

5002

Systemunterlagen-
dokumentation

Bedienungsanleitung

MOS
K 1520

Stand: 30.06.81

Bedienungsanleitung
der Dienst- und Hilfsprogramme
für SIOS 1520

VEB Robotron-Buchungsmaschinenwerk
Karl-Marx-Stadt 1981

Technische Universität Dresden
Rechenzentrum 16
8027 Dresden
Mommensenstraße 13

Die vorliegenden "Bedienungsanleitungen" entsprechen dem Stand vom 31.12.82. Vom Entwickler werden (neben den in dieser Ausgabe enthaltenen) weitere Programme geschaffen.

Nachdruck, jegliche Vervielfältigung dieser Unterlage oder Auszüge daraus sind unzulässig.

Diese Ausarbeitung dieser Dokumentation erfolgte durch ein Kollektiv der Abteilung "software-Entwicklung" des VEB Robotron-Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt.

Vorwort:

Die vorliegenden Bedienungsanleitungen beinhalten die Beschreibungen der Kommunikation der Programme über Bildschirm mit dem Bediener. Es werden, neben den allgemeinen Kommunikationsbedingungen, die Bedienabläufe für Abruf und Abarbeitung aller System-, Dienst- und Hilfsprogramme beschrieben. Das Kommunikationssystem - Monitor - des SIEX 1520 ist in der Anleitung für den Systemprogrammierer bzw. im Bedienhandbuch des entsprechenden K 1520-Gerätes mit SIOS 1520 beschrieben.

Zum Verständnis der Schrift wird die Kenntnis der Systemunterlagendokumentationen

"Bedienhandbuch A 5120/A5130"

vorausgesetzt.

Als weiterführende Dokumentation werden empfohlen:

- Anleitung für den Systemprogrammierer,
- Anwendungsbeschreibungen der Dienst- und Hilfsprogramme.

Inhaltsverzeichnis

<u>Kurzbez.</u>	<u>Inhalt</u>
-	Kommunikation und Fehlerbehandlung in Dienst- und Hilfsprogrammen
INIT	Initialisieren 8" und 5,25"-Disketten
FGEN	Dateigenerierung Diskette
EDIT	Quellbucheditor
MBAS/CASS/SASS	Assembler
LINK	Linkage Editor
LBSV	Bibliotheksservice
MJES	Programmtext für Makrobefehlssprache MABS 1520
TMIK	Testhilfe Mikrobefehlsfolgen
KONV	Konvertieren sequentielle in gestreute Datei
SCNG	Berechnung Prüfziffer
DINH	Anzeige/Inhaltsdruck Sektorinhalt Diskette
DIKA	Anzeige Inhalt Datei/Kassette
DMPM	Druck/Anzeige RAM/ROM-Speicherinhalt
BKTR	Transformieren S,O(V) + P Betriebssystem SIOS
PHAK	Phase von Diskette nach Diskette
MIXD	Mischprogramm
COCA	Kopieren Dateien von/nach Magnetbandkassette
CODP	Physisches Kopieren von Disketten
TEXT	Textverarbeitung
DIDI	Anzeige Inhalt Datei/Diskette
PRKA	Druck Inhalt Datei/Kassette
TFGC	Testdateien auf Magnetbandkassette
TFLI	Testdateien auf Diskette
PRDI	Druck Datei/Diskette
FR	Funktionsprüfprogramm
COPD	Log. Kopieren Diskettendateien
SORD	Sortierprogramm Floppy-Disk
CATM	Initialisieren Kassette mit Bandmarke/HDR
EM62	Emulation Abonnentenpunkt 62

Kurzbez.	Inhalt
CODK	Kopieren von Dateien Diskette -- Kassette oder Kassette -- Diskette
DPTP	Anzeige / Druck Lochband / satzweise
EMBS	Emulation Abonnentenpunkt EC 7925
SGEN	Generieren von Systemladern und Nachladern
MACK	Manipulierendes Kopieren von Kassettendateien
COTP	Programm zum Kopieren von Lochbändern
DIMO	Manipulieren Disketteninhalt/ Bibliotheken im SIOS-Format/ Texte im SIOS-TEXT-Format
OPTA	Anzeige / Druck Lochband physisch
APHT	Transformation relativer Phasen
KORP	Komprimieren von Modul- und Phasen- bibliotheken
COCP	Physisches Kopieren Kassette/Kassette
DPPC	Schreiben und Lesen von Plastkarten mit Magnetstreifen
DD62	Asynchrone Dateiübertragung von/nach ESER-EDVA-Bürocomputer/Terminal, Daten- träger 5,25" oder 8"-Diskette
SOPH	Ermitteln des Inhaltes und der physischen Lage der Moduln zur Betriebssystemgenerierung in der Datei SYSORGxx
SYSD	Ermitteln der Zusammensetzung eines generierten Betriebssystem-Laders oder -Nachladers auf Diskette/Minidiskette (Systemdiskette)

Anleitung für den Bediener

Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung
2. Hinweise zur einheitlichen Gestaltung der Bildschirm-
arbeit/Kommunikation
Fehleranzeige/Fehlerbehandlung

1.

Zweckbestimmung

Die für alle Dienst- und Hilfsprogramme einheitliche Kommunikation und Fehlerbehandlung

- vereinfacht durch ihre vereinheitlichende Wirkung die Arbeit der Bediener,
- weist den Bediener durch einheitliche Anzeige auf die "aktuelle Eingabe" und ihre Realisierung hin,
- informiert Programmierer und Bediener über auftretende Fehler (Verzeichnis der Fehlermeldungen und
- legt die sinnvolle Behandlung durch den Bediener fest.

2.

Hinweise zur einheitlichen Gestaltung der Bildschirmarbeit/ Kommunikation

2.0.

Gültigkeit für die Programme in bezug auf Kommunikation

Diese Richtlinie hat keine Gültigkeit für die Dienst- und Hilfsprogramme TMIK, MTES und EDIT.

Anleitung für den Bediener
Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

2.1.

Kommunikation: Programm/Gerät - Bediener

2.1.1.

Formate/Gliederung des Bildschirms

- Anzeigen auf dem Bildschirm sind auf das Format 64 x 16
bzogen. Auf dem Bildschirm 80 x 24 ist der o.g. Bildschirm
mittig abgebildet (frei: 4 Zeilen, 8 Spalten)
Der Bildschirm 40 x 12 wird nicht berücksichtigt.
- Der Bildschirm ist wie folgt eingestellt:

00	Oberschriftszeile
01 02	Kommunikationsfenster
03 04	Fehlerzeile bzw. frei
0F	Menü ggf. Statuszeile

2.1.2.

Oberschriftszeile

Die Oberschriftszeile ist ab Spalte "14" H wie folgt aufgebaut:

Anleitung für den Bediener
Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

XXX 1520 (SIEX) V v.2.

Programmname
(bestätigt von
EAP)

Versions-Nr.
(y = 1)

In der Überschriftszeile kann - wenn vom Programm aus ökonomischen Gründen platzsparend gearbeitet werden muß - auch die Fehlermeldung erfolgen. Hierzu s. "Fehlerbehandlung".

2.1.3.

Kommunikationsfenster (Zeile Ø2)

Unter Kommunikationsfenster wird eine Bildschirmzeile verstanden, die sich zwischen den beiden markierten Zeilen befindet.

Sie soll dem Bediener eindeutig mitteilen, welche Eingabe "aktuell" ist, d.h. welche Aufforderung des Menüs zu beantworten ist.

Im Kommunikationsfenster erfolgt die Aufforderung an den Bediener dadurch, daß abgebildet werden:

- + der Cursor,
- + Aufforderungstext und Cursor.

Mit der Cursoranzeige werden solche Eingaben gefordert, die eine Kommandoauswahl darstellen bzw. sich auf bereits erfolgte Eingaben/Vorgaben beziehen (Standardzuweisungen, die korrigiert werden können, Folgeeingaben).

Anleitung für den Bediener

Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der SIOB-Dienst- und Hilfsprogramme

- Aufforderungstexte werden aus der Schar der auf dem Bildschirm befindlichen Texte zum Zeitpunkt ihrer Eingabe "hochgezogen". Nach erfolgter Eingabe werden die eingegebenen Daten im unteren Bildschirmteil abgebildet.
- Angezeigt werden n a c h erkannten Eingabefehlern wahlweise auch die vom Programm erkannten Fehler durch Unterstreichen mit dem/ggf. mehreren Kursoren (vgl. auch: Fehlerbehandlung!).

2.1.4.

Fehlerzeile (Zeile 04)

- Diese Zeile bleibt gelöscht, solange kein Fehler vorliegt.
- Im Fehlerfall wird auf der Fehlerzeile der Code und Text angezeigt (außer: s. "Fehlerbehandlung" 3.2.).

2.1.5.

Begrenzung des Kommunikationsfensters

- Das Kommunikationsfenster ist nach oben und unten durch eine Zeile mit Gleichheitszeichen (" = ") begrenzt. Damit wird das Kommunikationsfenster für den Bediener hervorgehoben.

2.1.6.

Anzeige, Menü, Parameter

- Der Raum unterhalb der Begrenzung der Fehlerzeile kann genutzt werden für
 - + Menüanzeigen,
 - + Anzeige der erforderlichen Eingaben ohne/mit Daten,

Anleitung für den Bediener

Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

- + Parameteranzeigen,
- + Statusanzeigen (bevorzugt auf der letzten Zeile).
- Anzeigen erfolgen in englischer Sprache (Standardausführung der Programme),
- Für kyrillische Programmversionen erfolgen alle Anzeigen in russischer Sprache.

2.1.7.

Statuszeile (Zeile ØF)

- Die Statuszeile kann in solchen Programmen genutzt werden, die das erfordern. Sie informiert den Bediener darüber,
- daß das Programm arbeitet (laufender Zähler, entsprechender Text),
 - welche Bibliotheken/Bücher/Dateien im Eingriff sind,
 - welcher Programmteil (Kommunikation/Arbeitszustand/Fehlerbehandlung) wirksam ist.

2.1.8.

Bedienungsablauf

- Unterschieden werden Programme,
 - + bei denen der Bediener aus einer Reihe möglicher Teilfunktionen auswählen kann,
 - + bei denen nur eine Funktion realisiert wird.
- Angebote zur Auswahl von Textfunktionen werden als "Menü" bezeichnet.
Im Menü sind die möglichen Funktionen - ggf. symbolisch - angezeigt, dazu das entsprechende Kommando. Die Endeverzweigung ist bei der Abweichung vom Standard angezeigt.

Anleitung für den Bediener

Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

- Nach der erfolgreichen Kommandoeingabe können weitere Parameter eingegeben werden, wenn das vom Programm entsprechend gefordert wird.
- Die zum Start der nur eine Funktion realisierenden Programme erforderlichen Aufforderungen sind insgesamt angezeigt. Die Eingabe erfolgt nach Pkt. 2.1.3., erster Anstrich.
- Jene Stelle im Programm, da im Menü das Bild aller möglichen Eingabeaufforderungen gezeigt wird, wird als "Grundstellung" bzw. "Zentraler Punkt" bezeichnet.
In diesen Punkt kehren die Programme nach Realisierung der Funktion/Teilfunktion zurück.
- Aus dem zentralen Punkt wird mit ET2 in den Monitor verzweigt! Das kann auch mit einem Kommando erfolgen.
- Arbeitet ein Programm über einen längeren Zeitraum erfolgreich, so wird diese Tatsache in geeigneter Form angezeigt (Statuszeile).

2.1.9.

Tastaturnutzung

- Eingaben werden auf die alphanumerische Tastatur bezogen und sind mit den Starttasten ET1 bzw. ET2 abzuschließen.

Die Starttasten sind wie folgt eingesetzt:

ET1: Abschluß einer Eingabe, Fortsetzung "nach vorn"
("normale" Weiterarbeit),

ET2: Funktionsabbruch, Abschluß, Rückkehr in ein höheres Niveau bei mehreren Programmebenen bzw. Rückkehr in den Monitor aus dem "Zentralen Punkt" eines Programms, wenn kein spezifisches Kommando definiert ist.

Anleitung für den Bediener
Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

3.
Fehleranzeigen/Fehlerbehandlung

3.1.
Übersicht der Fehlerdarstellung

Die folgende Übersicht reduziert die Zahl anzuzeigender Fehlerarten auf ein sinnvolles Maß. Sie soll zum Arbeitsmittel der Bediener werden.

Anleitung für den Bediener
Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

Code	Fehlerinhalt	Maßnahme zur Beseitigung	Text
	<u>Kommandofehler</u>		
01	Kommando nicht zugelassen	- Nach 3.2., vorletzter bzw. letzter Anstrich	INVALID COMMAND
		- CI, ET1	
02	Parameter falsch/nicht zugelassen/nicht plausibel	- Nach 3.2., vorletzter bzw. letzter Anstrich	INVALID PARAMETER
		- CI, ET1	
03	Kommando unter Randbedingungen nicht zugelassen (z.B. Druck von Phasenbibliotheken)	- Nach 3.2., vorletzter bzw. letzter Anstrich	COMMAND-ERROR
		- CI, ET1	
	<u>Bibliotheksfehler</u>		
11	Buchname fehlt auf Quelldiskette	CI, ET1 (bzw. ET2)	BOOK NOT IN LIBRARY
12	Buchname auf Zieldiskette schon vorhanden	CI, ET1 (bzw. ET2)	BOOK ALREADY IN LIBRARY
13	Bibliotheksverzeichnis der Zieldiskette enthält schon 255 Eintragungen	CI, ET1/2 (CANCEL)	DICTIONARY IS FULL
14	Datenteil der Zieldiskette ist gefüllt	CI, ET1/2 (CANCEL)	LIBRARY IS FULL

Anleitung für den Bediener
Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

Code	Fehlerinhalt	Maßnahme zur Beseitigung	Text
15	Fehlerhafte Eintragung in Bibliothekskennsatz	CI, ET1/2 (CANCEL)	LIBRARY LABEL IS INVALID
16	Definierter Bibliothekstyp nicht vorhanden	CI, ET2 bzw. ET1	NO FOUND LIBRARY
17	Keine Bibliothek definiert	CI, ET2 bzw. ET1	LIBRARY TYP IS MISSING
18	Keine Quelldiskette definiert	CI, ET1 bzw. ET2	SOURCE DISK IS MISSING
19	Keine Zieldiskette definiert	CI, ET1 bzw. ET2	DISK MISSING DESTINATION
1A	Verkleinerung der Bibliothek ist nicht möglich	CI, ET1 bzw. ET2	REDUCTION OF LIBRARY IMPOSSIBLE
1B	Quellbibliothek = Zielbibliothek nicht zulässig	CI, ET1 bzw. ET2	SOURCE-DESTINATION NO PERMISSIBLE
1C	Erweiterung der Bibliothek ist nicht möglich	CI, ET1 bzw. ET2	ENLARGEMENT OF LIBRARY IMPOSSIBLE

8/3

Anleitung für den Bediener
 Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
 SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

Fehler Floppy, Minifloppy

Laufwerke: 04, 05, 06, 07

B74

21	Datenträgername falsch Laufwerk	4	CI, ET1 bzw. ET2	INVALID NAME OF VOLUME, DRIVE	04
22	"	5	" " " "	" " " "	05
23	"	6	" " " "	" " " "	06
24	"	7	" " " "	" " " "	07
25	Fehler HDR-Format, Laufwerk	4	CI, ET2 bzw. ET1	INVALID HEADER, DRIVE	04
26	"	5	" " " "	" " "	05
27	"	6	" " " "	" " "	06
28	"	7	" " " "	" " "	07
29	Spur 0 der Zieldiskette ist ge- füllt; Hinzufügen eines weiteren HDR nicht möglich, Laufwerk	4	CI, ET2 bzw. ET1	DISK DICTIONARY IS FULL, DRIVE	04
2A	"	5	" " " "	" " "	05
2B	"	6	" " " "	" " "	06
2C	"	7	" " " "	" " "	07
2D	Lese/Schreibfehler, Laufwerk	4	CI, ET1/2 (CANCEL)	READ/WRITE DISK, DRIVE	04
2E	"	5	" " " "	" " "	05
2F	"	6	" " " "	" " "	06
31	"	7	" " " "	" " "	07

Anleitung für den Bediener
 Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
 SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

3/5

32	Lesefehler, Laufwerk	4	CI, ET1/2 (CANCEL)	READ DISK, DRIVE	04
33	"	5	" " "	" " "	05
34	"	6	" " "	" " "	06
35	"	7	" " "	" " "	07
36	Schreibfehler, Laufwerk	4	CI, ET1/2 (CANCEL)	WRITE DISK, DRIVE	04
37	"	5	" " "	" " "	05
38	"	6	" " "	" " "	06
39	"	7	" " "	" " "	07
3A	Hardwarefehler, Laufwerk	4	CI, ET1/2 (CANCEL)	HARDWARE DISK, DRIVE	04
3B	"	5	" " "	" " "	05
3C	"	6	" " "	" " "	06
3D	"	7	" " "	" " "	07
3E	Diskette nicht eingelegt,	4	CI, ET1 (bzw. ET2)	DISK/FILE NOT FOUND, DRIVE	04
3F	Datei nicht vorhanden	5	" " "	" " " " "	05
41	"	6	" " "	" " " " "	06
42	"	7	" " "	" " " " "	07
43	Dateiname nicht zulässig	4	CI, ET1 (bzw. ET2)	INVALID FILE NAME, DRIVE	04
44	"	5	" " "	" " " " "	05
45	"	6	" " "	" " " " "	06
46	"	7	" " "	" " " " "	07

Anleitung für den Bediener
Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

47	Satz mit angegebenem Schlüssel nicht gefunden	4	CI, ET1 (bzw. ET2)	RECORD WITH SPECIFIED KEY NOT FOUND, DRIVE	Ø4
48	"	5	" " "	" " " " "	Ø5
49	"	6	" " "	" " " " "	Ø6
4A	"	7	" " "	" " " " "	Ø7
4B	Zugriff auf Datei ist geschützt (Schreibschutz)	4	CI, ET1 (bzw. ET2)	FILE IS LOCKED, UNABLE TO ACCESS, DRIVE	Ø4
4C	"	5	" " "	" " " " "	Ø5
4D	"	6	" " "	" " " " "	Ø6
4E	"	7	" " "	" " " " "	Ø7
4F	Falsche Schlüsselposition	4	CI, ET1 (bzw. ET2)	INVALID KEY-POSITION, DRIVE	Ø4
51	"	5	" " "	" " " " "	Ø5
52	"	6	" " "	" " " " "	Ø6
53	"	7	" " "	" " " " "	Ø7
54	Dateiname auf der Diskette schon vorhanden, Laufwerk	4	CI, ET1 (bzw. ET2)	FILE ALREADY EXISTS ON DISK, DRIVE	Ø4
55	"	5	" " "	" " " " "	Ø5
56	"	6	" " "	" " " " "	Ø6
57	"	7	" " "	" " " " "	Ø7
58	Adressierter Satz oberhalb EOD, bei Zugriff direkt, Laufwerk	4	CI, ET1 (bzw. ET2)	RECORD NUMBER ABOVE EOD, DRIVE	Ø4
59	"	5	" " "	" " " " "	Ø5

Anleitung für den Bediener
 Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
 SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

5A	Adressierter Satz oberhalb EOD, bei Zugriff direkt, Laufwerk	6	CI, ET1 (bzw. ET2)	RECORD NUMBER ABOVE EOD,	DRIVE 06
5B	"	7	" " "	" " " "	07
61	Kassette nicht eingelegt, Laufw. Datei nicht gefunden, Kassette falsch	0D	CI, ET1 (bzw. ET2)	CASSETTE/FILE NOT FOUND,	DRIVE 0D
62	vorpositioniert	0E	" " "	" " "	0E
63	Schreibschutz R/W-Datei,	0D	CI, ET1 (bzw. ET2)	WRITE-PROTECTE, BOV OF CASSETTE DRIVE 0D	
64	"	0E	" " "	" DRIVE 0E	
65	Lese/Schreibfehler	0D	CI, ET1/2 (CANCEL)	READ/WRITE CASSETTE DRIVE 0D	
66	"	0E	"	" " 0E	
67	Lesefehler	0D	CI, ET1/2 (CANCEL)	READ CASSETTE DRIVE 0D	
68	"	0E	"	" " 0E	
69	Schreibfehler	0D	CI, ET1/2 (CANCEL)	WRITE CASSETTE DRIVE 0D	
6A	"	0E	"	" " 0E	
6B	Hardwarefehler	0D	CI, ET1/2 (CANCEL)	HARDWARE CASSETTE DRIVE 0D	
6C	"	0E	"	" " 0E	
6D	EOT bzw. Klarsichtband er- reicht	0D	CI, ET2 (bzw. ET1)	EOT/END OF CASSETTE 0E	
6E	"	0E	"	" " DRIVE 0E	

1/8

Anleitung für den Bediener
Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

71	Strukturfehler im Daten-	Laufw. ØD CI, ET1/2 (CANCEL)	FILE-STRUCTURE	DRIVE ØD	
	bestand				
72	"	" ØE "	"	DRIVE ØE	
73	Rückpositionierung	" ØD CI, ET1 bzw. ET2	POSITION OUR OF FILE	DRIVE ØD	
74	"	" ØE "	"	" ØE	
75	Dateiname auf Kassette	" ØD "	FILE ALREAD EXISTS ON	DRIVE ØD	
			CASSETTE		
76	"	" ØE "	"	" ØE	

Druckerfehler

878

81	Papierfehler	" ØE CI, ET1 (bzw. ET2)	PRINTER NEEDS PAPER	
82	Hardwarefehler Drucker	CI, ET1 bzw. ET2	HARDWARE PRINTER OR	
	Drucker nicht bereit		PRINTER NOT AVAILABLE	
83	(noch) keine Druckerspezifikation	CI, ET1 (bzw. ET2)	PRINTER SPECIFICATION IS	
	(z.B. Zeilenzahl/Seite) vorge-		MISSING	
	nommen			

Programmspezifische Fehler

91	Meldungen + Maßnahmen durch das Programm			
----	--	--	--	--

Anleitung für den Bediener
Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der
SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

3.2.

Fehlerbehandlung

- Dienst- und Hilfsprogramme sind mit dieser "eigenen" Fehlerbehandlung ausgestattet. Ausnahmen sind die Programme MTES, TMIK und EDIT. Behandelt werden alle möglichen Fehlergruppen. Zusammenfassungen in Anzeige und Behandlung sind im Rahmen von Pkt. 3.1. zulässig.
- Abhängig von dem im Programm verfügbaren Speicherplatz für Fehlermeldungen werden zwei Formen der Fehlermeldung zugelassen:
 - . Anzeige in der "Fehlerzeile" in der Form:

ERR XX _____ Fehlertext nach Pkt. 3.1. _____

Diese Variante ist die Vorzugsvariante.

- . Anzeige in der "Überschriftszeile" in der Form:

ERR XX (ab Adresse 03 in der Zeile 00).

- Code und Text der Fehleranzeigen sind nach Pkt. 3.1. abgefaßt. Programmspezifische, nicht nach Pkt. 3.1. "genormte" Fehler sind unter dem Code 9x angezeigt. Diese Fehler sind in der Programmdokumentation ("Anleitung für den Programmierer" und "Anleitung für den Bediener") ausgewiesen!
- Für die Fehlerbehandlung gilt folgende Starttastenzuweisung:
 - CI Quittung durch den Bediener
 - und ET1 Fehlerquelle beseitigt, Programmfortsetzung (RET)
 - + bzw. ET2 Programmabbruch, Rückkehr zum zentralen Punkt.
- CANCEL-Fehler führen - unabhängig von der Starttaste - zum Abbruch des Programms.

Anleitung für den Bediener

Hinweise zur Kommunikation und Fehlerbehandlung der SIOS-Dienst- und Hilfsprogramme

- Nutzt das Programm wahlweise den Drucker als Protokollgerät so werden alle Fehlermeldungen gedruckt.
- Vom Programm können erkannte Eingabefehler dadurch kenntlich gemacht werden, daß die fehlerhaften Eingabeteile im Kommunikationsfenster durch den Cursor (mehrere Cursoren) unterstrichen werden.
- Insgesamt gilt damitfolgender Ablauf:
 - + Erkennen des Fehlers durch die Behandlungsroutine,
 - + Wartungszustand des Programms,
 - + Anzeige in der Fehlerzeile oder in der Überschriftszeile, Blinkleuchte, ggf. Cursor unter die fehlerhaften Eingaben im Kommunikationsfenster, ggf. Druck der Meldung,
 - + Fehlerbeseitigung durch den Bediener,
 - + CI-Taste (allgemeine Quittung),
 - + Start mit ET1 oder ET2,
 - + Fortsetzung des Programms oder Abbruch.
- Für Fehler, die beim Prüfen eingegebener Daten erkannt wurden (unzulässiger Wertevorrat, nicht plausible Eingabe o.ä.), ist es zulässig, nur die Eingabeaufforderung zu wiederholen (keine Fehlermeldung, Cursor erneut auffordernd positioniert, alte Eingabe gelöscht).

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Initialisieren von 5,25"-Disketten

Kurzbezeichnung: INIT 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehlermeldung/Fehlerbehandlung

1. Zweckbestimmung des Programms
 - 1.1. Technische und anwendungstechnische Grundlagen

Die Datenspeicherung auf Disketten erfolgt für die Bürocomputer auf der Grundlage folgender Standards:

8"-Standarddiskette einseitig, einfache Dichte

- Entwicklungsrichtlinie des Kombinats Robotron für die Datenträgerkompatibilität der 8"-Diskette vom September 1979; KROS 5108
- ISO/TC 97/SC 11N 209 DP5654
"Aufzeichnungsformat für Standard-Diskette",
- Vornorm zur DIN 66238
"einseitig verwendbare flexible Magnetplatte 200 - beschriebene Magnetplatte",
- ECMA/TC 15/77/15
"Flexible DISK Cartridge
Labeling and File Structure for Information Interchange"
vom Juli 1977,
- IBM on-side-Diskette
original equipment
GA 21-91903.

Anleitung für den Bediener

INIT 1520 (SIEX)

5,25"-Diskette (Minidiskette) einseitig, doppelte Dichte

- "Entwurf der Entwicklungsrichtlinie des Kombinate Robotron für die Datenträgerkompatibilität der 5,25"-Diskette vom April 1981; KROS 5110/01,
- ISO/TC 97/SC 11N 209 bzw. 347
Aufzeichnungsformat für Standard-Diskette",
- Vornorm zur DIN 66247, Teil 1,

8"-Diskette einseitig, doppelte Dichte

Die Datenspeicherung erfolgt in Anlehnung an die unter 8"-Diskette einseitig, einfache Dichte angeführten Standards. Für das Programm "Initialisieren von Disketten" sind folgende Festlegungen wesentlich (hierzu s. auch: Systemhandbuch, Teil: Dateiarbeit):

Es wird zwischen initialisieren und noch nicht bzw. nicht mehr initialisierten Disketten unterschieden.

Initialisieren bedeutet:

- 8"-Standarddiskette einseitig, einfache Dichte
physisch Sektoren der Länge 128,256,512 oder 1024 Bytes
wahlweise in einer vorzugebenden Sektorfolge in Form von
77 Spuren auf die Diskette definiert aufzubringen
(Anzahl der Sektoren pro Spur 26,15,8,4)
- 5,25"-Diskette einseitig, doppelte Dichte
physisch Sektoren der Länge 128,256,512 oder 1024 Bytes
wahlweise in einer vorzugebenden Sektorfolge in Form von
40 Spuren auf die Diskette definiert aufzubringen
(Anzahl der Sektoren pro Spur 26,15,8,1)
- 8"-Diskette einseitig, doppelte Dichte
physisch Sektoren der Länge 128 oder 256 Bytes wahlweise
in einer vorzugebenden Sektorfolge in Form von 77 Spuren auf die
Diskette definiert aufzubringen (Anzahl der Sektoren pro Spur
44 oder 26)
- die Spur \emptyset immer in der Länge von 128 Bytes je Sektor in
natürlicher Sektorfolge definiert aufzubringen

Anleitung für den Bediener
INIT 1520 (SIEK)

- in der Indexspur (Spur 00) den Datenträgerkennsatz definiert aufzubringen und den Bereich der Dateikennsätze vorzubereiten.
- Die möglichen Reihenfolgen der Sektoren bei den verschiedenen Sektorlängen sind in den Anlagen 1 - 4 der Anwendungsbeschreibung dargestellt.
- Spur 00 muß immer fehlerfrei sein, von den Spuren 1..76 bzw. 1...39 können bis zu 2 Spuren fehlerbehaftet sein - diese werden beim `I n i t i a l i s i e r e n` gekennzeichnet und übergangen. Liegen keine fehlerhaften Spuren vor, so werden beim Initialisieren die beiden äußeren Spuren übergangen (Reserve).
Nutzbar sind für den Anwender immer $(77-2) = 75$ Spuren bei 8"-Diskette bzw. $(40-2) = 38$ Spuren bei 5,25"-Diskette davon die Spur 00 als Indexspur.
- Für die Indexspur erfolgen alle Aufzeichnungen im DKOI-Code (nach ST RGW 358-76).
- Für das Programm "Initialisieren von Disketten" sind folgende Festlegungen wesentlich (hierzu s. auch: Systemhandbuch, Teil: Dateiarbeit):

Zu beachten sind folgende Abweichungen zum EBCDIC-Code, der von verschiedenen Diskettenherstellern ebenfalls genutzt wird:

Codierung	DKOI	EBCDIC
4A	[0
4F	!	!
5A]	!
5F	^	7
6A	/	^

1.2. Spezielle Zweckbestimmung

Mit dem Programm sollen:

- fabrikneue Disketten,
- benutzte, Fehler aufweisende Disketten,
- benutzte, mit anderer Sektorlänge: Sektorfolge erwünschte Disketten,
- benutzte, inhaltlich "gelöschte" erwünschte Disketten,
- benutzte, Disketten (z.B. von anderen Geräten) nur auf Spur \emptyset neu initialisiert,

definiert neu beschrieben werden. Dabei sollen:

- Disketten- und Initialisierungsart vorgebar sein:

"8"-Diskette: 1. Standard (MF 3200, MF 6400)

2. Standard (ISOT)

3. Double Density (MF 6400)

4. Double Density, Double Sided ¹⁾

"5,25"-Diskette: 1. Double Density

2. Double Density, Double Tracks ¹⁾

¹⁾ Zur Zeit nicht möglich, nur für event. spätere Ergänzungen vorgesehen

- Sektorlänge und Sektorfolge vorgebar sein,
- fehlerhafte Spuren erkannt und behandelt werden (weniger als 3 Spuren, \neq Spur \emptyset) bzw. soll die Diskette für weitere Verarbeitungen zurückgewiesen werden (ab 3 defekten Spuren, Spur \emptyset defekt).

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

2.1.1. Anwendungsbedingungen

Das Programm löst die gestellte Aufgabe, insbesondere die Bedingungen:

- Beschreiben jeder Spur von Anfang bis Ende ohne Unterbrechung,
- möglichst rascher Programmablauf

Anleitung für den Bediener

INIT 1520 (SIEK)

dadurch, daß nach der in Maschinensprache geschriebenen Anfangskommunikation das gesamte Programm in der CPU-Sprache (Mikroprogrammierung) geschrieben ist.

Dabei wird das Betriebssystem (SIEK) teilweise außer Betrieb gesetzt. Die Modula für den Speicherschutz und gewisse Zeitunterbrechungen sind abgeschaltet.

Die Folgen davon sind:

- Fehler im Programmablauf werden durch das Initialisierungsprogramm erkannt. Sie werden angezeigt (Anzeige durch das Initialisierungsprogramm lt. Bedienungsanweisung). Eine Fehlerbehandlung durch das Anwendungsprogramm erfolgt nicht.
- Bei korrektem Ablauf des Programms bis zum Ende verharret es nach der entsprechenden Anzeige auf dem Bildschirm in einer Warteschleife.
Die initialisierte Diskette ist zu entnehmen.
Die Anlage muß ebenfalls durch die RESET-Taste bzw. Ausschalten/Einschalten in den Grundzustand versetzt werden.

In beiden Fällen muß die Anlage durch RESET-, CI-Taste bzw. Ausschalten/Einschalten in den Grundzustand versetzt werden. Eine Programmfortsetzung über den Monitor durch erneuten Start ist möglich.

Das Initialisieren einer Diskettenseite dauert etwa 2 Min. bei 5"-Diskette und ca. 3 Min. bei 8"-Disketten, wenn keine Wiederholungen im Ablauf erforderlich sind.

Das Programm läuft nach Übernahme der eingegebenen Größen wie folgt ab:

- Modifizieren des Betriebssystems,
- Kontrolle auf Vorhandensein einer Diskette (Laufwerk 5), der Eingaben und der Diskettengeschwindigkeit,
- Aufzeichnung ab Spur 00 bis Spur 39 bei 5,25"-Diskette oder bis Spur 76 bei 8"-Diskette fortlaufend ohne Unterbrechung von Indexloch zu Indexloch.

Anleitung für den Bediener

INIT 1520 (SIBX)

Dabei arbeiten beide CPU zeitparallel (1. CPU-Steuerung der Aufzeichnung, 2. CPU - Vorarbeiten des Inhalts des nächsten Sektors),

- Kontrolllesen von Spur 39 bis Spur 00 bei 5,25"-Diskette oder von Spur 75 bis Spur 00 bei 8"-Diskette,
- Fehlerhafte Spuren werden mit einem speziellen Code initialisiert, für sie erfolgt kein Kontrolllesen.
- Nach dem Kontrolllesen der 39. Spur bzw. der 76. Spur wird (zeitparallel zur Bewegung des Kopfes nach außen) kontrolliert, ob alle Spuren aufgezeichnet sind.
Werden Fehler festgestellt, so wird das Initialisieren noch maximal zweimal wiederholt. Bei weiteren Fehlern erfolgt die Meldung: Gerätefehler!
- Nach erfolgreichem Abschluß des Prüfens wird die Spur 00 noch einmal initialisiert, um die Nummer defekter Spuren einzutragen.
- Auf dem Bildschirm wird die Schlussmeldung angezeigt.

Verwendete technische Hilfsmittel

- ≥ 1 Floppy-Disk-Laufwerk, logische Geräteadresse 05,
- Bildschirm 1 oder 2 K Bytes,
- Arbeitsspeicher ≥ 6,5 K Bytes.

2.1.2. Startbedingungen

- Im Laufwerk mit der Geräteadresse 05 ist die zu initialisierende Diskette einzulegen und zu verriegeln.
- Erfolgreiches Initialisieren ist nur möglich, wenn maximal 2 Spuren defekt sind, wobei Spur 00 immer fehlerfrei sein muß
- Laden des Programms mit Hilfe des Kommandos GAB BR1 INIT PT1 von Diskette.

Anleitung für den Bediener
INIT 1520 (SIEX)

2.2. Bedienung des Programms

Das Programm meldet sich mit:

INIT 1520 (SIEX) V 1.1.

8" DISKETTE Y

Nach Eingabe Y STARTTASTE erfolgt die Anzeige
Auswahl Standarddiskette (Punkt 2.2.1.)

Nach Eingabe N STARTTASTE erfolgt die Anzeige
Auswahl Minidiskette.

Bei Bedienen der Taste ET2 - Halt im Monitor.

2.2.1. Initialisieren 8"-Diskette

Das Programm meldet sich entsprechend der Aufforderung
"8"-DISKETTE Y" mit dem Auswahlbild für Standarddiskette:

INIT 1520 (SIEX) V 1.1.

1

8" DISKETTE

- 1 STANDARD (MOM 3200, MF6400)
- 2 STANDARD (ISOT)
- 3 DOUBLE DENSITY (MF 6400)
- 4 DOUBLE DENSITY, DOUBLE SIDED (MF 6400)

Anleitung für den Bediener
INIT 1520 (SIEX)

Einzugeben ist:

- 1 für Initialisierung im Standardformat für einseitig einfache Dichte auf Laufwerk MF 3200 bzw. MF 6400
- 2 für Initialisierung im Standardformat für einseitig und einfache Dichte auf ISOT-Laufwerk.
- 3 für Initialisierung im Format einseitig und doppelte Dichte (128 Byte/Sektor und 44 Sektoren/Spur) auf Laufwerk MF 6400
- 4 In Version INIT V 1.1. nicht möglich; für evtl. zukünftige Erweiterungen vorgesehen.

Der Standardfall ist die "1".

Eingabeschluß mit ET1, weiter mit Pkt. 2.3.

ET2 bewirkt Rückkehr in das Startmenü (sh. Pkt. 2.2.)

2.2.2. Initialisieren 5,25"-Diskette

Das Programm meldet sich entsprechend der Aufforderung "5,25"-DISKETTE N" mit dem Auswahlbild für 5,25"-Diskette:

INIT 1520 (SIEX) V.1.1.	
=====	
=====	
5,25" DISKETTE	
1 DOUBLE DENSITY	
2 DOUBLE DENSITY, DOUBLE TRACKS	

Anleitung für den Bediener
INIT 1520 (SIEX)

Einzugeben ist:

- 1 für Initialisierung 5,25"-Minidiskette Format einseitig, doppelte Dichte (MFPM) mit 40 Spuren
 - 2 In Version INIT V 1.1. nicht möglich; für evtl. zukünftige Erweiterungen vorgesehen.
- Der Standardfall ist die "1".

Eingabeschluß mit ET1. Die ET2-Tastenbetätigung bewirkt die Rückkehr in das Startmenü (sh. Pkt. 2.2.)

2.3. Bedienung zur Steuerung der Initialisierung

Nach der Anwahl der Initialisierungsart meldet sich das Programm mit den Menüausgaben zur Steuerung des Initialisierungsvorganges:

INIT 1520 (SIEX) V 1.1.
1 PHYSICAL RECORD LENGTH Ø
STATEMENTS
1. PHYSICAL RECORD LENGTH (Ø, 1, 2, 3) Ø = 128, 1 = 256, 2 = 512, 3 = 1024
2. PHYSICAL RECORD SEQUENCE (Ø1..XX)
3. 1. DESTROYED TRACK (Ø1 - YY)
4. 2. DESTROYED TRACK (Ø1 - YY)
5. INIT ALL Y

Anleitung für den Bediener

INIT 1520 (SIEX)

Eingabe ist zu den Menüpositionen

zu 1. Physische Satzlänge:

zulässige Eingaben

8"-Standarddiskette einseitig, einfache Dichte	Ø, 1, 2, 3
8"-Diskette einseitig, doppelte Dichte	Ø, 1
5,25"-Diskette einseitig, einfache Dichte	Ø, 1, 2, 3

Standard: Ø

Ø = 128 Byte, 1 = 256 Byte, 2 = 512 Byte, 3 = 1024 Byte

zu 2. Sektorfolge:

Sektorfolgen

8"-Standarddiskette einseitig, einfache Dichte	01...13 bei 128 Byte 01...08 bei 256 Byte 01...04 bei 512 Byte 01,02 bei 1024 Byte
8"-Diskette einseitig, doppelte Dichte	01...22 bei 128 Byte 01...13 bei 256 Byte
5,25"-Diskette einseitig, doppelte Dichte	01...13 bei 128 Byte 01...08 bei 256 Byte 01...04 bei 512 Byte 01,02 bei 1024 Byte

Standard: Ø1 (natürliche Sektorfolge)

Anmerkung: Für Sektorlänge 128 Byte ist i.a.

"Ø1" die für die Verarbeitung optimale Folge!

Anleitung für den Bediener
INIT 1520 (SIEX)

zu 3. und 4. Zerstörte Spur(en)

8"-Standarddiskette einseitig, einfache Dichte 8"-Diskette einseitig, doppelte Dichte	01...76
5,25"-Diskette einseitig, doppelte Dichte	01...39

Standard: ØØ (keine defekte Spur bekannt)

zu 4. Initialisieren gesamte Diskette

Y = Standard; gesamte Diskette wird initialisiert

N = bewirkt nur die Initialisierung der Spur 0

Die Eingaben sind mit ET1 abzuschließen keine Eingabezeichen
(Leereingabe) legen den Standard fest. ET2 bewirkt bei jeder
Eingabe die Rückkehr in das übergeordnete Menü.

2.3. Fehlermeldungen/Fehlerbehandlung

Fehler werden durch Fehlerkennziffern angezeigt. Die Fehler
91 - 95 werden durch fehlerhafte Eingaben verursacht; sie
sind durch

CI

korrekte Eingabe, ET1 zu beseitigen.

Die Fehler 96 - 99 haben Abbruchwirkung; Behandlung mit
CI, ET2; RESET oder Ausschalten der Anlage!

Anleitung für den Bediener

INIT 1520 (SIEX)

Es bedeuten:

- ERR 91 Fehlerhafte Vorgabe Sektorlänge ($\neq \emptyset \dots 3$),
- ERR 92 Fehlerhafte Vorgabe Sektorfolge,
- ERR 93 Fehlerhafte Spur-Nummer der ersten defekten Spur,
- ERR 94 Fehlerhafte Spur-Nummer der zweiten defekten Spur,
- ERR 95 Eingabe \neq Y oder N,
- ERR 96 keine Diskette im Laufwerk 5,
Laufwerk nicht verriegelt,
- ERR 97 Fehler im Laufwerk (zu hohe Drehzahl),
- ERR 98 Fehler im Laufwerk (zu geringe Drehzahl),
- ERR 99 Fehler im Zusammenwirken, spezielles Signal "TO"
fehlt,
- ERR 9A Allg. Gerätefehler-Laufwerk,
- ERR 9B ≥ 2 Spuren defekt,
- ERR 9C Allg. Hardware-Fehler,
- ERR 9D Eingabe-Fehler Floppy.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Generierung von Kennsätzen auf
8"- bzw. 5"-Disketten

Kurzbezeichnung: FGEN 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

Der Anwender soll befähigt werden, selbst Dateien aufzubauen und zu pflegen. Als Datenträger dient die Diskette. Für die Arbeit mit den Dateibefehlen müssen folgende Voraussetzungen bestehen:

- Auf Sektor 07 Spur 00 muß der Datenträgerkennsatz (VOL1) aufgezeichnet sein.
- Ab Sektor 08 Spur 00 muß der Datenträgerkennsätze (HDR1 bzw. DDR1 für gelöschte Dateikennsätze) stehen. Die Spur 00 ist für die Speicherung der Kennsätze reserviert.
Mit dem Hilfsprogramm "FGEN" (FILE GENERATION) können diese Voraussetzungen geschaffen werden.

Anleitung für den Bediener

Programm: FGEN 1520 (SIEX)

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Speicherbedarf 13 K Byte

Generierungsvariante: Verschiedene Phase

Externe Geräte: 1 Bildschirm (1024 oder 1920 Byte)

1 Floppy-Laufwerk

1 Drucker

Das Programm wird durch Monitorfunktion CAL_{ET1} FGEN_{ET1} aufgerufen und steht ab AAWA im Speicher.

Wiederholstart mit Monitorfunktion NEW_{ET1} ET1.

Für Druck A4 Hochformat auf der linken Druckerseite (Formular 1).

2.2.

Bedienung des Programms


2.2.1.

Grundsätze

- Starttasten werden wie folgt verwendet:
 - Starttaste = Schritt für Schritt vorwärts
 - Starttaste ET2 = Schritt für Schritt rückwärts
- Das Programm hat folgende grundsätzliche Struktur zur Bedienung:

Anleitung für den Bediener

Programm: FGEN 1520 (SIEX)



2.2.2.

Bedienung Zentraler Punkt Z

Mit dem Ansprung des Programms wird das Menü angezeigt.

In der Eingabezeile erscheint **MENUE**

Z1 Eingabe Steuerzeichen STARTTASTE → Programmteil

Anleitung für den Bediener

Programm: FGEN 1520 (SIEX)

Fehlermeldung:

Bei Eingabe nichtzulässiger Steuerzeichen
Anzeige ERR 01 CI, Fortsetzung ab Z1

2.2.3.

Bedienung Zuweisung Drucker 1 ASSGN P1, LL 1

Anzeige in der Eingabezeile 1 ASSGN P1, LL
11 Eingabe Anzahl Zeilen je Seite (35 LL 73)
STARTTASTE
Einstellen Zuweisung in der Fußzeile Fortsetzung ab Z

Fehlermeldungen

- Bei Eingabe nichtzulässiger Zeilenzahl
Anzeige ERR 02 CI, Fortsetzung ab 11 21
- Falsche Zuweisung Drucker (Drucker nicht angeschlossen,
nicht bereit)
Anzeige ERR 82 → Haltepunkt CI, STARTTASTE → Z
- Druckerfehler (Papierfehler)
Anzeige ERR 81 → Haltepunkt CI, STARTTASTE → Z

2.2.4.

Bedienung Zuweisung Drucker 2 ASSGN P2, LL 2

Anzeige in der Eingabezeile 2 ASSGN P2, LL
21 Eingabe Anzahl Zeilen je Seite (35 LL 73)
STARTTASTE
Einstellen Zuweisung in der Fußzeile Fortsetzung ab Z

Analog Zuweisung Drucker 1

Anleitung für den Bediener

Programm: FGEN 1520 (SIEK)

2.2.5.

Bedienung Zuweisung Floppy-Laufwerk ASSGN DEVICE,Z 3

Anzeige in der Eingabezeile 3 ASSGN DEVICE, Z

31 Eingabe logische Geräte-Nr. (4, 5, 6, 7)

STARTTASTE

Einstellen Zuweisung in der Fußzeile Fortsetzung ab Z

Fehlermeldungen

Bei falschem logischen Gerät

Anzeige ERR 02 Fortsetzung ab 31

2.2.6.

Bedienung NEW VOL1 A

Einstellen Teilprogrammname in der Fußzeile

Anzeige Standarddatenträgerkennsatz

A1 Haltpunkt zum Ändern STARTTASTE → A2

A2 Anzeige in der Eingabezeile CHECK: Y

STARTTASTE → Z

"1" STARTTASTE → A1

Fehlermeldungen

- Datenträgerkennsatz schon auf Diskette

Anzeige ERR 91 → Haltpunkt CI, STARTTASTE → Z

- Diskette fehlt, Laufwerk nicht in Ordnung

Anzeige ERR 3A → Haltpunkt CI, STARTTASTE → Z

- Lesefehler Diskette

Anzeige ERR 32 → Haltpunkt CI, STARTTASTE → Z

- Schreibfehler Diskette

Anzeige ERR 36 → Haltpunkt CI, STARTTASTE → Z

Anleitung für den Bediener

Programm: FGEN 1520 (SIEK)

- Fehler in der Eingabe
Anzeige ERR 02, Unterstreichen fehlerhafte Position
CI, wiederholung der Eingabe
- Falsche Eingabe im Kontroll-Haltepunkt
Anzeige ERR 92 CI Wiederholung der Eingabe

2.2.7.

Bedienung CHANGE VOL1 B

Einstellen Teilprogrammname in der Fußzeile

Anzeige Datenträgerkennsatz

B1 Haltepunkt zum Ändern STARTTASTE → B2

B2 Anzeige in der Eingabezeile CHECK: Y

STARTTASTE → Z

"N" STARTTASTE → B1

Fehlermeldungen

- Kein Datenträgerkennsatz auf Diskette
Anzeige ERR 93 → Haltepunkt CI, STARTTASTE → Z
- Weitere Fehlermeldungen s. NEW VOL1 Anstrich 2

2.2.8.

Bedienung DISPLAY VOL1/HDR1 C

Einstellen Teilprogrammname in der Fußzeile

Anzeige Datenträgerkennsatz

C1 Eingabe Dateiname STARTTASTE

Anzeige Dateikennsatz Fortsetzung ab C1

Anleitung für den Bediener

Programm: FGEN 1520 (SIEX)

Fehlermeldungen

- Datei nicht auf Diskette vorhanden
Anzeige ERR 3F → Haltepunkt CI, STARTTASTE → C1
- Weitere Fehlermeldungen s. CHANGE VOL1

2.2.9.

Bedienung PRINT VOL1 /HDR1 D

Einstellen Teilprogrammname in der Fußzeile

Druck Datenträgerkennsatz

D1 Eingabe Dateiname STARTTASTE

Druck Dateikennsatz Fortsetzung ab D1

Fehlermeldungen

- Druckerfehler
s. unter ASSGH P1, IL
- Floppy-Fehler
s. unter DISPLAY VOL1/HDR1

2.2.10.

Bedienung NEW HDR1 E

Einstellen Teilprogrammname in Fußzeile

Anzeige Standardvorgabe

E1 Haltepunkt zur Eingabe STARTTASTE → E2

E2 Anzeige in der Eingabezeile CHECK:Y

STARTTASTE → Z

"N" STARTTASTE → E1

Anleitung für den Bediener

Programm: FGEN 1520 (SIEX)

Fehlermeldungen

- Spur Ø gefüllt, neuer HDR1 nicht möglich
Anzeige ERR 29 → Haltepunkt CI, STARTTASTE → Z
- Weitere Fehlermeldungen s. CHANGE VOL1

2.2.11.

Bedienung CHANGE HDR1 F

Einstellen Teilprogrammname in Fußzeile

- F1 Eingabe Dateiname STARTTASTE
Anzeige Dateikennsatz Fortsetzung ab F2
- F2 Haltepunkt zum Ändern STARTTASTE → F3
- F3 Anzeige in der Eingabezeile CHECK:Y
STARTTASTE → Z
"N" STARTTASTE → F2

Fehlermeldungen

- s. CHANGE VOL1

2.2.12.

Bedienung DELETE HDR1 G

Einstellen Teilprogrammname in Fußzeile

- G1 Eingabe Dateiname STARTTASTE
Anzeige Dateikennsatz als gelöscht, Fortsetzung
ab G2
- G2 Anzeige in der Eingabezeile CHECK:Y
STARTTASTE → Z
"N" STARTTASTE → G1

Ableitung für den Bediener:

Programm: FGEN 1520 (SIEX)

Fehlermeldungen

- s. CHANGE VOL1

2.2.13.

Bedienung DISPLAY DICTIONARY H

Einstellen Teilprogrammname in Fußzeile

Anzeige Datenträgerkennsatz

H1 Anzeige in der Eingabezeile ET1 → DIC HDR;
ET2 → END

STARTTASTE ET1 → H2
STARTTASTE ET2 → Z

H2 Anzeige Dateikennsätze

Anzeige in der Eingabezeile ET1 → FREE EXTENT,
ET2 → END

STARTTASTE ET1 → H3
STARTTASTE ET2 → Z

H3 Anzeige der freien Bereiche

Anzeige in der Eingabezeile END
STARTTASTE → Z

Fehlermeldungen

s. DISPLAY VOL1/HDR1

2.2.14.

Bedienung PRINT DICTIONARY I

Druck Inhaltsverzeichnis und freie Bereiche → Z

Fehlermeldungen

- s. PRINT VOL1/HDR1

Anleitung für den Bediener

Programm: FGEN 1520 (SLEX)

Fehlermeldungen

1. ERR 01 Falsche Steuerziffer,
2. ERR 02 Falscher Parameter,
3. ERR 29 Spur 00 gefüllt, kein neuer HDR möglich,
4. ERR 32 Lesefehler Diskette,
5. ERR 36 Schreibfehler Diskette,
6. ERR 3A Diskette fehlt, Laufwerk nicht in Ordnung,
7. ERR 3F Datei nicht auf Diskette gefunden,
8. ERR 81 Druckerfehler (Papierfehler),
9. ERR 82 Drucker nicht bereit,
10. ERR 91 Datenträgerkennsatz schon auf Diskette,
11. ERR 92 Fehler im Kontroll-Haltepunkt,
12. ERR 93 Datenträgerkennsatz fehlt auf Diskette.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Programm zur Eingabe und Pflege von
Quellprogrammen

Kurzbezeichnung: EDIT 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
- 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

1.1.

Anwendungstechnische Grundlagen

Die grundlegenden Zusammenhänge zwischen den von SIOS 1520 genutzten drei Bibliotheken und jenen Dienstprogrammen, die diese Bibliotheken füllen bzw. ihren Inhalt verarbeiten, ist im Systemhandbuch, Teil Programmspeicherung, Programmerrzeugung (Einleitung), beschrieben.

Die Aufgaben und der Aufbau der Quelltextbibliothek sind unter Pkt. 1.5.1. genannt.

1.2.

Spezielle Zweckbestimmung

Das Dienstprogramm EDITOR ermöglicht es, dialogorientiert, die verschiedenen Quelltexte in die Quelltextbibliothek

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIEX)

(source library-SL) einzugeben, zu ändern, zu erweitern,
ganz oder teilweise zu löschen, anzuzeigen oder zu drucken.

3.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

- Laden des Programms aus der Phasenbibliothek mit
CAL EDIT ET1,
- Der Editor meldet sich auf dem Bildschirm mit:
EDIT 1520 (SIEX) V.02.

2.2.

Bedienung des Programms

Anweisungen:

Die Anweisungen für den Bediener erscheinen im unteren Bildschirmteil in englischer Sprache.
Alle Eingaben können wahlweise in Groß- oder Kleinbuchstaben vorgenommen werden.

1. Anweisung

Es wird entschieden, ob mit oder ohne Drucker gearbeitet werden soll.

Anweisung:

PRINT: YES - ET1 NO - ET1 MONITOR: ET2

Mit der 1. Anweisung im Editor ist es durch Bestätigung der Taste ET2 möglich, das Programm abzubrechen und in den Monitorstatus zurückzukehren.

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIEX)

2. Anweisung

Durch Eingabe von VOL-Namen und Gerätenummer (4,5,6,7) des Laufwerks werden Verwechslungen von Disketten ausgeschlossen. Es wird festgelegt, mit welchem Laufwerk gearbeitet werden soll.

Ausnahme: Im Kommando Mischen sind 2 Laufwerke erforderlich.

Anweisung:

E: VOLUME, ASGN ET1

MON: ET2

3. Anweisung

ZENTRALER PUNKT (CP) DER EDITORS

Hier wird die Auswahl von Buchnamen, Buchtyp und Verzweigung in die Kommandos vorgenommen.

Nach Abarbeitung eines Kommandos befindet sich der Editor wieder in der Grundstellung.

Die Parameter BUCHNAME, KOMMANDO müssen nur bei deren Veränderung eingegeben werden.

Werden beide oder einer von beiden beibehalten, kann auf diese Eingabe verzichtet werden.

Die Länge des Buchnamens kann variabel von 1 - 5 Zeichen sein und wird mit Komma beendet.

Nach dem Komma folgen Buchtyp und Kommando

Buchtyp: 8 - Makrobuch,
4 - Mikrobuch,
2 - Basicbuch,
1 - Textbuch.

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIREX)

Vom Zentralen Punkt aus kann in folgende Kommandos verzweigt werden:

- | | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1 | NEW | (Ersterfassen) |
| 2 | EXTEND | (Erweitern) |
| 3 | CORRECTION | (Korrektur) |
| 4 | COLLATE | (Mischen) |
| 5 | DELETE | (Löschen) |
| 6 | DISPLAY BOOK | (Buchanzeige) |
| 7 | PRINT BOOK | (Buchdruck) |
| 8 | DISPLAY DICTIONARY | (Verzeichnisanzeige) |

Die kombinierte Eingabe von Buchnamen, Buchtyp und Kommando wird auf syntaktische Richtigkeit geprüft und bei Fehler zurückgewiesen.

Vom Zentralen Punkt aus ist es möglich, mit ET2 in den Monitor zurückzukehren.

Anweisung:

E: BOOKNAME, TYP COMMAND: ET1 MONITOR: ET2

Kommando 1 (Erfassen)

Ist der Name des zu erfassenden Buches in der Bibliothek schon vorhanden, wird er als Fehler zurückgewiesen.

In der Statuszeile erscheint die Ausschrift:

BOOK IS EXISTING

Es wird eine erneute Eingabe von Buch, Typ und Kommando gefordert.

Die Adresse des Buchanfangs auf der SL wird intern errechnet und mit Buchnamen, Buchtyp und Kommando in der Parameterzeile angezeigt.

BOOK: XXXX Typ: X COMMAND: X ADR: XXXX

Zu der Bedienerzeile wird die Eingabe der Quellzeilen gefordert. Die maximale Länge der Quellzeilen beträgt 60 Zeichen.

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIRX)

Um bei der Eingabe die laufende Bedienung der Umschalttaste zu reduzieren, ist es möglich, alle Buchstaben und die wichtigsten Sonderzeichen im Grundzustand zu erfassen (Kleinbuchstaben).

Ausnahmen: Sind runde Klammern in der Zeile, müssen sie mit eckigen Klammern erfaßt werden.

[→ ()
] →)

Hochkomma wird mit ^ eingegeben.

^ →

Von der Eingabe der Zeichen Plus +, Gleichheitszeichen = und Stern * muß die Umschalttaste betätigt werden!

1. Anweisung

E: SOURCE LINE ET1

CP: ET2

Die laufende Quellzeile wird in der Eingabezeile mit ET1 quittiert und erscheint anschließend in der Ausgabezeile. Da die Eingabe der folgenden Zeile simultan zur Syntaxkontrolle der vorhergehenden Eingabe passiert, blinkt bei eventuellen Syntaxfehlern während der laufenden Eingabe die Fehlerlampe, und es erscheint in der Statuszeile die Meldung: "ERR, 91".

Der Bediener kann die laufende Eingabe sofort mit ET1 abbrechen.

Im folgenden rückt die fehlerhafte Quellzeile aus der Ausgabezeile in die Eingabezeile und kann dort mit Cursor korrigiert werden. Beendet wird die Korrektur mit ET1.

Durch den Bediener festgestellte Fehler in der Ausgabezeile werden mit der Starttaste S1 in der folgenden Eingabe quittiert. Die Korrektur wird wie bei Syntaxfehlern durchgeführt. Nach Eingabe und Anzeige der letzten Quellzeile

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIEZ)

wird an der nächsten Eingabe die Erfassung des Buches mit ET2 beendet. Das Buch wird intern in das Verzeichnis der SL eingetragen. Anschließend befindet sich das Programm am Zentralen Punkt.

Kommando 2 (Erweitern)

Zum Kommando Erweitern gehört:

- Einfügen von Quellzeile(n),
- Vorfügen von Quellzeile(n) vor Buchanfang,
- Anfügen von Quellzeile(n) an Buchende.

Ist das zu erweiternde Buch in der Bibliothek nicht vorhanden, wird der Name als Fehlerhaft zurückgewiesen und eine Neueingabe gefordert.

Zu der Statuszeile erscheint die Ausschrift:

BOOK DOES NOT EXIST

Ist das Buch vorhanden, wird die Eingabe einer Adresse mit ET1 verlangt, nach der ein-, vor-, oder angefügt werden soll. Wird mit der angezeigten Adresse weitergearbeitet, genügt die Quittierung der ADR-Eingabe mit ET1.

Ist die Adresse identisch mit dem Buchanfang oder Buchende, dann sind die Symbole B (entspr. Programmbeginn) oder E (End of Book) als Eingabe zugelassen.

Auf dem Bildschirm wird die Ein-, An-, Vorfügedresse und die aktuelle ADR der ersten eingefügten Quellzeile angezeigt.

1. Anweisung

E: [ADR] ET1

CP: ET2

Mit der Bedienung der Taste ET2 wird an den Zentralen Punkt zurückgesprungen.

Die eingegebene Adresse wird auf logische Richtigkeit geprüft. Außerdem wird kontrolliert, ob sich die ADR im ausgewählten Buch befindet oder die dazugehörige Quellzeile

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIEX)

gelöscht ist. Beinhaltet die Adresse einen logischen Fehler oder ist die dazugehörige Quellzeile gelöscht, erscheint in der Statuszeile die Meldung:

"ERRL96".

Ergibt die Kontrolle, daß sich die Adresse außerhalb des aktuellen Buches befindet, kommt die Ausschrift

"ERR96".

Zu beiden Fällen wird eine Neueingabe der ADR gefordert.

2. Anweisung

Es wird die Erfassung der Quellzeilen erwartet, um die das Buch erweitert werden soll.

Bedienerführung und Quellzeilenanzeige sind analog der 1. Anweisung im Kommando "Ersterfassen".

Kommando 3 (Korrektur)

1. Anweisung

Nach Eingabe von Buchnamen, Typ und Kommando im Zentralen Punkt (CP) kommt die erste Anforderung des Kommandos 3

E: [ADR] [ET1] CP: ET2

Die einzugebende ADR = der zu ändernden Quellzeile ist der Beginn des Buches:

[B] ET1 CP: ET2.

Die Kontrolle der eingegebenen ADR erfolgt wie unter Kommando 2 beschrieben.

2. Anweisung

Auf dem Bildschirm erscheint die Quellzeile nach der eingefügt werden soll.

Der Bediener kann an dieser Stelle kontrollieren, ob er die richtige Quellzeilen-Adresse eingegeben hat. Wenn notwendig, kann die Adresse korrigiert werden.

EXTENT: ET1 ADR CORRECTION: ET2

3. Anweisung

Die Korrektur der zu ändernden Zeichen innerhalb einer Quellzeile wird mit dem Cursor realisiert.

Bei fehlerhafter Syntax erfolgt die Anzeige in der Statuszeile "ERR 91"

Das Programm steht dann bei der erneuten ADR-Eingabe zur Wiederholung des Vorganges.

Der Abschluß der Quellzeile mit ET1 führt zur Korrektur der Folgezeile. Die mit ET2 beendete Korrektur führt zur ADR-Eingabe. Wird anstatt einer ADR-Eingabe erneut ET2 gedrückt, endet das Kommando im Zentralen Punkt.

Kommando 4 (COLLATE)

1. Anweisung

Im Zentralen Punkt wird Buchname, Typ und Kommando gefordert. Es erfolgt die Kontrolle des eingegebenen Buchnamens. Ist dieser in der Bibliothek noch nicht vorhanden, so wird der Name des neuerstellten Zielbuches im Verzeichnis eingetragen. Danach wird die ADR im Zielbuch verlangt.

E: (ADR) ET1

Sollen im Wiederholungsfall bereits erfolgte Eingaben gleich bleiben, dann ist mit ET1 leer zu starten.

Ergibt die Kontrolle, daß sich die ADR außerhalb des akt. Buches befindet, kommt die Anschrift "ERR 96".

2. Anweisung

Der eingegebene VOL-NAME des Quellbuches und die Laufwerksnummer werden kontrolliert. Fehlerhafte Eingaben des VOL-Namens werden in der Statuszeile mit "ERR 21" ausgewiesen. Eine falsche Laufwerksnummer wird in der Statuszeile zu "ERR 97" führen.

E: VOLUME, ASNG OF PARTIAL BOOK ET1 CP: ET2

3. Anweisung

Sie beinhaltet die Eingabe des Quellbuchnamens und dessen Typ.

Anleitung für den Bediener
Programm: EDIT 1520 (SIEX)

Bei fehlerhafter Eingabe oder Nichtvorhandensein des Quellbuches wird in der Statuszeile "BOOK DOES NOT EXIST" angezeigt und die Eingabe zurückgewiesen.
E: NAME, TYPE OF PARTIAL BOOK ET1 NEW VOLUME, ASGN: ET2

4. Anweisung

Es werden Anfangs- und Endadressen des zu mischenden Teils des Quellbuches, die durch Komma getrennt sind, verlangt. Fehlerhafte ADR-Eingabe wird in der Statuszeile mit "ERR 96" quittiert und führt zur Wiederholung der Eingabe. Soll der gleiche Buchteil nochmals zugemischt werden, dann mit ET1 leer starten.

E: AADR [, EADR] ET1 CP: ET2

5. Anweisung

Dieser Haltepunkt dient zur Kontrolle der bis dahin gemachten Eingaben vor dem eigentlichen Mischen. Rückschritte bei eventueller Korrektur sind über ET2 zu realisieren. Ist dieses nicht der Fall, dann: ET1 leer.

COLLATE, ET1 ADR CORRECTION: ET2

Der Mischvorgang endet bei der Neueingabe der Zieladresse. Das Verlassen des Kommandos erfolgt durch ET2. Der Buchtyp eines Zielbuches wird nach dem Mischen auf "4", d.h. Mikrobuch gesetzt und so im Verzeichnis eingetragen.

Kommando 5 (Löschen)

Ist das ausgewählte Buch in der Bibliothek nicht vorhanden, kommt die Anzeige:
BOOK DOES NOT EXIST.

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIEX)

Es wird am Zentralen Punkt eine Neueingabe des Buches gefordert. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Quellzeilen oder Bereiche des Buches in der SL zu löschen.

1. Anweisung

E: [AADR] , [EADR] ET1 OP: ET2

Soll eine Quellzeile gelöscht werden, wird nur die AADR mit ET1 eingegeben. Beim Löschen von ganzen Buchteilen wird die Eingabe der AADR, EADR mit ET1 gefordert. Die Symbole "B" und "E" anstelle von Anfangs- und Endadresse sind hier ebenfalls möglich. Eine Kontrolle der Adressen auf ihre logische Richtigkeit wird durchgeführt.

2. Anweisung

Auf dem Bildschirm erscheint die Quellzeile, die gelöscht werden soll, zur Kontrolle.

Beim Löschen von Bereichen erscheinen die erste und die letzte Quellzeile des zu löschenden Buchteils untereinander auf dem Bildschirm. Der Bediener kann hier entscheiden, ob er die Adresseingabe aus Fehlergründen wiederholen muß oder ob gelöscht werden soll.

DELETE: ET1 ADR-CORRECTION: ET2

Kommando 6 (DISPLAY BOOK)

1. Anweisung

Nach Eingabe von Buchnamen, Typen und Kommandos im Zentralen Punkt wird durch Kommando 6 gefordert:

E: [ADR] ET1

ADR = Startadresse innerhalb des Buches

b = Startadresse des Buches

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIEX)

Die Kontrolle der ADR wird wie unter Kommando 2 beschrieben durchgeführt. Es werden 10 Zeilen ab Startadresse angezeigt. Sollen die Folgezeilen ("Blättern") als nächster Bildschirm-inhalt folgen, dann mit ET1 leer starten. Der Abbruch erfolgt mit ET2. Das Kommando endet im Zentralen Punkt.

Kommando 7 (PRINT BOOK)

1. Anweisung

Nach Eingabe von Buchnamen, Typen und Kommandos im Zentralen Punkt wird durch Kommando 7 gefordert:

E: [ADR] , [EADR] ET1 CP: ET2

ADR = Startadresse
EADR = Endadresse des zu druckenden Bereichs

Statt ADR-Eingabe kann bei Druck des kompletten Buches "b" als symbolische ADR eingegeben werden. Die Kontrolle der ADR wird wie unter Kommando 2 beschrieben durchgeführt. Das Kommando endet im Zentralen Punkt.

Kommando 8 (DISPLAY DICTIONARY)

Im Zentralen Punkt wird nur die Kommandonummer eingegeben. Auf dem Bildschirm erscheint rechts oben der aktuelle Verzeichniskennsatz: NV: XXXX ND: XXXX EOE: XXXX

Darunter werden die Angaben:

NR, NAME, ADR, TYP eines jeden Buches in der SL angezeigt. Auf einen Bildschirm finden 21 Verzeichnisse Platz. Sollen weitere Buchverzeichnisse angezeigt werden, ist die Taste ET1 zu bedienen. Der Abbruch und Sprung zum Zentralen Punkt wird durch Bedienung der Taste ET2 realisiert.

Anweisung: NEXT DISPLAY: ET1 CP: ET2

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIEX)

Fehlerbehandlung

Fehlerart	Anzeige (Fehlerlampe)	Korrektur
1. Log. Geräteadresse f. Laufwerk <4 oder>7	"ERR 97"	Neueingabe
2. Syntaxfehler Buchname, Typ, Kommando		
a) - Fehler 1. Zeichen	"ERR 94"	
b) - Fehler Anzahl Zeich.	"ERR 95"	
c) - Fehler Zeich. im Buch	"ERR 93"	
d) - Fehler Kommando	"ERR Ø1"	
3. Im Kommando "NEW" Buchname in Bibliothek schon vorhanden	"BOOK IS EXISTING"	Neueingabe
4. In Kommandos, die mit vorhandenen Büchern arbeiten - EXTEND, - CORRECTION, - DELETE, - DISPLAY BOOK, - PRINT BOOK, - COLLATE.	"BOOK DOES NOT EXIST"	Neueingabe
5. ADR log. falsch	"ERR 96"	Neueingabe
6. ADR im Buch nicht vorhanden	"ERR 96"	Neueingabe
7. Zu ADR gehörige Quell- zeile ist gelöscht	"ERR 96"	Neueingabe
8. Syntaxfehler Quell- zeile	"ERR 91"	Neueingabe

Anleitung für den Bediener

Programm: EDIT 1520 (SIEX)

9. Bibliothek mit 255 gefüllt	"ERR 13"	- Bedienung der Taste ET2 Sprung in Monitorst. - Entnahme der Dis- kette
10. SL-Bibliothek gefüllt	"ERR 14"	- Buchabschluss - Bedienung der Taste ET2 - Sprung in Monitor- status - Entnahme der Dis- kette

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Makrobefehlsassembler/CPU-assembler/
SIOS-System-Assembler

Kurzbezeichnung: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwender- und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

Die Dienstprogramme MBAS 1520 (SIEX) (MBAS-Makro-Befehls-Assembler), CASS 1520 (CASS-CPU-Befehls-Assembler) und SASS 1520 (SASS-SIOS-System-Assembler) sind Bestandteil des Servicekomplexes EDITOR-ASSEMBLER-BINDER-BIBLIOTHEKSSERVICE. Sie nutzen dem Anwender zur effektiveren Erarbeitung eigener Programme.

Effektivere Erarbeitung bedeutet:

- Kurze Programmiererarbeitungszeit,
- Reduzierung der Test- und Änderungszeit,
- Verschiebbarkeit der Programme (Phasen),
- Verknüpfbarkeit der Teilprogramme (MODULE),
Einfügbarkeit (vorgefertigter) Programme,
- Fehlerkontrolle und Anzeige formaler Fehler in der Übersetzungsphase,
- Übersichtliche und leichte Lesbarkeit von Programmprotokollen,

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

- Vereinfachung der Erstellung und Verwaltung der Dokumentation.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

2.1.1.

Anwenderbedingungen

Für die Assemblierung ist erforderlich:

- Mit dem Editor erfaßter Quelltext in MABS/CABS/SABS 1520 auf Diskette,
- Eine initialisierte und mit dem Bibliotheksservice eröffnete Diskette mit der entsprechenden Bibliothek (RELOCLE), PHASELB) oder mit beiden Bibliotheken.

Verwendete technische Mittel - Maschinenkonfiguration

Das Programm Assembler erfordert folgende Mindestausstattung:

- RAM Arbeitsspeicher mind. 20/20/24 K Byte,
- Bildschirm 1024 oder 1920 Byte,
- Drucker,
- Floppy-Disk mit ≥ 1 Laufwerk (2 Laufwerke ist Standard!).

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEY)

2.1.2.

Startbedingungen

- Laden des Programms mit

CAL ET1 MBAS ET2

CAL ET1 CASS ET2

CAL ET1 SASS ET2

- Das Programm meldet sich mit Bild:

```

      xASS 1520 (SIEY) V 1.0
-----
-
-----
S T A T E M E N T S :
1  ASS-LIST      - 0000-FFFF      A  ASSEMBLING
2  ERR-LIST      SL-BOOK: NAME
3  LIST DEV      - DIS,C/U        RL-BOOK: NAME
4                   - PRI          B  REPEAT PASS 2
5  LINES/LIST    - 72             C  OUTPUT SYMBOL TABLE
6  P-BASEADR     - 0000          D  MONITOR
7  OC            - RL, 4 ... 7
8                   - PL, 4 ... 7

--ABCDE=> ABCDE==AL-PRI-C-72-0000-1234-1234===OC-RL-4===1234=
```

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

2.2.

Bedienung des Programms

2.2.1.

Tastatur

Die Bedienung erfolgt über alphanumerische Tastatur. Jede Anweisung wird durch Eingabe eines Steuerzeichens (1-8, A-D) angewählt.

Schreibweise beliebig: Groß- oder Kleinbuchstaben,
Lateinische Tastatur.

Als Textendetasten werden die Taste ET1 (oder jede andere Starttaste) und ET2 verwendet.

2.2.2.

Bildschirm

2.2.2.1.

Allgemeines

Die Bildschirmeinheit wird zur Bedienerführung eingesetzt. Es werden folgende Komponenten angezeigt:

- Eingabezeile,
- Zusammenstellung aller Anweisungen,
- Statuszeile,
- Fehleranzeige.

Es können Bildschirmeinheiten mit 1024 oder 1920 Byte verwendet werden, wobei beim "großen" Bildschirm der Inhalt des 1K-Schirmes in Bildschirmmitte angezeigt wird.

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIREX)

2.2.2.2.

Eingabezeile

Die Eingabezeile wird zur Anzeige der vom Bediener über Tastatur eingegebenen Anweisung verwendet. Sie umfaßt 63 Zeichen und ist durch Begrenzungsstriche im oberen Bildschirmteil markiert.

2.2.2.3.

Zusammenstellung aller Anweisungen

Im unteren Bildschirmteil werden ständig die möglichen Anweisungen angezeigt. Dabei werden im linken Bildschirmteil die Definitionsanweisungen und im rechten die Aktionsanweisungen dargestellt.

Ausnahme:

Eine Ausgabe der Liste oder der Symboltabelle überschreibt den Bildschirm bis auf die Statuszeile.

Nach Beendigung dieser Funktion wird der ursprüngliche Bildschirminhalt wiederhergestellt.

2.2.2.4.

Statuszeile

Auf der letzten Bildschirmzeile werden alle angewiesenen Definitionen dargestellt.

- Quellbuchname,
- Objektbuchname,
- . Zuweisung Liste: . Assemblerliste/Errorliste,
 . Drucker/Bildschirm,
 . Zeilenanzahl je Seite,

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

- . Listentyp,
 - . Basisadresse für Liste,
 - . Druckgrenzen,
- Zuweisung Objekttext,
- Aktuelle Zeilennummer bei Übersetzung.

2.2.2.5.

Fehleranzeige

Fehler, die bei der Abarbeitung einzelner Anweisungen auftreten, werden in einer speziellen Fehlerzeile (untere Rahmenzeile des Eingabefeldes; diese rückt dafür nach unten) augenscheinlich angezeigt.

Je nach Fehlertyp wird nach Beheben (z.B. Drucker-Fehler) durch Betätigen der ET1-Taste weitergearbeitet oder in den Assemblergrundzustand zurückgegangen.

2.2.3.

Anweisungen

2.2.3.1.

Format

Nach Eingabe der Steuerziffer wird die zugehörige Anweisung in der Eingabezeile angezeigt, so sie eine zusätzliche Spezifikation benötigt.

2.2.3.2.

Anweisungsgruppen

Die Funktionen der Assembler werden durch folgende Anweisungsgruppen realisiert:

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEK)

- Definitions-Anweisungen,
- Aktions-Anweisungen.

Die Definitionsanweisungen dienen

- der logischen Zuordnung der peripheren Geräte zum Assembler,
- der Festlegung des Datenstroms.

Sie sind vor den Aktionsanweisungen auszuführen.

Die Aktionsanweisungen dienen

- zum Ausführen des Übersetzungsvorgangs,
- zum Drucken/Anzeige Symbolverzeichnis,
- dem Rückgang in Monitorzustand.

2.2.4.

Definitions-Anweisungen

2.2.4.1.

Zuweisung Assemblerliste (1)

Mit dieser Anweisung wird die Ausgabe einer Assemblerliste spezifiziert. Als Parameter können lt. Vorbild (0000-FFFF) 2 Zeilennummern eingegeben werden, indem man das Vorbild überschreibt, das das Ausgabeintervall darstellt. 0000 steht für Buchanfang, FFFF für Buchende, wenn also nur mit ET1 quittiert wird, dann wird das gesamte Buch ausgegeben.

Automatisch werden mit Auswahl von (1) die zur Zeit gültigen Zuweisungen angezeigt. Zu ihrer evtl. notwendigen Änderung können die Anweisungen (3) bis (6) benutzt werden.

Ein Beenden der Eingabe mit ET2 führt zum Beseitigen des Listen-Ausgabestroms.

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

2.2.4.2.

Zuweisung Errorliste (2)

Mit dieser Anweisung wird die Ausgabe einer Errorliste spezifiziert. Sie ist alternativ zu (1).

Eine Errorliste kann auf den Bildschirm nur unvollständig (u) und auf den Drucker nur vollständig (c) ausgegeben werden. Ein Beenden der Auswahl mit **ET2** führt zum Beseitigen des Listen-Ausgabestroms.

2.2.4.3.

Zuweisung Bildschirm (3)

Mit dieser Anweisung wird der Listendatenstrom auf den Bildschirm zugewiesen. Die Anzeige kann vollständig (c) oder verkürzt (u) spezifiziert werden (s. Sprachbeschreibungen).

2.2.4.4.

Zuweisung Drucker (4)

Mit dieser Anweisung wird der Listendatenstrom auf den Drucker zugewiesen. Die Liste wird immer vollständig ausgegeben.

2.2.4.5.

Zuweisung Zeilenzahl je Seite (5)

Mit dieser Anweisung kann die Zeilenzahl je Druckliste eingestellt werden ($10 \leq \text{Zeilenzahl} \leq 72$). Sie gilt nur für die Ausgabe auf Drucker.

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

2.2.4.6.

Zuweisung Druck-Basisadresse (6)

Um für ein verschiebbares Programm, das ab einer bestimmten Basisadresse geladen wird, ein äquivalentes Druckprotokoll erstellen zu können, wird diese Basisadresse genutzt. Zu allen relativen Adressen des Programms (aktueller Speicherplatzzuweisungszähler und relative Parameteradressen) wird für den Druck diese Basisadresse hinzuaddiert. Das eventuell ausgegebene Objektprogramm ist weiterhin in bezug auf die Basis \emptyset übersetzt.

2.2.4.7.

Zuweisung Objekttextausgabe in RL (7)

Mit dieser Anweisung wird ein Objekttext-Ausgabedatenstrom auf die RL zugewiesen. Im Parameterteil kann die logische Gerätenummer des Laufwerkes spezifiziert werden, worauf sich der Datenträger mit der RL-Bibliothek befindet. Durch Beendigung der Eingabe mit ET2 kann der Objekttext-Ausgabedatenstrom unterbrochen werden.

2.2.4.8.

Zuweisung Objekttextausgabe auf PL (8)

Mit dieser Anweisung wird ein Objekttext-Ausgabedatenstrom auf die PL zugewiesen. Im Parameterteil kann die logische Gerätenummer des Laufwerkes spezifiziert werden, worauf sich der Datenträger mit der PL-Bibliothek befindet. Durch Beendigung der Eingabe mit ET2 kann der Objekttext-Ausgabedatenstrom unterbrochen werden.

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

2.2.5.

Aktions-Anweisungen

Vor Ausführung dieser Anweisungsgruppe müssen die SL und, so spezifiziert, die RL oder PL in die Laufwerke eingelegt sein.

2.2.5.1.

Assemblierung (A)

Mit Auswahl dieser Anweisung kann ein Quellprogramm aus der SL übersetzt werden. Vor Beginn der Übersetzung wird vom Bediener die Eingabe des SL-Buchnamens gefordert. Sollte ein Objekttext-Ausgabedatenstrom zugewiesen worden sein, so wird daraufhin die Eingabe eines RL/PL-Buchnamens gefordert. Die genannten Buchnamen haben der Syntax für Bibliotheksbuchnamen zu genügen (max. 5 Zeichen lang, 1. Zeichen Buchstabe, gefolgt von Buchstabe oder Ziffer).

Ist das geforderte SL-Buch nicht in der SL enthalten, so wird ein Fehler angezeigt. Nach Quittung des Fehlers kann ein neuer Buchname eingegeben werden. Durch Beendigung der SL-Buchnameneingabe mit ET2 kann in den Kommunikationssystemgrundzustand zurückgegangen werden.

Ist das spezifizierte RL/PL-Buch schon in der RAL/PL enthalten, so wird ein Fehler angezeigt. Dann kann wie im obengenannten Falle verfahren werden.

Nach erfolgreichen Buchnameneingaben beginnt der Übersetzungsvorgang. Rechts in der Statuszeile wird die aktuelle Zeilennummer angezeigt.

Der Übersetzungsvorgang wird in 2 Phasen ausgeführt.

Das Ende der Verarbeitung wird durch Anzeige von END ASSEMBLY oder, falls Systemfehler vorhanden waren, durch Anzeige von ERROR ASSEMBLY u (u: Fehleranzahl) gekennzeichnet. Durch Quittung mit ET1 oder ET2 wird in den Kommunikationssystemgrundzustand zurückgekehrt.

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

Während des 2. Passes werden, so spezifiziert, der Objekttext und die Liste ausgegeben. Ist der Bildschirm als Listenausgabegerät angegeben, so wird die erste Seite ausgegeben und durch Betätigen von

ET1: kann seitenweise vorwärtsgeblättert,

ET2: kann zeilenweise vorwärtsgeblättert

werden.

2.2.5.2.

Wiederholung 2. Pass (B)

Voraussetzung für diese Anweisung ist das Durchlaufen des 1. Passes. Das heißt, schon die Anweisung A mußte durchlaufen worden sein. Dieser Zustand ist sichtbar durch die Anzeige des Buchnamens links in der Statuszeile. Für dieses Buch gilt dann auch die Wiederholung des 2. Passes. Somit kann der Übersetzungsvorgang für ein Buch mit einem eventuell neu spezifizierten Datenstrom (durch vorherige Ausführung von Anweisungen (1) - (8)) wiederholt werden.

2.2.5.3.

Ausgabe Symboltabelle (C)

Es gelten dieselben Voraussetzungen wie für (E).

Mit dieser Anweisung kann die Symboltabelle für das spezifizierte Buch alphabetisch geordnet angezeigt oder gedruckt werden. Für die Anzeige gilt das Gleiche wie für die Anzeige der Liste.

Anleitung für den Bediener

Programm: MBAS/CASS/SASS 1520 (SIEX)

2.2.5.4.

Rückkehr in Monitorzustand (D)

Mit dieser Anweisung wird in den Monitorzustand zurückgekehrt.

Übersichtstabelle Fehlermeldungen des Kommunikationssystems

Code	Fehlerursache
91	Mehr als 255 ESID Elemente
92	Überlauf Symboltabelle
93	-
94	1. Pass, obwohl gefordert, noch nicht durchlaufen.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Linkage Editor

Kurzbezeichnung: LINK 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms
3. Eingabedaten, Ausgabedaten und Ergebnisse

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Dienstprogramm LINK 1520 (SIEX) ist Bestandteil des Servicekomplexes:

EDITOR - ASSEMBLER - BINDER - BIBLIOTHEKSSERVICE

und hat die Aufgabe, verschiedene Objektprogramme der RL zu einer absoluten oder verschiebbaren, durch das Kommunikationssystem aus der PL ladbaren Phase zu verbinden.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Speicherbedarf: 10 K Byte + Speicher für dynamische Tabellen
≥ 2 K Byte

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

Externe Geräte: Bildschirm 1024 oder 1920 Byte,
wahlweise Drucker (log. Adr. OB),
mindestens ein FD-Laufwerk.

2.2.

Bedienung des Programms

Der Binder steht ladbar auf der PL (PHASELB) zur Verfügung.
Vor Aufruf des Binders ist der Drucker einzuschalten.
Im Grundzustand des Kommunikationssystems (M__) wird der Programmverbinder durch CAL_LINK in den Arbeitsspeicher geladen und gestartet.

2.2.1.

Dialogarbeit

2.2.1.1.

Tastatur

Die Bedienung erfolgt über alphanumerische Tastatur. Jede Anweisung wird durch Eingabe eines Steuerzeichens (1-6, A-D) angewählt.

Schreibweise beliebig: Groß- oder Kleinbuchstaben,
lateinische Tastatur.

Als Textendetasten werden die Tasten ET1 (oder jede andere Starttaste und ET2 verwendet.

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

2.2.1.2.

Bildschirm

2.2.1.2.1.

Allgemeines

Die Bildschirmeinheit wird zur Bedienerführung eingesetzt. Es werden folgende Komponenten angezeigt:

- Eingabezeile,
- Zusammenstellung aller Anweisungen,
- Statuszeile,
- Fehleranzeige.

Es können Bildschirmeinheiten mit 1024 oder 1920 Byte verwendet werden, wobei beim "großen" Bildschirm der Inhalt des 1 K-Schirmes in Bildschirmmitte angezeigt wird.

2.2.1.2.2.

Eingabezeile

Die Eingabezeile wird zur Anzeige der vom Bediener über Tastatur eingegebenen Anweisung verwendet. Sie umfaßt 63 Zeichen und ist durch Begrenzungsstriche im oberen Bildschirmteil markiert.

2.2.1.2.3.

Zusammenstellung aller Anweisungen

Im unteren Bildschirmteil werden ständig die möglichen Anweisungen angezeigt. Dabei werden im linken Bildschirmteil die Definitionsanweisungen und im rechten die Aktionsanweisungen dargestellt.

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

Ausnahme:

Die Eingabe der Basispunktabelle bzw. die Fehleranzeige/Symboltabellenanzeige überschreibt den Bildschirm bis auf die Statuszeile.

Nach Beendigung dieser Funktion wird der ursprüngliche Bildschirminhalt wiederhergestellt.

2.2.1.2.4.

Statuszeile

Auf der letzten Bildschirmzeile werden alle angewiesenen Definitionen dargestellt.

- Protokollgerät,
- Gerätenummern, die mit einer RL belegt sind.

Phasencharakteristika

- . Geräteadresse,
- . Phasentyp,
- . Phasenbuchname,
- . Startadresse,
- Zuweisung Autolink,
- Objektbuchname.

2.2.1.2.5.

Fehleranzeige

Bei der Abarbeitung einzelner Anweisungen auftretende Fehler werden in einer speziellen Fehlerzeile (untere Rahmenzeile des Eingabefeldes; diese rückt dafür nach unten) augenscheinlich angezeigt.

Je nach Fehlertyp wird nach dem Beheben (z.B. Druckerfehler) durch Betätigen der ET1-Taste weiter gearbeitet oder in den Bindergrundzustand zurückgegangen.

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

2.2.2.

Anweisungen

2.2.2.1.

Format

Nach Eingabe der Steuerziffer wird die zugehörige Anweisung in die Eingabezeile angezeigt, sofern sie eine zusätzliche Spezifikation benötigt.

2.2.2.2.

Anweisungsgruppen

Die Funktionen des Binders werden durch folgende Anweisungsgruppen realisiert:

- Definitions-Anweisungen,
- Aktions-Anweisungen.

Die Definitionsanweisungen dienen

- der logischen Zuordnung der peripheren Geräte zum Binder,
- der Festlegung des Datenstroms.

Sie sind vor den Aktionsanweisungen auszuführen.

Die Aktionsanweisungen dienen

- der Eingabe der Basispunkttabelle,
- zum Ausführen des Bindevorgangs,
- zum Drucken/Anzeige Symbolverzeichnis,
- dem Rückgang in Monitorzustand.

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

2.2.2.3.1.

Zuweisung Drucker (1)

Mit dieser Anweisung wird der Listendatenstrom auf den Drucker zugewiesen. Die Liste wird immer vollständig ausgegeben.

2.2.2.3.2.

Zuweisung Bildschirm (2)

Mit dieser Anweisung wird der Listendatenstrom auf den Bildschirm zugewiesen. Die Anzeige kann vollständig (c) oder verkürzt (u) spezifiziert werden (s. Sprachbeschreibung).

2.2.2.3.3.

Zuweisung Phasentextausgabe in RL (3)

Mit dieser Anweisung wird ein Phasentext-Ausgabedatenstrom auf die PL zugewiesen. Im Parameterteil kann die logische Gerätenummer des Laufwerks spezifiziert werden, worauf sich der Datenträger mit der PL-Bibliothek befindet. Durch Beendigung der Eingabe mit ET2 kann der Phasentext-Ausgabedatenstrom unterbrochen werden.

2.2.2.3.4.

Zuweisung Phasentyp verschiebbar (4)

Mit dieser Anweisung wird spezifiziert, daß eine verschiebbare Phase zu erzeugen ist (Standardannahme).

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

2.2.2.3.5.

Zuweisung Phasentyp absolut (5)

Mit dieser Anweisung wird spezifiziert, daß eine absolute Phase zu erzeugen ist.

2.2.2.3.6.

Zuweisung Autolinkfunktion (6)

Mit dieser Anweisung wird die Autolinkfunktion zugewiesen.

2.2.3.4.

Aktions-Anweisungen

Vor Ausführung dieser Anweisungsgruppe müssen die RL und, so spezifiziert, die PL in die Laufwerke eingelegt sein.

2.2.3.4.1.

Eingabe Basispunkttabelle (A)

Voraussetzung dafür ist, daß die FD-Laufwerke auf die logischen Geräteadressen 4, 5, 6 und 7 zugewiesen werden. In allen 4 Laufwerken können Disketten mit RELOCLE eingelegt sein. Das Programm stellt selbst fest, in welchen Laufwerken sich Bibliotheken befinden.

Ist ein Buch unter gleichem Namen auf verschiedenen Bibliotheken, so wird das Buch von der Diskette auf dem Laufwerk mit der niedrigeren logischen Geräteadresse verwendet.

Zur Eingabe der Basispunkttabelle erscheint folgender Tabellenkopf:

```
MODNR  BOOKNAME  BASISADDRESS  MODENDADDRESS  INSERT
001    -
```

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

Die Modulnummer wird vom Programmverbinder selbst mitgezählt. Das Binden von bis zu 255 Büchern aus der RL ist möglich. Unter BOOKNAME wird der Name des zu bindenden Buches der RL verlangt. Kann das Buch in der unter Zugriff stehenden RL nicht gefunden werden, so verlischt der eingegebene Name, und eine Neueingabe wird erwartet.

Nach gültiger BOOKNAME-Eingabe wird unter Basisaddress die Basisadresse des entsprechenden Buches (Moduls) erwartet. Die Eingabe hat hexadezimal zu erfolgen (4 Stellen). Wird diese Eingabe mit (ET1) übergangen, so wird als Basisadresse (BASISPOINT), die um 1 erhöhte Endadresse des zuvor gebundenen Moduls gesetzt bzw. = 0 beim 1. Modul. Der Basispunkt wird nach gültiger Eingabe vollständig hexadezimal angezeigt. Bei absoluten Programmen (d.h. Programme, die mit ORG nach PN einen absoluten Programmanfang erhalten haben und deren Buchname als absolut deklariert wurden), werden evtl. Basispunkte ignoriert und der Programmanfang als Basispunkt gesetzt.

Danach wird vom Programm die Endadresse des Moduls angezeigt. Unter INCLUDE kann der Bediener durch Y/N entscheiden, ob das Buch in die Phase einzufügen ist.

Wirkungsweise der Tasten bei der Basispunkttabelleneingabe:

ET1	oder jede beliebige andere Starttaste	- Quittung der Eingabe
ET2		Laufende Zeile der Basispunkttable wird gelöscht. Rücksprung in Eindergrundzustand.

Die Eingabe der Basispunkttable wird durch "-" unter BOOKNAME beendet.

Ist als Protokollgerät der Drucker zugewiesen, so wird während der Basispunkttabelleneingabe protokolliert.

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

2.2.3.4.2.

Ausführen Bindevorgang (B)

Voraussetzung dafür ist, daß eine Basispunktabelle definiert wurde.

Mit dieser Anweisung wird das Generieren einer Phase mit den definierten Charakteristika aus den Objekttexten, die in der Basispunktabelle spezifiziert wurden, ausgeführt. Vorher wird die Eingabe des PL-Buchnamens und der Startadresse verlangt.

Eingabe PL-Buchname:

Ist auf der zugewiesenen logischen Geräteadresse keine PHASELB zu finden oder ist in der Phasenbibliothek schon ein Buch gleichen Namens vorhanden bzw. ist ein PL bereits gefüllt, so werden Fehler ausgegeben.

Nach der Quittung des Fehlers wird eine Neueingabe erwartet.

Eingabe Startadresse:

Mit dieser Eingabe wird der logische Startpunkt des fertigen Programms definiert. Ein hexadezimaler Wert hat unbedingt mit einer Ziffer zu beginnen oder ein externes Symbol einzugeben.

Wird eine der vorhergehenden Eingaben mit ET2 beendet, dann erfolgt der Rücksprung in den Grundzustand des Binders.

Nach dem Bindelauf (in der Statuszeile wird der aktuelle Stand des Bindevorgangs angezeigt) werden bei zugewiesenem Drucker als Protokollgerät die Phasencharakteristika ausgedruckt, und es erfolgt ein Rücksprung in den Grundzustand. Die Basispunktabelle bleibt erhalten.

Treten Fehler beim Bindevorgang mit (Doppeldefinition (DD) offenen Verweisen (RE) auf, so werden diese auf das Protokollgerät ausgegeben.

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

2.2.3.4.3.

Ausgabe Symboltabelle (C)

Es gelten dieselben Voraussetzungen wie für (B). Mit dieser Anweisung kann die Symboltabelle für das spezifizierte Buch alphabetisch geordnet angezeigt oder gedruckt werden. Durch ET1 ist ein Vorwärtsblättern (PROT = DISPLAY) möglich.

2.2.3.4.4.

Rückkehr in Monitorzustand (D)

Mit dieser Anweisung wird in den Monitorzustand zurückgekehrt.

3.

Eingabedaten, Ausgabedaten und Ergebnisse

3.1.

Eingabedaten

- Operatoreingaben zur Steuerung des Bindelaufes durch Tastatur,
- SIOS-gerechte RL-Bücher (relocation Library) auf Diskette,
- Diskette mit dem Dienstprogramm "Bibliotheksservice" öffneter PL (phase Library).

Anleitung für den Bediener

Programm: LINK 1520 (SIEX)

4.2.

Ausgabedaten

Dem Anwender werden mit dem Dienstprogramm LINK 1520 (SIEX) folgende Ausgabedaten wahlweise zur Verfügung gestellt:

- Maschinencodeprogramme für das System, in Form der Phase, wahlweise im Bindelaufprotokoll,
- Fehlerliste,
- Symboltabelle.

Übersichtstabelle Fehlermeldungen des Kommunikationssystems

Außer den in der allgemeinen Fehlertabelle definierten Fehlern verwendet das Kommunikationssystem folgende assembler-spezifischen Fehlercodes:

Code	Fehlerursache
91	Überlauf Buchtabelle
92	Überlauf Symboltabelle
93	-
94	Eingabe Basispunkttable, obwohl gefordert, noch nicht erfolgt.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Bibliotheksservice

Kurzbezeichnung: LBSV 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Dienstprogramm Bibliotheksservice (LBSV) unterstützt den Anwender bei Aufbau und Pflege von Bibliotheken, die für die Programmspeicherung und -erzeugung notwendig sind.

2.

Bedienungsanleitung

Lfd.Nr.	Anzeige	Eingabe	Fortsetzung
Ø	M	CAL LBSV	1
1	STATEMENTS	1,2,8 3,4 5,6,7 9 A,C,H,F B,D,E,I G	2 3 1 7 4 1 5
2	ASSGN P1,- } ASSGN P2,- } NEWLE -	LL TT	1

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Lfd.Nr.	Anzeige	Eingabe	Fortsetzung
3	ASSGN 1;	VOL-NAME [, 2]	1
4	DELET- PRINT- COPY- RENAM- }	NAME 1 [, NAME 2] NAME 1, NAME 2	1
5	DICTIONARY	ET1 ET2	5 1
6	ERR xx	— sonst	2/3/4 wie bei 1
7	M	NEW (AAWA)	1

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

2.1.1.

Dialogarbeit


2.1.1.1.

Allgemeines

Die Arbeit des LBSV erfolgt dialogorientiert. Dabei werden folgende Komponenten einbezogen:

- Tastatur,
- Bildschirm,
- wahlweise Drucker.

Übersicht:



2.1.1.2.

Tastatur

Die Bedienung erfolgt über die alphanumerische Tastatur.

Jede Anweisung wird durch Eingabe eines Steuerzeichens (1-9, A-I) ausgewählt.

Schreibweise beliebig: Groß- oder Kleinbuchstaben,
Lateinische Tastatur.

Als Textendetasten werden die Tasten ET1 und ET2 verwendet.

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

2.1.1.3.

Bildschirm

2.1.1.3.1.

Allgemeines

Die Bildschirmereinheit wird zur Bedienerführung eingesetzt.
Es werden folgende Komponenten angezeigt:

- Eingabezeile,
- Zusammenstellung aller Anweisungen (s. Anlage 1),
- Statuszeile,
- Fehleranzeige.

Es können die Bildschirmereinheiten mit 1024 oder 1920 Byte verwendet werden, wobei beim "großen" Bildschirm der Inhalt des 1K-Schirms in Bildschirmmitte angezeigt wird.

2.1.1.3.2.

Eingabezeile

Die Eingabezeile wird zur Anzeige der vom Bediener über Tastatur eingegebenen Anweisung verwendet. Sie umfaßt 64 Zeichen und ist durch Begrenzungsstriche im oberen Bildschirmteil markiert. Darüber hinaus werden hier eventuelle Eingabefehler gekennzeichnet. Im Fehlerfalle bleibt der Zeileninhalt erhalten.

2.1.1.3.3.

Zusammenstellung aller Anweisungen

Im unteren Bildschirmteil werden ständig die möglichen Anweisungen angezeigt. Dabei werden im linken Bildschirmteil die Definitionsanweisungen sowie die Endanweisung dargestellt.

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Auf der rechten Bildschirmseite sind alle Serviceanweisungen aufgeführt.

Ausnahme:

Die Funktion "Verzeichnisanzeige" überschreibt das untere Bildschirmfeld mit dem Verzeichnisisinhalt.

Nach dieser Funktion wird der ursprüngliche Bildschirminhalt wiederhergestellt (vgl. Pkt. 2.1.2.4.4.).

2.1.1.3.4.

Statuszeile

Auf der letzten Bildschirmzeile werden alle angewiesenen Definitionen dargestellt:

- Druckerzuweisung,
 - Definition der Quelldiskette,
 - Definition der Zieldiskette,
 - Definition des Bibliothekstyps
- (vgl. Pkt. 2.1.2.3.1. und 2.1.2.3.2.).

2.1.1.3.5.

Fehleranzeige

Fehler, die bei der Abarbeitung einzelner Anweisungen auftreten, werden dem Bediener im Errorfeld auf der ersten Bildschirmzeile (durch Unterstreichung Kursormerkmal) augenscheinlich bekanntgegeben.

Es kann jetzt eine neue Anweisung angewählt werden (Eingabe eines Steuerzeichens).

Enthält die fehlerhafte Anweisung einen Variablenteil, so besteht die Möglichkeit zur Korrektur der Anweisung.

Darstellung der Fehleranzeige: s. Anlage 3.

Anleitung für den Bediener
Programm: LBSV 1520 (SIEX)

2.1.1.4.

Drucker

Während der Arbeit mit LBSV kann der Drucker oder Zusatzdrucker zu beliebigen Zeitpunkten zugeordnet werden (vgl. Pkt. 2.1.2.3.1.). Dann erfolgt die Protokollierung aller ausgeführten Anweisungen.

Die Druckerzuweisung ist darüber hinaus auch Voraussetzung für die Ausführung der Funktion "PRINT" (vgl. Pkt. 2.1.2.4.2.).

2.1.2.

Anweisungen

2.1.2.1.

Format

Nach Eingabe der Steuerziffer wird die zugehörige Anweisung in der Eingabezeile angezeigt.

Bei Anweisungen, die einen variablen Teil enthalten (Steuerzeichen 1,2,3,4,8,A,C,F,H), können dann wahlweise ein oder mehrere Operanden (z.B. Buchnamen) eingegeben werden. Mehrere Operanden sind durch Komma voneinander zu trennen.

Beispiel: DELET PROG 1, PROG 2, PROG 3

Es wird kein Endekennzeichen für die Anweisung eingegeben. Die Abarbeitung erfolgt so, daß nach vollständiger Eingabe der Anweisung ausgeführt wird. Während der Abarbeitung bleibt die Eingabezeile erhalten. Nach Ausführung der Anweisung erlischt die Eingabe. Eine neue Anweisung ist möglich.

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

2.1.2.2.

Anweisungsgruppen

Die Funktionen des LBSV werden durch folgende Anweisungsgruppen realisiert:

- Definitions-Anweisungen,
- Service-Anweisungen,
- End-Anweisung.

Die Definitionsanweisungen dienen:

- der logischen Zuordnung der peripheren Geräte für den LBSV,
- der Festlegung des Typs der jeweils behandelnden Bibliothek,
- der Eröffnung, Erweiterung und Verkleinerung von Bibliotheken.

Sie sind den Service-Anweisungen zeitlich vorgelagert.

Service-Anweisungen sind vom Benutzer frei wählbar. Sie umfassen folgende Anweisungen:

- Löschen von Büchern, Moduln oder Phasen,
- Löschen von Bibliotheken,
- Drucken von Büchern,
- Drucken von Verzeichnissen,
- Umbenennen von Büchern, Moduln oder Phasen,
- Anzeigen von Verzeichnissen,
- Kopieren von Bibliotheken,
- Kopieren von Büchern, Moduln oder Phasen.

Die End-Anweisung dient der Beendigung des Programms.

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

2.1.2.3.

Definitions-Anweisungen

2.1.2.3.1.

ASSGN-Anweisung

Mit der ASSGN-Anweisung wird die logische Gerätezuordnung für den LBSV eingestellt, d.h. es können Drucker und Floppy-Disk-Laufwerke zugewiesen werden.

Die Anweisung

ASSGN P 1, LL

spezifiziert den 1. Drucker,

ASSGN P 2, LL

den Zusatzdrucker.

Die Zuweisung bleibt bis zur nächsten Anweisung ASSGN P 1 bzw. ASSGN P 2 erhalten.

Mit LL werden die Anzahl der auf den verwendeten Leporellpapier druckbaren Zeilen je Seite angegeben.

Es gilt: $6 < LL < 73$.

Wird LL nicht eingegeben, so wird die Standardzeilenzahl 72 eingestellt.

Vor der Druckerzuweisung muß das Leporello in Grundstellung gebracht werden.

Wurde eine dieser Anweisungen ausgeführt, so werden ab diesem Zeitpunkt alle nachfolgenden Anweisungen protokolliert. Sie ist unbedingt erforderlich, um die Funktion PRINT auszuführen. Tritt während der Ausführung des Drucks ein Hardware-Fehler auf, so wird die Zuweisung des Druckers bzw. Zusatzdruckers aufgehoben.

Die Zuweisung wird in der Statuszeile angezeigt (vgl. Anlage 2).

Mit LL = \emptyset kann die Zuweisung aufgehoben werden.

Anleitung für den Bediener
Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Hinweis:

Diese Anweisungen sind der mit der Monitorfunktion ASN eingestellten Geräteverteilung untergeordnet.

Mit den Anweisungen

```
ASSGN 1, VOL - NAME ,Z  
ASSGN 2, VOL - NAME ,Z
```

werden die Floppy-Disk-Laufwerke und Datenträger zugeordnet.

Dabei bedeuten:

- 1 = Quelldiskette,
- 2 = Zieldiskette.

Über die Quelldiskette werden die Funktionen NEWLB und alle Servicefunktionen realisiert.

Für die Funktion COPY ist zusätzlich die Definition der Zieldiskette erforderlich.

Mit VOL-Name werden der Datenträgername der Quell- oder Zieldiskette spezifiziert. Damit sind versehentliche Verwechslungen von Disketten ausgeschlossen.

Durch die Angabe Z (4-7) kann eine Zuordnung von Quell- und Zieldiskette zu den Floppy-Disk-Laufwerken erfolgen, d.h. deren logischen Geräteadressen.

Fehlt diese Angabe, so erfolgt die Standard-Zuweisung:

Quelldiskette -- LW = log. Geräte-Adresse 4

Zieldiskette -- LW = log. Geräte-Adresse 5

Die Laufwerksauswahl ist ebenfalls der über die Monitorfunktion ASN festgelegten Geräteverteilung untergeordnet.

Jede Anweisung bleibt solange erhalten, bis eine neue ASSGN-Anweisung erfolgt, die sich auf die Quell- bzw. Zieldiskette bezieht.

Vor der Abarbeitung jeder anderen Anweisung (außer LB TYP und END) wird die durch ASSGN eingestellte Datenträgerdefinition geprüft.

Die Zuweisungen werden in der Statuszeile angezeigt (s. Anlage 2).

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEK)

2.1.2.3.2.

LBYP-Anweisung

Durch die Anweisung LBYP wird in der weiteren Arbeit mit dem LBSV zu behandelnde Bibliothekstyp definiert.

Dabei bedeuten: LBYP_S - Quelltextbibliothek SL

LBYP_R - Modulbibliothek RL

LBYP_P - Phasenbibliothek PL

Der Bibliothekstyp gilt für Quell- und Zieldiskette. Er bleibt bis zur nächsten LBYP-Anweisung erhalten. In der Statuszeile wird der definierte Bibliothekstyp angezeigt (s. Anlage 2).

2.1.2.3.3.

NEWLB-Anweisung

Für die Definition, Erweiterung oder Verkleinerung von Bibliotheken wird die Anweisung

NEWLB_TT

benutzt.

TT gibt die Anzahl der für die gesamte Datei (einschließlich Verzeichnis) vorgesehenen Spuren auf der Quelldiskette an ($1 \leq TT \leq 74$).

Wird TT nicht eingegeben, so gilt der Standardfall 74 Spuren. Der Bibliothekstyp ist vorher durch die Anweisung LBYP festzulegen und die Quelldiskette durch ASSGN_1, ... zu definieren.

Eröffnen Bibliothek:

Befindet sich noch keine Bibliothek auf der Diskette, wird geprüft, ob die vorgesehene Anzahl von Spuren zusammenhängend frei sind (Berücksichtigung aller auf der Spur 0 defi-

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

nierten Dateien). Ist dies geprüft, wird die Bibliothek initialisiert.

Beispiel: s. Anlage 4.1.

Erweitern Bibliothek:

War auf der Diskette diese Datei schon vorhanden, wird geprüft, ob TT größer als die von der Bibliothek bisher belegten Spuren ist. Bevor die Differenzanzahl von Spuren in Anschluß an die Datei geschrieben werden kann, wird geprüft, ob die für die Erweiterung vorgesehenen Spuren unmittelbar nach der Bibliothek durch keine andere Datei belegt sind. Der ursprüngliche Dateinhalt der Bibliothek bleibt erhalten.

Beispiel s. Anlage 4.2.

Verkleinern Bibliothek:

Bei der Verkleinerung einer Bibliothek wird geprüft, ob TT größer als die von der Datei bisher belegte Spurenanzahl ist. Der Dateninhalt der Bibliothek bleibt erhalten.

2.1.2.4.

Service-Anweisungen

2.1.2.4.1.

Delet-Anweisung

Die Anweisung

```
DELET NAME 1 , [NAME 2 ...]
```

wird zum Löschen von Büchern, Modulen oder Phasen benutzt. Es können ein oder mehrere Bücher, Module oder Phasen gelöscht werden. Mehrere Namen werden durch Komma getrennt. Bibliothekstyp und Quelldiskette sind vor "DELET" durch die Definitions-Anweisungen festzulegen.

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIRX)

Vor der Ausführung der Anweisung wird geprüft, ob alle aufgeführten Namen im Bibliotheksverzeichnis enthalten sind. Ist ein Name nicht enthalten, wird die gesamte Anweisung nicht ausgeführt. Mit der folgenden Fehlermeldung werden alle im Verzeichnis nicht enthaltenen Namen markiert.

Sind alle Namen in der Bibliothek enthalten, werden sie im Verzeichnis gelöscht. Dadurch entstehen Lücken im Verzeichnis und Datenteil der Bibliothek (Verdichtung s. COPY-Anweisung).

Mit der Anweisung

```
DELETE ALL
```

wird die gesamte Bibliothek gelöscht (HDR 1 in DDR 1 gewandelt).

2.1.3.4.2.

PRINT-Anweisung

Folgende PRINT-Anweisungen sind zugelassen:

```
PRINT NAME 1 , [NAME 2 ..]  
PRINT DIC  
PRINT ALL
```

Durch die Anweisung "PRINT NAME 1 , [NAME 2 ..]" kann der Inhalt von Büchern einer Quellbibliothek gedruckt werden. Moduln oder Phasen werden nicht gedruckt.

Für die Prüfung der Buchnamen im Verzeichnis gelten die gleichen Hinweise wie bei der DELETE-Anweisung.

Das Druckbild ist aus Anlage 5 ersichtlich.

Mit der Anweisung PRINT DIC können Verzeichnisse aller Bibliotheksarten gedruckt werden (Druckbild s. Anlage 6).

Hinweis:

Bei gelöschten Büchern, Moduln oder Phasen wird kein Name gedruckt.

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Die Anweisung PRINT ALL erzeugt eine vollständige Druckliste einer Quelltextbibliothek, d.h. Verzeichnis und Inhalt aller Bücher.

Drucker, Bibliothekstyp und Quelldiskette müssen vorher durch Definitions-Anweisungen festgelegt worden sein.

.1.2.4.3.

RENAM-Anweisung

Die RENAM-Anweisung

RENAM NAME 1, NAME 2,

wird zum Umbenennen eines Buches, Moduls oder einer Phase verwendet.

Dabei bedeuten:

NAME 1 - alter Name,

NAME 2 - neuer Name.

Es muß gesichert sein, daß NAME 1 im Verzeichnis enthalten und NAME 2 nicht enthalten sind.

Bibliothekstyp und Quelldiskette müssen definiert worden sein.

.1.2.4.4.

DSPLY-Anweisung

Mit der Anweisung

DSPLY DIC

wird das Verzeichnis der jeweils definierten Bibliothek auf dem unteren Bildschirmteil angezeigt (s. Anlage 7.1.).

Ist der Fullstand des Verzeichnisses größer als der für die Anzeige verwendete Bildschirmbereich, kann durch Betätigen

Anleitung für den Bediener
Programm: LBSV 1520 (SIEX)

der Taste ET1 die Anzeige des nächsten Verzeichnistells vorgenommen werden (s. Anlage 7.2.).

Die Taste ET2 beendet die Anzeige des Verzeichnisses. Bibliothekstyp und Quelldiskette müssen definiert worden sein.

Hinweis:

Gelöschte Bücher, Moduln oder Phasen werden als Leerzeichen im Namensfeld dargestellt.

2.1.2.4.5.

COPY-Anweisung

Das Kopieren von Büchern, Moduln oder Phasen wird durch die Anweisung

COPY, NAME 1, NAME 2 ...

realisiert.

Vor der Ausführung der Anweisung wird geprüft, ob Quell- und Zieldiskette auf verschiedenen Laufwerken mit unterschiedlichen Datenträgernamen definiert wurden und ob auf diesen Disketten jeweils eine Bibliothek des zugewiesenen Typs vorhanden ist. Darüber hinaus erfolgt die Prüfung, ob alle zu kopierenden Bücher, Moduln oder Phasen in der Quellbibliothek enthalten und in der Zielbibliothek noch nicht enthalten sind.

Vor dem Kopieren wird der Füllstand des Verzeichnisses und Datenteils in bezug auf die aufzunehmenden Bücher, Moduln oder Phasen geprüft.

Lücken (gelöschte Namen) im Verzeichnis der Quelldiskette werden übergangen, bestehende Lücken im Verzeichnis der Zieldiskette bleiben erhalten.

Quellbücher werden verdichtet übertragen

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Der Datenteil jeder Zielbibliothek wird lückenlos fortlaufend gefüllt. Der Verzeichnisteil der Zieldiskette wird fortgeschrieben.

Hinweis:

Beim Kopieren von Quellbüchern wird ständig geprüft, ob das Ende der Bibliothek erreicht wird.

Die Anweisung

COPY ALL

bewirkt das Kopieren der gesamten Quelltextbibliothek auf die Zielbibliothek in verschiedener Form.

Für den Vergleich der beiden Verzeichnisse in bezug auf gleiche Namen gilt das oben gesagte.

Handelt es sich bei der Zielbibliothek um eine fortgeschriebene Bibliothek, so wird diese um den Inhalt der Quellbibliothek (verdichtet) fortgeschrieben.

Ist die Zieldiskette neu (noch kein Buch, Moduln oder Phase enthalten), so stellt das Duplikat im Ergebnis der Kopierfunktion die verdichtete Quellbibliothek dar.

2.1.2.5.

END-Anweisung

Zur Beendigung des Dienstprogramms wird die Anweisung

END

benutzt.

Die Programmwiederholung ist mit der Monitorfunktion

NEW ET1,ET1

möglich.

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

2.1.3.

Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung und Fehlermeldungen erfolgen nach der Richtlinie zur Gestaltung der Bildschirmarbeit und der Fehlerbehandlung in Dienst- und Hilfsprogrammen.

Anleitung für den Bedie.

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Anlage 1

LBSV 1520 (SIEX) V 0.1

S T A T E M E N T S

1	ASSGN P 1, LL	(LL<73)	A	DELET NAME 1 [NAME 2,..]
2	P 2, LL	(LL<73)	B	ALL
3	1) VOL-NAME [Z]	(Z=4-7)	C	PRINT NAME 1 [NAME 2, ..]
4	2) VOL-NAME [Z]	(Z=4-7)	D	DIC
5	LETYP S		E	ALL
6	R		F	RENAM NAME 1, NAME 2
7	P		G	DSPLY DIC
8	NEWLB TT	(TT=1-74)	H	COPY NAME 1 [NAME 2, ..]
9	END		I	ALL

895

Anlage 2

LBSV 1520 (SIEX) V 0.1

S T A T E M E N T S

- | | | | | |
|---|-------------------|-----------|---|-----------------------------|
| 1 | ASSGN P 1, LL | (LL<73) | A | DELET NAME 1 [NAME 2, ...] |
| 2 | P 2, LL | (LL<73) | B | ALL |
| 3 | 1) VOL-NAME [,Z] | (Z=4-7) | C | PRINT NAME 1 [NAME 2, ...] |
| 4 | 2) VOL-NAME [,Z] | (Z=4-7) | D | DIC |
| 5 | LBYP S | | E | ALL |
| 6 | R | | F | RENAM NAME 1, NAME 2 |
| 7 | P | | G | DSPLY DIC |
| 8 | NEWLB TT | (TT=1-74) | H | COPY NAME 1 [NAME 2, ...] |
| 9 | END | | I | ALL |

ASSGN P1 1.DISK13,1 2,DISK14,3 LBYP S=====

896

Anleitung für den Bediener
 Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Anlage 3

LBSV 1520 (SIEX) V 0.1

ERROR 11

DELET PROG1, PROG2, PROG3

S T A T E M E N T S

1	ASSGN P 1, LL	(LL<73)	A	DELET NAME 1 [NAME 2, ..]
2	P 2, LL	(LL<73)	B	ALL
3	1) VOL-NAME [,%]	(2-4-7)	C	PRINT NAME 1 [NAME 2, ..]
4	2) VOL-NAME [,%]	(2-4-7)	D	DIC
5	LBTYP S		E	ALL
6	R		F	RENAM NAME 1, NAME 2
7	P		G	DSPLY DIC
8	NEWLB TT	(TT-1-74)	H	COPY NAME 1 [NAME 2, ..]
9	END		I	ALL

ASSGN = 1, DISK13, 1 = LBTYP R =

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Anlage 4.1.

Beispiel: Eröffnen PL

NEWLB 1 Ø (LBTYP P)

Diskette alter Zustand:

Spur Ø

Sektor 7:	VOL	
Sektor 8:	HDR DATEI 1	Spur 8-3Ø
Sektor 9:	DDR	
Sektor 10:	HDR DATEI 3	Spur 65-73
Sektor 11:	HDR SOURCELB	Spur 43-49
Sektor 12:	DDR	
Sektor 13:	HDR DATEI 4	Spur 39-42
Sektor 14:	DDR	
.	.	
.	.	
.	.	
Sektor 26:	DDR	

Diskette neuer Zustand:

Spur Ø

Sektor 7:	VOL	
Sektor 8:	HDR DATEI 1	Spur 8-3Ø
Sektor 9:	HDR PHASELB	Spur 5Ø-59
Sektor 10:	HDR DATEI 3	Spur 65-73
Sektor 11:	HDR SOURCELB	Spur 43-49
Sektor 12:	DDR	
Sektor 13:	HDR DATEI 4	Spur 39-42
Sektor 14:	DDR	
.	.	
.	.	
Sektor 26:	DDR	

Anleitung für den Bediener

Programm: LESV 1520 (SIEX)

Anlage 4.2.

Beispiel: Erweitern PL

NEWLB 15 (LBTYP P)

Diskette alter Zustand:

Spur 0

Sektor 7:	VOL	
Sektor 8:	HDR DATEI 1	Spur 8-30
Sektor 9:	HDR PHASELB	Spur 50-59
Sektor 10:	HDR DATEI 3	Spur 65-73
Sektor 11:	HDR SOURCELB	Spur 43-49
Sektor 12:	DDR	
Sektor 13:	HDR DATEI 4	Spur 39-42
Sektor 14:	DDR	
.	.	
.	.	
.	.	
Sektor 26:	DDR	

Diskette neuer Zustand:

Spur 0

Sektor 7:	VOL	
Sektor 8:	HDR DATEI 1	Spur 8-30
Sektor 9:	HDR PHASELB	Spur 50-64
Sektor 10:	HDR DATEI 3	Spur 65-73
Sektor 11:	HDR SOURCELB	Spur 43-49
Sektor 12:	DDR	
Sektor 13:	HDR DATEI 4	Spur 39-42
Sektor 14:	DDR	
.	.	
.	.	
.	.	
Sektor 26:	DDR	

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Anlage 5

PRINT ANL 5

TEXT BOOK: ANL 5

004C DIENSTPROGRAMM BIBLIOTHEKSSERVICE
004E BEISPIEL
0218 DRUCKBUCH QUELLEBUCH
0050 QUELLBUCHART: TEXTBUCH
05K7 BUCHNAME: ANL 5
0102 ANZAHL QUELLZEILEN: 8
0051 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0053 ENDE

Anleitung für den Benutzer

Programm: LBSV 1520 (SIEK)

Anlage 6

PRINT DIC

DICTIONARY - PHASELB VOL - NAME NV: 0248 ND: 0065 BOE: 009C

NO.	NAME	AADR NL	NO.	NAME	AADR ML	NO.	NAME	AADR ML
1	PROG1	0013 03	2	PROG2	0019 01	3	PROG3	001E 09
4	PROG4	002E 01	5		002F 02	6	PROG6	0033 08
7	PROG7	0043 0B	8	PROG8	0059 03	9		005F 03

END OF DICTIONARY

3101

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Anlage 7.1.

LBSV 1520 (SIEX) V 0.2

DSPLY, DIC

DICTIONARY-PHASELB

NV: 0300

ND: 0555

EOE: 0548

NO.	NAME	AADR	ML	NO.	NAME	AADR	ML	NO.	NAME	AADR	ML
1	PROG1	0013	03	2	PROG2	0019	01	3	PROG3	001B	09
4	PROG4	002D	01	5	PROG5	002F	02	6	PROG6	0033	08
7	PROG7	0043	0E	8	PROG8	0059	03	9		005F	03
10	ROBOT	0065	50	11		0105	10	12	TEST	0125	13
13	A1	014B	04	14	P34	0153	02	15	NETTO	0157	18
16		0187	40	17	BRUT	0207	0C	18		021F	71
19		0301	04	20		0309	33	21	HUGO	036F	0E
22	MESSE	0385	12	23	PAUL	03A9	0B	24	FIBU	03EF	3B
25	TEST1	0435	41	26	LOHN	04EF	17	27		04ED	10

NEXT ET1 ; END : ET2

8102

Anleitung für den Bediener

Programm: LBSV 1520 (SIEX)

Anlage 7.2.

LBSV 1520 (SIEX) VO.2

DSPLY, DIC

DICTIONARY-PHASELB

NV: 0300

ND: 0555

BOE: 0548

NO.	NAME	AA DR ML	NO.	NAME	AA DR ML	NO.	NAME	AA DR ML
28	P026A	0505 0B	29	DRUCK	051B 13	30	PR.DT	05 0A

END OF DICTIONARY

NEXT : ET1 ; END : ET2

B103

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Programmtest MABS 1520

Kursbezeichnung: MTES 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
- 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

MTES unterstützt den Test von Programmen, die in der Makrobefehlssprache MABS 1520 geschrieben sind, Mikroprogrammteile (in U880-CPU-Sprache) können eingelagert sein.

Mit MTES können in der Makrobefehlssprache MABS 1520 geschriebene Programme (Makroprogramm) dynamisch getestet werden.

Folgende Funktionen werden realisiert:

- Kontrollierte Abarbeitung des zu testenden Makroprogramms bis zu einer Stop-Stelle,
- Anzeige bzw. Druck von Befehlszähler, Befehlsmemonik, Befehlskodierung,
- Anzeige bzw. Druck des Inhalts eines frei wählbaren Speicherbereichs (1 - 16 Byte),
- Anzeige oder Druck eines zusammenhängenden Speicherbereichs beliebiger Länge,

Anleitung für den Bediener

Programm: MTES 1520 (SIEX)

- Byteweise Anzeige von Speicherbereichen oder byteweise Eingabe in Speicherbereiche,
- Ausgabe eines Speicherbereichs als feste Phase in eine Phasenbibliothek auf FD oder MBK.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Alle Anzeigen und Eingaben von MTES erfolgen auf den ersten oder vier letzten Bildschirm-Zeilen (werden nicht gerettet). Das zu testende Makroprogramm darf den Speicherbereich von MTES nicht belegen.

Speicherbedarf

- MTES - gesamt: 6 K Bytes RAN Anwenderbereich
- MTES (im Abarbeitungsbereich): 5 K Bytes

MTES-gesamt belegt stets den Speicherbereich ab Anfang Anwenderbereich, das eigentliche (verschoben, absolut adressierte) MTES kann jeden beliebigen Bereich des Anwenderbereichs (außer Bildschirm) belegen.

Geräte

- FD (1 Laufwerk) für Programmeingabe MTES bzw. MEK,
- BAB 1 / BAB 2,
- Drucker (wenn Protokollierung-Druck gewünscht),
- Weitere Geräte entsprechend zu testendem Makroprogramm,
- FD bzw. MRK mit Phasenbibliothek bei Ausgabe Speicherbereich als Phase.

Anleitung für den Bediener

Programm: MTES 1520 (SIBX)

2.2. Bedienung des Programms

- Laden und Starten MTES-gesamt aus Phasenbibliothek mit

CAL - MTES

im Monitor-Status,

- MTES meldet sich auf der letzten Bildschirm-Zeile mit:

MTES . ADR =

- Eingabe der Anfangsadresse des Abarbeitungsbereichs von MTES hexadezimal in der Form HLLL (HH...H-Teil, LL...L-Teil der Adresse).

Bei Eingabefehlern (keine Hexa-Ziffern) muß die Eingabe wiederholt werden. Anschließend erfolgt die Adressenänderung, der Transport von MTES in den Abarbeitungsbereich und die Rückkehr in den Monitorstatus,

- Anschließend kann das zu testende Anwenderprogramm geladen (IOD - bzw. PLO-) werden.
- Start MTES ab Anfang Abarbeitungsbereich (NEW).

Anleitung für den Bediener

Programm: MTES 1520 (SIEX)

Lfd.Nr.	Anzeige/Eingabe	Start-taste	Fortsetzung
0	Anzeige Programmname, Abar- beitungsbereich MTES, Kdo-An- zeigegerät, reservierte Bild- schirmzeilen (L=Zeilen 13 - 16, F=Zeilen 1 - 4)		
	Ändern Zeilenzuweisung	ET2	0
	Übernahme Zeilenzuweisung	ET1	1
1	Anzeige: T- >, Eingabe Kdo-Name DMP MEM TEP STP BIB	ET1	2
			7
			10
			14
			17
2	Eingabe Protokollierg.: D (Bildschirm) F (Druck)	ET1	3
3	Eing.Darstellung X (hexa) G (ISO Dar- stellg.) A (X u. C nur bei Druck)	ET1	4
4	Eing.Anfangsadresse (4 Stell.hexa, H-Teil, L-Teil)	ET1	5 bei Druck 6 bei BS

Anleitung für den Bediener

Programm: MTES 1520 (SIEX)

Lfd.Nr.	Anzeige/Eingabe	Start- taste	Fortsetzung
5	Eing. Endadresse	ET1	Druck nach Ende zu 1
6	Anz. Speicherbereich (48 Byte) Anfangsadresse . 16	ET1	6
		ET2	1
7	Eing. Datenart X (hexa) C (zeichenweise)	ET1	8
8	Eing. Speicheradresse - direkt, - symbolisch, (PCL, PCH, N, A, BC, ST, KL, KH, KRL, KRH) s. Tabelle	ET1	9
		ET2	1
9	Anzeige aktueller Speicherinhalt hexa Eing.-Zeich. (1 Stelle) bei C -Wert (2 Stellen) bei X - Keine Eingabe	ET1	Adresse - direkt: ADR + 1 weiter bei 9
			- symbol. : weiter bei 8
		ET1 ET2	8
10	Eing. Protokollierg. F ... Drucker D ... Bildschirm	ET1	11

Anleitung für den Bediener

Programm: MTES 1520 (SIEX)

Lfd.Nr.	Anzeige/Eingab	Start- taste	Fortsetzung
11	Eing.Befehlsproto- EO kollierung AD- <Bef.adr> OC- <Op.code> Länge: ØIH ... IØH) MC- <Anf.adr> - <Länge> JP	ET1	12
12	- Eing.Anfangsadresse Protokollierbereich - keine Eingabe	ET1	13 1
13	Eing.Länge Protokollier- bereich hexa (ØIH ... IØH)	ET1	1
14	Eing.Betriebsart: EO AD- <Bef.adr> OC <Op.code> (Länge: ØIH ... IØH) MC- <Anf.adr> - <Länge> JP Anzeige PC=aktueller Befehlszähler-Inhalt	ET1	15
15	- Eingabe neuer Befehls- zähler hexa	ET1	16

Anleitung für den Bediener

Programm: MIES 1520 (SIEX)

Lfd.Nr.	Anzeige/Eingabe	Start- taste	Fortsetzung
16	Abarbeitung Befehl Anzeige/Druck entspr. TEP-Kdo, Anzeige neuer Befehlszähler- inhalt <u>bei STP-Punkt:</u> Weiterarbeit bis nächsten STP-Punkt zurück nur Grundschleife	ET1	16
		ET2	1
17	Eingabe Buchname (Name des auszugebenden Speicherbe- reichs in Phasenbibliothek)	ET1	18
18	Eingabe Anfangsadresse Speicherbereich hexa	ET1	19
19	Eingabe Endadresse Spei- cherbereich hexa	ET1	20
20	Eingabe Ausgabegerät: FD ... Floppy-Disk CT ... Magnetbandkassette	ET1	21
21	Eingabe logische Geräte- adresse: 2 Stellen hexa	ET1	1

Anleitung für den Bediener

Programm: MTES 1520 (SIEX)

Wird bei der Eingabe der Kdo-Parameter die Starttaste ET2 gedrückt, so wird zu Punkt 1 zurückgekehrt.

Anstelle ET1 kann auch eine beliebige andere Starttaste (außer ET2) benutzt werden.

Fehlerliste

Nach der Eingabe des Namens oder der Parameter eines Kdo erfolgt eine Syntaxkontrolle. Bei erkannten Fehlern wird auf der Eingabezeile des Bildschirms die Fehlermeldung

* ERR:

und ein Fehlercode angezeigt.

Nach Betätigen einer Starttaste wird zu Punkt 1 zurückgekehrt.

<u>Fehlercode</u>	<u>Ursache</u>
C O M	Kdo-Name falsch
D E V	Unzulässiges Protokolliergerät
D A T	Unzulässige Datendarstellung
A D R	Keine HEXA-ADRESSE Anfangsadresse Endadresse bei DMP
V A L	Falsche Wertangabe für einen Speicherplatz
M M O	Befehlsprotokollierung (bei TEP) bzw. Betriebsart (bei STP) falsch
L G T	Unzulässige Länge Protokollierbereich
O P C	Befehlskodierung Makrobefehl unzulässig
A R E	Eingaberversuch mit MEM in geschützten Bereich
P D T	Datenbereich Phasenbibliothek zu klein
P N M	Buch mit gleichem Namen schon in Phasen- bibliothek vorhanden
P L S	Phasenbibliothek gefüllt
C E R	Hardware-Fehler bei MBK

Anleitung für den Bediener

Programm: MTES 1520 (SIEK)

Tabelle der symbolischen Adressen bei MEM

Symbolische Adresse	Bedeutung
P C L	L-Teil Makrobefehlszähler
P C H	H-Teil Makrobefehlszähler
N	Starttastenregister N
A	Starttastenregister A
B C	Bedingungscode
S T	Statusbyte
K L	L-Teil für Selektorregister K
K H	H-Teil für Selektorregister K
K R L	L-Teil Selektorregister KR
K R H	H-Teil Selektorregister KR

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Testhilfe für Mikrobefehlsfolgen (U880)

Kurzbezeichnung: TMIK 1520 (SIEX) V Ø.1

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

TMIK bietet eine effektive Unterstützung bei einer dynamischen Testung von CPU-Programmen auf einem Rechner, der den Mikroprozessor U880 als CPU enthält und mit dem Makrointerpreter MINT 1520 arbeitet.

Folgende Funktionen werden von TMIK realisiert:

- Abarbeitung von CPU-Programmen im Echtzeit-Betrieb bis zu einer beliebigen Stop-Adresse. Eingelagerte Makro-Programmtteile (in der Sprache MBAS 1520 geschriebene Programmtteile) werden dabei normal abgearbeitet.
- Schrittweise Abarbeitung von CPU-Programmen mit der Anzeige von
 - . Befehlsadresse,
 - . Befehlsmemonik,
 - . Befehlskodierung,
 - . CPU-Register-Inhalt nach Befehlsabarbeitung.

Anleitung für den Bediener

Programm: TMIK 1520 (SIEK) V 0.1

- Beliebige Manipulation des Inhalts der CPU-Register
PC, SP, IX, IY, A, F, B, C, D, E, H, L,
- Anzeige des Inhalts des Flag-Bytes als Bitmuster,
- Vertauschung Registersatz mit Hilfsregistersatz,
- Byteweise Anzeige von Speicherbereichen bzw. Eingabe in Speicherbereiche,
- Hexadezimaler Druck von zusammenhängenden Speicherbereichen.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Alle Anzeigen und Eingaben von TMIK erfolgen auf den letzten drei Bildschirmzeilen (werden nicht gerettet).

TMIK und das zu testende Programm dürfen sich beim Test nicht überlagern.

Speicherbedarf

- TMIK-gesamt: 0 D76H Byte (3446),
- TMIK (im Arbeitsbereich): 0B28 Byte (2856).

TMIK-gesamt belegt stets den Bereich ab Anfang Anwenderbereich. Das eigentliche TMIK kann jeden beliebigen Bereich des Anwenderbereichs (außer Bildschirm-Bereich) belegen.

Geräte

- BAB 1 (BAB 2),
- Drucker, wenn DP-Komponente benutzt werden soll,
- Geräte zur Eingabe von TMIK und dem zu testenden Anwenderprogramm,
- weitere Geräte entsprechend dem zu testenden Anwenderprogramm.

Anleitung für den Bediener

Programm: TMIK 1520 (SIEX) V 0.1

2.2.

Bedienung des Programms

2.2.1.

Laden TMIK - gesamt/Erzeugen TMIK

- TMIK-gesamt wird vom Datenträger an den Anfang des Anwenderbereichs (AAW) geladen (Monitor-Status).
- Bei AAW wird TMIK-gesamt gestartet und meldet sich auf der letzten Bildschirm-Zeile mit

TMIK .ADR =

- Eingabe der Anfangsadresse des Abarbeitungsbereichs von TMIK hexadezimal in der Form HHLL (HH ... H-Teil, LL ... L-Teil der Adresse).
Bei Eingabefehlern (keine Hexa-Ziffern) muß die Eingabe wiederholt werden. Anschließend erfolgt die Adressenänderung, der Transport von TMIK in den Abarbeitungsbereich und die Rückkehr in den Monitorstatus.

2.2.2.

Laden TMIK

- TMIK wird vom Programm-Datenträger in den Abarbeitungsbereich geladen.
- Anschließend kann das zu testende Anwenderprogramm geladen werden.

Anleitung für den Bediener

Programm: TMIK 1520 (SIEX) V Ø.1

2.2.3.

Start TMIK

Der Start erfolgt bei der Anfangsadresse des Abarbeitungsbereichs von TMIK.

Der Anfangswert des Stack-Pointers (SP) wird eingestellt, die Inhalte der übrigen CPU-Register sind undefiniert.

2.2.4.

Grundschleife

Anzeige der aktuellen CPU-Registerinhalte:

PC	SP	IX	IY	A	F	B	C	D	E	H	L	
9999	9999	9999	9999	99	99	99	99	99	99	99	99	a)
*									ST	9999		b)

a) Überschrift aktueller Inhalt,

b) Kommando-Eingabe/Stop-Punkt.

Es wird eine Kommando-Eingabe erwartet.

Sämtliche Kommando- und Adreß-Eingaben müssen in Großbuchstaben bzw. Ziffern erfolgen.

Anleitung für den Bediener

Programm: TMIK 1520 (SIEX) V 0.1

	Kommando	Fortsetzung
Echtzeit-Abarbeitung	GO	2.2.5.
Schritt-Betrieb	TR	2.2.6.
CPU-Register-Manipulation	PC	
	SP	
	IX	
	IY	
	A	
	F	
	B	
	C	
	D	
	E	
	H	
Eingabe Stop-Punkt-Adresse	ST	
Bitmuster des Flag-Bytes	FF	2.2.8.
Vertauschung Registersätze	EX	2.2.9.
Byteweise Speicherarbeit	M	2.2.10.
Speicherausdruck	DP	2.2.11.

Bei syntaktisch fehlerhafter Kommandoingabe muß diese wiederholt werden. Die Eingabe des Kommandos kann mit einer beliebigen Starttaste beendet werden.

2.2.5.

Echtzeit-Abarbeitung

- erfolgt ab PC-Adresse bis ST-Adresse (bei beiden Adressen müssen CPU-Befehle beginnen),
- Eingelagerte Makroprogrammteile werden normal abgearbeitet.
- Bei vorzeitigem Abbruch bleibt Codierung 0FFH an Stop-Adresse im Anwenderprogramm!
- Weiter mit 2.2.4.

Anleitung für den Bediener

Programm: TMK 1520 (SIX) V 0.1

2.2.6.

Schritt-Betrieb

- Abarbeitung des bei der angezeigten PC-Adresse beginnenden CPU-Befehls,
- Anzeige 1. CPU-Register (einschließlich PC) nach Befehlsabarbeitung
- 2. abgearbeiteter Befehl in der Form

Befehlsadresse	Befehlsmnemonik	Befehlskodierung
----------------	-----------------	------------------

- Fortsetzung Schritt-Betrieb	ET1	2.2.6.
Grundschleife	ET2	2.2.4.

- Sonderfälle

- a) Bei falschen bzw. im Anwenderprogramm nicht zugelassenen CPU-Befehlskodierungen (IN-/OUT-Befehle, Befehle mit R-/I-Register) wird als Mnemonik

++++

und vier Byte Befehlskodierung angezeigt. Die CPU-Register-Inhalte bleiben unverändert.

- b) RST-Befehle werden angezeigt, aber nicht ausgeführt. Der Inhalt PC wird um die Befehlslänge 1 erhöht. Die übrigen CPU-Register-Inhalte bleiben unverändert.

2.2.7.

Registermanipulation/Stop-Punkt

- Nach Kommando-Eingabe Anzeige =,
- Eingabe Adresse hexadezimal (HLLL) bei PC, SP, IX, IY, ST bzw. Byteinhalt bei den übrigen Registern, Starttaste beliebig.

Anleitung für den Bediener

Programm: TMIK 1520 (SIEX) V 0.1

- Weiter bei 2.2.4. mit aktueller Anzeige,
- Bei fehlerhafter Eingabe Wiederholung der Kommando-Eingabe bei Pkt. 2.2.4.

Achtung:

Bei der Veränderung des SP-Inhalts ist Vorsicht geboten
(mögliche Programmzerstörung bei falscher Wertzuweisung!).

2.2.8.

Flag-Bitmuster

- Anzeige:

SZ. H. PNC
<u>bbbbbb</u>

 $B = \begin{cases} \emptyset \\ L \end{cases}$ Bitbelegung

- Nach Betätigen einer beliebigen Starttaste zurück zu Pkt. 2.2.4.

2.2.9.

Registersatz-Vertauschung

- Vertauschung der Inhalte (A,F,B,C,D,E,H,L) \longleftrightarrow
(A,F,E,C,D;E,H;D),
- Zurück zu Pkt. 2.2.4. mit Anzeige der nach der Vertauschung neuen CPU(Haupt-)Register-Inhalte.

2.2.10.

Byteweise Speicherarbeit

- Anzeige

--

,
- Eingabe Anfangsadresse mit beliebiger Starttaste.

Anleitung für den Bediener

Programm: TMIK 1520 (SIEK) V 0.1

2.2.10.1.

Anzeige , Inhalt angezeigter Adresse hexadezimal

Eingabe	Eingabe neuer Wert hexadezimal	ET1	Adresse+1	2.2. 10.1.
Anzeige	Keine Eingabe			
Abbruch	Beliebige Eingabe	ET2		2.2.4.

2.2.11.

Speicherausdruck

- Anzeige ,
 - Eingabe Anfangsadresse hexadezimal (beliebige Starttaste),
 - Anzeige ,
 - Eingabe Endadresse hexadezimal (beliebige Starttaste),
 - Nach Beendigung des Druckers zurück zu Pkt. 2.2.4.,
 - Bei fehlerhafter Adreßeingabe zurück zu Pkt. 2.2.4.
-

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Konvertieren einer sequentiellen (aufsteigend sortierten) Datei in eine gestreute (direkt adressierte) Datei

Kurzbezeichnung: KONV

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

Erstellen einer gestreuten (direkt adressierten) Datei aus einer aufsteigend sortierten sequentiellen Datei.
Die sequentielle Datei muß sich auf einer Diskette befinden.
Die gestreute Datei wird ebenfalls auf eine Diskette ausgegeben.

2.

Bedienungsanleitung

Allgemeines

Die Bedienerführung erfolgt über den Monitor, in den alle notwendigen Eingaben abgefordert werden. Alle richtigen Eingaben werden in der Fußzeile angezeigt.
Die Starttaste ET2 bewirkt den Rücksprung zum Programmanfang.
Bei auftretenden Fehlern erfolgt eine Standardfehlerbehandlung.

Anleitung für den Bediener

Programm: KONV

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

- Laden des Programms durch Monitorfunktion CAL_{ET1}
KONV_{ET1} ,
- Wiederholansprung mit Monitorfunktion NEW_{ET1 ET1} .

2.2.

Bedienung des Programms

Nach dem Start des Programms erfolgt die Menü-Anzeige und die Aufforderung zur ersten Eingabe. Es ist die Quell- und Zieldiskette einzulegen.

- A Eingabe logisches Gerät und Dateiname Quelle
STARTTASTE --> B
- B Eingabe logisches Gerät und Dateiname Ziel
STARTTASTE --> C
- C Eingabe Schlüsselposition im Satz STARTTASTE --> D
- D Eingabe Schlüssellänge STARTTASTE --> E
- E Haltepunkt zur Kontrolle "N" STARTTASTE --> A
"Y" STARTTASTE --> F

Beginn der Konvertierung, Anzeige aller Schlüsselbegriffe.

Ende des Programms mit der Anzeige END.

- F Haltepunkt nach Programmende STARTTASTE ET2 --> A
STARTTASTE --> MONITOR.

Fehlermeldungen und Behandlungen

1. Eingabefehler:

- Eingabefehler 1 Anzeige ERR 91
CI-TASTE, Eingabewiederholung STARTTASTE

Anleitung für den Bediener

Programm: KONV

- Eingabefehler 2 Anzeige ERR 92
CI-TASTE, Eingabewiederholung STARTTASTE
- Eingabefehler 3 Anzeige ERR 93
CI-TASTE, Eingabewiederholung STARTTASTE
- Eingabefehler 4 Anzeige ERR 94
CI-TASTE, Eingabewiederholung STARTTASTE

2. Fehler Quelldatei:

- Lesefehler Anzeige ERR 32
CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang
- Hardwarefehler Anzeige ERR 3A
CI-Taste, Abbruch-Halt am Programmanfang
- Kennsatzfehler Anzeige ERR 4B
CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang
- Datei nicht gefunden, Diskette fehlt Anzeige ERR 3E
CI-TASTE, Haltepunkt STARTTASTE ET2 Abbruch-Halt am
Programmanfang
STARTTASTE Wiederholung des Befehls

3. Fehler Zieldatei

- Lesefehler Anzeige ERR 33
CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang
- Schreibfehler Anzeige ERR 37
CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang
- Hardwarefehler Anzeige ERR 3B
CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang
- Kennsatzfehler Anzeige ERR 4C
CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang
- Datei nicht gefunden, Diskette fehlt Anzeige ERR 3F
CI-TASTE, Haltepunkt STARTTASTE ET2 Abbruch-Halt am
Programmanfang
STARTTASTE Wiederholung des Befehls
- Zieldatei zu klein Anzeige ERR 95
CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang

Anleitung für den Bediener

Programm: KONV

4. Sonstige Fehler

- Sortierfolgefehler Anzeige ERR 96
 CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang
- Doppelbelegung Schlüsselbegriff Anzeige ERR 97
 CI-TASTE, Abbruch-Halt am Programmanfang
- C-Fehlermeldung Anzeige ERR 9Ø
 CI-TASTE, Abbruch-Halt im Monitorstatus

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Berechnung der Prüfziffer

Kurzbezeichnung: SONG 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehlermeldungen

1.

Zweckbestimmung des Programms

Berechnen der Prüfziffer SELF-CHECKING NUMBER GENERATOR.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

- Erforderliche Speichergröße für Programm: 2,5 K Byte,
- Peripherie: Drucker mit Papier A4 hoch (minimal 170 mm
Nutzbreite für 66 Pos. ab Pos. 05),
Bildschirm (EAB 1 oder 2),
- Generierungsvariante V 1.3.

Anleitung für den Bediener

Programm: SCNG 1520 (SIEX)

Als Randbedingungen für die Parameter gilt:
Der Modul M darf kein ganzzahliges Vielfaches der Gewichtung der Prüfziffer sein.
Der Prüfreist ist < Modul.

Startbedingungen

Programmaufruf aus Phasenbibliothek durch CAL - SCNG

2.2.

Bedienung des Programms

Nach dem Laden meldet sich das Programm mit folgendem Bild:

```

S C N G   1520 (SIEX)  V 1.3
=====
MODULO.....:
=====
      SELF-CHECKING NUMBER GENERATOR
      P A R A M E T E R S
MODULO.....:      WEIGHT FACTORS OF POSITIONS
REMAINDER OF CHECKING.....:      W16:   W15:   W14:   W13:
POSITION OF CHECKING DIGIT:      W12:   W11:   W10:   W09:
CALCULATE TRAVERSE SUN Y/N:      W08:   W07:   W06:   W05:
                                     W 04:   W03:   W02:   W01:
=====
      INPUT PARAMETERS -> ET1 / REPEAT PARAMETERS -> S1
      GO TO MONITOR   -> ET2
=====
```

Anleitung für den Bediener

Programm: SCNG 1520 (SIEX)

Schritt	Bedienung/Funktion	Taste	weiter bei
1	MODULO Eingabe Modul	ET1	2
		S1	11
		ET2	15
2	REMAINDER OF CHECKING Eingabe Prüfstrest (< Modul)	ET1	3
		S1	1
		ET2	15
3	POSITION OF CHECKING DIGIT Eingabe Stelle der Prüfziffer	ET1	4
		S1	1
		ET2	15
4	CALCULATE TRAVERSE SUM Y/N Berechnung mit Quersummenbildung Ja/Nein Eingabe Y = Ja N = NEIN bei anderen Buch- staben	ET1	5
		S1	1
		ET2	15
		ET1	4
5	WEIGHT FACTORS OF POSITIONS W16 ... W1 Eingabe Stellengewichte 16 Eingaben (nur ET1 = Stellengewicht 0)	ET1	6
		S1	1
		ET2	15
6	Druck der Parameter und des Tabellenkopfes NUMBER - Zahl CD - Prüfziffer NUMBER WITH CD - Zahl mit Prüf- ziffer C.NO. - lfd. Nummer (Zäh- ler für berechne- te Prüfziffern)	-	7

Anleitung für den Bediener

Programm: SCNG 1520 (SIEX)

Schritt	Bedienung/Funktion	Taste	weiter bei
7	In Zeile 13/14 erscheint Bedienerhinweis 2	-	8
8	NUMBER WITHOUT CD Eingabe Zahl ohne Prüfziffer	START	9
		ET1	9
		S1	1
		ET2	15
9	Druck Zahl ohne Prüfziffer	-	10
10	Berechnung Prüfziffer		
	Prüfziffer ist einstellig	-	12
	Prüfziffer ist zweistellig	-	11
11	Druck des Textes CHECKING DIGIT NEEDS TWO POSITIONS NUMBER/CANNOT BE USED! Prüfziffer belegt zwei Stellen Zahl kann nicht verwendet werden	-	13
12	Druck Prüfziffer Druck Zahl mit eingefügter Prüfziffer- Druck lfd. Nr. (Anzahl berechneter Prüfziffern)		13
13	Programmentscheidung entsprechend Tastenbedienung am Schritt 8 oder Bedienung Sel K1 während der Schritt 9 ... 12	(START)	8
		(ET1)	14
		(Sel	8
		K1)	
14	Berechnen der nächsten Zahl und Anzeige in Zeile 2	-	9
15	Programmabbruch	-	-

Anleitung für den Bediener

Programm: SCNG 1520 (SIEX)

Erläuterung der Bedienerhinweise:

- Mit Programmladen erscheint in Zeile 13/14 Bedienerhinweis 1
INPUT PARAMETERS → ET1 Eingabe Parameter,
REPEAT PARAMETERS → S1 Wiederholung der Parameter,
GO TO MONITOR → ET2 Programmabbruch.
- Nach Schritt 6 erscheint Bedienerhinweis 2
INPUT NEXT NUMBER AGAIN → KEY START Nächste Zahl wieder eingeben → Start-Taste,
CALCULATE NEXT NUMBERS BY PROGRAM ET1
Berechnen der nächsten Zahlen durch das Programm,
GO TO MONITOR → ET2 Programmabbruch,
STOP AUT. CALCUL. → SEL1 Abbruch des Berechnens der Zahlen durch das Programm Sel 1 (K1).

2.3.

Fehlermeldungen

Die Fehlerbehandlung (außer Druckerfehler) erfolgt vom Betriebssystem.

Anzeige in Zeile 3:

- ERR 31 PRINTER NEEDS PAPER

Papierende-Drucker

Durch Papiereinlegen und Starttastenbedienung wird das Programm fortgesetzt.

- ERR 32 HARDWARE PRINTER

Das Programm wird nach Beseitigung der Fehlerursache und Starttastenbedienung fortgesetzt. Ansonsten erfolgt Programmabbruch.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Anzeige/Inhaltsdruck Sektorinhalt

Diskette

Kurzbezeichnung: DINH 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

DINH dient als Testhilfe für den Programmierer bei der Arbeit mit dem physischen Format 128 Byte je Sektor.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

- Bildschirm 1024 oder 1920 Byte,
- Arbeitsbereich RAM 2 K Byte,
- Drucker wahlweise,
- 1 Laufwerk Floppy-Disk.

Anleitung für den Bediener

Programm: DINH 1520 (SIEX)

2.2.

Bedienung des Programms

Die Anzeige ET1 erfolgt mit der Eingabe von Spur (TT)/Sektor (SS) und ET1. Anzeige des nächsten Sektors nur ET1. Der Druck eines Sektors erfolgt analog zur Anzeige. Jedoch ist ET2 zu betätigen.

Die Eingabe "END" führt zu Abbruch des Programms mit Sprung in den Monitor.

Wird ein Sektor mit DEL-Marke gelesen, erfolgt Anzeige bzw. Druck "MARKED SECTOR".

Der Inhalt eines Sektors wird auf Bildschirm durch 8 Zeilen angezeigt oder mit 8 Zeilen gedruckt. Programmstart ohne Diskette im Laufwerk führt zu Lesefehler "ERROR READ DISK, DRIVE 04". Kann ein Sektor nicht gelesen werden, so erfolgt Anzeige "ERROR READ" bzw. der entsprechende Druck.

Ein Druckfehler führt zur Anzeige "ERROR PRINTER".

Zeichen der Codespalten 0 und 1 werden als Punkt alphanumerisch angezeigt bzw. gedruckt. Die Codespalten 08 - 15 werden in äquivalente ISO-Zeichen für alphanumerische Anzeige/Druck gewandelt.

Bedienungsübersicht:

Laufende Aktion	Reaktion	Fortsetzung bei
Programm laden	CAL DINH LOD DINH aaaa	1. Monitor
Programm manuell starten	NEW aaaa	

Anleitung für den Bediener

Programm: DINH 1520 (SIMX)

Laufende Aktion	Reaktion	Fortsetzung bei
<p>1. Eingabe Spur (TT)/ und Sektor (SS) NEXT</p>	<p>→ TTSS ← ET1 → TTSS ← ET2 → ← ET1 → ← ET2 → END ← ET1</p>	<p>2. 3. 2. 3. Monitor</p>
<p>2. Anzeige Sektorinhalt Lesefehler Diskette DRL-Marke gelesen</p>	<p>ERROR READ DISK, DRIVE 04 MARKED SECTOR</p>	<p>1. 1. 1.</p>
<p>3. Druck Sektorinhalt Druckerfehler DEE-Marke gelesen</p>	<p>ERROR PRINTER MARKED SECTOR</p>	<p>1. 1. 1.</p>

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Anzeige Inhalt Datei/Kassette

Kurzbezeichnung: DIKA 1520 (SIEX) V 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Anwendungsbedingungen
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

Mit dem Programm DIKA kann der Inhalt einer Datei satz- bzw. blockweise auf Bildschirm angezeigt werden.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Anwendungsbedingungen

Voraussetzung sind Kassetten mit SIMPLE-, BASIC- oder COMPACT-Dateien.

Anlagenkonfiguration:

- 12 K Speicher
- 1 Kassettenlaufwerk
- 1 Bildschirm mit 1024 oder 1920 Byte

Anleitung für den Bediener

Programm: DIKA 1520 (SIEX) V 1.0

Startbedingungen

- Aufruf des Programms mit
CAL ET1 DIKA ET2 oder
LOD ET1 DIKA ET1 ET2
- Einlegen der entsprechenden Datenkassette in Laufwerk 0D
oder 0E
- Das Programm meldet sich auf dem Bildschirm mit dem Start-
Menü:

DIKA 1520 (SIEX) V 1.0	
=====	
DEVICE:	ET1, ET2 (MON.)
=====	
DEVICE:	D,E
FORM OF DISPLAY:	A,H
NAME OF FILE:	S,B,NAME (1-8 CHARACTERS)
FILE NUMBER:	01-99
RECORD NUMBER:	00001-65535, LAST=99999

2.2.

Bedienung des Programms

Die Eingaben erfolgen innerhalb der Strichzeilen im sogenannten Kommunikationsfenster in einer vom Programm festgelegten Reihenfolge. Dazu wird links der entsprechende Text angezeigt, in der Mitte stehen dann die eingegebenen Werte. Aus den rechts stehenden Starttasten ist eine auszuwählen (ET1 = Fortsetzung, ET2 = Korrektur ab vorhergehender Eingabe, A ET2 = Korrektur aller eingegebenen Werte).

Anleitung für den Bediener

Programm: DIKA 1520 (SIEX) V 1.0

Einzugeben sind:

1. Log. Geräteadresse Adresse des Geräts, in das Datenkassette eingelegt wurde (D,E)
2. Anzeigeform alphanumerisch (A) oder hexadezimal und alphanumerisch (H)

Bildschirmgröße	64 x 16	80 x 24
A		
Zeichen/Zeile	64	80
Max. Zeichen/Seite	896	1760
H		
Zeichen/Zeile (links hexdezim., rechts alphanumer.)	16	16
Max. Zeichen/Seite	224	352
3. Dateiname	S - SIMPLE E - BASIC ≤ 8 Zeichen - COMPACT	
	Nach Eingabe des Namens wird der Dateianfangskennsatz angezeigt.	
4. Dateinummer	01, ... ,99 - SIMPLE und BASIC Eingabe übergangen - COMPACT	
5. Satznummer	00001, ... ,65535 99999 = letzter Satz der Datei	

Auf der 15. bzw. 23. Zeile erscheinen nach erfolgten Eingaben im Menü und mit Anzeige des ersten gewünschten Satzes:

SIMPLE,	Dateinummer	Aktuelle Satznummer
BASIC oder	(bei S oder B)	
Dateiname		

Anleitung für den Bediener

Programm: DIKA 1520 (SIEX) V 1.0

Nach Anzeige der ersten Seite eines Satzes stoppt das Programm an einer Eingabe.

Nach Leerstart + wird die nächste Seite bzw. der nächste Satz,

nach Leerstart - der vorhergehende Satz angezeigt,

Nach Eingabe einer max. 4stelligen Nummer wird die Satznummer um diese Zahl erhöht und der entsprechende Satz angezeigt.

Soll ein bestimmter Satz gelesen werden, muß die entsprechende Satznummer eingegeben werden (bei Satznr. < 5 Stellen mit Vornullen eintasten).

Mit ET2 Rückkehr zum Start-Menü.

Fehlermeldungen

Die entsprechenden Ausschriften erscheinen auf der sogenannten Fehlerzeile gemäß der Richtlinie zur Fehlerbehandlung (Fehler während Abarbeitung des Menüs) oder auf der 16. bzw. 24. Bildschirmzeile bei Fehlern während der Anzeige.

Beachte:

Fehlernr. 6B/6C → Hardwarefehler oder Dateinummer >
Anzahl Dateien auf Kassette.

Anleitung für den Bediener

Programm: DIKA 1520 (SIEX) V 1.0

Bedienungsanweisung

Schritt	Bedienung/Eingabe	Stellen- zahl n	Funkt.- tasten	Bedingung/Funktion	Schritt
0	Programm laden, Kassette einlegen				
1	log. Geräte- adresse D,E -	1	ET1 ET2		2 Mon.
2	Anzeigeform A,H -	1	ET1 ET2	A=alphanumerisch H=hexa u. alphan. Wdh.ab Geräte- adresse	3 1
3	S B Dateiname -	1 1 ≤8	ET1 ET1 ET1 ET2	SIMPLE BASIC COMPACT Wdh.ab Anzeige- form	4 5 2
4	Dateinummer 01, ..., 99 -	2	ET1 ET2	nur bei S + B Wdh.ab Dateiname	5 3
5	Satznummer 00001, ..., 65535 99999 -	5 5	ET1 ET1 ET2	Zugriff entspr. Eingabe Letzter Satz Wdh.ab Dateinum- mer bzw. Datei- name	6 6 4 bzw. 3

Anleitung für den Bediener

Programm: DIKA 1520 (SIEX) V 1.0

6	-		ET1	Haltepunkt: Eingaben richtig, z. Anzeige	7
	-		ET2	Wdh.ab Satznr.	5
	A		ET2	Wdh.alle Eingaben	1
7	Satznummer 00001, ..., 65535 99999	n	ET1	Eingaben 15 bzw. 23. Zeile:	
	n Sätze vorwärts	5	ET2	Nächste Satznum- mer entsprechend Eingabe	
	n Sätze rückwärts	4	ET1	Letzter Satz	7
	-	4	ET1	Aktuelle Satznr. + n	7
	-	4	-ET1	Aktuelle Satznr. - n	7
	-		ET1	Nächste Bild- schirmseite bzw. Satz	7
	-		-ET1	Vorhergehender Satz	7
	-		ET2	Programmanfang	1

Bei Erkennen Datenende der Datei wird "END OF FILE" ange-
zeigt.

Nach CI-Taste steht das Programm an Schritt 7. Von dort kann
mit ET1 der erste Satz der nächsten Datei usw. angezeigt
werden (nur mit Dateiname S - SIMPLE möglich).

Nach Eingabe der Satznr. 99999 wird der letzte Satz der Da-
tei angezeigt, als aktuelle Satznr. erscheint "LAST =" und
dahinter bei COMPACT die Blockanzahl der Datei (aus EOF-
Kennsatz), bei SIMPLE und BASIC die vorher eingestellte ak-
tuelle Satznummer. Das Programm steht danach an Schritt 7.

Anleitung für den Bediener

Programm: DIKA 1520 (SIEX) V 1.0


Von dort ist innerhalb der Dateigrenzen möglich:

a) SIMPLE/BASIC

n Sätze rückwärts bzw. vorwärts (nach entspr. Anzahl
rückwärts)

Anzeige 15. bzw. 23. Zeile:

SIMPLE/BASIC Dateinr.



Anzeige einer aktuellen Satznr. nach Lesen des letzten Satzes mit Satznr. 99999 bei SIMPLE und BASIC nicht möglich.

b) COMPACT

n Sätze rückwärts bzw. vorwärts) mit Anzeige der
Satznr. x) aktuellen Satznr.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Druck/Anzeige RAM/ROM-Speicherinhalt

Kurzbezeichnung: DMPM 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Anfangsbedingungen
 - 2.2. Programmbedienung
 - 2.3. Fehlerbehandlung

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Programm dient dazu, einen Speicherbereich

- in den Grenzen von .. bis ..,
- alphanumerisch und hexadezimal,
- auf dem Bildschirm anzuzeigen
und wahlweise zu drucken.

Der Speicherinhalt wird nicht verändert. Das Programm ist zur Testunterstützung vorgesehen.

Siehe auch Teil "DUMP" des der Testunterstützung dienenden Programms MTES.

Anleitung für den Bediener

Programm: DMPM 1520 (SIEX)

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Anfangsbedingungen

- Laden des Programms auf den gewünschten Bereich (A zu druckender Bereich!)
LOD ET1 DMPM ET1 Ladeadresse (HLL) ET1
Starten mit NEW ET1 Ladeadresse (HLL) ET2
- Laden des Druckers mit Papier = 180 mm linke Walze, links bündig.

2.2.

Programmbedienung

Das Programm meldet sich mit:

DMPM SIEX (1520) V 1.0.

ADR: _ 00 //

Einzugeben sind die ersten beiden Bytes der Adresse (H-Teil); der L-Teil wird vom Programm = 00 gesetzt.

Bei fehlerhafter Eingabe wird eine neue, korrekte Eingabe gefordert.

Anschließend erfolgt die Anzeige des Speicherinhalts der ADR je Byte:

- hexadezimal und darunter,
- alphanumerisch.

Anzeige werden 16 x 8 = 128 Byte.

Zyklisch wird in der Kommunikationszeile angezeigt.

Anleitung für den Bediener

Programm: DMPM 1520 (SIEX)

ADR: _ 00 // [ADR] ET1-NEXT; ET2-PRINT; 'E' ET1/2-MONITOR

Es bewirken:

- Start mit ET2: Der auf dem Bildschirm abgebildete Speicherinhalt wird gedruckt.
Anschließend wird jener Adreßbereich im Speicher angezeigt, der an den gedruckten Bereich anschließt.
- Start mit ET1
ohne Adreßeingabe: Es wird jener Adreßbereich angezeigt, der an den gedruckten Speicherbereich anschließt.
- Adreßeingabe und Start mit ET1: Der Adreßbereich wird angezeigt, dessen Adresse eingegeben wurde.
- Eingabe E u. beliebige Starttaste Programmende, Sprung in den Monitor.

2.3.

Fehlerbehandlung

Standardfehlerbehandlung für den Drucker.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Transformieren Bücher S,0(V) + P ES SIOS

Kurzbezeichnung: BKTR 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Allgemeines
 - 2.2. Fehleranzeigen
 - 2.3. Kommunikation

1.

Zweckbestimmung

Das Dienstprogramm BOOK-TRANSFORMATION (BKTR) dient zum Transformieren von Büchern des Typs S,0(V) und P des Betriebssystems SIOS.

Anmerkung:

MEOS ist das Betriebssystem des Rechners MRES 20.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Allgemeines

Die Arbeit von BOOKT erfolgt dialogorientiert. Dabei werden folgende Komponenten einbezogen:

- Tastatur,
- Bildschirm.

Anleitung für den Bediener

Programm: BKTR 1520 (SIEX)

Tastatur

Die Bedienung erfolgt über die alphanumerische Tastatur. Durch die Eingabe werden die entsprechenden Aufforderungen von BKTR erfüllt. Jede Aufforderung wird mit einer einzigen Eingabe realisiert.

Schreibweise beliebig: Groß- und Kleinbuchstaben,
Lateinische Tastatur.

Als Textendetasten werden ET2 und ET1 (oder jede beliebige andere Starttaste, Wirkung wie ET1) verwendet.

Bildschirm

Der Bildschirm wird zur Bedienerführung eingesetzt. Es werden folgende Komponenten angezeigt:

- Eingabezeile,
- Zusammenstellung aller Aufforderungen und die Syntax der Antworten,
- Fehleranzeige.

Es können die Bildschirmseinheiten 1024 Zeichen oder 1920 Zeichen verwendet werden, wobei beim "großen" Bildschirm der Inhalt des 1K-Schirms in Bildschirmmitte angezeigt wird.

Die "Eingabezeile" wird zur Anzeige der von BKTR formulierten Aufforderung und zur Eingabe der Antwort des Bedieners verwendet. Sie ist durch Begrenzungsstriche im oberen Bildteil markiert. Darüber hinaus werden eventuelle Eingabefehler gekennzeichnet.

Im unteren Bildschirmteil werden ständig die möglichen Aufforderungen von BKTR angezeigt, zusätzlich wird die Syntax der Antwort dargestellt. Durch Unterstreichung wird nach erfolgter Antwort diese in diesem Teil gekennzeichnet.

Anleitung für den Bediener

Programm: BKTR 1520 (SIBX)

2.2.

Fehleranzeigen

Fehler, die bei der Abarbeitung der Antworten auf die einzelnen Aufforderungen auftreten, werden in der folgenden Zeile nach der Eingabezeile (Verschieben der Begrenzungslinie um eine Zeile nach unten) durch ***** ERROR * <Fehlernummer >** angezeigt.

In der Anlage sind Fehlernummern und Fehler erläutert. Fehlerbehandlung und Fehlermeldungen werden durch BKTR selbst übernommen. Das betrifft insbesondere:

- Syntaktische Analyse der Antworten,
- Logische Prüfung,
- Übertragung von Floppy-Disk nach Floppy-Disk.

Fehlernummern mit Interpretation und Behandlung sind in der Fehlerzeile angezeigt (s.o.).

Diese Fehler sind zu quittieren:

- Wird mit ET2 quittiert, so erfolgt ein Neuanlauf ab Aufforderung 1.
- Wird mit ET1 quittiert, so erfolgt:
 - a) bei Aufforderung 2,3 --- Neuaufforderung
 - b) bei Aufforderung 4 --- Fortsetzung der Abarbeitung.

2.3.

Kommunikation

Das Programm wird geladen mit:

CALL ET1 BKTR ET2.

Durch das Programm wird das Startmenü erzeugt, es wird die erste Aufforderung angezeigt.

Anleitung für den Bediener

Programm: BKTR 1520 (SIEX)

Die Folge der Aufforderungen wird durch EKTR vorgegeben. Durch den Bediener kann dies insofern geschehen, als daß er durch Beendigung einer Antwort mit ET2 an deren Anfang zurückkehren kann.

Besonderheit:

Wird die erste Aufforderung mit ET2 beendet, so wird das Programm abgebrochen und in den Monitorgrundzustand zurückgekehrt. Liegt die erste Aufforderung an, können sämtliche Disketten gewechselt werden, da die Laufwerke nur in diesem Zustand entriegelt sind.

Aufforderung 1:

LETYP:

Hier wird die Eingabe des Typs der SIOS Bibliothek gefordert, in die Bücher zu transformieren sind. Es wird S, R oder F erwartet, womit entsprechend die Quell (SOURCELE), Objekt- (RELOCLB) oder Phasenbibliothek (PHASELE) spezifiziert sind.

Aufforderung 2:

MEOS DISK AT:

Hier wird die Eingabe der logischen Gerätenummer (4/5/6/7) des Laufwerks, in das die Diskette mit der MEOS-Bibliothek eingelegt wurde, erwartet. Durch Komma getrennt ist die VOL-Name (beim Einrichten der Diskette mit der NAME Funktion als NAME spezifiziert) einzugeben, der zur Kontrolle für das Einlegen der richtigen Diskette dient.

Aufforderung 3:

SIOS DISK AT:

Hier wird die Eingabe der logischen Gerätenummer (4/5/6/7) des Laufwerks, in das die Diskette mit der in LETYP spezifizierten SIOS-Bibliothek eingelegt wurde, erwartet. Durch

Anleitung für den Bediener

Programm: BKTR 1520 (SIEX)

Komma getrennt ist der VOL-Name einzugeben, der zur Kontrolle für das Einlegen der richtigen Diskette dient.

Aufforderung 4:

BOOKNAMES:

Hier können die Namen der Bücher (durch Komma getrennt) eingegeben werden, die man zu überspielen wünscht. Dabei wird eine Kontrolle auf syntaktische Richtigkeit der Buchnamen (entsprechend MEOS) vorgenommen. Ebenso wird kontrolliert, ob ein Buch mit dem angegebenen Namen in der MEOS-Bibliothek vorhanden und in der SIOS-Bibliothek nicht vorhanden ist. Beim Überspielvorgang wird das jeweils gerade zu bearbeitende Buch unterstrichen.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Phase von Diskette nach Kassette

Kurzbezeichnung: PHAK 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Bedingung zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
- 2.2. Bedienung des Programms
- 2.2.1. Bedienungsanleitung
- 2.2.2. Bedienungskomponente
- 2.2.2.1. Tastatur
- 2.2.2.2. Bildschirm
- 2.2.2.3. Drucker
- 2.2.3. Anweisungen
- 2.2.4. Fehlerbehandlung

1.

Zweckbestimmung

Das Dienstprogramm "Phase von Diskette nach Kassette" (PHAK) unterstützt den Anwender beim Kopieren von Büchern aus der Phasenbibliothek auf das Kassettenmagnetband.

Es können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- Initialisieren und Vorbereiten von Kassettenmagnetbändern (KMB),
- Drucken von Bibliotheksverzeichnissen,
- Anzeigen von Bibliotheksverzeichnissen,
- Kopieren von einzelnen Phasen von Diskette nach KMB,
- Kopieren von Phasenbibliotheken,
- Löschen des Bandes durch Initialisieren.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Technische Mittel

Konfiguration: \geq 1 Kassettenlaufwerk,
 \geq 1 Floppy-Disk-Laufwerk,
 1 Bildschirm mit 1024 oder 1920 Zeichen,
 1 Drucker

Speicherbereich: \geq 20 K Byte

Programmaufruf

Der Programmaufruf wird mit der Monitorfunktion

CAL PHAK

realisiert.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

2.2.

Bedienung des Programms

2.2.1.

Bedienungsanleitung

Lfd.Nr.	Anzeige	Eingabe	Fortsetzung
Ø	M	CAL PHAK	1
1	STATEMENTS	1,2 3,4 5,6,8 7 A,B,E F C,D	2 3 1 7 4 1 5
2	ASSGN P1.- ASSGN P2,- NEW-TAPE	LL LL	1
3	ASSGN 1, ASSGN 2	VOL-NAME ,Z Z	1
4	PRINT - COPY -	NAME 1 ,NAME 2	1
5	DICTIONARY	ET1 ET2	5 1
6	ERROR xx	----- sonst	2/3/4 wie bei 1
7	M	NEW (AAWA)	1

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

2.2.2.

Bedienungskomponente

2.2.2.1.

Tastatur

Die Bedienung erfolgt über die alphanumerische Tastatur. Jede Anweisung wird durch Eingabe eines Steuerzeichens (1-7, A-F) ausgewählt.

Schreibweise beliebig: Groß- oder Kleintuchstaben,
Lateinische Tastatur.

Als Textendetasten werden die Tasten ET1 und ET2 verwendet.

2.2.2.2.

Bildschirm

Allgemeines

Die Bildschirmereinheit wird zur Bedienerführung eingesetzt.

Es werden folgende Komponenten angezeigt:

- Eingabezeile,
- Zusammenstellung aller Anweisungen (s. Anlage 1),
- Statuszeile,
- Fehleranzeige.

Es können die Bildschirmereinheiten mit 1024 oder 1920 Byte verwendet werden, wobei beim "großen" Bildschirm der Inhalt des 1 K-Schirms in Bildschirmmitte angezeigt wird.

Eingabezeile

Die Eingabezeile wird zur Anzeige der vom Bediener über Tastatur eingegebenen Anweisung verwendet. Sie umfaßt 64 Zeichen und ist durch Begrenzungsstriche im oberen Bildschirmteil markiert.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Darüber hinaus werden hier eventuelle Eingebefehler gekennzeichnet. Im Fehlerfalle bleibt der Zeileninhalt erhalten. Die Berichtigung erfolgt auf der Folgezeile.

Zusammenstellung aller Anweisungen

Im unteren Bildschirmteil werden ständig die möglichen Anweisungen angezeigt. Dabei werden im linken Bildschirmteil die Definitionsanweisungen sowie die Endanweisung dargestellt. Auf der rechten Bildschirmseite sind alle Service-Anweisungen aufgeführt.

Ausnahme:

Die Funktion "Verzeichnisanzeige" überschreibt das untere Bildschirmfeld mit dem Verzeichnisinhalt. Nach Beendigung dieser Funktion wird der ursprüngliche Bildschirminhalt wiederhergestellt.

Statuszeile

Auf der letzten Bildschirmzeile werden alle angewiesenen Definitionen dargestellt:

- Druckerzuweisung,
- Definition der Quelldiskette,
- Definition des Ziels KMB,
- Definition des Bibliothekstyps

(s. dazu Anlagen).

Fehleranzeige

Bei Abarbeitung einzelner Anweisungen auftretende Fehler werden im Errorfeld auf der ersten Bildschirmzeile dem Bediener (durch Unterstreichung Kursormerkmal) augenscheinlich bekanntgegeben.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Es kann jetzt eine neue Anweisung angewählt werden (Eingabe eines Steuerzeichens).

Enthält die fehlerhafte Anweisung einen variablen Teil, so besteht die Möglichkeit, nach Drücken der Starttaste ET1 oder ET2 (ohne Steuerzeichen) die Korrektur der Anweisung vorzunehmen.

Mit erfolgter Korrektureingabe der richtigen Anweisung auf der Folgezeile erlischt die Fehleranzeige.

Darstellung der Fehleranzeige s. Anlage 3.

2.2.2.3.

Drucker

Während der Arbeit mit PHAK besteht die Möglichkeit, den Drucker oder Zusatzdrucker zu beliebigen Zeitpunkten zuzuordnen. Dann erfolgt die Protokollierung aller ausgeführten Anweisungen. Die Druckerzuweisung ist darüber hinaus auch Voraussetzung für die Ausführung der Funktionen "PRINT".

2.2.3.

Anweisungen

Format

Nach Eingabe der Steuerziffer wird die zugehörige Anweisung in der Eingabezeile angezeigt.

Bei Anweisungen, die einen variablen Teil enthalten (Steuerzeichen 1,2,3,4,E) können dann wahlweise ein oder mehrere Operanden (z.B. Buchnamen) eingegeben werden. Mehrere Operanden sind durch Komma voneinander zu trennen.

Beispiel: COPY PROG 1, PROG 2, PROG 3

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Es wird kein Endekennzeichen für die Anweisung eingegeben. Die Abarbeitung erfolgt so, daß nach vollständiger Eingabe der Anweisung und Betätigen einer Starttaste (ET1 oder ET2) die Anweisung ausgeführt wird. Während der Abarbeitung bleibt die Eingabezeile erhalten. Nach Ausführung der Anweisung erlischt die Eingabe. Eine neue Anweisung ist möglich.

Anweisungsgruppen

Die Funktionen des PHAK werden durch folgende Anweisungsgruppen realisiert:

- Definitionsanweisungen,
- Service-Anweisungen,
- End-Anweisung.

Die Definitionsanweisungen dienen:

- der logischen Zuordnung der peripheren Geräte für das Dienstprogramm PHAK,
- der Eröffnung von Phasenbibliotheken auf KMB.

Sie sind den Service-Anweisungen zeitlich vorgelagert. Service-Anweisungen sind vom Benutzer frei wählbar. Sie umfassen folgende Anweisungen:

- Drucken von Verzeichnissen,
- Anzeigen von Verzeichnissen,
- Kopieren von Phasen auf KMB,
- Kopieren von Phasenbibliotheken auf KMB.

Die Endanweisungen dienen der Beendigung des Programms.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

2.2.3.1.

Definitionsanweisung

ASSGN-Anweisung

Mit der ASSGN-Anweisung wird die logische Gerätezuordnung für das PHAK eingestellt, d.h. es können Drucker und Floppy-Disk-Laufwerke zugewiesen werden.

Die Anweisung ASSGN P 1, LL
spezifiziert den 1. Drucker.

 ASSGN P 2, LL

den Zusatzdrucker.

Die Zuweisung bleibt bis zur nächsten Anweisung ASSGN P 1 bzw. ASSGN P 2 erhalten.

Mit LL werden die Anzahl der Zeilen, die auf dem verwendeten Leporellopapier durchbar sind, je Seite angegeben.

Es gilt: 6 <LL < 73.

Wird LL nicht eingegeben, so wird die Standardzeilenzahl 72 eingestellt. Vor der Druckerzuweisung muß das Leporello in Grundstellung gebracht werden.

Wurde eine dieser Anweisungen ausgeführt, so werden ab diesem Zeitpunkt alle nachfolgenden Anweisungen protokolliert. Sie ist unbedingt erforderlich, um die Funktion PRINT auszuführen.

Bei Auftreten eines Hardware-Fehlers während des Drucks wird die Zuweisung des Druckers bzw. Zusatzdruckers aufgehoben.

Die Zuweisung wird in der Statuszeile angezeigt (vgl. Anlage 2).

Hinweis:

Diese Anweisungen sind der mit der Monitorfunktion ASN eingestellte Geräteverteilung untergeordnet.

Mit der Anweisung ASSGN 1, VOL - NAME [2]
werden Floppy-Disk-Laufwerk und Datenträger zugeordnet.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Dabei bedeuten: 1 = Quelldiskette

Über die Quelldiskette werden alle Servicefunktionen realisiert.

Mit der Anweisung ASSGN 2, VOL - NAME ,Z

werden Kassettenmagnetband-Laufwerk und Datenträger zugeordnet.

Mit VOL-NAME wird der Datenträgername der Quelldiskette spezifiziert. Vorsehentliche Verwechslungen von Disketten bzw. Bändern sind damit ausgeschlossen.

Durch die Angabe Z (4-7) kann eine Zuordnung von Quelldiskette zum Floppy-Disk-Laufwerk erfolgen, d.h. zu dessen logischer Geräteadresse.

Fehlt diese Angabe, so erfolgt die Standard-Zweisung:

 Quelldiskette -- LW = log. Geräte-Adresse 4.

Die Laufwerkseauswahl ist ebenfalls der über die Monitorfunktion ASN festgelegten Geräteverteilung untergeordnet. Jede Anweisung bleibt solange erhalten, bis eine neue ASSGN-Anweisung erfolgt, die sich auf die Quelldiskette bezieht. Für das Kassettenmagnetband wird mit der Anweisung ASSGN 2 der Kontrollname eingegeben. Dabei wird automatisch der Vermerk 'P' als 8. Buchstabe sowie der LETYP P generiert. Die logische Geräteadresse Z wird mit D oder E eingegeben.

Vor der Abarbeitung jeder anderen Anweisung (außer LETYP und END) wird die durch ASSGN eingestellte Datenträgerdefinition geprüft.

Die Zuweisungen werden in der Statuszeile angezeigt (s. Anlage 2).

LETYP-Anweisung

Die LETYP-Anweisung erfolgt automatisch mit ASSGN 2. Es wird immer der Bibliothekstyp LETYP P - Phasentbibliothek PL zugewiesen.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Für eine Quelldiskettenfunktion (z.B. Anzeige Verzeichnis) ist über die LFTYP-Anweisung die Phasenbibliothek zu definieren.

NEW-Anweisung

Mit der NEW-Anweisung wird ein Kassettenmagnetband für die Aufnahme von Phasen vorbereitet.

Diese Anweisung dient auch zum Löschen ungültiger Bänder. Am Bandanfang wird ein Buch mit dem eingegebenen VOL-NAMEN (6α-Zeichen) aufgezeichnet. Dieses Buch dient zur Kontrolle und wird in der COPY-Funktion geprüft.

2.2.3.2.

Service-Anweisungen

PRINT-Anweisung

Folgende PRINT-Anweisung ist zugelassen:

PRINT DIC.

Mit der Anweisung PRINT DIC können Verzeichnisse der Phasenbibliothek gedruckt werden (Druckbild s. Anlage 4).

Hinweis:

Bei gelöschten Phasen wird kein Name gedruckt (kann nur bei Diskette auftreten).

Drucker, Bibliothekstyp und Quelldiskette bzw. KMP müssen vorher durch Definitionsanweisungen festgelegt worden sein.

DSPLY-Anweisung

Mit der Anweisung

DSPLY DIC

wird das Verzeichnis der jeweiligen Phasenbibliothek auf dem Bildschirm angezeigt.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Ist der Füllstand des Verzeichnisses größer als der für die Anzeige verwendete Bildschirmbereich, kann durch Betätigen der Taste ET1 die Anzeige des nächsten Verzeichnisteils vorgenommen werden. Die Taste ET2 beendet die Anzeige des Verzeichnisses.

Bibliothekstyp und Quelldisketten bzw. KMF müssen definiert worden sein.

Hinweis:

Gelöschte Phasen werden als Leerzeichen im Namensfeld dargestellt (nur bei Disketten möglich).

COPY-Anweisung

Das Kopieren von Phasen nach KMF wird durch die Anweisung

COPY NAME 1, NAME 2 ...

realisiert.

Vor Ausführung der Anweisung wird geprüft, ob Quelldiskette auf Laufwerk definiert wurden und ob auf dieser Diskette eine Bibliothek des zugewiesenen Typs P vorhanden ist. Darüber hinaus erfolgt die Prüfung, ob alle zu kopierenden Phasen in der Quellbibliothek enthalten und auf dem Band noch nicht enthalten sind.

Vor dem Kopieren wird der Füllstand des Verzeichnisses und Datenteils in bezug auf aufzunehmenden Phasen geprüft. Lücken (gelöschte Namen) im Verzeichnis der Quelldiskette werden übergangen.

Quellbücher werden verdichtet übertragen.

Der Datenträger KMF wird lückenlos mit Phasen gefüllt.

Die Anweisung COPY ,ALL

bewirkt das Kopieren der gesamten Phasenbibliothek auf das KMF in verdichteter Form.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Für den Vergleich der beiden Verzeichnisse in bezug auf gleiche Namen gilt das oben gesagte.

Handelt es sich bei der Zielbibliothek um eine fortgeschriebene Bibliothek, so wird diese um den Inhalt der Quellbibliothek (verdichtet) fortgeschrieben.

Ist die Zielbibliothek neu (noch keine Phase enthalten), so stellt das Duplikat im Ergebnis der Kopierfunktion die verdichtete Quellbibliothek dar.

Hinweis:

Für das Kassettenmagnetband wird während der Programmabarbeitung ein fiktives Verzeichnis aufgebaut. Es wird nicht auf den Datenträger ausgegeben.

2.2.3.3.

End-Anweisung

Während des gesamten Programmlaufs des PHAK kann die Monitor-taste zum Verlassen des Programms nicht benutzt werden.

Manipulationen werden damit weitgehend ausgeschlossen.

Deshalb wird zur Beendigung des Dienstprogramms die Anweisung

END

benutzt.

Die Programmwiederholung ist mit der Monitorfunktion

NEW

möglich.

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

2.2.4.

Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung und Fehlermeldungen werden durch das Dienstprogramm weitgehend selbst übernommen.

Das betrifft insbesondere:

- Syntaktische Analyse der Anweisungen,
- Prüfung der Operanden auf Zulässigkeit,
- Übertragung von Floppy-Disk nach Kassettenmagnetband,
- Druckenweisungen.

Die Fehlerbehandlung erfolgt nach dem Standard.

Abweichungen sind der Anlage 5 zu entnehmen.

Anlage 1

Eild:

PHAK 1520 (SIEX) V 1.0.

S T A T E M E N T S

```
1  ASSGN P1, LL          (LL 73)  A  PRINT DIC TAPE
2      P2, LL              B      DIC DISK
3      1,VOL-NAME [Z]     (Z=4-7)  C  DISPLY DIC TAPE
4      2,VOL-NAME ,Z     (Z=D/E)  D      DIC DISK
5  LBTYP P                E  COPY NAME1 [NAME2,...]
6  NEW TAPE                F  COPY ALL
7  END
```

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Anlage 2

Bild:

PHAK 1520 (SIEX) V 1.0.

=====

-
=====

- S T A T E M E N T S

===== ASSGN P1 1,AMPEX1,4 2,PHASE P,D LBTYP P===

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Anlage 3

Bild:

PHAK 1520 (SIEX) V 1.0.

ERROR 11

=====
COPY PROG1,PROG2,PROG3
-
=====

S T A T E M E N T S

=====
=====ASSGN===1,AMPEX1,4 2,PHASE P,D LBYP P=====

Anleitung für den Bediener

Programm: PHAK 1520 (SIEX)

Anlage 4

PRINT DIC

DICTIONARY - PHASELB VOL - NAME NV:Ø248

NO.	NAME	AADR ML	NO.	NAME	AADR ML
1	PROG1	ØØ13 Ø3	2	PROG2	ØØ18 Ø1
4	PROG4	ØØ2B Ø1	5		ØØ2C Ø2
7	PROG7	ØØ4Ø ØB	8	PROG8	ØØ55 Ø3

ND: ØØ6Ø EOE:ØØ9C

NO.	NAME	AADR ML
3	PROG3	ØØ1A Ø9
6	PROG6	ØØ3Ø Ø8
9		ØØ5A Ø3

END OF DICTIONARY

Anlage 5

Fehlercode	Ursache	Maßnahme
20	Kassettenlaufwerk nicht zugewiesen	Anweisung ASSGN ... ausführen
60	Bandlauffehler	- Anweisung wdh. - Neues Band

Weitere Fehlercodierung lt. Standard:

Alle Fehlermeldungen, die sich auf das Ziel beziehen, sind
in diesem Programm für das Kassettenmagnetband ausgelegt.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Mischprogramm

Kurzbezeichnung: MIXD 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehler und Fehlerbehandlung

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Dienstprogramm ermöglicht es, zwei sortierte, homogene Dateien physisch zu einer, in der Satzfolge sortierten sequentiellen Datei zu vereinigen.

Dabei ist es unerheblich, ob sich die zu mischenden Dateien auf einer oder mehreren Disketten befinden. Zugelassen sind alle physischen Satzlängen sowie geblocktes Satzformat.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

Die Zieldatei (Ausgabedatei) muß vor Programmbeginn initialisiert sein (HDR1 generieren). Der Datenbereich muß so definiert sein, daß er alle Sätze der zu mischenden Dateien auf-

Anleitung für den Bediener

Programm: MIXD 1520 (SIBX)

nehmen kann. Es sind alle vier physischen Satzlängen zugelassen. Geblocktes Satzformat ist verarbeitbar, Segmentierung ist nicht erlaubt. Die maximale Blocklänge ist mit 1 K Bytes festgelegt, bei ungeblocktem Format entspricht das der maximal zulässigen logischen Satzlänge.

Die Quelldateien werden als sortiert und sequentiell vorausgesetzt.

Die Sortierung kann dabei auf- oder absteigend sein, muß aber in beiden dieselbe sein.

Für das Sortiermerkmal sind maximal 32 Positionen innerhalb eines Satzes zugelassen. Diese müssen aber nicht notwendig zusammenhängend sein. Markierte Sätze werden wahlweise übernommen bzw. überlesen.

Als Dialoggerät dient der Bildschirm (1024 oder 1920 Byte). Für einen sinnvollen Ablauf des Programms ist erforderlich, daß die ständige Zugriffsmöglichkeit auf die Dateien gewährleistet ist. Mehrdatenträgerbetrieb ist zugelassen, allerdings nur auf dem Laufwerk, das der Datei zugeordnet ist.

Technische Mittel

- Speicherbedarf:

a) Programm:	4,5 K Bytes
b) E/A-Bereiche:	2 K Bytes
c) Pufferbereiche:	3 K Bytes
Summe:	9,5 K Bytes

- Gerätekonfiguration:

• Floppy-Disk	1-13 Laufwerke
• Bildschirm	(1024 oder 1920 Byte) als Dialoggerät

Anleitung für den Bediener

Programm: MIXD 1520 (SIEX)

2.2.

Bedienung des Programms

Nach Laden mit LOD-MIXD-aaaa und Starten mit NEW-aaaa bzw. durch Laden mit CAL-MIXD meldet sich das Programm mit Bild 1.

Bild 1:

```
MIXD 1520 (SIEX) V 1.0
=====
ET1 → INPUT  ET2 → MINITOR
=====
1 SOURCE1:  DEV-ADR: 4,5,6,7; FILENAME:
2 SOURCE2:  DEV-ADR: 4,5,6,7; FILENAME:
3          DELETED RECORDS COPY?: Y,N
4 OUTPUT:   DEV-ADR: 4,5,6,7; FILENAME:
5 SORT (0=UP,1=DOWN): 0,1
6 KEX POSITIONS (DEC):
=====
```

Als Starttaste bzw. als Endetaste einer Eingabe kann statt ET1 auch jede andere Starttaste (außer ET2) benutzt werden. Wird eine Eingabe mit ET2 abgeschlossen, steht das Programm am zentralen Haltepunkt. Bereits erfolgte Eingaben bleiben erhalten.

Der Eingabeteil wird in folgender Reihenfolge abgearbeitet:

- | |
|---------------------|
| 1 SOURCE1: DEV-ADR: |
|---------------------|

Logische Geräteadresse (4,5,6 oder 7) der 1. Quelldatei
- | |
|-----------------------------------|
| 1 SOURCE1: DEV-ADR: 4 ; FILENAME: |
|-----------------------------------|

Dateiname der 1. Quelldatei, max. 17 Alpha-Zeichen

Anleitung für den Bediener

Programm: MIXD 1520 (SIEX)

- | |
|---------------------|
| 2 SOURCE2: DEV-ADR: |
|---------------------|

Logische Geräteadresse (4,5,6 oder 7) der 2. Quelldatei
- | |
|-----------------------------------|
| 2 SOURCE2: DEV-ADR: 5 ; FILENAME: |
|-----------------------------------|

Dateiname der 2. Quelldatei, max. 17 Alpha-Zeichen
- | |
|--------------------------|
| 3 DELETED RECORDS COPY?: |
|--------------------------|

Sollen markierte Sätze übernommen werden?
ja ... Y, nein ... N
- | |
|--------------------|
| 4 OUTPUT: DEV-ADR: |
|--------------------|

Logische Geräteadresse (4,5,6 oder 7) der Zieldatei
- | |
|----------------------------------|
| 4 OUTPUT: DEV-ADR: 6 ; FILENAME: |
|----------------------------------|

Dateiname der Zieldatei, max. 17 Alpha-Zeichen
- | |
|------------------------|
| 5 SORT (Ø=UP; 1=DOWN): |
|------------------------|

Sortierung auf- oder absteigend?
aufsteigend ... Ø; absteigend ... 1
- Eingabe der Schlüsselpositionen (von ... bis)

6 KEY POSITIONS (DEC): FROM	TO
-----------------------------	----

Eingabe der unteren Schlüsselposition, max. 4 numerische Zeichen
ET2 → Sprung zum zentralen Haltepunkt (zu Beginn der Eingabe 6)
Sprung zum Anfang der Eingabe 6 (sonst)
sonst → Eingabe der oberen Schlüsselposition
- | | | |
|-----------------------------|-----|----|
| 6 KEY POSITIONS (DEC): FROM | 102 | TO |
|-----------------------------|-----|----|

Eingabe der oberen Schlüsselposition, max. 4 numerische Zeichen

Anleitung für den Bediener

Programm: MIXD 1520 (SIEX)

ET2 → Sprung zurück zur Eingabe der unteren Schlüsselposition

sonst → Sprung zur Eingabe der nächsten unteren Schlüsselposition

Bei Leereingabe wird die Position "von" als Einzelposition gewertet.

Eine Leereingabe für die untere Schlüsselposition ("FROM") schließt die Eingabe 6 ab.


Das Ende des Eingabeteils bildet ein Haltepunkt, an dem der Bediener durch Drücken der ET2-Taste den Eingabeteil zur Korrektur noch einmal durchlaufen lassen kann, wobei mit Ausnahme der Eingabe 6 die vorher eingegebenen Werte erhalten bleiben oder durch Betätigen einer anderen Starttaste der Programmlauf startet. Dieser wird in der letzten Bildschirmzeile gewissermaßen protokolliert (s. Bild 2).

Nach Beendigung des Mischvorgangs steht das Programm an einem Haltepunkt, von dem aus durch ET2 in den Monitor gesprungen oder ansonsten das Programm erneut gestartet werden kann.

In der Programmstatuszeile (letzte Bildschirmzeile) kann man ablesen, wieviel Sätze aus den beiden Quelldateien und wieviel auf die Zieldatei ausgegeben worden sind.

Bild 2:

Programmstatuszeile



Anleitung für den Bediener

Programm: MIXD 1520 (SIEX)

2.3.

Fehler und Fehlerbehandlung

Die Fehleranzeige erfolgt in der 5. Bildschirmzeile mit dem entsprechenden Fehlercode und dem dazugehörigen Fehlertext. Die Fehlerlampe blinkt und wird durch Drücken der CI-Taste gelöscht. Die echte Fehlerquittierung wird durch eine Starttastenbetätigung ausgelöst, wobei ET2 immer den Abbruch des Programms bewirkt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die programmspezifischen Fehler und deren Behandlung aufgeführt. Sämtliche andere Fehler entsprechen der Richtlinie für die Fehlerbehandlung in Dienst- und Hilfsprogrammen (Pkt. 3.2.).

Fehlercode	Ursache	Maßnahmen
91	HDR1 stimmt nicht überein	Wiederholung der Kontrolle
92	Zieldatei zu klein	Abbruch
93	Falsche Schlüsselposition (Pos=Ø, Pos Satzlänge)	Wiederholung Eingabe 6
94	Quelle 1 und Quelle 2 leer	Abbruch
95	Untere Schlüsselposition ("von") obere Schlüsselposition ("bis")	Wiederholung Eingabe 6
96	Anzahl der Schlüsselposition größer als 32	Wiederholung Eingabe 6
97	Falsche Datenträgerfolge	Wiederholung der Kontrolle

Anleitung für den Bediener

Programm: MIXD 1520 (SIEX)

98	Sortierfehler in Quelle 1	Abbruch
99	Sortierfehler in Quelle 2	Abbruch

Beachte:

Bei Verwendung von Mehrdatenträgerdateien werden Fehler bei der Dateiarbeit durch das Betriebssystem behandelt! (vgl. Systemhandbuch, Teil II, Abschnitt 5)

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Kopieren von Dateien von/nach Magnetbandkassette

Kurzbezeichnung: COCA 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Anwendungsbedingungen/Startbedingungen
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehlerbehandlung

1.

Zweckbestimmung des Programms

COCA hat die Aufgabe, die n-te Datei (Format: SIMPLE oder BASIC oder C O M P A C T) einer Quellkassette als m-te Datei eines auszuwählenden, möglicherweise neuen Formats auf eine Zielkassette zu kopieren bzw. die m-te Datei zu erweitern.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Anwendungsbedingungen/Startbedingungen

Geräteausstattung:

- 2 Magnetbandkassettengeräte,
- Bildschirm 1 K oder 2 K Byte,
- - 6 K Arbeitsspeicher.

Anleitung für den Bediener

Programm: COCA 1520 (SIEX)

Startbedingungen:

- Quellkassette auf log. Gerät 13 (Ø D),
- Zielkassette auf log. Gerät 14 (Ø E),
- Laden des Programms mit CAL ET1 COCA ET1
oder LOD ET1 COCA ET1 ET1.

2.2.

Bedienung des Programms

Das Programm meldet sich mit:

COCA 1520 (SIEX) V x. y.

CASSETTE --> DEVICE D (13) -

SOURCE: CASSETTE --> DEVICE D (13)

ORGANIZATION (S,B,C):

Nach Prüfung, ob die Quelldiskette eingelegt ist, starte man mit ET1/ET2.

Es wird die Eingabe gefordert zu:

ORGANIZATION (S.B.C.): -

Es sind einzugeben: S bei Dateiformat SIMPLE
B bei Dateiformat BASIC
C bei Dateiformat COMPACT

Bei SIMPLE- und BASIC-Dateien wird fortgesetzt mit:


FILE - NUMBER ON THE CASSETTE (Ø1-99): -

Es ist die Nummer der gewünschten Datei einzugeben.

Anleitung für den Bediener

Programm: COCA 1520 (SIEX)

Für die Numerierung gilt:



Bei COMPACT-Dateien wird fortgesetzt mit:

NAME OF FILE: -

Es ist der Dateiname der gesuchten Datei einzugeben.

Verläuft das jetzt erfolgte Verriegeln des Laufwerks, das Suchen und Prüfen der Datei erfolgreich, so wird mit der Kommunikation zur Zielkassette fortgesetzt.

CASSETTE ---> DEVICE E (14): -

Nach der Prüfung, ob die Zielkassette eingelegt ist, ist mit ET1 oder ET2 zu starten.

Es wird die Eingabe gefordert zu:

ORGANIZATION (S,B,C): -

Es sind einzugeben: S bei Dateiformat SIMPLEX
B bei Dateiformat BASIC
C bei Dateiformat COMPACT

Anschließend wird die Eingabe gefordert zu:

NEW FIRST - NEW ON AN END - ADD (F,E,A) -

Es bedeuten:

NEW FIRST(F): Die zu kopierende Datei wird an den Beginn der Kassette geschrieben.

Anleitung für den Bediener

Programm: COCA 1520 (SIEX)

Damit werden alle auf der Kassette vorhandenen Dateien überschrieben!

Die Eingabe der "Dateinummer" entfällt - die Datei hat die Nummer 01.

NEW ON AN END

(E):

Im Anschluß an die n-te Datei (die Dateien 01 ... n bleiben erhalten) wird die zu kopierende Datei neu begonnen.

Dateien auf der Kassette nach der n-ten Datei werden überschrieben!

ADD (A):

Die n-te Datei wird um den zu kopierenden Datenbestand erweitert.

Befinden sich hinter der n-ten Datei weitere Dateien, so werden diese überschrieben!


Für SIMPLE- und BASIC-Dateien erfolgt jetzt die Anzeige:

FILE-NUMBER ON THE CASSETTE (0-99): -


Einzugeben ist die gewünschte Dateinummer.

Beispiele:

Ausgang der Zielkassette:



NEW ON AN END, Eingabe "04"




NEW ON END, EINGABE "06"



Anleitung für den Bediener

Programm: COCA 1520 (SIEX)

ADD, Eingabe "Ø2":



ADD, Eingabe "Ø5":



Verläuft das Verriegeln des Zielkassettenlaufwerks, das Suchen und Prüfen der Datei erfolgreich, so erfolgt jetzt das Kopieren.

Nach erfolgreichem Kopiervorgang springt das Programm zum Start zurück. Die Kassetten können entnommen werden.

2.3.

Fehlerbehandlung

Die Fehler werden nach dem Standard der "Fehlerbehandlung" angezeigt und sind entsprechend zu behandeln.

Programmspezifisch erfolgt die Anzeige eines Fehlers, der einen Abbruch nach sich zieht.

ERR 9Ø ERROR SYSTEM ---→ CANCEL.

Mit ET1/ET2 wird zum Programmbeginn zurückgekehrt.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Physisches Kopieren von Disketten

Kurzbezeichnung: CODP 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Programm dient zum physischen Kopieren von 8"- und 5"-Disketten, wobei auch nur einzelne Spuren kopiert werden können.

Es können Disketten folgender Formate kopiert werden:

- a) 128 Byte/Sektor,
- b) 256 Byte/Sektor,
- c) 512 Byte/Sektor,
- d) 1024 Byte/Sektor.

Die Spur \emptyset muß jedoch stets das Format 128 Byte/Sektor besitzen. Quell- und Zieldiskette müssen stets das gleiche Format besitzen.

Kopieren von 5"- auf 8"-Diskette und umgekehrt ist möglich.

Anleitung für den Bediener

Programm: CODP 1520 (SIEX)

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)

- Start: CAL ET; CODE ET;
- Sämtliche Eingabezeilen mit ET; abzuschließen.

Das Programm COPY meldet sich auf dem Bildschirm mit:

CODP 1520 (SIEX) - V. 1.0.

- Die Anweisungen für den Bediener erscheinen im oberen Bildschirmteil (Eingabezeile) in englischer Sprache.
- Die Quell- und Zieldiskette müssen vorher eingelegt sein.
- Zentraler Teil des Bildschirms:

STATEMENTS

VOL 1-NAME: n, NAME, 00-74a
VOL 2-NAME: n, NAME, 00-74
COPY STOP : Y/N
END : Y/N

IF ERROR:

COPY (VOL 1): Y/N
COPY 00 : Y/N
COPY FF : Y/N
PRINT : Y/N

- Aus diesem Teil werden Reihenfolge und Art der Abarbeitung festgelegt. Die einzelnen Zeilen erscheinen stets in der Eingabezeile des Bildschirms.
- Die vom Nutzer gewählte Variante wird dann in der Statuszeile des Bildschirms angezeigt. PRINT bleibt in der Eingabezeile stehen.
- Besitzen beide, die Quell- und Zieldiskette, den gleichen Namen, so wird in der Eingabezeile des Bildschirms CHECK YOUR DISCS → COPY: Y angezeigt. Bei Eingabe von N wird zum Programmende verzweigt.

Anleitung für den Bediener

Programm: CODP 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	BS-Anzeige	Bedeutung/Eingabe	Fortsetzung
Ø	Monitorzustand	CAL ET1 CODP ET1	1
1	VOL1-NAME:4,....., ØØ-74	n,NAME, von Spur-bis Spur (Standard: ØØ-74 bei 8"-Diskette, ØØ37 bei 5"-Diskette)	2,11
2	VOL2-NAME:5,....., ØØ-74	n,NAME ab Spur-bis Spur	3,11,12
3	COPY STOP: <u>N</u>	N Y	4 6
4	COPY (VOL1): <u>Y</u>	N Y	5 9
5	PRINT: <u>N</u>	N Y	6 6,11
6	COPY-Lauf	(An Spurzähler in Sta- tuszeile erkennbar)	7,11
7	END: <u>Y</u>	Y N	8 1 STOP b. COPY:Y --> 4
8	Moniter	Neustart m. NEW möglich	-
9	COPY ØØ: <u>Y</u>	Y N	5 1Ø
1Ø	COPY FF: <u>Y</u>	Y N	5 4

Anleitung für den Bediener

Programm: GODP 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	BS-Anzeige	Bedeutung/Eingabe	Fortsetzung
11	<u>ERROR 02</u>	Ungültige Laufwerknummer/Parameterfehler Neueingabe: n,NAME, von Spur bis Spur	2,3,11
	<u>ERROR 82</u>	Druckerfehler PRINT: <u>N</u> eingeben	4
	<u>ERROR 21</u>	Falscher Name Quelldiskette Neueingabe: NAME	2,11
	<u>ERROR 3E</u>	Diskette in Laufwerk 1 einlegen	2,11
	<u>ERROR 32</u>	Lesefehler b. COPY-Lauf . bei COPY STOP: Y . bei COPY STOP: N PRINT: N Lesefehler werden automatisch auf dem Bildschirm gezählt. . bei PRINT: Y Druck: ERROR 32: Spur- und Sektornummer	7 6 6
11	<u>ERROR 22</u>	Falscher Name Ziel- diskette Neueingabe: NAME	3,11,12

Anleitung für den Bediener

Programm: CODP 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	ES-Anzeige	Bedeutung/Eingabe	Fortsetzung
11	<u>ERROR 92</u>	Falsches Format (Sektorlänge) Zieldiskette neue Zieldiskette einlegen	2,11
11	<u>ERROR 3F</u>	Diskette in Laufwerk 2 einlegen	3,11,12
11	<u>ERROR 37</u>	Schreibfehler Zieldiskette <ul style="list-style-type: none"> . bei PRINT: N nur ES-Anzeige . bei PRINT: Y Druck: ERROR 37: Spur- und Sektornummer 	7
11	<u>ERROR 91</u>	Laufwerk 1 = Laufwerk 2 Neueingabe: n	3,11,12
12	CHECK YOUR DISCS --> COPY: <u>Y</u>	Beide Disketten besitzen den gleichen Namen. Eing. Y --> es wird kopiert	3
		Eing. N --> es wird nicht kopiert, die Zieldiskette kann gewechselt werden.	7

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Textverarbeitung

Kurzbeschreibung: TEXT 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Programm dient der Eingabe von Texten beliebiger Struktur, ihrer Änderung, Speicherung auf Floppy-Disk sowie dem Druck von Texten auf Journal/Leporello (60 Zeilen à 60 Zeichen).

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

Die Anweisungen für den Bediener erscheinen im oberen Bildschirmteil (Eingabezeile) in englischer Sprache.

- Anweisungen werden mit ET1 abgeschlossen,
- Rückkehr in die vorhergehende Ebene mit ET2.

Anleitung für den Bediener

Programm: TEXT 1520 (SIEX)

Die Datendiskette muß mit dem Dateikennsatz versehen sein:

- POS 6	Dateiname	TEXT
- POS 23	Blocklänge	00128
- POS 28	Satzmerkmal	B
- POS 29	BOE	xxxxx (01001)
- POS 35	EOE	xxxxx (beliebig)
- POS 44	Dateneustauschniveau	E
- POS 54	Satzlänge	0064
- POS 75	EOD	xxxxx (01001)

Startbedingungen

- Start: CAL ET1 TEXT ET1
- Das Textprogramm meldet sich auf dem Bildschirm mit:

```
TEXT 1520 (SIEX) V 1.0
=====
NAME OF TEXT:
=====
          S T A T E M E N T S
1 WRITING TEXT          6 DELETE LINE
2 PRINTING TEXT         7 DELETE BOOK
3 PRINTING CATALOG      8 DISPLAY TEXT
4 CURSOR CORRECTION     9 REORGANIZATION
5 EXTEND                10 END
===== TEXT: =====
```

- Die Datendiskette muß im Laufwerk 1 (log. Geräteadresse 04) eingelegt werden.

Anleitung für den Bediener

Programm: TEXT 1520 (SIEX)

2.2.

Bedienung des Programms

Lfd. Nr.	Eingabe	Stellen		Start-taste	Bedingung/Funktion	Fort-setzung			
		n	α						
0	CaL TEXT			ET1	Laden Programm	0.1			
0.1	E: Textname		8	ET1	Programmforts.	0.2			
				ET2	Schließen Datei	MON			
0.2	E: Kommando	2		ET1	Kommando = 1	1			
					Kommando = 2	2			
					Kommando = 3	3			
					Kommando = 4	4			
					Kommando = 5	5			
					Kommando = 6	6			
					Kommando = 7	7			
Kommando = 8	8								
Kommando = 9	9								
Kommando = 10	MON								
				ET2		0.1			
1	<u>Schreiben Text</u>		60	ET1	Fortl. Schreiben	1			
	E: Textzeile						ET2	Wiederholung der vorhergehenden Zeile	1
							SEL2	Briefkopf	1
							SEL3	Ende Seite	1
							SEL4	Textende	0.2
							SEL9	Abbruch	MON

Anleitung für den Bediener
 Programm: TEXT 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Eingabe	Stellen n	Start-taste	Bedienung/Funktion	Fortsetz.
<u>Drucken Text</u>					
2	E: Zeilen-Nr. (AADR)	0 4	ET2	-> Kommandoeing. Druck ab Beginn Druck ab Zeilen-Nr.	0.2 2.1 2.1
2.1	E: Zeilen-Nr. (EADR)	0 4	ET2	Druck bis Ende Druck bis Zeilen-Nr.	2 2.2 2.2
			S1	Druck Text+ Zeilen-Nr.	
			ET1	Druck Text	
2.2	E: Anzahl Drucke	2	ET1		2.3
			ET2	-> E: Zeilen-Nr. (EADR)	2.1
2.3	E: Kontrollhalt		ET1	Drucken	0.2
			ET2		
3	<u>Druck Verzeichniss</u>			Ausdruck des Titelverzeichnisses	0.2
<u>Kursor-Korrek.</u>					
4	E: Zeilen-Nr.	4	ET1	Anzeige der Zeile	4.1
			ET2	-> Kommandoeing.	0.2
4.1	E: Textzeile	60	ET1	Korrigieren der Zeile	4
<u>Erweitern</u>					
5	E: Zeilen-Nr.	4	ET1	Anzeige der Zeile	5.1
			ET2	-> Kommandoeing.	0.2
5.1	E: Kontrollhalt		ET1	Schreiben des Textes	1
			ET2	-> E: Zeilen Nr.	5

Anleitung für den Bediener

Programm: TEXT 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Eingabe	Stellen n	α	Start-taste	Bedingung/Funktion	Fort-satz.				
6	<u>Löschen Zeile</u>	4								
	E: Zeilen-Nr.						ET1	Anzeige der Zeile	6.1	
6.1	E. Kontrollhalt				ET2	Kommandoeing.	0.2			
					ET1	Löschen der Zeile	6			
7	<u>Löschen Buch</u>									
	E: Kontrollhalt						ET1	Löschen Titel im Verzeichnis	0.2	
					ET2	Kommandoeing.	0.2			
8	<u>Anzeigen Text</u>	0								
	E: Zeilen-Nr.						ET1	Anzeige ab Beginn	8.1	
								4		
ET2		Kommandoeing.	0.2							
8.1	E: Zeilen-Nr.	0			ET1	Anzeige der folgenden Zeilen	8.1			
					4			ET1	Anzeige ab Zeilen-Nr.	8.1
								ET2	Ende der Anzeige	0.2
9	Reorganisation									
	E: Haltepunkt						ET2	Neue Datendiskette ins Laufwerk 2	0.2	
MON	Abchluß Programm				ET1	Reorganisation	0.2			
						Datei wird abgeschlossen	-			
						Neustart mit NEW möglich				

Anleitung für den Bediener

Programm: TEXT 1520 (SIEK)

Fehlermeldungen

- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| - Fehler Kommando | 01 | Wiederholung der
Eingabe |
| - Fehler Zeilen-Nr. | 01 | Wiederholung der
Eingabe |
| - ERR 91 "NAME OF TEXT NO FOUND" | | |
| Fehler Name | 01 | Eingabe Name |
| - ERR 92 "NAME OF TEXT IS
EXISTING" | | |
| Fehler Name | 01 | Eingabe Name |

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Anzeige Inhalt Datei/Diskette

Kurzbezeichnung: DIDI 1520 (SIEX) V 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung

Mit dem Programm DIDI kann der Inhalt einer geblockten oder ungeblockten Datei satzweise (entsprechend log. Satzlänge) oder sektorweise (entsprechend phys. Sektorlänge) auf Bildschirm angezeigt werden.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Voraussetzung sind Disketten mit Dateien, die die Sektorlängen 128, 256, 512 oder 1024 Byte haben und der Entwicklungsrichtlinie des Kombinate für die Datenträgerkompatibilität 8"-Standarddiskette KROS 5108/01 entsprechen.

Anleitung für den Bediener

Programm: DIDI 1520 (SIEX) V 1.0

Anlagenkonfiguration:

- ≥ 12 K Speicher,
- ≥ 1 Floppy-Laufwerk,
- 1 Bildschirm mit 1024 oder 1920 Byte.

Startbedingungen

- Aufruf des Programms mit
CAL ET1 DIDI ET2 oder
LOD ET1 DIDI ET1 nnnn ET2
- Einlegen der entsprechenden Datendiskette(n) in LW 4 ... 7.
Bei Mehrdatenträgerdateien Datenträgerfolge beachten. Alle zu einer Datei gehörenden Disketten müssen sich im Zugriff befinden (kein Ein-Laufwerk-Betrieb).
- Das Programm meldet sich auf dem Bildschirm mit dem Start-Menü:

```
          DIDI 1520 (SIEX) V 1.0
-----
DEVICE:                   ET1, ET2 (MON)
-----
DEVICE:                   4,5,6,7
FORM OF DISPLAY:         A,H
NAME OF FILE:            1 - 8 CHARACTERS
RECORD NUMBER:          00001-65533, LAST=99999
KEY POSITION:             1-9999
KEY:                    1 - 32 CHARACTERS
```

Anleitung für den Bediener

Programm: DIDI 1520 (SIEX) V 1.0

2.2.

Bedienung des Programms

Die Eingaben erfolgen innerhalb der Strichzeilen im sogenannten Kommunikationsfenster in einer vom Programm festgelegten Reihenfolge. Dazu wird links der entsprechende Text angezeigt, in der Mitte stehen dann die eingegebenen Werte, aus den rechts stehenden Starttasten ist eine auszuwählen (ET1 = Fortsetzung, ET2 = Korrektur ab vorhergehender Eingabe, A ET2 = Korrektur aller eingegebenen Werte).

Einzugeben sind:

1. Log. Geräteadresse Adresse der(s) Geräte(s) in die/das Datendiskette(n) eingelegt wurden (4, ..., 7),
2. Anzeigeform A - alphanumerisch,
 H - alphanumerisch und hexadezimal.
3. Dateiname ≤ 8 Zeichen
 Nach Eingabe des Dateinamens wird der Dateikennsatz angezeigt, bei Mehrdatenträgerdateien der Dateikennsatz des letzten Datenträgers.
4. Satznummer - Bei schlüsselindiziertem Zugriff muß diese Eingabe mit Leerstart übergegangen werden.
 - Satznr. 99999 ermöglicht Anzeige des letzten Satzes.
 - Bei geblockten Dateien wird nach Eingabe der Satznr. mit S1-Taste der vollständige Sektor angezeigt, in dem sich der gesuchte Satz befindet.

Bildschirmgröße	64 x 16				80 x 24			
Phys. Sektorlänge	128	256	512	1024	128	256	512	1024
A								
Zeichen/Zeile	64	64	64	64	80	80	80	80
Zellen/1. Seite	2	4	8	14	1+48 Zeichen	3+16 Zeichen	6+32 Zeichen	12+64 Zeichen
Zeilen/2. Seite	-	-	-	2	-	-	-	-
H								
Zeichen/Zeile (links hexadezimal, rechts alphanumerisch)	16	16	16	16	16	16	16	16
Zeilen/1. Seite	8	14	14	14	8	16	22	22
Zeilen/2. Seite	-	2	14	14	-	-	10	22
Zeilen/3. Seite	-	-	4	14	-	-	-	20
Zeilen/4. Seite	-	-	-	14	-	-	-	-
Zeilen/5. Seite	-	-	-	8	-	-	-	-

8/90

Anleitung für den Bediener

Programm: DIDI 1520 (SIEX) V 1.0

- | | |
|---------------------------|--|
| 5. Schlüssel-
position | 1 - 9999
Position innerhalb des Satzes, an
der Schlüssel beginnt |
| 6. Schlüssel | ≤ 32 Stellen, Anzeige 2zeilig à 16
Stellen |

auf der 15. bzw. 23. Zeile erscheinen nach erfolgten Eingaben im Menü und mit Anzeige des ersten gewünschten Satzes

- Dateiname
- Aktuelle Satznr.
 - Schlüsselposition und Schlüssel bei schlüsselindiziertem Zugriff,
 - M bei Lesen eines markierten Satzes.

Nach Anzeige der ersten Seite eines Satzes stoppt das Programm an einer Eingabe.

Nach Leerstart + wird die nächste Seite (bei Format > 128) bzw. der nächste Satz, nach Leerstart - wird der vorhergehende Satz (bei allen Formaten) angezeigt.

Nach Eingabe einer max. 4stelligen Nummer wird die Satznummer um diese Zahl erhöht und der entsprechende Satz angezeigt.

Soll ein bestimmter Satz gelesen werden, muß die entsprechende Satznummer eingegeben werden (bei Satznr. < 5 Stellen mit Vornulln eintasten).

Mit RT2 Rückkehr zum Start-Menü.

Fehlermeldungen

Die entsprechenden Ausschriften erscheinen auf der sogenannten Fehlerzeile gemäß der Richtlinie zur Fehlerbehandlung

(Fehler während Abarbeitung des Menüs) oder auf der 16. bzw. 24. Bildschirmzeile bei Fehlern während der Anzeige.

Anleitung für den Bediener

Programm: DIDI 1520 (SIEX) V 1.0

Programmspez. Fehlermeldung:

ERR 91: BLOCKED AND ORGANIZATION Fehlerlampe

geblockte und schlüsselindizierte Arbeitsweise nicht möglich.

Bedienung: CI-Taste

→ Sprung an Programmanfang, Neueingabe oder Diskettenwechsel

Bedienungsweisung

Schritt	Bedienung/Eingabe	Stellenzahl $n \alpha$	Funkt., - tasten	Bedingung/Funktion	Schritt
0	Programm laden, Diskette(n) einlegen				
1	Log. Geräte- adresse 4 ... 7 -	≤ 4	ET1 ET2		2 Mon.
2	Anzeigeform A,H -	1	ET1 ET2	Wdh. ab Geräte- adresse	3 1
3	Dateiname -	≤ 8	ET1 ET2	Wdh. ab Anzeigeform	4 2
4	Satznummer 1 ... n Satznummer 1 ... n 0000 $1 \leq n \leq 65533$ 99999	5 5 5	ET1 S1 ET1	Zugriff entspr. Eingabe Zugriff entspr. Eingabe (geblockte Datei, aber sek- torw. Anzeige) Letzter Satz	7 7 7

Anleitung für den Bediener

Programm: DIDI 1520 (SIEX) V 1.0

Schritt	Bedienung/Eingabe	Stellen- zahl n a	Funkt.- testen	Bedingung/Funktion	Schritt
	99999	5	S1	Letzter Satz (gebl. Datei, aber sektorw. Anzeige)	7
	-		ET1	Schlüsselindizier- ter Zugriff	5
	-		ET2	Wdh.ab Dateiname	3
5	Schlüsselposition ≤ 4		ET1	Position d. Schlüs- sels innerhalb des Satzes	6
	-		ET2	Wdh.ab Satznummer	4
6	Schlüsselnummer	≤ 32	ET1		7
	-		ET2	Wdh.ab Schlüssel- pos.	5
7	-		ET1	Haltepunkt: Eingaben richtig z. Anzeige	8/9
	-		ET2	Wdh.ab Schlüssel- nr. bzw. Satznr.	6 bzw. 4
	A		ET2	Wdh. alle Eingaben	1
3	Satznummer 1 ... n	5	ET1/S1	Eingaben 15. bzw. 23. Zeile:	8
	n-Sätze vorwärts ≤ 4		ET1/S1	Nächste Satznr. entspr. Eingabe	8
	n Sätze rückwärts ≤ 4		ET1/S1	Aktuelle Satznr. + n	8
	-		ET1/S1	Aktuelle Satznr. - n	8
	-		ET1/S1	Nächste Bildschirm- seite bzw. Satz	8
	-		ET1/-S1	Vorhergehender Satz	8
	-		ET2	Programmumfang	1

Anleitung für den Bediener

Programm: DIDI 1520 (SIEK) V 1.0

Schritt	Bedienung/Eingabe	Stellen- zahl n &	Funkt.- Tasten	Bedingung/Funktion	Schritt
	Schlüsselindizierte Datei:				
9	Schlüsselnummer	< 32	ET1	Neuer Satz entspr. Eingabe	9
-			ET1	Nächster Satz mit gleicher Schlüssel- nummer	9
E		1	ET1	Erweiterungsdatei	3
-			ET2	Programmianfang	1

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Druck Inhalt Datei/Kassette

Kurzbezeichnung: PRKA 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

PRKA dient zum Druck des Inhalts einer Datei satzweise oder vollständig.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Voraussetzungen sind Kassetten mit SIMPLE-, BASIC- oder COMPACT-Dateien.

Konfiguration:

- 1 Bildschirm mit 1024 oder 1920 Byte
- 1 Drucker
- 1 Kassettenlaufwerk

Anleitung für den Bediener

Programm: PRKA 1520 (SIEX)

Startbedingungen

Das Programm wird über Monitor geladen mit "CAL PRIKA" oder "LOD PRKA".

Nach dem Start erscheint auf dem Bildschirm das Arbeitsmenü.

PRKA 1520 (SIEX) V 0.2

```
=====
DEVICE:                                (ET1),(ET2)
=====
DEVICE:                                (D),(E)
FORM OF PRINT:                          (A),(H)
NAME OF FILE:                            (S),(B),(8 CHARACTERS)
FILE NUMBER:
RECORD NUMBER FROM:      TO:    LAST = 99999, ALL = 00000
PRINT SPAN:              150,210,300,460
```

B 204 Schritt 6 wird geändert:

```
6   Eingabe: RECORD
      NUMBER
      FROM:  TO:  5  ET1 Eingabe FROM: 99999
                  TO:99999 = Druck last
                  Eingabe FROM: 00000
                  TO:00000 = Druck vollst. 7
                  Datei
      ET2 z. Korr. ab NAME OF FILE 4
```

2.2.

Bedienung des Programms

Der Anwender gibt das Laufwerk, die Druckform, den Dateinamen bzw. die Organisationsform, die Datei-Nummer, die Satznummern und die Druckbreite an.

Alle Eingaben werden mit der ET1-Taste abgeschlossen. Durch Bedienen der ET2-Taste kann ab vorhergehender Eingabe korrigiert werden.

Alle Eingaben können wiederholt werden, wenn am Kontrollpunkt (Kontrollhalt) der Buchstabe "A" eingetastet und die ET2-Taste bedient wird. Nach der Bedienerquittung mit der ET1-Taste erfolgt der Druck auf die vorgegebene Papierbreite.

Die Fehlerbehandlung erfolgt entsprechend der Grundsetzfestlegung.

Schritt	Bedienung	Stellen- anzahl	Funkt.- tasten	Bedingung/Funktion	z. Schritt
1	Programm laden			Anzeige: Arbeitsmenü	2
2	Eingabe: DEVICE (D o.E)	1	ET1 ET2	Abbruch; i. Monitor	3
3	Eingabe: PRINTING (A o.H)	1	ET1 ET2	z. Korrektur ab DEVICE	4 2
4	Eingabe: NAME OF FILE	8	ET1 ET2	bei Eingabe: S o. B. bei Eingabe: 8-stell.-Name --> Druck HDR z. Korrektur ob PRINTING	5 6 3
5	Eingabe: FILE NUMBEER	2	ET1 ET2	z. Korrektur ab NAME OF FILE	6 4
6	Eingabe: RECORD NUMBER FROM: TO: 5 ,	5	ET1 ET2	Eingabe FROM: <u>99999</u> = Druck last Eingabe FROM: 0 TO: 0 = DRUCK Vollst. Datei z. Korrektur ab NAME OF FILE	7 4
7	Eingabe: PRINT SPAN	3	ET1 ET2	Eingabe: 150 o. 210 o. 300 o. 460 z. Korrektur ab RECORD NUMBER	7 5
8	Kontrollpunkt Eingabe: A	1	ET1 ET2 ET2	Druck d. gewünschten Sätze z. Korrektur ab PRINT SPAN z. Korrektur aller Eingaben	3 7 2

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Erzeugen von Testdateien auf
Magnetbandkassette

Kurzbezeichnung: TFGC 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehlermeldung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

- Erzeugen von Testdateien auf Magnetbandkassette,
- Druck der Parameter der Dateien (wahlweise).

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

- Erforderliche Speichergröße für Programm: 4,0 K Byte,
- Peripherie: Bildschirm,
 - 1 FD/1 MBK,
 - 1 Drucker,
- Generierungsvariante V 1.3.

Anleitung für den Bediener

Programm: TFGC 1520 (SIEX)

Startbedingungen

Programmaufruf aus Phasenbibliothek durch CAL-TFGC

2.2.

Bedienung des Programms

Nach dem Laden meldet sich das Programm mit Bild 1.

```

                                T F G C  1520 (SIEX)  V 1.3
-----
FILENAME:
-----
FILENAME:                        FILETYP  S/B/C:
RECORDSIZE:                      FILE NO.:
NUMBER OF RECORDS:
INPUT 1   5 POS:                  INPUT 2   8 POS:
INPUT 3   7 POS:                  INPUT 4   7 POS:
INPUT 5  16 POS:
INPUT 6  15 POS:
-----
                                INPUT → ET1 : REPEAT PARAMETERS → S1
                                GO TO MONITOR → ET2
-----
```

Anleitung für den Bediener

Programm: TFGC 1520 (SIEX)

Schritt	Bedienung/Funktion	Taste	weiter bei
1	FILENAME Eingabe Dateiname (max. 8 Zeichen)	ET1	2
		S1	1
		ET2	18
2	FILETYP S/E/C Eingabe Dateityp S = SIMPLE B = BASIC C = COMPACT	ET2	18
		ET1	3
			4
		S1	1
3	FILE NO. Eingabe Dateinummer 2stellig keine Eingabe = nächste Datei	ET1	4
		S1	1
		ET2	18
4	RECORDSIZE Eingabe Satzlänge (≤ 256)	ET1	5
		S1	1
		ET2	18
5	NUMBER OF RECORDS Eingabe Anzahl Sätze (≤ 9999)	ET1	6
		S1	1
		ET2	18
6	INPUT 1 5 POS Eingabe Zahl 5stellig	ET1	7
		S1	1
		ET2	18
7	INPUT 2 8 POS Eingabe Zahl 8stellig	ET1	8
		S1	1
		ET2	18

Anleitung für den Bediener

Programm: TFGG 1.20 (RTEX)

Schritt	Bedienung/Funktion	Traste	wert
8	INPUT 3 7 POS Eingabe Zahl 7-stellig	ET1	9
		S1	7
		ET2	18
9	INPUT 4 7 POS Eingabe Zahl 7-stellig	ET1	10
		S1	7
		ET2	18
10	INPUT 5 10 POS Eingabe Zahl 10-stellig	ET1	7
		S1	
		ET2	18
11	INPUT 6 15 POS Eingabe Zahl 15-stellig	ET1	17
		S1	7
		ET2	7
12	CHECK R/N Eingabe R N anderes Zeichen	ET1	17
		ET1	7
		ET1	7
		ET2	18
13	Anzeige PROGRAM IS WORKING (Zeile 2)	-	14
14	Anzeige RECORDNUMBER (Zeile 15) und laufende Satznummer Dateigenerierung arbeitet	-	15
15	Anzeige END OF GENERATING (Zeile 2) Dateigenerierung beendet	-	16

Anleitung für den Bediener

Programm: TFGC 1520 (SIE)

Schritt	Bedienung/Funktion	Taste	weiter bei
16	Anzeige PRINT PARAMETERS --> S1 (Zeile 13) Parameterdruck	S1	17
	GENERATE NEXT FILE --> ET1) Generieren nächste Datei) (Zeil-	ET1	1
	GO TO MONITOR --> ET2) (Zeile 14)	ET2	18
17	Anzeige PRINT PARAMETERS (Zeile 2) und Druck Parameter	-	16
18	Programmende Sprung zum MONITOR	-	-

2.3.

Fehlermeldungen des Programms

NR	Art/Bedienung	Taste	weiter bei
1	FILE NOT FOUND Datei nicht gefunden Wiederholung Schritt 1	ET1	12
		S1	1
		ET2	18
2	HARDWARE CASS Hardware-Fehler (weiter bei Schritt 16)	nur ET2	18
3	ERR 32 HARDWARE PRINTER Hardware-Fehler Drucker nach Fehlerbeseitigung	ET2	1
		ET1	17
4	ERR 31 PRINTER NEEDS PAPER	ET2	1
		ET1	17

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Erzeugen von Testdateien auf Diskette

Kursbezeichnung: TPLI 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehlermeldungen des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

- Erzeugen von Testdateien auf Diskette,
- Druck der Sätze der generierten Datei(en) (wahlweise),
- Druck der Parameter der Datei(en) (wahlweise).

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

- Erforderliche Speichergröße für Programm: 4,0 K Byte,
- Peripherie: Bildschirm,
 - 1 FD,
 - Drucker (wahlweise),
- Generierungsvariante V 1.3.

Leitung für den Bediener

Programm: TFLI 1520 (SIEX)

Startbedingungen

Programmaufruf aus Phasentabelle durch CAL-TFLI

2.2.

Bedienung des Programms

Nach dem Laden meldet sich das Programm mit Bild 1.

```

                T F L I  1520 (SIEX)  V 1.3
=====
FILENAME:
=====
FILENAME:
RECORDSIZE:                INPUT/OUTPUT SIZE:
NUMBER OF RECORDS:
INPUT 1   5 POS:                INPUT 2   8 POS:
INPUT 3   7 POS:                INP T 4   7 POS:
INPUT 5  16 POS:
INPUT 6  15 POS:
=====
                INPUT  -> ET1 / REPEAT PARAMETERS -> S1
                        GO TO MENU0  -> E12
=====
```

Anleitung für den Bediener

Programm: TPL1 1520 (SIEX)

Schritt	Bedienung/Funktion	Taste	weiter bei
1	FILENAME Eingabe Dateiname (max. 8 Zeichen)	ET1	2
		S1	1
		ET2	19
2	RECORDSIZE Eingabe Satzlänge (≤ 256)	ET1	3
		S1	1
		ET2	19
3	INPUT/OUTPUT SIZE Eingabe Blocklänge (≤ 1024) ungelockt: Eingabe 0 od. nur ET1	ET1	4
		S1	1
		ET2	19
4	NUMBER OF RECORDS Eingabe Anzahl Sätze (-9999)	ET1	5
		S1	1
		ET2	19
5	INPUT 1 5 POS Eingabe Zahl 5stellig	ET1	6
		S1	1
		ET2	19
6	INPUT 2 8 POS Eingabe Zahl 8stellig	ET1	7
		S1	1
		ET2	19
7	INPUT 3 7 POS Eingabe Zahl 7stellig	ET1	8
		S1	1
		ET2	19
8	INPUT 4 7 POS Eingabe Zahl 7stellig	ET1	9
		S1	1
		ET2	19

Anleitung für den Bediener

Programm: TPLI 1520 (SIRX)

Schritt	Bedienung/Funktion	Taste	weiter bei
9	INPUT 5 16 POS Eingabe Zahl 16stellig	ET1	10
		S1	1
		ET2	19
10	INPUT 6 15 POS Eingabe Zahl 15stellig	ET1	11
		S1	1
		ET2	19
11	CHECK R/N Eingabe R N anderes Zeichen	ET1	12
		ET1	1
		ET1	11
		ET2	19
12	Anzeige PROGRAM IS WORKING (Zeile 2)	-	13
13	Anzeige RECORDNUMBER (Zeile 15) und lfd. Satznummer Dateigenerierung arbeitet	-	14
14	Anzeige END OF GENERATING (Zeile 2) Dateigenerierung beendet	-	15
15	Anzeige PRINT PARAMETERS --> S1) Parameterdruck) (Zeile 13) PRINT GENERATED) RECORDS Dateidruck GENERATE NEXT FILE --> ET1 Generieren nächste Datei GO TO MONITOR --> ET2	S1	16
		S2	17
		ET1	1
		ET2	19
16	Anzeige PRINT PARAMETERS (Zeile 2) und Druck Parameter	-	15

Anleitung für den Bediener

Programm: TPLI 1520 (SIRI)

Schritt	Bedienung/Funktion	Taste	weiter bei
17	RECORD SIZE TO PRINT Eingabe zu druckende Satzlänge L 3stellig L 5 Satzlänge 210	ET1	18
18	Anzeige PRINT GENERATED RECORDS (Zeile 2) RECORD SIZE TO PRINT: xxx (Zeile 6) und Druck aller generierten Sätze	-	15
19	Programmende Sprung zum MONITOR	-	-

2.3.

Fehlermeldungen des Programms

Nr.	Art/Bedienung	Taste	weiter bei
1	FILE NOT FOUND, DRIVE 4 Datei nicht gefunden Wiederholung Schritt 1	ET1	11
		S1	1
		ET2	19
2	HARDWARE DISK Hardware-Fehler weiter bei Schritt 15	nur ET2	19
3	ERR 32 HARDWARE PRINTER Hardware-Fehler Drucker nach Fehlerbeseitigung	ET2	1
		ET1	16/18
4	ERR 31 PRINTER NEEDS PAPER	ET2	1
		ET1	16/18

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Druck Datei/Diskette

Kurzbezeichnung: PRDI 1520 (SIEX) V 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung

Mit dem Programm PRDI kann der Inhalt einer geblockten oder ungeblockten Datei satzweise oder vollständig ausgedruckt werden.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Voraussetzung sind Disketten mit Dateien, die die Sektorlänge 128, 256, 512 oder 1024 Byte haben und der Entwicklungsrichtlinie des Kombinats für die Datenträgerkompatibilität 8"-Standarddiskette KROS 5108/01 entsprechen.

Anleitung für den Bediener

Programm: PRDI 1520 (SIEX) V 1.0

Anlagenkonfiguration:

- \geq 12 K Speicher,
- \geq 1 Floppy-Laufwerk,
- 1 Bildschirm mit 1024 oder 1920 Byte,
- 1 Drucker.

Startbedingungen:

- Aufruf des Programms mit
CAL ET1 PRDI ET2,
LOD ET1 PRDI ET1 nnnn ET2,
- Einlegen der entsprechenden Datendiskette(n) im LW 4 ... 7.
Bei Mehrdatenträgerdateien Datenträgerfolge beachten.
Alle zu einer Datei gehörenden Disketten müssen sich im Zugriff befinden (kein Ein-Laufwerk-Betrieb).
Soll der letzte Satz der Datei gedruckt werden, sind die Disketten in umgekehrter Reihenfolge einzulegen.
- Das Programm meldet sich auf dem Bildschirm mit dem Start-Menü.

PRDI 1520 (SIEX) V 1.0

```
=====
DEVICE:                ET1, ET2 (MON.)
=====
DEVICE:                4, 5, 6, 7
FORM OF PRINT:        A, H
NAME OF FILE:         1-8 CHARACTERS
RECORD NUMBER FROM:   TO: 00001-65533, LAST = 99999.
                      ALL = FROM: 00000 TO: 00000
KEY POSITION:          1 - 9999
KEY:                  1 - 32 CHARACTERS
PRINT SPAN:           150, 210, 300, 460
```

Anleitung für den Bediener

Programm: PRDI 1520 (SIEX) V 1.0

2.2.

Bedienung des Programms

Die Eingaben erfolgen innerhalb der Strichzeilen im sogenannten Kommunikationsfenster in einer vom Programm festgelegten Reihenfolge.

Links wird der entsprechende Text angezeigt, in der Mitte stehen die eingegebenen Werte. Aus den rechts stehenden Starttasten ist eine auszuwählen (ET1 = Fortsetzung, ET2 = Korrektur ab vorhergehender Eingabe, A ET2 = Korrektur aller eingegebenen Werte).

2. Log. Geräteadresse - Adresse der (S)...

Einzugeben sind:

1. Phys. Geräteadresse - Adresse der(s) Geräte(s) in die/ das Datendiskette(n) eingelegt wurden (4 ... 7)
2. Druckform - A - alphanumerisch
H - hexadezimal
3. Dateiname - \leq 8 Zeichen
Nach Eingabe des Dateinamens wird der Dateikennsatz gedruckt, bei Mehrdatenträgerdateien der Dateikennsatz des letzten Datenträgers.
4. Satznummer von: bis: - Bei schlüsselindiziertem Zugriff muß diese Eingabe mit Leerstart übergangen werden.
- Die Satznr. 99999 ermöglicht den Druck des letzten Satzes.
- von: 00000 bis: 00000 = Druck der vollständigen Datei.
- Bei Satznr. < 5 Stellen mit Vornull eintasten!

Anleitung für den Bediener

Programm: PRDI 1520 (SIEX) V 1.0

- Bei geblockten Dateien wird nach Eingabe der Satznr. mit S1-Taste der vollständige Sektor gedruckt, in dem sich der gesuchte Satz befindet.
- 5. Schlüsselposition - 1 - 9999
Position innerhalb des Satzes, an der Schlüssel beginnt.
- 6. Schlüssel - ≤ 32 Stellen

Vor dem Druck des gewünschten Satzes (oder der gewünschten Sätze) wird

- der Dateikennsatz,
- die aktuelle Satznummer,
- die Schlüsselposition und Schlüssel bei schlüsselindiziertem Zugriff,
- M bei Lesen eines markierten Satzes

gedruckt.

Mit Bedienen der ET2-Taste kann die vorhergehende Eingabe wiederholt werden.

Mit A ET2 Rückkehr zum Start-Menü.

Fehlermeldungen

Die entsprechenden Ausschriften erscheinen auf der Fehlerzeile gemäß der Richtlinie zur Fehlerbehandlung.

Anleitung für den Bediener

Programm: PRDI 1520 (SIEX) V 1.0

Bedienanweisung

Schritt	Bedienung/ Eingabe	Stellen- anzahl		Fkt.- tasten	Fedingung/ Funktion	Schritt
		n	∞			
0	Programm la- den Diskette einlegen					
1	log. Geräte- adresse 4 ... 7	≤ 4		ET1 ET2		2 Mon.
2	Druckform A, H		1	ET1 ET2	Wdh. ab Gerä- teadresse	3 1
3	Dateiname		< 8	ET1 ET2	bei < 8 Stellen mit Leertaste auffüllen Wdh. ab Druckform	4 2
4	Satznummer 00001 ... 65533	5		ET1	Zugriff entspr. Eingabe	7
	Satznummer 00001 ... 65533	5		S1	Zugriff entspr. Eingabe (ge- blockte Datei, aber sektor- weiser Druck)	7
	99999	5		ET1	letzter Satz	7

Anleitung für den Bediener

Programm: PRDI 1520 (SIEX) V 1.0

Schritt	Bedienung/ Eingabe	Stellen- anzahl n	Fkt.- tasten	Bedingung/ Funktion	Schritt
	99999	5	S1 ET1 ET2	Letzter Satz (gebl. Datei, sektorweiser Druck) Schlüssel- indizierter Zugriff Wdh. ab Dateiname	 7 5 3
5	Schlüssel- position	≤ 4	ET1 ET2	Position des Schlüssels innerhalb des Satzes Wdh. ab Satz- nummer	 6 4
6	Schlüssel- nummer	≤ 32	ET1 ET2	Wdh. ab Schlüssel- position	7 5
7	Druckbreite 150, 210, 300, 460	3	ET1 ET2	Wdh. ab Schlüssel- nummer bzw. Satznr.	8 6

Anleitung für den Bediener

Programm: PRDI 1520 (SIEX) V 1.0

Schritt	Bedienung/ Eingabe	Stellen- anzahl		Fkt.- tasten	Bedingung/ Funktion	Schritt
		n	α			
8	Halte- punkt A			ET1	Eingaben richtig, z. Druck	9
				ET2	Wdh. ab Druckbreite	7
				ET2	Wdh. aller Eingaben	1
9	Druck				Nach Druck z. Programm- anfang	1

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Funktionsprüfprogramm

Kurzbezeichnung: FUPR 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Programm FUPR erfüllt folgende Funktionen:

- Es prüft nach der Installation einer Anlage, ob alle Gerätefunktionen einwandfrei arbeiten. Bei dieser vom Techniker vorzunehmenden Prüfung wird die Anlage entweder in ihrer Gesamtheit oder baugruppenweise geprüft.
- Das Programm weist auch nach Reparaturen/planmäßigen Wartungsmaßnahmen die einwandfreie Funktion der Baugruppen bzw. der gesamten Anlage nach. Diese Prüfung ist durch den Techniker durchzuführen.
- Mit dem Programm kann der Operator des Anwenders Baugruppen bei Verdacht auf Fehlfunktionen einzeln prüfen.
- Der Entwickler/Hersteller kann mit diesem Programm Dauertests von Baugruppen durchführen.
- Mit FUPR können keine Inbetriebnahmeprüfungen/Funktionskontrollen für die Datenfernübertragung vorgenommen werden.
Dazu sind Programme erforderlich, die den Groß- bzw. Zentralrechnern angepaßt sind, die als Gegenstellen dienen.

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedienungsanleitung Funktionsprüfprogramm

2.1.1.

Aufzählung der Programme mit Bezeichnung

Das Prüfprogramm ist modular aufgebaut und wird über ein sich selbst generierendes Leitprogramm zu konfigurations-spezifischen Prüfprogrammen zusammengestellt.

Bestandteile des Prüfprogramms:

1. Das Leitprogramm,
bestehend aus Programmkern, Ladeprogramm und Leitprogramm zur Steuerung und Auswertung der einzelnen Programmmoduln, die Kontrollen spezifischer Baugruppen ermöglichen.
2. Die Programmmoduln,
die, nach Programmnamen aufgerufen, an das Leitprogramm angebunden und, je nach Speichervariante und Zusammenstellungsvariante, generiert werden.

Es existieren:

CFD1 = Check Floppy-Disk 1 = Kontrolle Folienspeicher
im Laufwerk 1
CFD2 = Check Floppy-Disk 2 = Kontrolle Folienspeicher
im Laufwerk 2
CFD3 = Check Floppy-Disk 3 = Kontrolle Folienspeicher
im Laufwerk 3
CFD4 = Check Floppy-Disk 4 = Kontrolle Folienspeicher
im Laufwerk 4
CDIS = Check DISPLAY = Kontrolle Bildschirmanzeige
CKB2 = Check Key board 2 = Kontrolle Tastatur
Variante 2

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEK)

CKB3 = Check Key board 3	= Kontrolle Tastatur Variante 3
CKB4 = Check Key board 4	= Kontrolle Tastatur Variante 4
CPR1 = Check Printer 1	= Kontrolle Drucker Variante 1
CPR4 = Check Printer 4	= Kontrolle Drucker Variante 4
CPR5 = Check Printer 5	= Kontrolle Drucker Variante 5
CSIM = Check simultaneously	= Kontrolle der Simultanarbeit zwischen E/A-Geräten, Kontrolle des Speichers der Tastaturen und des Druckers
CMCW = Check magnetic Cassette write	= Kontrolle Magnetband Kassette schreiben
CMCR = Check magnetic Cassette read	= Kontrolle Magnetband Kassette lesen
CTPR = Check Tape-Puncher- Reader	= Kontrolle Lochband Lese-Stanz-Station
CMAC = Check magnetic card	= Kontrolle Schreib-Lese Einheit für Geldkarte
ELOD = End of loading	= Ende des zusammengestell- ten Kontrollprogramms

2.1.2.

Allgemeine Bemerkungen

Das Prüfprogramm wird je nach Konfiguration auf dem Datenträger Diskette oder Kassette bereitgestellt.

Die Zusammenstellung des gesamten Funktionsprüfprogramms erfolgt vom Nutzer. Als Begrenzung gilt die Speicherkapazität der jeweilig zu kontrollierenden Konfiguration. Bei Grenzen der Speicherkapazität sind einzelne Module nacheinander zur Kontrolle der jeweiligen Baugruppen zu laden.

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Beachte:

Bei Anlagen, deren Speicherkapazität geringer ist als für die Programmarbeit notwendig, erfolgt nach Überschreitung der Speicherkapazität während der Eingaberoutine der Ausdruck:

CAPACITY = Überschreitung der vorhandenen Speicherkapazität.

Die vorher eingelesenen Programmmoduln werden bis zum letzten vollständig eingelesenen Modul abgearbeitet. Danach muß ein nochmaliges Laden ab dem mit CAPACITY gekennzeichneten Modul erfolgen. Die Kontrolle erfolgt dann in Teilschritten.

2.1.3.

Bedienungsalgorithmus

- Journal/Leporello einlegen,
- Anlage einschalten,
- Programmkassette/ laden,
- Programm einlesen (PLO), } bei Kassette;
- Programm anspringen (NEW). } oder CAL FUPR bei Diskette

Auswahl der Bedienerführung (SPEC; D,P,R) durch Eingaben

Eingabe Programmname (NA)

Eingabe Zyklenzahl/Modul (MO)

Eingabe Modul-Variation (VA)

- Programmkassette/bsw. Diskette entladen

Eingabe Zyklenzähler Anfang

Eingabe Zyklenzähler Ende

Eingabe Zeitvorgabe in Minuten

- Funktionskontrolle nach ausgewählten Programmmoduln.
- Bedienung der spezifischen Moduln nach eigenen Bedienalgorithmen.

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

- Ende Funktionskontrolle mit Auswertung Fehlerzähler und Anzeigen des Fehlerprotokolls!
- Fortsetzung mit neuer Eingabe Zyklenzähler oder
- Anlage ausschalten.

2.1.4.


Auswahl der programmspezifischen Anzahl der Zyklen im Gesamtablauf des Funktionsprüfprogramms (MOD.CYCLE)

Zur prozentual unterschiedlichen Auslastung der Baugruppen im Ablauf der Prüfung einer bestimmten Konfiguration können den jeweiligen Programmmoduln unterschiedliche Zyklusanzahlen zugeordnet werden. Im Rahmen des Gesamtablaufs in einer bestimmten Gesamtanzahl an Programmabläufen bzw. in einer bestimmten Programmlaufzeit werden dann die einzelnen Baugruppen zu unterschiedlichen Anteilen kontrolliert.

2.1.5.

Einheitliche Spezifizierung der Programmmoduln zu bestimmten Arbeits-Varianten (VARIANCE)

Jedem Programmmodul sind Varianten zugeordnet, die mit 6stelligen Ziffern gekennzeichnet sind. Die Stellen der Variationsziffer:



Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Stelle 1 wird generell mit 0 oder 8 belegt (außer CSIM und CMAC)! Dabei zählen die Ziffern 1...7 wie 0 und 9 wie 8.

Die Ziffer 0 bedeutet:

- Aufruf des gleichen Moduls, bis Modulzyklenzahl abgearbeitet ist. Danach Fortsetzung mit nächstem geladenen Modul.

Die Ziffer 8 bedeutet:

- Sequentieller Aufruf aller Module und Abarbeitung von jeweils einem Modulzyklus, bis Modulzyklenanzahl aller Module abgearbeitet ist.

2.1.5.1.

Programmmodul CDIS

Die Variationsziffer (VARIANCE) wird bei diesem Programmmodul für 2 Varianten genutzt.

Stelle 1 wird generell wie im Vorspann (Pkt. 2.1.5.) beschrieben genutzt.

1. Variante: xxx 000 = Alle Zeichen werden automatisch nacheinander auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Variante: xxx 201 bis
xxx 715 . ausgewählte Zeichen (tetraden-
dezimale Darstellung) steht die vereinbarte Zeit auf dem Bildschirm und verlöscht.
Danach wird der nächste Programmmodul aufgerufen.

In Variante 2 gilt für die Stellen 1 bis 3, daß alle Ziffern zugelassen sind. In Variante ergeben die Stellen 4-6 für die Zahlen 001 bis 200 und 716 bis 999 undefinierte Zeichen! Bei Variante 1 wird bei der Ziffer 1 in Stelle 2 periodisch zwischen 1920 und 480 Zeichen Bildschirmkapazität umgeschaltet (nur bei BAB 2).

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

2.1.5.2.

Programmmodul CKB2 (bzw. CKE3 und CKB4)

Die Variationsziffer (VARIANCE) wird bei diesem Programmmodul nicht ausgewertet.

Die Stelle 1 wird wie unter 2.1.5. beschrieben verwendet.

Alle anderen Stellen sind mit allen Ziffern zugelassen.

Achtung Besonderheit:

Der Programmmodul kann nicht mit Minus-Taste abgebrochen werden!

2.1.5.3.

Programmmodul CPR1

Variationsziffer: Stelle 1: **s. Allgemeine Beschreibung
Pkt. 2.1.5.**

Stelle 2:

Auswahl von Teilfunktion und Gerätenamen	0, 4, 8, 9 nicht zugelassen 1 ungeteilte Walze oder Lep. I, Gerätedrucker 2 Leporello II, Gerätedrucker 3 Karteneinzug, Gerätedrucker 5 ungeteilte Walze oder Lep. I, Zusatzdrucker 6 Leporello II, Zusatzdrucker 7 Karteneinzug, Zusatzdrucker
---	---

Auswahl des Zeichen-
vorrats Stelle 3:

0	= 64 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 20-5F)
1	= 95 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 20-7E)
2	= 128 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 20-9F)
3	= 63 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 40-7E)

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

4 = 95 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 40-9E)

5 = 10 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 30-39)

7 = Text 1

(64 Zeichen-Druckoptimierung)

6,8,9 = nicht zugelassen!

Auswahl der Anfangsdruckposition

Stelle 4: Ø = Pos. 6 (nur bei Journal und ungeteilter Walze zugelassen!)

1 = Pos. 14 (für Lep. I)

2 = Pos. 3Ø (bei Leporellotest,
Lep. I, 2. Durchlauf)

3 = Pos. 4Ø (bei Leporellotest,
Lep. I, 3. Durchlauf)

4 = Pos. 17Ø (bei Leporellotest,
Lep. II, 2. Durchlauf)

5 = Pos. 1ØØ

6 = Pos. 11Ø (bei Lep. II, Walzen-
teilung 1 : 2)

7 = Pos. 135

8 = Pos. 144 (bei Lep. II, Walzen-
teilung 1 : 1, 2 : 1)

9 = Pos. 16Ø (bei Leporellotest,
Lep. II, 1. Durchlauf)

Auswahl der Drucklänge

Stelle 5: Ø = 32 Zeichen

1 = 6Ø Zeichen (bei Lep. I, Walzen-
teil. 1 : 2, 2 : 1)

2 = 64 Zeichen (bei Lep. I/II
Walzenteil 1 : 1)

3 = 95 Zeichen (bei lep. I, Walzen-
teil. 2 : 1,
bei Lep. II, Walzen-
teil. 1 : 2)

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

- 4 = 125 Zeichen (Ungeteilte Walze
132 Zeichen/Zeile)
- 5 = 2Ø3 Zeichen (Ungeteilte Walze
21Ø Zeichen/Zeile)
- 6 = 32 Zeichen } anwendbar für SD 1157
- 7 = 28 Zeichen } für Breitdruck
- 8 = 1Ø Zeichen } anwendbar für
- 9 = 2 Zeichen } Leporellotest

Auswahl der Zeilen-
schaltart und Schriftart für 1157

- Stelle 6: Ø = einzeilige Zeilenschaltung vorwärts
- 1 = Vorwärts-, rückwärts, Zeilenschaltg.
 - 2 = Mehrfachdruck (übereinander)
 - 3 = nicht zugelassen!
 - 4 = Zeilenschaltung nach)
Steuertabelle 1) für
- Formularhöhe 48 Zeilen -) Lepo-
5 = Zeilenschaltung nach) test
Steuertabelle2)
- Formularhöhe 72 Zeilen -)
 - 6 = Schrägdruck für SD 1157 s. Anmerkung
 - 7 = Breitdruck für DD 1157 s. Anmerkung
 - 8 und 9 nicht zugelassen

Anmerkung: Programmmoduln CPR1, deren VARIANCE Schräg-
oder Breitdruck für SD 1157 anwählt sind ge-
trennt zu laden und abzuarbeiten.

2.1.5.4.

Programmmodul CPR4

- Variationsziffer: Stelle 1: s. Allgemeine Beschreibung
Pkt. 2.1.5.
Stelle 2: alle Ziffern zugelassen
Stelle 3: alle Ziffern zugelassen
Stelle 4: alle Ziffern zugelassen
Stelle 5: alle Ziffern zugelassen

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Programmauswahl

Stelle 6: Ø = nicht zugelassen!
1 = Druck Lep. I
2 = Druck Lep. II
3 = Druck Lep. I und Lep. II
4 = Druck Lep. I, Schneiden, Austrieb
5 = Schneiden

Stelle 6 Ziffer

4, 5, 6, 7, 8
nur für PRT
zugelassen

6 = Austrieb Antwortkarte
7 = Druck Antwortkarte und Austrieb
8 = Druck Lep. I, Schneiden, Austrieb,
Druck Lep. II
9 = nicht zugelassen!

2.1.5.5.

Programmmodul CPR5 (nur für PRT zugelassen!)

Variationskenn-

ziffer: Stelle 1: s. Allgemeine Beschreibung Pkt. 2.1.5.
Stelle 2: alle Ziffern zugelassen
Stelle 3: alle Ziffern zugelassen

Auswahl des Zeichen-

vorrats Stelle 4: Ø = 64 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 2Ø-5F)
1 = 96 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 2Ø-7F)
2 = 64 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 4Ø-7F)
3 = 26 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 41-5A)
4 = 31 Zeichen (ISO-7-Bit-Code 6Ø-7E)
5 = 1Ø Ziffern (ISO-7-Bit-Code 3Ø-39)
6 bis 9 = nicht zugelassen!

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Auswahl der Anfangs-
druckposition

- Stelle 5: 0 = Pos. 40 für Lep.breite 145 mm
1 = Pos. 30 für Lep.breite 170 mm
4 = Pos. 22 für Lep.breite 190 mm
5 = Pos. 14 für Lep.breite 210 mm
6 = Pos. 6 für Lep.breite 230 mm
2, 3, 7 bis 9 = nicht zugelassen!

Auswahl der Programm-
folge

- Stelle 6: 0, 9 = nicht zugelassen!
1 = Bearbeitung Platzkarte (Lep. I)
2 = Druck Listbahn (Lep. II)
3 = Bearbeitung Platzkarte (Lep. I)
und Druck Listbahn (Lep. II)
4 = Bearbeitung Antwortkarte
(Karteneinzug)
5 = Bearbeitung Platzkarte (Lep. I)
und Antwortkarte (Karteneinzug)
6 = Druck Listbahn (Lep. II) und
Bearbeitung Antwortkarte
(Karteneinzug)
7 = Bearbeitung Platzkarte (Lep. I),
Druck Listbahn (Lep. II) und
Bearbeitung Antwortkarte
(Karteneinzug)
8 = Bearbeitung Original-Platzkarte
(Lep. I) zur Demonstration

Anleitung für den Bediener
Programm: FUPR 1520 (SIEX)

2.1.5.6.

Programmmodul CSIM

Variationsziffer

Stelle 1:

- Ziffer 0 oder 8: Standardtext (MFG-Tastatur) mit Drucker, Walzenteilung des Druckers 2:1
- Ziffer 1 oder 9: Standardtext (MFG-Tastatur) mit Bildschirm, Walzenteilung des Druckers 2:1
- Ziffer 2 : wählbarer Text (alle Tastatureingaben werden mit der im ersten Zyklus erfolgten Eingabe verglichen) mit Drucker, Walzenteilung des Druckers 2:1
- Ziffer 3 : wählbarer Text mit Bildschirm, Walzenteilung des Druckers 2:1
- Ziffer 4 : Standardtext (MFG-Tastatur) mit Drucker Walzenteilung des Druckers 1:2 oder 1:1
- Ziffer 5 : Standardtext (MFG-Tastatur) mit Bildschirm, Walzenteilung des Druckers 1:2 oder 1:1
- Ziffer 6 : wählbarer Text mit Drucker, Walzenteilung des Druckers 1:2 oder 1:1
- Ziffer 7 : wählbarer Text mit Bildschirm, Walzenteilung des Druckers 1:2 oder 1:1

Stelle 2:

- 0 = E/A-Bereich für FD bzw. Kassette unbegrenzt entsprechend vorhandener Speicherausstattung
- 1 ... 9 = E/A-Bereich auf 1-9 K Byte begrenzt

Stelle 3:

- 0 = Anzahl Kassettengeräte = 0
- 1 = CSC1 Kassettengeräte = 1
- 2 = CSC1, CSC2 = 2
- 3 bis 9 = CSC1, CSC2 = 2

Stelle 4:

- 0 = Anzahl FD-Geräte = 0
- 1 = CSF1 = 1
- 2 = CSF1, CSF2 = 2
- 3 = CSF1, CSF2, CSF3 = 3
- 4 = CSF1, CSF2, CSF3, CSF4 = 4
- 5 bis 9 = CSF1, CSF2, CSF3, CSF4 = 4

Stelle 5:

- Auswahl von Programmteilen
- 8 oder 0 = CSST, CSA1, CSL1, CSN1
- 9 oder 1 = CSST, CSL1, CSN1
- 2 = CSST, CSA1, CSN1
- 3 = CSST, CSN1
- 4 = CSST, CSA1, CSL1
- 5 = CSST, CSL1
- 6 = CSST, CSA1
- 7 = CSST

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEK)

Stelle 6:

Ziffer 0 oder 8: Arbeit ohne Einschreibgerät, CSR1
Ziffer 1 oder 9: Arbeit ohne Einschreibgerät
Ziffer 2 : Arbeit ohne Einschreibgerät, CSR1, GSTP
Ziffer 3 : Arbeit ohne Einschreibgerät, GSTP
Ziffer 4 : Arbeit mit Einschreibgerät, CSR1
Ziffer 5 : Arbeit mit Einschreibgerät
Ziffer 6 : Arbeit mit Einschreibgerät, CSR1, GSTP
Ziffer 7 : Arbeit mit Einschreibgerät, GSTP

2.1.5.7.

Programmmodul CFD 1 ... 4

Die verwendeten Prüfdisketten müssen den Dateikennsatz besitzen, der für die Prüfdiskette vorgeschrieben ist!

Name: ~~FBSTP300~~ Blocklänge: 128, 256, 512 oder 1024
Byte (je nach Initialisierung
der Diskette)

BOE : ~~01001~~ BOE: tt 0 ss
tt = Anzahl Spuren je Format
ss = Anzahl Sektoren/Spur
entsprechend Blocklänge

Die Angaben werden mit Hilfe des Dienstprogramms FGEN auf der Prüfdiskette ausgezeichnet.

Variationsziffer

Stelle 1:

Ziffer 0,2,4,6: Aufruf des gleichen Moduls bis Modulzyklenzahl abgearbeitet ist, danach Fortsetzung mit nächsten geladenen Modul;
mit Stopstelle zum Einlegen der Prüfdiskette

Ziffer 1,3,5,7: Aufruf des gleichen Moduls bis Modulzyklenzahl abgearbeitet ist, danach Fortsetzung mit nächstem geladenen Modul;
ohne Stopstelle zum Einlegen der Prüfdiskette

Ziffer 8: Sequentieller Aufruf aller Module und Abarbeitung von jeweils einem Modulzyklus, bis Modulzyklenzahl aller Module abgearbeitet ist;
mit Stopstelle zum Einlegen der Prüfdiskette

Ziffer 9: Sequentieller Aufruf aller Module; ohne Stopstelle zum Einlegen der Prüfdiskette

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Stelle 2: 0 bis 9 = nicht definiert, generell
mit 0 belegt,

Stelle 3

bis 5: 000 = Aufruf des unmittelbar fol-
genden Sektors

001 ... 999 = Abstand zwischen den aufein-
anderfolgenden Sektoren + 1

Stelle 6:

0,3 bis 9 = Schreiben und Lesen einer
Diskette in einem Modul-
zyklus

1 = Lesen einer Diskette in
einem Modulzyklus

2 = Schreiben auf eine Diskette
in einem Modulzyklus

2.1.5.8.

Programmmodul CTPR

Verschiedene Funktionsabläufe sind durch Hintereinanderstel-
len von Programmen mit unterschiedlicher Variationsziffer
zu lösen.

Variationsziffer

Stelle 1: Arbeitsweise

Ziffer 0 bis 7 = Gleicher Modul arbeitet Anzahl
Modulzyklen

Ziffer 8 bis 9 = Sequentieller Aufruf der Modul-
zyklen

Stelle 2

Stelle 3

Stelle 4

Stelle 5

} Ziffer 0 bis 9 = nicht definiert, generell mit
0 belegt

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Stelle 6: Auswahl der Funktion

Ziffer 0,8,9	=	nicht zugelassen
Ziffer 1	=	Stanzen Standardcode
Ziffer 2	=	Stanzen freien Code (10 Zeichen)
Ziffer 3	=	Stanzen Rückschrittprogramm
Ziffer 4	=	Lesen Standardcode
Ziffer 5	=	Lesen freien Code (10 Zeichen)
Ziffer 6	=	Stanzen und Lesen Standardcode
Ziffer 7	=	Stanzen und Lesen freien Code

2.1.5.9.

Programmmodul CMCW/CMCR

Die Variationsziffer ist für die beiden Programme annähernd gleich. Abweichungen sind in den Stellen 2 und 4 vorhanden. Die Programmmoduln können sowohl einzeln als auch in Kombination gearbeitet werden.

CMCW = Schreiben Magnetbandkassette

CMCR = Lesen Magnetbandkassette

Variationsziffer

Stelle 1: Arbeitsweise

Ziffer 0 bis 7	=	Gleicher Modul arbeitet Anzahl Modulzyklen
Ziffer 8 bis 9	=	Verboten für diese Programmmoduln, da Modulzyklen-Anzahl auf die Datei-Länge Einfluß hat.

Stelle 2: Bandbewegung durch CLOSE-OPTIONS (SAVE,COPY) oder EOT-Marke, Ausgabe-Auswahl von Informationszeichen über Bereichsadressen, CRC-Zeichen, Fehlerzähler u.a. (Kapazität 27 Byte), Mehrdateienarbeit, Dateiarbeit auf einer Datei bis EOT oder einer geschlossenen Datei.

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

- Ziffer 0: keine Sonderbedingungen, mit Bedienerführung, Dateischutzindikator COPY
- Ziffer 1: Modul CMCR setzt Modul CMCN in den Grundzustand, mit Bedienerführung, Dateischutzindikator COPY
Bedingung: CMCW muß vor CMCR geladen sein!)
- Ziffer 2: wie Ziffer 0, Dateischutzindikator SAVE
- Ziffer 3: wie Ziffer 1, Dateischutzindikator SAVE
- Ziffer 4: wie Ziffer 0, Bedienerführung nur im Fehlerfall (SEB Bit 7 gesetzt)
- Ziffer 5: wie Ziffer 1, Bedienerführung nur im Fehlerfall (SEB Bit 7 gesetzt)
- Ziffer 6: wie Ziffer 2, Bedienerführung nur im Fehlerfall (SEB Bit 7 gesetzt)
- Ziffer 7: wie Ziffer 3, Bedienerführung nur im Fehlerfall (SEB Bit 7 gesetzt)
- Achtung:** Bei COMPACT Dateien wird bei CMCW unabhängig von Stelle 2 nur Dateischutzindikator COPY realisiert.

Hinweise:

- Es sollte möglichst CMCW (Schreiben) und CMCR (Lesen) kombiniert oder CMCR nur alleine gearbeitet werden.
- Mehrdateienarbeit wird nur für COMPACT - Dateien garantiert. Die Bandinitialisierung übernimmt CMCW, die kombinierte Arbeitsweise und das Programm CMCR sind Bedingung.
- Mehrdateienarbeit bei SIMPLE und BASIC sind möglich, eine richtige Dateipositionierung wird technisch nicht garantiert.

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

- Mehrdateiarbeit erfordert eine Eingabe bei MOD.CYCLE von ≤ 500 Blöcken je Datei.
- Das Erreichen der EOI-Marke ist von der Größe der Dateien abhängig. Eingabe bei MOD.CYCLE von ≤ 500 Blöcken = eine Datei nicht bis EOI, von ≥ 2000 Blöcken = eine Datei bis EOI abgearbeitet.

Eingabebeispiele für Stelle 2:

(Stelle 2 korrespondiert immer mit Stelle 5 der VARIANCE)

- Mehrdateienarbeit: nur CMCW: Ziffer 2 (6); nur SIMPLE und BASIC
nur CMCR: Ziffer 2 (6); SIMPLE, BASIC, COMPACT
CMCW/CMCR: Ziffer \emptyset (4)/3(7); SIMPLE, BASIC, COMPACT
- Nur eine Datei: nur CMCW: Ziffer \emptyset (4); nur SIMPLE und BASIC
nur CMCR: Ziffer \emptyset (4); SIMPLE, BASIC, COMPACT
CMCW/CMCR: Ziffer \emptyset (4); SIMPLE, BASIC, COMPACT
- Eine Datei bis EOI: nur CMCW: jede Ziffer; nur SIMPLE und BASIC (Datei ≥ 2000 Blöcke)
nur CMCR: jede Ziffer; SIMPLE, BASIC, COMPACT
CMCW/CMCR: $\emptyset, 1$ (4,5)/ jede Ziffer; SIMPLE, BASIC, COMPACT

Stelle 3: Sonderfunktionen

Diese Ziffern sind nur für CMCR zugelassen!

Bei CMCW erscheint an dieser Stelle immer Ziffer \emptyset .

Ziffer 0 = keine Sonderfunktion

Ziffer 9 und 1 = Ausgabe Aufzeichnungsblock dezimal

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

- Ziffer 2 = Ausgabe Aufzeichnungsblock hexadezimal
- Ziffer 3 = Ausgabe Aufzeichnungsblock hexadezimal und dezimal
- Ziffer 4 = SOLL-IST Vergleich mit SOLL-Werten
- Ziffer 5 = wie 4 und Ausgabe dezimal
- Ziffer 6 = wie 4 und Ausgabe hexadezimal
- Ziffer 7 = wie 4 und Ausgabe hexadezimal u. dez.
- Ziffer 8 = nicht definiert, keine Operation

Stelle 4: Endebehandlung (Anzahlende (MOD.CYCLE x Anzahl Durchläufe), Unterbrechung)

Diese Information ist unterschiedlich zu verwenden. Für die lfd. Programmmoduln in einer Kette von CMCW bzw. CMCR Moduln ist immer eine "0" einzutragen. Der letzte Programmmodul je Laufwerk kann die Ziffer 1 bis 3 enthalten, je nach gewünschtem Abschluß des Kassettenmagnetbandes.

- Ziffer 0 = Kein Entriegeln (Endebehandlung über Monitor)
- Ziffer 1 = Entriegeln der Kassette (TRP)
- Ziffer 2 = Vorspulen mit Entriegeln (FOR)
- Ziffer 3 = Rückspulen mit Entriegeln (REW)
- Ziffer 4 bis 9 = nicht zugelassen!

Stelle 5: Dateiverarbeitung und Blockkapazität

- | | | | |
|----------------|------------------------|----------|-----------------------|
| Ziffer 0 und 8 | = Variable Blocklänge | | |
| Ziffer 1 und 9 | = Konstante Blocklänge | 16 Byte | } Variante
SIMPLE |
| Ziffer 2 | = Konstante Blocklänge | 64 Byte | |
| Ziffer 3 | = Konstante Blocklänge | 256 Byte | |
| Ziffer 4 | = Variable Blocklänge | | |
| Ziffer 5 | = Konstante Blocklänge | 16 Byte | } Variante
COMPACT |
| Ziffer 6 | = Konstante Blocklänge | 64 Byte | |
| Ziffer 7 | = Konstante Blocklänge | 256 Byte | |
| Ziffer 8: | = Variable Blocklänge | | } Variante
BASIC |
| Ziffer 9: | = Konstante Blocklänge | 16 Byte | |
- Konstante Blocklänge 64 u. 256 Byte nicht möglich

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

(Variable Blocklänge bedeutet Blocklänge von
16 bis 256 Byte in Stufen zu 16 Byte!)

(BASIO, ZIFFER 4 bis 7 nicht bei einer Datei
bis EOT je Spur!)

Stelle 6: Geräteauswahl

Ziffer 1, 3, 5, 7, 9 = Gerät 1 (CASS1)

Ziffer 0, 2, 4, 6, 8 = Gerät 2 (CASS2)

Es sind maximal 2 Geräte anschließbar!

Erläuterung zur Bedienerführung:

Angaben zum Programmablauf:

- Programmname, Programmlaufzeit, PRG-u. MOD.-Zyklen-Nr.
- Statusbyte
- Ausgabe des Gerätes (CASS1/CASS2) und eine variable
Bezeichnung
- 27 Systembytes des physischen Moduls
- Block-Nr. innerhalb einer Bandseite
werden in einem Block zusammen angezeigt/gedruckt.
Die Kennzeichen der ablaufenden Vorgänge im Programm
durch Variable in einem Block sind:

- OPEN, CLOSE, ERROR, OPEN, TAPE MARK READED!, WRITE
REPETITION, ERROR CLOSE, ERROR WRITE HDR-DATEI,
ERROR HARDWARE, WRITE SAVE, END OF TAPE, READ
REPETITION, DATEI NO FOUND, TAPE MARK READED AND
END OF TAPE, NO IDENTIF. ERROR, ERROR READ, ERROR
WRITE

Bei Vergleichsfehlern zu Sollwerten (nur bei CMCR)
erscheinen die abweichenden Codierungen.

2.1.5.10.

Programmmodul CMAC

Beispiel:

CMCW PRG. TIME: 00.01.32 PRG.CYCLE: 1 MOD.CYCLE: 100
STATUSBYTE: 00
CASS1 CLOSE
00 04 9C 05 9E 05 03 00 00 00 00 08 0027 Byte
BLOCKNR.: 100

CMCR PRG. TIME: 00.01.41 PRG.CYCLE: 1 MOD.CYCLE: 1
STATUSBYTE: 00
CASS1 OPEN
04 1D 23 04 9E 05 30 00 00 00 00 08 0027 Byte
BLOCKNR.:

2.1.6.

Einheitliche Eingaben der Zeitdauer des Funktionsprüf- programms

(BEG, CYCLE: FIN. CYCLE: PRG, TIME:)

Die Dauer des Prüfprogramms wird begrenzt durch eine Zeitvorgabe ENDE mit TIME OUT!) oder eine Gesamtanzahl an Zyklen (Ende mit FIN, CYCLE), die vom Programm abgearbeitet werden soll. Bei der Eingabe beider Informationen, d.h. entweder die Zeit ist abgelaufen oder die Anzahl abzuarbeitender Zyklen erfüllt. Als Ergebnis erscheint eine Anzeige bzw. ein Druck des Fehlerprotokolls.

Die spezifischen Fehleranzeigen der einzelnen Programmmoduln sind in der Bedienungsanleitung beschrieben!

Als Eingaben sind erforderlich:

1. Beginn der Zyklenzahl (= 1 als Beginn der Zyklenzahl)
2. Ende der Zyklenzahl (= Anfangszyklenzahl bei = nur
1 Zyklus)
3. Zeitvorgabe in Minuten (\emptyset = keine Zeitvorgabe)

Anleitung für den Bediener
Programm: FUPR 1520 (SIEK)

2.2.

BEDIENUNGSANLEITUNG (Kurzform)

2.2.1.

Bedienungsvorschrift Funktionsprüfprogramm Teil LEIT (Leitprogramm)

235

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Sys.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.	
1	(M) -	Eingabe: CAL Eingabe: PLO	Datenträger: Diskette Datenträger: Kassette	ET1 ET1	1a 2
1a	(M) -	Eingabe: FUPR		ET1	5
2	(M) -	Eingabe: 029004 (A,B)	(Datenträger Kassette)	ET1, ET1	3
3	(M) -	Eingabe: NEW	Datenträger : Kassette	ET1, ET1	4
4	PME	Kontrolle d. Speichers	MEMORY CORRECT		5
5	PLO	Laden Leitprogramm			6
6	PSP	Spezifizierung des Ausgabegeräts Eingabe: D, P, R	SPEC: D (P, R) PRG. Name	ET1	7

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.	
7	PNA	Festlegung des Prüfablaufs Eingabe: Programmname z. B. CFD 1 oder ELOD oder BLOD		BT1	8 11 7
8	PLO	Laden des Programmmoduls	MOD.CYCLE		9
9	PMO	Eingabe Anzahl Modulzyklen (max. 6 Stellen)	XXXXXX VARIANCE	Start	10
10	PVA	Eingabe: Variationskennziffer (max. 6 Stellen)	XXXXXX (und dazu die lfd. Nr. vor dem Programmnamen)	Start	7
11	PLC	Nachladen Leitprogramm	PRG. DISK. PULL OUT (Diskette) PRG. CASS. PULL OUT (Kassette)		12

B236

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.
12	PBE	Datenträger entnehmen Eingabe: Beginn der Arbeitszyklen (Zähler) (max. 6 Stellen)	xxxxxx FIN. CYCLE:	Start 13
13	PFI	Eingabe: Ende der Arbeitszyklen (Zähler) (max. 6 Stellen)	xxxxxx PRG. TIME:	Start 14
14	PTI	Eingabe: Programmlauf- zeit (in min) (max. 5 Stellen)	xxxxx MIN/START	Start 15
15		Nach spezifischen Bedienungsanweisungen der einzelnen Programmmoduln wird das gesamte Programm mit unterschiedlichen Anzeigen, Drucken und Tastenbedienungen fortgesetzt.		
16		Automatische Ende- behandlung oder Abbruch mit Minustaste	FIN. CYCLE (Ende Anzahl) oder TIME OUT (Ende Zeitvorgabe) oder INTERRUPT PRG. TIME: xx.xx.xx PRG.CYCLE xxxxxx	

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIBX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.
		danach eine modulspezifische Endebehandlung mit Ausgabe der unterschiedlichen Fehlerprotokolle		
			BEG. CYCLE:	12
		<u>FEHLERERKENNUNG UND--BEHANDLUNG LEIT</u>		
	PME	Speichertest nicht erfolgreich	ERROR MEMORY xxxx (Fehlerlampe blinkt) ADR des niedrigsten fehlerhaften Speicherplatzes	CI 1
	PNA	Namensbezeichnung nicht zugelassen	ERROR NAME (Fehlerlampe blinkt)	CI 7
	PNA	Kein Programmmodul geladen, ELOD zu früh benutzt	MISS. MODUL (Fehlerlampe blinkt)	CI 7
	PLO (PVA)	Vorgesehener Programmmodul überschreitet d. vorhandene Kapazität	CAPACITY (Fehlerlampe blinkt)	CI 7 mit ELOD

B238

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.	
	PLO	Datenträger besitzt gewünschten Programm- modul nicht im Lese- bereich (Magnetband verfälscht)	ERROR (Fehlerlampe blinkt)	CI	1 mit neuer Kassette

2.2.2.

Bedienungs Vorschrift Funktionsprüfprogramm Teil CDIS (Bildschirm)

R339

Automatischer Programmablauf nach voreingestellter Variantenkennziffer

1. Variance xxx 000 Beginn lfd. Nr. 1
2. Variance xxx YYZ Beginn lfd. Nr. 7 (YYZ = Tetradezimale Darstellung eines Zeichens 201 ... 715)

Bei Ziffer 1 in Stelle 2

periodisches Umschalten zwischen 1920 und 480 Zeichen
Bildschirmkapazität

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

B240

Bfd. Nr.	Bed.-Führung Sys.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.	
1		Bildschirm wird komplett mit jeweils einem be- stimmten Zeichen belegt Nur bei großem Bildschirm: Zeilenweise intensive Helligkeit über den ge- samten Bildschirm an- zeigen (linker und rech- ter Rand um 1 Zeichen reduziert)	beginnend mit: !, ", .		2
2	CDIS	Nach festgelegtem Zeit- abschnitt einblenden der Systemzeile mit: CDIS xxxxxx xxxxxx Pos 28 Mod.CYCLE PRG.CYCLE			3
3		Automatischer Zeichen- wechsel des gesamten Bildschirms bis Zeichen: DEL	Anzeigegeräte spezifisch unterschiedliche Interpretation .		4

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.	
4		Anzeige des gesamten Zeichenvorrats u. Text	! " = ? AB ab ! " = ? AB ab INTENSITY MOD. normal intense	normal	
5		Abarbeiten nächster oder gleicher Programmmodul oder autom. Endebehandlung			Spezielle Bed.-vorschr. 1 6
6		Automat. Endebehandlung (und LEIT 16)	CDIS MOD. CYCLE:xxxxxx		LEIT 12
7		Bildschirm wird komplett mit Zeichen YYY belegt			5

B241

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

2.2.3.

Bedienungsvorschrift Funktionsprüfprogramm Teil CKB 2 (Tastatur)

Programmablauf nach vorausgestellter Variantenkenziffer

VARIANCE xxxxx1 bedeutet Beginn bei Lfd.-Nr. 1

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.
1	CKB 2	Anzeige aller darstellbaren Tastencodes in der Reihenfolge der notwendigen Tastenbedienung	3 Zeilen zu je 64 Zeichen je nach Tastaturart (s. Tabelle)	2
2	CKB 2	Anzeige der Systemzeile mit:	CKB xxxxxx xxxxxx Pos. 28 MOD.CYCLE PRG.CYCLE	3
3	CKB 2	Tasten betätigen nach vorgeschriebener Reihenfolge		4

B242

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEK)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.
4		Abarbeiten nächster oder gleicher Programmmodul oder aut. Endebehandlung		Spezielle Bed.-vorschrift 2 5
5		Autom. Endebehandlung (und LEIT 16)	CKB 2 MOD. CYCLE:xxxxxxx	LEIT 12
<u>Besonderheiten:</u> - CKB 3 und CKB 4 werden nach der gleichen Bedienungsvorschrift gearbeitet, wobei nur andere Tabellen verwendet werden (Tabellen s. Anlagen). - Die Programmdauer kann nicht durch eine Zeitvorgabe gesteuert werden, sondern ist nur durch eine Zyklenzahl begrenzt. Die ausgewiesene Programmzeit am Ende des gesamten Programmablaufs (Pkt. 16 LEITPROGRAMM) entspricht nicht der tatsächlichen Programmlaufzeit. - Ein Abbruch mit Minustaste ist nicht möglich.				

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.
<u>FEHLERERKENNUNG und -BEHANDLUNG CKB 2</u>				
	CKB 2	Falsche Tastenreihenfolge oder Taste defekt	<p style="text-align: center;">CI</p> <p>CYCLExxxxxx KEYxxx + SOLLxx</p> <p>(Fehlerlampe blinkt)</p> <p>Lfd.Nr. Taste</p> <p>Hexa-Codierung</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>ISTxx</p>

B244

2.2.4.

Bedienungs Vorschrift Funktionsprüfprogramm Teil CPR 1 (Drucker)

Automatischer Programmablauf nach voreingestellter Variantenkennziffer

- VARIANCE entsprechend Variationskennziffer,
- VARIANCE ist für die weitere Bedienung nicht von Bedeutung, steuert nur die Druckerfunktionen, die zu unterschiedlichen Druckbildern führen.

Anleitung für den Bediener
Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.	
1	CPR 1	Automatischer Zeichenweiser Druck	CPR 1 xxxxxx + xxxxxx MOD. CYCLE PRG. CYCLE		2
2		Abarbeiten nächster oder gleicher Programmmodul oder autom. Endebehandlung			spez. Bed.-vorsch. 1
3		Autom. Endebehandlung	CPR 1 MOD. CYCLE:xxxxxx		LEIT 12
		<u>FEHLERERKENNUNG und -BEHANDLUNG CPR 1</u> Fehler werden nur über die Fehlererkennung Betriebssystem ausgewiesen; Kennzeichnung laut Systemhandbuch		2x CI	1 4
4		Beseitigung der aufgetretenen Fehlerursache (Reparatur, Papierwechsel usw.)			

8245

Anleitung für den Bediener
Programm: FUPR 1520 (SIEX)

2.2.5.

Bedienungsvorschrift Funktionsprüfprogramm Teil CPR 4/5 (Drucker/Druckausgabeeinheit)

Automatischer Programmablauf nach voreingestellter Variationskennziffer

- VARIANCE entsprechend Variationskennziffer
- VARIANCE die Variationskennziffer korrespondiert mit den jeweiligen Programmteilen.

Programmteile können ausgelassen werden.

Die Reihenfolge ist mit der Variationskennziffer festgelegt, sie wird bei Aktivierung auf der Systemzeile aufgezeigt.

CPL 1 = Druck Leporello 1,
CPL 2 = Druck Leporello 2,
CPL 3 = Druck Antwortkarte,
CPL 1 = Austrieb Leporello 1,
CPA 2 = Austrieb Antwortkarte,
CPS 1 = Schneiden,

- VARIANCE beeinflusst das Druckbild nur bei CPR 5

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEK)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.	
1	s.o.	Automatischer zeichenweiser Druck	CP xx xxxxxx + xxxxxx MOD.CYCLE PRG.CYCLE		2
2		Abarbeiten nächster oder gleicher Programmmodul oder aut.Endebehandlung			spez. Bed.-vorsch. 1 3
3		autom. Endebehandlung	CPR 4/5 MOD.CYCLE xxxxxx	IE:xxx	LEIT 12
		<u>FEHLERERKENNUNG und -BEHANDLUNG CPR 4/5</u> Fehler werden nur über die Fehlererkennung Betriebssystem ausgewiesen, Kennzeichnung tl. Systemhandbuch Nur bei CPR 4 wird Fehlersummierung und Anzeige IE: xxx vorgenommen		2 X CI	1 4
4		Beseitigung der aufgetretenen Fehlerursache (Reparatur, Papierwechsel usw.)			

B247

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

2.2.6.

Bedienungsvorschrift Funktionsprüfprogramm CSIM (Komplexprogramm)

Programmablauf nach voreingestellter Variantenkenziffer

- VARIANCE Die Variantenkenziffer korrespondiert mit den jeweiligen Programmteilen.
Programmteile können ausgelassen werden.
Die Reihenfolge ist festgelegt und wird bei Aktivierung auf der Systemzeile angezeigt.

Reihenfolge

CSST = Speichertest,
CSA1 = alpha-Eingabe,
CSL1 = Druck links,
CSTP = Lochband-Test,
CSF1 = Floppy-Disk-Test,
CSC1 = MB-Kassetten-Test,
CSN1 = Numerische Eingabe,
CSR1 = Druck rechts.

Bedienungsvorschrift CSIM

A C H T U N G ; MOD.CYCLE im LEITPROGRAMM muß immer 2 sein!

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
1		Vorbereitung Speicher-test	STORE CHECK FROM ADDRESS H: L: TO ADDRESS H: L:	mit FS 2 mit CAS 5 8
1a		Ausgabe von 480 Zeichen auf Lochband = Bandvorlauf (Stanzbild siehe Programm-Modul CTFR)		1b
1b	PRE	Lochband in LB-Leser einlegen	TAPE INTO READER!	START 2
2	FD1 ... 4	Datenträger Diskette einlegen oder	FD 1 ... 4 PUT in DISK!	Start 3
3	FD1 ... 4	Anzeige Anfangsadresse	I/O-AREA FROM ADDRESS H : L	4

3249

Anleitung für den Bediener
Programm: FUPR 1520 (SLEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
4	PD1 ... 4	Anzeige der Datenmenge	I/O - LENGTH: xxxxx Byte = yyy SECTORS/ CYCLE	5
5	PS1 ... 2	Datenträger Kassette einlegen	CAS 1 ... 2 PUT IN CASSETTE	Start 6
6	PS1 ... 2	Anzeige Anfangsadresse	I// - AREA FROM ADDRESS H : L	7
7	PS1 ... 2	Anzeige der Datenmenge	I/O - LENGTH: xxxxx Byte = yyy SECTORS/ CYCLE	8
8	CSST	Speichertest .	Fortsetzung mit nächstem Ablauf lt. VARIANCE	15

Anleitung für den Bediener

Programm: FUER 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Sys.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.	
	PA 1 oder 2 PL 1 oder 2 CSM1 ... 4 CSC1 ... 2 PM1 oder 2 PR1	Anzeige ja nach arbeitendem Programmteil bzw. dem fehlerverursachenden Programmteil während des gesamten Ablaufs des Programmmoduls CSIM			
9	s.o.	Alpha-Eingabe Eingabe: 9999	Bildschirmzeile 0 und 1 INPUT: Solltext für Tastatureingabe (bei 1. Eingabe wählbarer Text: = NEW=) Eingegebener Text z.B. 1. ALPENVEILCHEN..... (s. Muster)	ET2 ET1	VARIANCE 15 ABBRUCH
10	s.o.	Druck Leporello/Journal links	ausgegebener Text... 1. ALPENVEILCHEN (s. Muster)		VARIANCE 15

B251

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
10a	s.o.	Lochband Stanzten in ungeraden Lesen in geraden Zyklen des CSIM Datenmenge 90 Zeichen/Zyklus		VARIANCE 15
11	s.o.	FLOPPY-DISK Schreiben in ungeraden Lesen in geraden ZYKLEN des CSIM AREA (s. Pkt.3) Datenmenge s. Pkt. 4		VARIANCE 15

8252

Anleitung für den Bediener
 Programm: PUPR 1520 (SIEK)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/ Forts.
12	s.o.	KASSETTE Schreiben in ungeraden Lesen in geraden ZYKLEN des CSIM AREA s. Pkt. 6 Datenmenge s. Pkt. 7		VARIANCE 15
13	s.o.	Numerische Eingabe	Eingegebene Ziffernfolge 1. 10200----- . 12345 ----- (s. Muster)	4x Start 15 lt. Muster
		Eingabe: 99999.99999.99999	99999.99999.99999	Start Abbruch
14	s.o.	Druck Leporello/Journal rechts	ausgegebenen Text 1. 10200---- . 12345---- (s. Muster)	VARIANCE 15
15		Abarbeiten nächster oder gleicher Programmmodul oder aut. Endebehandlung	.	Spez. Betr. Vorschr. 8 16

B253

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
16		Aut. Endebehandlung (und 16 LEIT)	CSST MOD CYCLE xxxxxx TU; CSA1 MOD CYCLE CSL1 MOD CYCLE WE: RE: CSTP MOD CYCLE ER: EP: CSF1 MOD CYCLE WE: RE: CSC1 MOD CYCLE WE: RE: CSN1 MOD CYCLE CSR1 MOD CYCLE	12 LEITPRO- GRAMM

Besonderheiten: Unterbrechungen des CSIM sind in den Eingabeteilen CSA1, 2
CSN1, 2

mit den Konstanten 9999 bzw. 99999.99999.99999 möglich.

In den aut. Programmteilen ist eine Unterbrechung mit der Minustaste möglich (s. Leitprogramm), sofern CSN1, 2 über VARIANCE nicht mit in den Programmablauf einbezogen ist.

Genereller Abbruch (auch bei Speichertest nicht erfolgreich)
Monitortaste, CAN ET1 und es erfolgt anteilige Endebehan-
lung Pkt. 16

8254

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Sys.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
	CSST	<u>FEHLERERKENNUNG und -BEHANDLUNG CSIM</u> Speicherfest nicht erfolgreich	CSST PRG TIME: xx.xx.xx TEST UNLIKE ADRESS H:xx . .(Fehlerlampe blinkt) .	PRG. CYCLE: xxxxxx MOD. CYCLE: xxxxxx L:xx SOLL:xx IST:xx VARIANCE
		Unterdrücken der lfd. Fehleranzeige bzw. -druck	s.o.	- CI - 7777 (ohne Starttaste) - CE VARIANCE
	PA1 oder 2 PN1 oder 2	Falsche Tastenreihenfolge oder Taste defekt	REP (Fehlerlampe blinkt)	CI 9
		Fehler im Drucker im gesamten CSIM	Anzeige in Systemzeile (s. Systemhandbuch) (Fehlerlampe blinkt)	CI I

5255

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Sys.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
I		S.O.	CSxx PRG.TIME:xx.xx.xx PRG.CYCLE:xxxxxx MOD.CYCLE:xxxxx STATUSBYTE:xx PRINTER HEXA-Codierung s. System- handbuch	VARIANCE
		Schreib-Lese-Fehler- Floppy	Anzeige in Systemzeile (s. Systemhandbuch) (Fehlerlampe blinkt)	C I II
II	CSST	S.O.	CSF1 ... 4 PRG.TIME:.... s. Zeile I STATUSBYTE: xx WRITE oder READ TRACK:xx SECTOR: xx	8
		Schreib-Lese-Fehler Kassette	Anzeige in Systemzeile (s. Systemhandbuch) (Fehlerlampe blinkt)	C I III

B256

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEK)

Lfd. Nr.	Bed.-Führ. Syst.-Zeile POS 28..31	Operation	Anzeige/Druck	Start-taste	Fort-set-zung
	CSTP	Vergleichsfehler nach Lochbandlesen	CSTP PRG.TIME s.Zeile I TEST UNLIKE Soll: 81002.... Ist: xxxxxx.... Fehlerlampe blinkt	CI	VARIANCE
	CSNE	Synchronisationsfehler beim Lochbandlesen	NO EQUALE SIGN Fehlerlampe blinkt	CI	VARIANCE
	CSTE	Bandende im Lochbandstanzer	CSTP PRG.TIME s.Zeile I STATUSBYTE: xx TAPE END Fehlerlampe blinkt	CI	VARIANCE
	CSEP	Stanzfehler	CSTP PRG.TIME s.Zeile I STATUSBYTE: xx ERROR PUNCH Fehlerlampe blinkt	CI	VARIANCE

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

2.2.7.

Bedienungsvorschrift Funktionsprüfprogramm GFD 1 ... 4 (Floppy-Disk)

Programmablauf nach voreingestellter Variantenkenziffer

1. VARIANCE 8xxxx0 Schreiben und Lesen,
2. VARIANCE 8xxxx1 Nur Lesen,
3. VARIANCE 8xxxx2 Nur Schreiben.

Der Programmmodul entsteht aus 2 Programmteilen, die alternierend oder nacheinander arbeiten.

FD 1 ... 4 W = Schreiben

FD 1 ... 4 R = Lesen

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.	
1	PI 1 ... 4	Einlegen Datendiskette	PUT IN DISK. 1 ... 4	Start *	2
2	P	Datei eröffnen	TRACK:xx + SECTOR:xx + BEGIN. 1 SECTOR = xxxxx BYTE	Schreiben	3 Lesen 4
3	FD 1 ... 4W	Schreiben	FD 1 ... 4 W xxxxxx xxxxxx	L	4
				E	5

8258

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEK)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Worts.
4	FD 1 ... 4R	Lesen	FD 1 ... 4 R xxxxxx MOD.CYCLE	xxxxxx PRG.CYCLE 5
5		Abarbeiten nächster oder gleicher Programmmodul oder aut. Endebehandlung		Spez. Bed.-Vorschr. S 3 L 4 6
6		Aut. Endebehandlung (und LEIT 16)	PUT OUT DISK, 1 ... 4 FD 1W MOD.CYCLE:xxxxxx FD 1R MOD.CYCLE:xxxxxx	IE:xxx RW:xxx LEIT IE:xxx RRxxx NIBxxx 12
<u>FEHLERERKENNUNG und -BEHANDLUNG CFD 1 ... 4</u>				
I	FD 1 ... 4 W FD 1 ... 4 R	Betriebssysteminterne Wiederholung der Operation	FD1 ... 4 W/R PRG.TIME:xx.xx.xx PRG.CYCLE:xxxxxx MOD.CYCLE:xxxxxx TRACK: xx + SECTOR:xx + CORR xx xx xx xx xx xx xx xx 0000 8 +	4 oder 5 5

8259

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
	FD 1 ... 4 W FD 1 ... 4 R	Schreib- und Lesefehler	Anzeige Systemzeile (s. Systemhandbuch) (Fehlerlampe blinkt)	C I . II
II	s.o.	s.o.	FD 1 ... 4W/R PRG.TIME:... s. Zeile STATUSBYTE:xx TRACK:xx + SECTOR:xx +	Feld I 4 oder 5 5
III	FD 1 ... 4R	Vergleichsfehler	FD 1 ... 4R PRG.TIME ... s. Zeile TEST UNLIKE SOLL: xx) gleich xx ungleich IST: xx) xx TRACK:xx + SECTOR xx +	Feld I 5

Folgt auf die 3 verschiedenen Informationen I, II und III
zusätzlich der Text S E Q U E N C E I E,
so handelt es sich um nicht numerierte Folgefehler.

Anleitung für den Bediener
Programm: FUER 1520 (SIEX)

2.2.8.

Bedienungsvorschrift Funktionsprüfprogramm CTRR (Lochbandstanzen, -lesen)

Programmablauf nach voreingestellter Variantenkenziffer
In der Variantenkenziffer (VARIANCE) sind festgelegt:

Stelle 6 Ziffer 1, 2, 3 = Nur Stanzen,
Ziffer 4, 5 = Nur Lesen,
Ziffer 6, 7 = Stanzen und Lesen.

Die Kennziffern unterscheiden zwischen Standard-Codierung und freier Codierung von
jeweils einem Wort, bestehend aus 10 Zeichen.

ACHTUNG!

Die Stelle 6 muß mindestens mit einer Zahl von 1 bis 7 belegt sein.

Die Ziffern 0, 8 und 9 sind nicht zugelassen.

Die Kennzeichnung des jeweiligen Programmablaufs geschieht mit:

CTPU = PUNCH = Stanzen

CTRE = READ = Lesen

Die allgemeinen Bedienungsvorgänge wie:

- Lochbandrollen einlegen und
- Abfallbehälter entleeren beim Stanzen u.a.

sind nicht in die spezifische Bedienungsanleitung eingebunden.

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.	
1	CTPU	<u>ZIFFER 1 STELLE 6</u> Bandvorlauf starten		Start	2
2	CTPU	Automatisch 32 Worte Stanzen (1 Wort = 10 Z.)		Start	3
3	CTPU	Anzahl Zyklen zu je einem Wort stanzen			4
4		Automatische Endebehandlung	FIN.CYCLE oder TIME OUT! oder INTERRUPT PRG.TIME:xx.xx.xx PRG.CYCLE:xxxxxxx CTRR MOD.CYCLE:xxxxxxx EP:000 ER:000 BEG.CYCLE:		
5	CTPU	<u>ZIFFER 2 STELLE 6</u> Eingabe: 20 Zeichen, die zu 10 Inf.-Zeichen zusammengestellt werden (00 ... FF)	CODE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - - - - -	Start	6

8262

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIBX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.								
6	CTPU	Anzeige/Druck der eingegebenen Zeichen	CODE:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -----	2								
7	CTPU	<p><u>ZIFFER 3 STELLE 6</u></p> <p>Transport des Lochbandes mit gleichzeitigem Stanzen des Codes 01 zweimal vorwärts, einmal rückwärts. Dabei wird beim Rückschritt eine Codierung mit FF = DEL überstanzt.</p>	<p>Stanzbild: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>XXXXXXXXXXXXXXXX</td></tr> <tr><td>X X X X X X X X</td></tr> </table></p>	XXXXXXXXXXXXXXXX	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	X X X X X X X X	3
XXXXXXXXXXXXXXXX												
X X X X X X X X												
X X X X X X X X												
X X X X X X X X												
X X X X X X X X												
X X X X X X X X												
X X X X X X X X												
X X X X X X X X												
8	CTRE	<p><u>ZIFFER 4 STELLE 6</u></p> <p>Band einlegen mit entsprechendem Standardcode</p>	<p>Stanzbild: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td> xx xxx</td></tr> <tr><td> x x x</td></tr> <tr><td>....x....x....</td></tr> <tr><td> x x</td></tr> <tr><td> x x</td></tr> <tr><td> x x</td></tr> <tr><td> x x</td></tr> <tr><td> x x x</td></tr> </table></p>	xx xxx	x x xx....x....	x x	x x	x x	x x	x x x	Start 9
xx xxx												
x x x												
....x....x....												
x x												
x x												
x x												
x x												
x x x												

8263

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
9	CTRE	Anzahl Zyklen zu je einem Wort lesen		4
10	CTRE	<u>ZIFFER 5 STELLE 6</u> Band einlegen mit entsprechendem Code		11
11	CTRE	Eingabe von 20 Zeichen lt. Code, die im Band gestanzt wurden	CODE: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> -----	Start
12		<u>ZIFFER 6 STELLE 6</u> Bandvorlauf Stanzer starten		13
13	GTPU	32 Wörter Standardzeichen automatisch stanzen		14
14	PPU	Band von Stanzer in den Leser auf den Bandvorlauf einlegen		Start 15

4264

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forts.
15	CTPU CTRE	Wechselweises Stanzen und Lesen von jeweils einem Zyklus mit je einem Wort		4
16		<u>ZIFFER 7 STELLE 6</u> Bandvorlauf Stanzer starten		17
17	CTPU	Eingabe von 20 Zeichen lt. gewünschtem Code und Anzeige/Druck die gestanzt und gelesen werden sollen	CODE: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	Start 18
18	CTPU	32 Wörter automatisch stanzen		19
19	PPU	Band von Stanzer in den Leser auf den Bandvorlauf einlegen		Start 20

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEK)

B266

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/Druck	Starttaste/Forss.
20	CTRE	Eingabe von 20 Zeichen lt. gewünschtem Code und Anzeige/Druck		21
21	CTPU	Wechselweises Stanzen und Lesen von jeweils einem Zyklus mit je einem Wort		4
		<u>FEHLERERKENNUNG und -BEHANDLUNG CTPR</u>		
I		Stanzfehler	ERROR PUNCH	CI 3,9,15,21
II		Bandriß	TAPE CUT!	CI 3,9,15,21
III		Bandendevorwarnung	TAPE END!	CI
IV		Synchronisationsfehler	NO EQUALE SIGN	CI 9,15,21
V	CTRE	Vergleichsfehler beim Lesen	CTPR PRG.TIME: xx.xx.xx PRG. TEST UNLIKE MOD. SOLL: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u> ISI: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	CYCLE: xxxxxx CYCLE: xxxxxx CI 0010 + 9,15,21

Anleitung für den Bediener
Programm: FUPR 1520 (SIBX)

2.2.9.

Bedienungsvorschrift Funktionsprüfprogramm CMCW/CMCR
(Kassettenmagnetband Schreiben, -Lesen)

Die Funktionsabläufe lt. Variationskennziffer lassen in der Arbeitsweise, Bandbewegung, Blockkapazitäten und versch. Sonderfunktionen (Ausgaben, Vergleiche) Abweichungen zu. Blockkapazitäten müssen mit der Dateiverarbeitung vor Beginn des Arbeitsablaufs in der VARIANCE ebenfalls festgelegt werden.

Achtung!

VARIANCE und Bedienung sind für beide Programme CMCW-Schreiben und CMCR=Lesen nur annähernd gleich.

Die Kennzeichnung der Geräte und der auszuführenden Operation geschieht mit CASS 1 oder CASS 2 und CMCW oder CMCR auf den protokollierenden Geräten (Anzeige/Druck).

BZ67

Lfd. Nr.	Bed.-Führung Syst.-Zeile Pos. 28 ... 31	Operation	Anzeige/ Druck	Starttaste/Forts.
1		Kassette einlegen, im Leitprogramm PRG.CYCLE eingeben		START 2

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führ. Syst.-Zeile	Operation	Anzeige/Druck	Start-taste	Fortsetzung
2	CMCW	Aufzeichnen Anzahl Blöcke	Ausgabe des gesamten Anzeigeblockes! (5Zeilen siehe Pkt. 2.1.5.9 Erläuterung zur Bedienerführung) Variable: CASS1/2 OPEN		3
3	CMCW	Rückspulen bis Dateianfang bei SIMPLE und BASIC Aufzeichnen des EOF-Kennsatzes bei COMPACT	(Ausgabe gesamten Anzeigeblock.) Variable: CASS1/2 CLCSE		4
4		Abschluß beim Aufzeichnen mit Erreichen EOT	(Ausgabe gesamten Anzeigeblock.) Variable: CASS1/2 END OF TAPE		2/5
5	CMCR	Lesen der aufgezeichneten Blöcke bis EOT ODER Bandende	(Ausgabe gesamten Anzeigeblock!) Variable: CASS1/2 OPEN CASS1/2 END OF TAPE CASS1/2 CLOSE		2/5/7
6	CMCR	Lesen bis Bandende einschließlich Bandmarke	(Ausgabe gesamten Anzeigeblock!) Variable: CASS1/2 OPEN CASS1/2 TAPE MARK READ AND END OF TAPE CASS1/2 CLOSE		2/6/7
7		Kassette entnehmen			1

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEC)

Lfd. Nr.	Bed.-Führ. Sys.-Zeile POS 28..31	Operation	Anzeige/Druck	Start-taste	Fortsetzung
I		<u>Fehlererkennung und - BEHANDLUNG GMCW/GMCR</u> (Alle Anzeigenvariable sind im Anzeigeblock!)		CI	im Leit-pro-tor
		Fehler bei Dateieröffnung	CASS1/2 ERROR OPEN	CI	Er.
II	GMCW	Schreibfehler	CASS1/2 ERROR WRITE	CI	3/7
III	GMCR	Lesefehler	CASS1/2 ERROR READ	CI	5/6/7
IV	GMCW/ GMCR	Fehler der Anlage	CASS1/2 ERROR HARDWARE am Ende des Blockes! GO ON; START1-INTERUPT NO S1 mit Quittung INTERUPT ein zweites mal	CI S1 CI START	5/6 oder 7 3/7
V	GMCW	kein Schreiben möglich Schreibschutz	CASS1/2 WRITE SAVE	Monitor CI	VI
VI		Eingaben:REW ØD=LW1,REW ØE=LW2	(Rückspulen!)	ET1	VII
VII	GMCW	Schreibschutz aufheben; Eing. RUN		ET1	1
VIII	GMCW/ GMCR	Unerkannte Fehler	CASS1/2 NO IDENTIF.ERROR	CI Start außer S1	7

8269

Anleitung für den Bediener
Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Lfd. Nr.	Bed.-Führ. Sys.-Zeile POS 28..31	Operation	Anzeige/Druck	Start-taste	Fort-set-zung
IX	CMCR	kein korrekter HDR auf dem Band (Bandwechsel erforderlich!)	CASS1/2 ERROR WRITE HDR-DATEI	CI	VI/ 7
X	CMCR	Datei auf Band noch nicht gefunden	CASS1/2 DATEI NO FOUND	CI	
XI	CMCW/CMCR	Fehler beim Schließen der Datei	CASS1/2 ERROR CLOSE	CI Moni- tor	im Leit- progr.
XII	CMCR	Vergleichsfehler	UNLIKE SOLL: XX XX XX IST: XX XX XX	CI	7

8270

Lfd.-Bed.-Führung	Operation	Anzeige/Druck	Starttasten/Forts.
Nr. Systemseile	Kennziffer 9 Stelle 2		
Pos. 28...31	alle Kennziffern außer 1,5,9 der Stelle 5		

1	CMAW	Karte einlegen	Start	2
2	CMAW	Sollwertänderung	Spur 1:(76 Byte alpha)	" 3
3	CMAW	Sollwertänderung	" 2:(15 " num)	" 4
4	CMAW	Sollwertänderung	" 3:(15 " ")	"

Fortsetzen automatisch mit CMAW oder CMAR lt. Kennziffer VARIANCE
 Kennziffer 9 Stelle 2
 Kennziffer 1,5,9 der Stelle 5

5	CMAR	Karte einlegen	Start	6
6	CMAR	Sollwertänderung	Spur 1:(76 Byte alpha)	" 7
7	CMAR	Sollwertänderung	Spur 2:(15 Byte num)	" 8
8	CMAR	Sollwertänderung	Spur 3:(15 " ")	"

FEHLERERKENNUNG UND -BEHANDLUNG CMAC

I	Fehler bei der Eingabe der VARIANCE	ERROR VARIANCE		II
II	Eingabe von 6 Stellen	VARIANCE.....	Start	
III	Schreib- und Lesefehler	Anzeige Systemseile (s. Handbuch) (Fehlerlampe blinkt)		

B274

IV

Vergleichsfehler siehe Programm CFD1 ..4 TEST UNLIKE

Bei allen anderen Kennziffern sind keine zusätzlichen
Eingaben erforderlich!

Für die ausgewählten Spuren werden die Anfangssollwerte in
ISO-Darstellung protokolliert

Unterbrechungen werden mit INTERRUPT gekennzeichnet.

B212

Anleitung für den Bediener
Programm: FUPR 1520 (SIEX)

2.2.10. Bedienungsvorschrift Funktionsprüfprogramm CMAV (Schreib-Lese-Einheit für Geld-
karte

Programmablauf nach voreingestellter Variantenkenziffer.

In der Variantenkenziffer (VARIANCE) sind festgelegt:

- Stelle 1 Auswahl der Leseinheit der zu prüfenden Konfiguration
- " 2 Wechsel der vorgegebenen Sollwerte
- " 3 Behandlung der Fehlermeldungen
- " 4 Auswahl der Kartenfunktionen und Sollwertbehandlung
- " 5 Funktionsauswahl Schreiben und Lesen sowie Kartenbehandlung
- " 6 Spurauswahl

ACHTUNG!

VARIANCE Stelle 4 mit 8 oder 9 belegt bedeutet Ermittlung der Kartengeschwindigkeit (CMAV) und ignoriert alle anderen Einstellungen der VARIANCE. Die Ermittlung der Kartengeschwindigkeit wird mit Meßkarten nur vom Techniker vorgenommen!

Die Kennzeichnung "CMAV" auf dem Bildschirm bedeutet Schreiben und "CMAR) bedeutet Lesen der SLE. Erscheint die Anzeige "CMHA" in der Systemzeile, so bedeutet dies vollständige Entnahme und neues Vorstecken der Karte.

Für die Behandlung des Gerätes bei den Funktionen

- konfizieren
- manuelle Kartenzuführung
- verriegeln des Eingabetores
- Meldung der Geldkartenposition

sind die in der Bedienungsanleitung des Gerätes vorgegebenen Bedienhandgriffe zu beachten. Endebehandlung und Fehlerkennzeichnung erfolgen analog dem Programm CFD1... 4(Floppy) über das Statusbyte des Betriebssystems. (siehe Systemhandbuch)

Die Arbeitsweise ist vollautomatisch außer den evtl. notwendigen Kartenbewegungen. Bei Kennziffer 9 Stelle 2 der VARIANCE kann ein ehemaliger Sollwertwechsel erfolgen. Fehlende oder fehlerhafte Gerätezuweisungen in der VARIANCE führen zu einer Neueingabe, Kennzeichnung "ERROR VARIANCE"

Neueingabe "VARIANCE".....

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CKB2 Nr.: 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge MFG

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
0	CI	AF			
1 (Monitor)	M	10	30	INS. LINE	03
2	!	21			
3	"	22	31	DEL. LINE	13
4	#	23	32	CE	19
5	✕	24	33	7	37
6	%	25	34	8	38
7	&	26	35	9	39
8	,	27	36	S4	C4
9	(28	37	S5	C5
10)	29	38	S6	C6
11	-	5F	39	Sel. 0	A0
12	=	3D	40	A	41
13	-	7E	41	S	53
14	←	0F	42	D	44
15	INS. MODE	A8	43	F	46
16	DEL	1B	44	G	47
17	Q	51	45	H	48
18	W	57	46	J	4A
19	E	45	47	K	4B
20	R	52	48	L	4C
21	T	54	49	+	2B
22	Y	59	50	*	2A
23	U	55	51	}	7D
24	I	49	52	←	0B
25	O	4F	53	↑	04
26	P	50	54	→	01
27	,	60	55	-	2D
28	{	7B	56	4	34

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
57	5	35	90 (Start)	S	C0
58	6	36	91	S2	C2
59	S1	C1	92	S9	C9
60	S3	C3	93 Sel.	3	A3
61	S7	C7	94	CI	AF
62 Sel.	1	A1	95 (Monitor)	M	10
63		7C	96	1	31
64	Z	5A	97	2	32
65	X	5A	98	3	33
66	C	43	99	4	34
67	V	56	100	5	35
68	B	42	101	6	36
69	N	4E	102	7	37
70	M	4D	103	8	38
71	<	3C	104	9	39
72	>	3E	105	0	30
73	?	3F	106	-	2D
74	↑	06	107	^	5E
75	↙	0C	108	←	0F
76	→	07	109	INS. MODE	A8
77	1	31	110	DEL	1B
78	2	32	111	q	71
79	3	33	112	w	77
80	S8	08	113	e	65
81 Sel.	2	A2	114	r	72
82 ET	2	FE	115	t	74
83	SP	20	116	y	79
84 ET	1	FF	117	u	75
85	└	0A	118	i	69
86	↓	05	119	o	6F
87	0	30	120	p	70
88	00	11	121	@	40
89	000	12			

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm_CKE2 Nr.: 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge MFG

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
122	[5B	150	4	34
			151	5	35
124	INS. LINE	03	152	6	36
			153	S1	C1
125	INS. LINE	13	154	S3	C3
			155	S7	C7
126	CE	19	156	Sel. 1	A1
127	7	37	157	\	5C
128	8	38	158	z	7A
129	9	39	159	x	7B
130	S4	C4	160	c	63
131	S5	C5	161	v	76
132	S6	C6	162	b	62
133	Sel. 0	A0	163	n	6E
134	a	61	164	m	6D
135	s	73	165	,	2C
136	d	64	166	.	2E
137	f	66	167	/	2F
138	g	67	168	←	06
139	h	68	169	↙	0C
140	j	6A	170	→	07
141	k	6B	171	1	31
142	l	6C	172	2	32
143	;	3B	173	3	33
144	:	3A	174	S8	08
145]	5D	175	Sel. 2	A2
146	←	0B	176	ET 2	FE
147	↑	04	177	SP	20
148	→	01	178	ET 1	FF
149	-	2D	179	↘	0A

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CKB2 Nr.: 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge MFG

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
180	↓	05	184 (Start)	S	C0
181	0	30	185	S2	C2
182	00	11	186	S9	C9
183	000	12	187 Sel.	3	A3

Funktionsprüfprogramm CKB3 Nr.: 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge GEG

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
0	ERASE INPT	09	16	ERASE EOF	08
1	CLEAR	FC	17	1	31
2	ONCL	FE	18	2	32
3	REC	FD	19	3	33
4	PF 1	C1	20	4	34
5	PF 2	C2	21	5	35
6	PF 3	C3	22	6	36
7	PF 4	C4	23	7	37
8	PF 5	C5	24	8	38
9	PF 6	C6	25	9	39
10	PF 7	C7	26	0	30
11	PF 8	C8	27	-	2D
12	PF 9	C9	28	^	5E
13	PF 10	CA	29	←	0F
14	PF 11	CB	30	INS. MODE	A8
15	PF 12	CC	31	DEL	1B

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CKB3 Nr.: 083-7-010-000/67
1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge GEG

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
32	OFF	10	62	⏏	5D
33	Q	51	63	—	5F
34	W	57	64	INS. LINE	03
35	E	45	65	DEL. LINE	13
36	R	52	66	4	34
37	T	54	67	5	35
38	Y	59	68	6	36
39	U	55	69	→	01
40	I	49	70	Z	5A
41	O	4F	71	X	58
42	P	50	72	C	43
43	⊗	40	73	V	56
44	⌈	5B	74	B	42
45	\	5C	75	N	4E
46	DUP	1C	76	M	4D
47	FM	1E	77	,	2C
48	7	37	78	.	2E
49	8	38	79	/	2F
50	9	39	80	←	0B
51	A	41	81	↓	05
52	S	53	82	↑	04
53	D	44	83	1	31
54	F	46	84	2	32
55	G	47	85	3	33
56	H	48	86	RESET	AF
57	J	4A	87	SP	20
58	K	4B	88	ENTER	FF
59	L	4C	89	↵	0A
60	:	3B			
61	:	3A			

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CKB3 Nr.: 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge GEC

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
90	←	06	118	.	27
91	→	07	119	(28
92	0	30	120)	29
93	-	2D	121	SP	20
94	,	2C	122	=	3D
95	ERASE INPT	09	123	—	7E
96	CLEAR	FC	124	←	0F
97	CNCL	FE	125	INS. MODE	A8
98	REC	FD	126	PA 3	F8
99	PF 1	C1	127	OFF	10
100	PF 2	C2	128	q	71
101	PF 3	C3	129	w	77
102	PF 4	C4	130	e	65
103	PF 5	C5	131	r	72
104	PF 6	C6	132	t	74
105	PF 7	C7	133	y	79
106	PF 8	C8	134	u	75
107	PF 9	C9	135	i	69
108	PF 10	CA	136	o	6F
109	PF 11	CB	137	p	70
110	PF 12	CC	138	,	60
111	ERASE EOF	08	139	{	7B
112	!	21	140		7C
113	"	22	141	PA 1	FA
114	#	23	142	PA 2	F9
115	✕	24	143	7	37
116	%	25	144	8	38
117	&	26	145	9	39

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CKB 3 Nr.: 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge GEG

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
146	a	61	168	v	76
147	s	73	169	b	62
148	d	64	170	n	6E
149	f	66	171	m	6D
150	g	67	172	<	3C
151	h	6B	173	>	3E
152	j	6A	174	?	3F
153	k	6B	175	←	0B
154	l	6C	176	↓	05
155	+	2E	177	↑	04
156	*	2A	178	1	31
157	}	7D	179	2	32
158	_	5F	180	3	33
159	INS. LINE	03	181	RESET	AF
160	DEL. LINE	13	182	SP	20
161	4	34	183	ENTER	FF
162	5	35	184	←	0A
163	6	36	185	←	06
164	→	01	186	→	07
165	z	7A	187	0	30
166	x	7B	188	-	2D
167	c	63	189	,	2C

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CKB4 Nr.: 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge PRT

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
0	ST T	1 C1	29	-	2D
1	ST T	2 C2	30		27
2	ST T	3 C3	31		F6
3	ST T	4 C4	32	CI	AF
4	ST T	5 C5	33	CL	F7
5	ST T	6 C6	34 (Monitor)	M	10
6	ST T	7 C7	35	Q	51
7	ST T	8 C8	36	W	57
8	ST T	9 C9	37	E	45
9	ST T	10 CA	38	R	52
10	ST T	11 CB	39	T	54
11	ST T	12 CC	40	Z	5A
12	ST T	13 CD	41	U	55
13	ST T	14 CE	42	I	49
14	ST T	15 CF	43	O	4F
15	ST T	16 DO	44	P	50
16	ST T	17 D1	45	(28
17	ST T	18 D2	46)	29
18	CA	FC	47	REC	FD
19	1	31	48	SEND	FB
20	2	32	49	CE	19
21	3	33	50	7	37
22	4	34	51	8	38
23	5	35	52	9	39
24	6	36	53	A	41
25	7	37	54	S	53
26	8	38	55	D	44
27	9	39	56	F	46
28	0	30	57	G	47

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CKB4 Nr. 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge PRT

Reihenfolge	Taste	Codierung	Reihenfolge	Taste	Codierung
58	H	48	87	3	33
59	J	4A	88	ET2	FE
60	K	4B	89	SP	20
61	L	4C	90	ET1	FF
62	;	3B	91	ET	CO
63	:	3A	92	↓	05
64	+	2B	93	SKIP	FA
65	F ←	F9	94	0	30
66	↑	04	95	00	11
67	F →	F8	96	-	2D
68	4	34	97	ST T 19	D3
69	5	35	98	ST T 20	D4
70	6	36	99	ST T 21	D5
71		A1	100	ST T 22	D6
72	Y	59	101	ST T 23	D7
73	X	58	102	ST T 24	D8
74	C	43	1 03	ST T 25	D9
75	V	56	104	ST T 26	DA
76	B	42	105	ST T 27	DB
77	N	4E	106	ST T 28	DC
78	M	4D	107	ST T 29	DD
79	,	2C	108	ST T 30	DE
80	.	2E	109	ST T 31	DF
81	/	2F	110	ST T 32	EO
82	←	06	111	ST T 33	E1
83	↙	0C	112	ST T 34	E2
84	↘	07	113	ST T 35	E3
85	1	31	114	ST T 36	E4
86	2	32	115	CA	FC

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm GKE Nr. 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge PRT

Reihenfolge	Taste	Godierung	Reihenfolge	Taste	Godierung
116	!	21	145	SEND	FB
117	"	22	146	CE	19
118	#	23	147	7	37
119	⌘	24	148	8	38
120	%	25	149	9	39
121	%o	26	150	a	61
122	'	27	151	s	73
123	(28	152	d	64
124)	29	153	f	66
125	-	5F	154	g	67
126	=	3D	155	h	68
127	`	27	156	j	6A
128		F6	157	k	6B
129	CI	AF	158	l	6C
130	CL	F7	159	+	2B
131	(Monitor)M	10	160		2A
132	q	71	161	+	2E
133	w	77	162	F ←	F9
134	e	65	163	↑	04
135	r	72	164	F →	F8
136	t	74	165	4	34
137	z	7A	166	5	35
138	u	75	167	6	36
139	i	69	168		A1
140	o	6F	160	y	79
141	p	70	170	x	78
142	(28	171	c	63
143)	29	172	v	76
144	REC	FD	173	b	62

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CKB Nr. 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

Muster Tastenanschläge PRT

Reihenfolge	Taste	Codeierung	Reihenfolge	Taste	Codeierung
174	n	6E	184	3	33
175	m	6D	185	ET2	FE
176		3C	186	SP	20
177		3E	187	ET1	FF
178	?	3F	188	ET	CO
179	←	06	189	↓	05
180	↙	0C	190	SKIP	FA
181	→	07	191	0	30
182	1	31	192	00	11
183	2	32	193	-	2D

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CSIM Nr.: 083-7-010-000/67

1.62.003000.0/67

CSA1: manuell: (VARIANCE - Stelle 6: 0 - 7)

1. ALPENVEILCHEN sind sehr beliebte ZIMMERPFLANZEN, die in der Zeit von Oktober bis April blühen. ET1

. Sie entwickeln grazioese farbenpraechtige Blueten vom reinen Weiss bis zum Schwarzrot.

xyqjxyqj ET1

CSA1: Einschreibgerät: (VARIANCE - Stelle 6: 8 und 9)

1. ALPENVEILCHEN sind sehr beliebte STUBENPFLANZEN, die in der Zeit von Oktober bis April blühen. ET1

. Sie entwickeln grazioese farbenpraechtige Blueten vom reinen Weiss bis zum Schwarzrot.

xyqjxyqj ET1

GSN1: MFG Tastatur: (VARIANCE - Stelle 1: 0, 1, 4, 5, 8, 9)

1.102003000456789-|789045600012300|014700258000369|123789

.123456789000000-|098765432156780|100030057908642|876545

x

x

x

x

Anleitung für den Bediener

Programm: FUPR 1520 (SIEX)

Funktionsprüfprogramm CSIM Nr.: 083-7-010-000/67.

1.62.003000.0/67

GSN1: UBT Tastatur: (VARIANCE - Stelle 1: 2, 3, 6, 7)

1.	102030456789-	789045601230	014702580369	123789
.	12345678900-	098765432156780	103057908642	876545
	x	x	x	x

B287

x = Start-Taste

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Logisches Kopieren von Diskettendateien

Kurzbezeichnung: COPD 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehlermeldungen des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Dienstprogramm COPD 1520 (SIEX) (Logisches Kopieren von Diskettendateien) dient dem Kopieren von Anwenderdateien unter Reorganisationskriterien von einer Ziel- auf eine Quelldiskette (Dienst- und Servicefunktion).

Zweck:

- Archivierung von Anwenderdateien von einer Archivdiskette,
- Rückspeicherung von Anwenderdateien von einer Archivdiskette,
- Zusammenstellen von auf getrennten Datenträgern angelegten unsortiert sequentiellen Dateien,
- Dateiabschnitten einer Datei von einer Arbeitsdiskette zur Weiterverarbeitung über Weitergabedatenträger.

Reorganisationsfunktionen:

- Verdichten der Anwenderdatei durch Auslassen gelöschter (markierter) Sätze,
- Erzeugung des Dateienfangs am Spurenfang zur Sicherung einer Forderung des Basisdatenaustauschniveaus (Weiterverarbeitung von Dateien über andere Systeme!).

Anleitung für den Bediener

Programm: COPD 1520 (SIEX)

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

2.1.1.

Anwendungsbedingungen

Für das Kopieren ist erforderlich:

- Anwenderdateien auf Diskette (Quelldiskette),
- Leere oder teilweise mit Anwenderdateien belegte Diskette (Zieldiskette).

Technische Mittel/Konfiguration

Folgende Geräteausstattung ist erforderlich:

- RAM-Arbeitsspeicher \geq 14 K Byte,
- Bildschirm 1024 oder 1920 Zeichen,
- Drucker wahlweise,
- 2 Diskettenlaufwerke.

2.2.2.

Startbedingungen

- Laden des Programms mit
GAL ET1 COPD ET1,
- Das Programm meldet sich mit Bild.

Anleitung für den Bediener

Programm: GOPD 1520 (SIEX)

GOPD 1520 (SIEX) V 1.0

ASSIGN-STATEMENTS

1 PRINTER XX
2 SOURCE NAME [Z]
3 DESTINATION NAME [Z]

WORK-STATEMENTS

A ALL
B FILE
C PART
D DISPLAY DIRECTORY SOURCE
E DISPLAY DIRECTORY DESTINATION
F PRINT DIRECTORY SOURCE
G PRINT DIRECTORY DESTINATION

2.2.

Bedienung des Programms

2.2.1.

Tastatur

Die Bedienung erfolgt über die alphanumerische Tastatur.

Jede Anweisung wird durch Eingabe eines Steuerzeichens (1-3, A-G) angewählt. Die Kommandos/Anweisungen sind beliebig in Groß- oder Kleinbuchstaben eingebbar.

Als Eingabeschlußtaete wird die Taste ET1 (oder jede andere Starttaete außer ET2) verwendet. ET2 bewirkt im Basismenü die Rückkehr in das Grundmenü.

Anleitung für den Bediener

Programm: COPD 1520 (SIEX)

2.2.2.

Bildschirm

Es werden die Komponenten

- Kommandozeile,
- Fehlerzeile,
- Zusammenstellung der Anweisungen (Menü),
- Statuszeile

angezeigt.

2.2.2.1.

Kommandozeile

Die Kommandozeile wird zur Anzeige der vom Bediener über die Tastatur eingegebenen Anweisungen verwendet. Sie umfaßt maximal 63 Zeichen und ist durch Begrenzungszeilen eingerahmt.

2.2.2.2.

Fehlerzeile

Bei der Abarbeitung auftretender Fehler werden diese in der Zeile nach der unteren Rahmenzeile angezeigt. Je nach Fehler wird entweder nach CI-Testenquittung in das Grundmenü zurückgegangen oder nach einer entsprechenden Aufforderung im Zusammenstellungsteil weitergearbeitet.

Anleitung für den Bediener

Programm: COPD 1520 (SIEX)

2.2.2.3.

Zusammenstellung der Anweisungen

Im unteren Bildschirmteil werden die möglichen Anweisungen angezeigt. Im Grundzustand des Programms ist es das Basismenü.

Erfordert eine angewählte Funktion weitere Eingaben (Funktionen A, E, C), so wird eine spezielle Darstellung eingeblendet.

Das Basismenü zeigt im linken Teil die Definitionsanweisungen (ASSIGN-STATEMENTS) und im rechten Teil die Aktionsanweisungen (WORK-STATEMENTS) an.

Nach Anwahl der Kommandos

- A ALL Kopieren aller Dateien,
- B FILE Kopieren Datei,
- C PART Kopieren Abschnitt einer Datei

wird die Zusammenstellung von der Kommandodarstellung überschrieben.

In Verbindung mit Fehlermeldungen, die eine Weiterarbeit gestatten, wird die Aufforderung

HELP: COPY YES → ET1

NO COPY → ET2

abgebildet.

Die Funktionen D, E

DISPLAY DIRECTORY {SOURCE/DESTINATION}

Anzeige der Verwaltung {Quell-/Zieldiskette}

benutzen den Zusammenstellungsteil für die Anzeige des Dateiverzeichnisses.

Mit Beendigung dieser Funktionen wird der ursprüngliche Bildschirminhalt wiederhergestellt.

Anleitung für den Bediener

Programm: GCPD 1520 (SIEX)

2.2.2.4.

Statuszeile

Auf der letzten Bildschirmzeile werden die angewiesenen Definitionen und aktuelle Parameter angezeigt.

- Diskettenname und Laufwerkszuweisung für die Quelldiskette,
- Sektorzähler Quelldiskette während Kopiervorgang,
- Sektorlänge Quelldiskette,
- Diskettenname und Laufwerkszuweisung für Zieldiskette,
- Sektorzähler Zieldiskette,
- Dateiname der aktuellen Quelldatei (während Kopiervorgang).

2.2.3.

Anweisungsgruppen

- Die Definitionsanweisungen dienen der logischen Zuordnung der Diskettenlaufwerke zum Datenfluß und der Anweisung des Protokolldruckes.
- Die Aktionsanweisungen dienen zum
 - . Ausführen der Kopiervorgänge,
 - . Anzeigen der Diskettenverwaltungen (Verzeichnisse),
 - . Druck der Diskettenverwaltungen.

Nach Eingabe der Steuersziffer wird die zugehörige Anweisung/Kommandoaufforderung in der Eingabezeile angezeigt, sofern eine zusätzliche Spezifikation erforderlich ist. Gleichzeitig werden bei den Anweisungen A, B, C notwendige Kommandostrukturen im Zusammenstellungsteil erläutert.

Anleitung für den Bediener

Programm: COPD 1520 (SIEX)

2.2.4.

Definitionsanweisungen

2.2.4.1.

Zuweisung Drucker (1 PRINTER XX)

Jede nachfolgende Anweisung/Kommando wird protokolliert.

XX steuert die Zeilenzahl je Druckliste ($10 \leq XX \leq 72$).

Der Druck der Diskettenverwaltung ist nur nach erfolgter Zuweisung des Druckers möglich.

Wird eine Leereingabe mit ET1 abgeschlossen, gilt der Standardfall mit 72 Zeilen. Eingabeabschluß ET2 bewirkt die Rücknahme der Druckerzuweisung.

2.2.4.2.

Zuweisung Quelllaufwerk (2 SOURCE NAME [Z])

Es ist einzugeben:

NAME: Datenträgername (max. 6 Stellen)

Z: Logische Laufwerksadresse (Z = 4, 5, 6, 7).

Wird Z nicht spezifiziert, tritt der Standardfall 1. Laufwerk mit logischer Adresse Ø4 in Kraft.

Mit dieser Anweisung wird für die Quelldiskette das Laufwerk unter Kontrolle des Datenträgernamens zugewiesen.

Bsp.: XVM3,5 Quelldiskette mit dem Namen XVM3
 befindet sich im Laufwerk mit der
 logischen Geräteadresse Ø5

MVXI Quelldiskette mit dem Namen MVXI
 befindet sich im Laufwerk mit der
 logischen Geräteadresse Ø4

Anleitung für den Bediener

Programm: COPD 1520 (SIEX)

2.2.4.3.

Zuweisung Ziellaufwerk (3 DESTINATION NAME [Z])

Mit dieser Anweisung wird für die Zieldiskette das Laufwerk unter Kontrolle des Datenträgernamens vorgenommen.

Anweisungsausführung s. Pkt. 2.2.4.2.

2.2.5.

Aktionsanweisungen

2.2.5.1.

Kopieren aller Dateien (A ALL)

Es werden alle Dateien in der Reihenfolge der Kennsätze auf der Indexspur kopiert.

Die Anweisung fordert die Eingabe des Parameters M.

M: Y Übernahme markierter Sätze,
N Keine Übernahme markierter Sätze (Verdichten).

2.2.5.2.

Kopieren einer Datei (B FILE)

Es wird das Kopieren einer Datei angewiesen. Die Anweisung fordert zur Kommandoingabe

M, Z, NAME 1 [NAME2]

auf, wobei

M: Y Übernahme markierter Sätze,
N Keine Übernahme markierter Sätze,
Z: 1 Kopieren Datei,
2 Kopieren Datei in vorhandene Datei ab ihrem gültigen Datenende.

Anleitung für den Bediener

Programm: GOPD 1520 (SIEX)

NAME1: Name der Quelldatei (zu kopierende Datei)
NAME2: wenn Z = 1 Neuer Name für die Zieldatei,
wenn Z = 2 Name der Zieldatei, in die zu
kopieren ist.

Die maximale Namenslänge beträgt 17 Zeichen.

2.2.5.3.

Kopieren eines Abschnitts einer Datei (C PART)

Es wird das Kopieren eines Abschnittes einer Datei angewiesen. Die Anweisung fordert zur Kommandoeingabe

M, Z, NAME1 [NAME2]

auf. Erläuterungen s. Pkt. 2.2.5.2.

In einem weiteren Eingabeschritt ist der zu kopierende Abschnitt der Datei zu spezifizieren mit:

KP: Schlüsselanfangeposition im Satz
(4stellige Eingabe, z.B. 0012;
1 ≤ KP ≤ RCS
RCS - Logische Satzlänge)

KEYA: Beginnsschlüssel } max. 50 Zeichen lang
KEYB: Endeschlüssel }

Die Schlüssel können unzusammenhängend angegeben werden.

Die freien Bereiche müssen mit H'ØØ' gefüllt bleiben.

Im Schlüssel sind alle Zeichen zugelassen.

Anleitung für den Bediener

Programm: COPD 1520 (SIEX)

2.2.5.4.

Anzeige der Verwaltung der Quelldiskette

(D DISPLAY DIRECTORY SOURCE)

Es wird zeilenweise das Verzeichnis der gültigen Dateien der Quelldiskette auf dem Bildschirm ausgebildet.

Das Verzeichnisende wird mit

"END OF DICTIONARY"

angegeben.

Die Fortsetzung der Verzeichnisanzeige erfolgt mit Betätigen der ET1-Taste. Die ET2-Taste bricht die Funktion ab.

2.2.5.5.

Anzeige der Verwaltung der Zieldiskette

(E DISPLAY DIRECTORY DESTINATION)

Es wird zeilenweise das Verzeichnis der gültigen Dateien der Zieldiskette auf dem Bildschirm angelistet.

Die Bedienung erfolgt wie unter Pkt. 2.2.5.4. beschrieben.

2.2.5.6.

Druck der Verwaltung der Quelldiskette

(F PRINT DIRECTORY SOURCE)

Mit dieser Funktion wird das Verzeichnis der Quelldiskette gedruckt.

Voraussetzung ist die erfolgte Druckerzuweisung.

Anleitung für den Bediener

Programm: COPD 1520 (SIEX)

2.2.5.7.

Druck der Verwaltung der Zieldiskette

(G PRINT DIRECTORY DESTINATION)

Mit dieser Funktion wird das Verzeichnis der Zieldiskette gedruckt.

Voraussetzung ist die erfolgte Druckerzuweisung.

2.3.

Fehlermeldungen des Programms

Außer den in der allgemeinen Fehlertabelle definierten Fehlern verwendet (COPD) folgende Fehlermeldungen:

Meldung	Ursache
91 FILE EXISTS ON DESTINATION	Datei mit angegebenen Namen existiert bereits auf der Zieldiskette
92 BLOCKED FILE FOR COPY PART	Geblockte Datei wurde zum abschnittswiseigen Kopieren angewiesen
93 FILES INCOMPATIBLE	Quell- und Zieldatei in bezug auf Block-, Satzlänge und Blockanzeiger inkompatibel
94 KEY BYPASS END OF RECORD	Schlüssel überschreitet Satzende
95 BYPASS IS SET	Übergehungsanzeiger ist für Quelldatei gesetzt
96 SECTOR SIZE OF DISKS NOT	Keine Übereinstimmung der Sektorlängen der Disketten

Anleitung für den Bediener

Programm: COPD 1520 (SIEX)

Meldung	Ursache
97 EOD <EOV, EOE > EOV	Datei nur unter Modifizieren EOE: = EOV kopierbar +)
98 EOD = BOE	Leere Quelldatei +)
99 EOD = BOE, EOE > EOV	Leere Quelldatei. Kopieren +) nur unter Modifikation EOE:= EOV
9A EOD, EOE > EOV	Kein ausreichender Platz zum Kopieren; Kopierversuch mög- lich, wenn M = Y gegeben war +)
9B EOD > EOE	Zieldatei ist gefüllt oder Dateiende wird/wurde bei Kopieren/Kopierversuch in diese Datei überschritten

- +) Bei diesen Fehlermeldungen ist Weiterarbeit möglich.
Im Zusammenstellungsteil wird die Hilfe
HELP: COPY YES —> ET1 für Kopieren,
NO COPY —> ET2 für Abbruch

angegeben. Anstelle der CI-Taste ist die ET1-Taste bei
Kopieren/Kopierversuch oder die ET2-Taste bei Abbruch-
wunsch zu betätigen.

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Sortierprogramm Floppy-Disk

Kurzbezeichnung: SORD 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms

1.

Zweckbestimmung des Programms

Mit SORD werden Dateien nach einem Sortiermerkmal sortiert. Die Dateien sind bzw. werden auf Floppy-Disk gespeichert. Aus einer unsortierten Datei bzw. Teildatei wird eine sortierte Datei erzeugt. Die unsortierte Datei bleibt erhalten.

Die Dateien können aus geblockten oder ungeblockten Sätzen bestehen. Die physische Satzlänge ist beliebig.

Das Sortiermerkmal kann aus maximal 16 Stellen bestehen (als verzeichenlose ganze Zahl betrachtet), die beliebig gewählt werden können.

Der Vergleich zweier Sortiermerkmale kann dezimal (numerisch) oder binär (alphanumerisch) erfolgen.

Es kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Markierte Sätze werden nicht berücksichtigt.

Das Sortiermerkmal kann aus maximal 32 Stellen bestehen (als verzeichnislose ganze Zahl, die beliebig gewählt werden können).

Anleitung für den Bediener

Programm: SORD 1520 (SIEX)

2.

Bedienungsanleitung

Die sortierte Datei (Ausgabedatei) muß vor Programmbeginn generiert sein (Dienstprogramm FGEN).

Unsortierte und sortierte Datei müssen den gleichen Dateiaufbau besitzen (Blockung, logische und physische Satzlänge, Blocklänge).

Jede Datei muß sich vollständig auf einem Datenträger befinden (Mehrdatenträgerdateien ggf. mit FGEN in mehrere Eindrägerdateien teilen).

Der Datenbereich (Extent) der sortierten Datei muß so definiert sein, daß er alle sortierten Sätze aufnehmen kann.

Können wegen der Speichergröße der Anlage nicht alle Sätze sortiert werden, so kann eine zweite sortierte Datei erstellt und beide Dateien mit MIXD zu einer sortierten Datei gemischt werden.

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Technische Mittel

Speicherbedarf: Mindestens 8 K Byte Anwenderbereich RAM

Geräte

- Floppy-Disk: 1 oder 2 Laufwerke
- Bildschirm: 1024 Bytes oder 1920 Bytes

2.2.

Bedienung des Programms

- Programmstart mit CAL - SORD

Anleitung für den Bediener

Programm: SORD 1520 (SIEX)

- Das Programm meldet sich auf dem Bildschirm mit dem Start-Menü:

```
      S O R D 1520 (SIEX) V 1.0
=====
-----
S T A T E M E N T S
1  ASN FILE UNSORT (NAME,Z) Z=4,5,6,7   A  SORTING
2  ASN FILE SORT (NAME,Z)                B  MONITOR
3  SEQUENCE (UP=0, DOWN=1)
4  SORT POSITIONS (X,X-X) X=1 ... RCS
5  COMPARISON (BINARY=0, DECIMAL=1)
=====
```

Vor dem Start der Sortierung (A) sind die Kommandos 1 - 5 anzuwählen. Die Reihenfolge ihrer Ausführung ist beliebig. Die Anzeige der ausgeführten Kommandos erfolgt auf den letzten drei Bildschirmzeilen.

Kommando 1: Zuweisung der unsortierten Datei

Im Kommunikationsfenster wird der Text

```
FILE UNSORT =
```

angezeigt und die Eingabe des Dateinamens (max. 17 Stellen) und dem Laufwerks (4,5,6,7), in dem sich der Datenträger mit der unsortierten Datei befindet, erwartet. Dateiname und Laufwerk werden durch Komma getrennt (keine Leerzeichen). Die Diskette muß eingelegt sein.

Kommando 2: Zuweisung der sortierten Datei

Es wird der Text

```
FILE SORT =
```

angezeigt. Die Eingabe erfolgt wie bei Kommando 1.

Anleitung für den Bediener

Programm: SORD 1520 (SIEX)

Kommando 3: Festlegung der Sortierfolge

Nach der Anzeige

SEQUENCE =

wird die Eingabe einer 0 erwartet, wenn die Sortierung aufsteigend (vom wertniedrigsten zum werthöchsten Sortiermerkmal) erfolgen soll bzw. einer 1 bei absteigender Sortierung.

Kommando 4: Festlegung Sortiermerkmal

Nach einer Anzeige

SORT POSITIONS =

werden beginnend mit der werthöchsten Stelle des Sortiermerkmals die relativen Positionen (im Bereich: 1 - Länge logischer Satz) im logischen Satz angegeben, aus denen sich das Sortiermerkmal zusammensetzt.

Dabei kann jede Position einzeln oder aufeinanderfolgende Positionen als Bereich, getrennt durch einen Bindestrich, eingegeben werden.

Beispiel:

SORT POSITIONS = 4, 8 - 10, 3, 1, 104 - 107

Positionen bzw. Bereiche sind durch Kommas (ohne Leerzeichen) zu trennen.

Das Sortiermerkmal darf aus maximal 16 Stellen bestehen.

Kommando 5: Festlegung des Vergleichs der Sortiermerkmale

Nach der Anzeige

COMPARISON =

erfolgt durch Eingabe einer 0 oder einer 1 die Festlegung, ob das Sortiermerkmal als Alphazeichenkette interpretiert wird (binärer Vergleich) oder als Dezimalzahl (dezimaler Vergleich).

Anleitung für den Bediener

Programm: SORD 1520 (SIEX)

Fehlermeldungen

Die entsprechenden Fehlermeldungen werden auf der 1. Bildschirmzeile gemäß der "Richtlinie zur Gestaltung der Bildschirmarbeit und der Fehlerbehandlung in Dienst- und Hilfsprogrammen" angezeigt.

2.2. Bedienung des Programms

Außerdem können folgende Fehler gemeldet werden:

<u>Fehler-Nummer</u>	<u>Bedeutung</u>
91	Speicherplatz auf Zieldiskette zu klein
92	Dateiaufbau unterschiedlich (Blockung, Blocklänge, Satzlänge usw.)
93	Satzschlüssel bereits gepackt auf Diskette ---> nw Sortierart "BINARY" erlaubt

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Initialisieren Kassette mit Bandmarke/HDR

Kurzbezeichnung: CATM 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms
3. Fehlermeldungen

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Dienstprogramm CATM 1520 (SIEX) dient

- der Vorbereitung vor 1/8"-Magnetbandkassetten zur Datenaufzeichnung (Initialisierung) und
- der Kontrolle, ob das richtige Band zur Initialisierung verwendet wird.

Initialisierung:

Für die Erstellung von Anwenderdateien im SIMPLE- oder BASIC-Niveau ist eine leere oder zu überschreibende Kassettenmagnetbandseite (Spur) mit einer Bandmarke am Bandanfang zu beschreiben.

Bei der Erstellung von Anwenderdateien im COMPACT-Niveau ist

- eine leere oder zu überschreibende Kassettenmagnetbandspur am Bandanfang oder
 - eine mit COMPACT-Dateien belegte Kassettenmagnetbandspur am Datenende des Volumens (Datenende der Spur)
- mit einer Leerdatei (COMPACT-Niveau) zu beschreiben.

Anleitung für den Bediener

Programm: CATM 1520 (SIEX)

Kontrolle:

Um die obengenannten Funktionen ausführen zu können, ist in der Regel eine Kontrolle des Bandinhalts notwendig. Dies wird durch eine Anzeigefunktion ermöglicht.

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

2.2.1.

Anwendungsbedingungen

Für die Ausführung von CATM-Funktionen ist erforderlich:

- RAM-Arbeitspeicher \geq 3 K Byte,
- Bildschirm 1024 oder 1920 Zeichen,
- 1 Kassettenmagnetbandlaufwerk K 5200.

2.2.2.

Startbedingungen

- Laden des Programms

CAL ET1 CATM ET1

- aus einer Disketten- oder Kassettenmagnetbandphasenbibliothek
- Das Programm meldet sich mit dem Pasismenü:

Anleitung für den Bediener

Programm: CATM 1520 (SIEX)

C A T M 1520 (SIEX)

-

A	ASSIGN Z: Z = D/E
B	INITIALIZE VOLUME WITH TAPEMARK
C	DISPLAY BLOCKS
D	FORWARD TO END OF TAPE
E	WRITE COMPACT - HDR: X, NAME
F	MONITOR

2.2.

Bedienung des Programms

2.2.1.

Tastatur

Die Bedienung erfolgt über die alphanumerische Tastatur. Jede Anweisung wird durch Eingabe eines Steuerzeichens (A-F) angewählt. Die alphanumerischen Eingaben können in Klein-, oder Großbuchstaben erfolgen. Als Eingabeabschluss-taste wird ET1 verwendet (ET2 besitzt Abbruchwirkung Abbruch der Funktionen C und E). Alle anderen Starttasten bewirken in der Funktion C die Aktivierung der Anzeige des vorhergehenden Blocks, ansonsten wie ET1.

Anleitung für den Bediener

Programm: CATM 1520 (SIEK)

2.2.2.

Bildschirm

2.2.2.1.

Allgemeines

Der Bildschirm dient der Bedienerführung. Es werden angezeigt:

- Eingabezeile,
- Fehlerzeile,
- Zusammenstellungsteil,
- Statuszeile.

2.2.2.2.

Eingabezeile

Die Eingabezeile dient zur Anzeige der vom Bediener eingegebenen Anweisungen. Sie ist oberhalb und unterhalb durch Begrenzungsstriche markiert.

2.2.2.3.

Fehlerzeile

Die Fehlerzeile dient der Anzeige auftretender Fehler. Sie wird unter der Eingabezeile abgebildet. Fehlermeldungen werden generell mit der CI-Taste quittiert.

Anleitung für den Bediener

Programm: CATM 1520 (SIEX)

2.2.2.4.

Zusammenstellungsteil

Es werden die möglichen Anweisungen des Grundmenüs dargestellt. Im Anzeigemodus (Funktion C) wird dieser Bereich zur Anzeige der Blockinhalte genutzt.

2.2.2.5.

Statuszeile

In dieser Zeile (15. Zeile) wird die logische Gerätenummer (D/E) des zugewiesenen Kassettenmagnetbandlaufwerks sowie die Arbeitsfunktionen

Rückwärts-/Vorwärtsspulen und
Suchen des Dateiendes des Volumens

angezeigt.

In der Anzeigefunktion (c) wird ein Blockzähler (nur Blöcke ab Bandanfang) angezeigt.

2.2.3.

Anweisungen

Format:

Nach der Eingabe des Steuerzeichens wird die zugehörige Anweisung in der Eingabezeile **angezeigt**, sofern sie eine zusätzliche Spezifikation benötigt.

2.2.3.1.

Laufwerkszuweisung (A ASSIGN)

Es wird ein Kassettenmagnetbandlaufwerk über Angabe der logischen Geräteadresse (D oder E) zugewiesen.

Anleitung für den Bediener

Programm: GATM 1520 (SIBX)

Der Standardfall "ASSIGN: D" wird angeboten, d.h. für das 1. Laufwerk ist nur mit ET1 zu quittieren.

2.2.3.2.

Initialisieren Bandseite mit Bandmarke
(B INITIALIZE VOLUME WITH TAPEMARK)

In der Eingabezeile wird die Funktion mit
"INITIALIZE VOLUME WITH TAPEMARK"
angezeigt. Die Kassette wird automatisch an den Bandanfang zurückgespult. Dieses wird in der untersten Bildschirmzeile mit

"REWIND"

angezeigt. Nach dem Initialisieren geht das Programm an das Menü zurück.

2.2.3.3.

Anzeige/Blöcke (C DISPLAY BLOCKS)

In der Eingabezeile wird die Funktion mit

"DISPLAY BLOCKS"

angezeigt. Der Anzeigebereich (Zeile 5-13) wird gelöscht. Die Kassette wird automatisch an den Bandanfang gespult. Dies wird in der untersten Bildschirmzeile mit

"REWIND"

angezeigt. Anschließend wird der 1. Block angezeigt. In der Eingabezeile wird zur Eingabe

"DISPLAY BLOCK: N + 0001"

aufgefordert.

Anleitung für den Bediener

Programm: CATM 1520 (SIEX)

Eingabe von

ET1 bewirkt Anzeige nächster Block

nnn ET1 Überlaufen von nnn-1 Datenblöcken und Anzeige des nnn-ten Blockes; Bandmarken werden nicht gezählt.

Beachte: Folgt dem nnn-ten Block eine Bandmarke wird dies mitgeteilt.

ET2 Abbruch

Starttaste außer ET1/ET2 bewirkt Anzeige vorhergehender Block (Rückschritt). Das Zurückgehen ist nur bis Dateibeginn möglich.

Möglichkeiten:

1. TAPEMARK ON BEGINNING OF TAPE

Bandmarke am Bandanfang

END-OF-FILE-TAPEMARK

Bandmarke nach Datenblock (Dateiende-Bandmarke).

2. TAPEMARK AT THE END OF VOLUME

Zweite Bandmarke nach Dateiende-Bandmarke (Bandmarke zur Kennzeichnung des Datenendes des Volumes!).

3. Bei "echten" Datenblöcken wird ihr Inhalt in Hexadezimal-Code und als darstellbare Zeichen angezeigt.

Format der Anzeige:

- Maximal 16 Hex-Codes je Zeile, rechts daneben (als gesonderter Block) die darstellbaren Zeichen.

Nicht darstellbare Zeichen werden mit "Punkt" ausgegeben (auch H'ØØ' und H'2Ø').

- Maximal 8 Zeilen.

Damit sind Blockteile bis zu 128 Byte Länge je Seite angebar. Ist die Blocklänge größer 128 Bytes, wird in der Eingabezeile die Ausschrift

"NEXT PAGE"

gegeben. Es wird eine Starttastenbetätigung erwartet.

ET1 Nächste Seite (2. Teil des Blocks),

ET2 Abbruch der DISPLAY-Funktion und Rückkehr in das Basis-
menti.

Anleitung für den Bediener

Programm: CATM 1520 (SIEX)

2.2.3.4.

Vorspulen an das Bandende (D FORWARD TO END OF TAPE)

Diese Funktion benötigt keine Eingabe. "E" wird in der Eingabezeile

"FORWARD TO END OF TAPE"

angezeigt.

Über den Ausführungszeitraum wird in der letzten Zeile

"FORWARD"

ausgegeben. Ist das Klarsichtband am Bandende erreicht, wird automatisch in das Basismenü gegangen.

2.2.3.5.

Aufzeichnen einer COMPACT-Leerdatei (E WRITE COMPACT-HDR)

Nach Anwahl der Funktion wird über

"WRITE COMPACT-HDR:X, NAME:"

in der Eingabezeile die Angabe von Position x und Dateinamen gefordert.

x = $\begin{cases} \text{B} & \text{Leerdatei ist an den Bandanfang zu schreiben,} \\ \text{E} & \text{Leerdatei ist an das Datenende des Volume zu} \\ & \text{schreiben.} \end{cases}$

name: Dateiname, bestehend aus maximal 8 Zeichen (Großbuchstaben oder Ziffern). Das erste Zeichen muß ein Großbuchstabe sein.

Die Positionsangabe (X) ist vom Dateinamen (NAME) durch "," (Komma) zu trennen.

Starttastenbetätigung:

ET1 Eingabeabschluss,

ET2 Zurück an das Basismenü.

Anleitung für den Bediener
Programm CATM 1520 (SIEX)

Nach dem Rückspulen wird die Funktion ausgeführt.
Bei X=E wird auf das Vorhandensein des Dateinamens geprüft.

"SEARCHING END OF VOLUME"

in der Statuszeile angezeigt.

In der nachfolgenden Eingabe

CA-NO: 0000 DATE: 000000

können zusammenhängend die Kassettennummer (Kassettenkennzeichen) und das Datum eingegeben werden (Eine Kontrolle bezüglich Kassettenkennzeichen anderer Dateien wird nicht vorgenommen).

Eingabeformat:

- CA - NO: xxxx
- DATE : xx {x} xx

Wird nur ET1 betätigt, wird der angebotene Standard (alles Ø) ausgegeben.

Die COMPACT-Leerdei wird aufgezeichnet und das Programm geht in das Basismenü.

2.2.3.6.

Rückkehr in den Monitor (F MONITOR)

Es wird das Dienstprogramm CATM verlassen.

3.
Fehlermeldungen

Die Fehlerausschrift erfolgt stets in der Fehlerzeile durch Fehlernummer und Klartext. Gleichzeitig leuchtet die Fehlerlampe. Durch Drücken der CI-Taste ist die Meldung zu quittieren. Außer den in der allgemeinen Fehlertabelle definierten Fehlern werden folgende CATM-spezifische Fehler gemeldet: danach muß er richtig heißen:

- 91 NOTHING ON TAPE - Band ist leer Laufwerk D oder
- 92 Laufwerk E
- 93 ASSIGN MISSING - keine Laufwerkzuweisung
- 95 BEGINNING OF FILE - Dateianfang erreicht Laufwerk D oder
- 96 Laufwerk E
- 97 NO CORRECT END OF VOLUME ON TAPE - Band besitzt keinen korrekten Abschluß mehr und ist nicht erweiterungsfähig Laufwerk D oder
- Laufwerk E

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Emulation Abonnentenpunkt 62 (EC 8562)

Kurzbezeichnung: EM62 1520 (SIBX)

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehler und Fehlerbehandlung
 - 2.4. Zusammenfassung der Bedienung

1.

Zweckbestimmung des Programms

Das Programm EM62 bildet das Anschluß- und Geräteverhalten der im Datenfernverarbeitungssystem mit START-STOP-Prozedur (asynchrone Prozedur) arbeitenden Bildschirmgeräte EC 8562/EC 8564 so nach, daß die robotron-Bürocomputer A 5120/A 5130 in der Version als Terminal K 8931 (EC 8565/8577) in den Zugriffsmethoden des ESER-Betriebssystems wie das Bildschirmssystem EC 8562/EC 8564 unterstützt werden und damit die Dialogarbeit mit ESER-Rechnern realisiert wird.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

2.

Bedienungsanleitung

2.1.

Bedingungen zur Programmausführung

Speicherbedarf: \geq 15 K Byte einschl. Zwischenspeicher
Externe Geräte: Bildschirm 1024 Byte 16 x 64 Zeichen,
24 x 80 Zeichen (davon 12 x 80 genutzt)
 \geq 1 FD- oder MBK-Laufwerk (zum Programm-
laden)
Wahlweise Drucker (log. ADR ØB),
Asynchroner DFÜ-Anschluß (V 24 bzw. IFSS).

2.2.

Bedienung des Programms

Das Emulationsprogramm steht ladbar auf der PL (PHASELB) zur Verfügung.

Im Grundzustand des Kommunikationssystems (M_) wird es durch: CAL_EM62 in den Arbeitsspeicher geladen und gestartet.
Anschließend meldet sich das Programm mit dem Startmenü.

2.2.1.

Startmenü

Das Startmenü dient zur Eingabe der für die asynchrone Datenfernübertragung nach AP62-Prozedur benötigten Parameter, die vorher mit dem übergeordneten Rechner abgestimmt wurden.

Das Startmenü ist dialogorientiert und arbeitet mit den Komponenten:

- Tastatur,
- Bildschirm.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

2.2.1.1.

Tastatur

Die Eingaben erfolgen mit der alphanumerischen Tastatur.
Schreibweise beliebig: Groß- oder Kleinbuchstaben.
Als Textendetasten werden die Tasten ENTER bzw. ET1 und CNCL
bzw. ET2 verwendet.

2.2.1.2.

Bildschirm

2.2.1.2.1.

Allgemeines

Die Bildschirmeinheit wird zur Bedienerführung eingesetzt.
Es werden folgende Komponenten angezeigt:

- Eingabezeile,
- Fehlerzeile,
- Zusammenstellung aller Eingaben,
- Bedienhinweise

```
EM 62 1520 (SIEX) V.
```

```
=====
```

```
=====
```

```
ADR 1:
```

```
ADR 2 - DISPLAY:
```

```
ADR 2 - PRINTER:
```

```
KEY-BOARD KYR.AND.LAT.:
```

```
===== NEXT:  ENTER/ET1 ===== RETURN:  CNCL/ET2 =====
```

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

2.2.1.2.2.

Eingabezeile

Die Eingabezeile ist durch Begrenzungsstriche im oberen Bildschirmteil markiert und dient zur Anzeige und Eingabe des vom Bediener einzugebenden Parameters.

2.2.1.2.3.

Fehlerzeile

In der Fehlerzeile unterhalb der Eingabezeile erfolgt nach Eingabe des Parameters "ADR 2 - PRINTER" eine Fehleranzeige

"ERR82 ==> HARDWARE PRINTER OR PRINTER NOT AVAILAABLE=="

wenn kein Printer vorhanden oder dieser nicht funktionstüchtig ist. Gleichzeitig leuchtet die Fehlerlampe.

Nach Quittieren der Fehlermeldung mit RESET/CI kann nach Bedienen

- ENTER/ET1 der nächste Parameter eingegeben,
- CNCL/ET2 der PRINTER noch einmal gerufen werden.

Anschließend wird die Fehleranzeige gelöscht.

2.2.1.2.4.

Zusammenstellung aller Eingaben

Mit Abschluß der Eingabe der einzelnen Parameter durch ENTER/ET1 werden diese in die Zusammenstellung übernommen und können vor Eröffnen der Datenfernübertragung noch einmal kontrolliert werden.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

2.2.1.2.5.

Bedienhinweise

Auf der vorletzten Zeile des Bildschirms werden die für die Bedienung des Startmenüs erforderlichen Starttasten angezeigt:

- ENTER/ET1 → Übernahme in die Zusammenstellung und Anzeige des nächsten Parameters,
- CNCL/ET2 → Anzeige und Eingabe des vorhergehenden Parameters.

2.2.1.3.

Eingaben

Eingegeben werden müssen die Stationsadresse (ADR 1), die Geräteadressen (ADR 2) und "Y", wenn eine gemischte Tastatur kyrillisch/lateinisch vorliegt.

Es können nur die lt. AP 62 - Prozedur zugelassenen Wertebereiche für die Adressen eingegeben werden. Sonst erfolgt Fehlermeldung (Fehlerlampe), und die Eingabe muß nach Bedienerquittung mit RESET/CI wiederholt werden.

Nach Betätigen der Starttaste ENTER bzw. ET1 wird der eingegebene Parameter in die Zusammenstellung übernommen und der nächste einzugebende Parameter angezeigt.

Mit der Starttaste CNCL bzw. ET2 kann der vorhergehende Parameter zurückgeholt und korrigiert werden.

Achtung:

Es müssen alle Parameter eingegeben werden.

Ist kein Printer vorhanden, erfolgt Fehlermeldung (s. Fehlerzeile).

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

Parameter	Eingabe
ADR 1:	20 - 7F
ADR 2 - DISPLAY:	30 - 57
ADR 2 - PRINTER:	20 - 2F 41 - 58

Beim Parameter

KEY-BOARD KYR. AND LAT: N,

wird mit ENTER/ET1 quittiert, wenn keine gemischte kyrillisch/lateinische Tastatur vorliegt.

Bei gemischter Tastatur muß "Y" eingegeben werden, sonst werden in den ESER-Rechnern die kyrillischen Zeichen als kleine lateinische Zeichen interpretiert.

Nach Eingabe aller Parameter meldet sich das Emulationsprogramm mit

"START: Y".

Der Bediener hat hier die Möglichkeit, die eingegebenen Parameter zu kontrollieren und nach Quittieren mit ENTER/ET1 die Verbindung zum übergeordneten Rechner herzustellen, durch Eingabe "N" zum Anfang des Startmenüs oder mit CNCL/ET2 zur Eingabe KEY-BOARD KYD. AND. LAT. zurückzukehren.

2.2.2.

Dialogarbeit mit übergeordnetem Rechner

Nach Herstellen der Verbindung zum übergeordneten Rechner steht der gesamte Bildschirm zum Textempfang vom Rechner bzw. zur Eingabe von Sendetext zur Verfügung.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

Der Cursor wird dabei sowohl beim Textempfang wie auch bei der Eingabe mitgeführt und steht damit immer auf der nächsten freien, ungeschützten Position.

2.2.2.1.

Texteingabe

Die Texteingaben erfolgen mit der alphanumerischen Tastatur und werden auf dem Display ab aktueller Cursorposition angezeigt.

Jeder zu sendende Text muß mit einem Startzeichen, Zeichen # , begonnen und mit einem Endezeichen, Zeichen ! , beendet werden.

Beide Zeichen dürfen deshalb im Sendetext nicht verwendet werden.

2.2.2.2.

Beendigung der Eingabe

Die Eingabe wird mit ENTER/ET1 beendet.

Dabei wird der Cursor unter das erste zu sendende Zeichen (nach #) positioniert und die Sendebereitschaft durch Blinken der Fehlerlampe angezeigt.

Weitere Eingaben sind erst möglich, wenn der Text vom übergeordneten Rechner gelesen oder die Sendebereitschaft durch Betätigen der Taste RESET/CI aufgehoben wurde. Dadurch werden gleichzeitig die Fehlerlampe gelöscht und der Cursor auf die nächste freie Position nach dem Textendezeichen (!) positioniert. Während der Nachrichtenübertragung zum Rechner ist die Taste RESET/CI wirkungslos.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

Fehlen Start- und/oder Endezeichen, blinkt der Cursor. Es wird keine Sendebereitschaft hergestellt.

Das Blinken erlischt mit der nächsten Kursorbewegung.

2.2.2.3.

Zusatzfunktionen

2.2.2.3.1.

Löschen Display

Durch Betätigen der Taste PF9/S9 wird der Bildschirm gelöscht und der Cursor auf die erste Position des Bildschirms positioniert.

2.2.2.3.2.

Löschen ungeschützter Bereiche

Nach Betätigen der Taste PF5/S5 werden alle ungeschützten Bereiche auf dem Bildschirm gelöscht und der Cursor auf die erste ungeschützte Position des Bildschirms positioniert. Geschützte Bereiche bleiben erhalten.

2.2.2.3.3.

Beenden der Dialogarbeit

Nach Betätigen der Taste PF1/S1 wird die Dialogarbeit beendet und in den Monitorstatus gesprungen.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

2.2.2.3.4.

Protokolldruck Display

Durch Betätigen der Taste PF7/S7 wird der gesamte Bildschirminhalt auf dem Drucker protokolliert. Die Taste ist wirkungslos, wenn kein Drucker angeschlossen, dieser besetzt oder vom übergeordneten Rechner gerufen wurde.

Anmerkung:

Wird die Dialogarbeit durch die Monitortaste (OFF/M) unterbrochen, ist Weiterarbeit erst nach Neustart des Programms möglich!

2.3.

Fehler und Fehlerbehandlung

2.3.1.

Fehler im Startmenü

Eingabefehler im Startmenü werden durch Elinken der Fehlerlampe angezeigt.

Nach Bedienerquittung mit RESET/CI kann die Eingabe wiederholt werden.

Bei Printer-Fehlern wird zusätzlich in der Fehlerzeile angezeigt:

ERR82 ===⇒ HARDWARE PRINTER OR PRINTER NOT AVAILAELE ===

Nach Bedienerquittung mit RESET/CI kann mit CNCL/ET2 der Printer noch einmal gerufen oder mit ENTER/ET1 zur nächsten Eingabe weitergegangen werden.

Im letzten Fall wird bei der Dialogarbeit ohne Printer gearbeitet.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

2.3.2.

Fehler bei der Dialogarbeit

2.3.2.1.

Eingabefehler

Nach Abschluß einer Eingabe durch ENTER/ET1 wird der Bildschirm ab Cursorposition rückwärts nach dem Zeichen # und! durchsucht. Fehlen diese Zeichen oder eines davon, erfolgt Fehlermeldung durch Blinken des Cursors. Gleichzeitig wird die Eingabe für den gesamten Bildschirm freigegeben. Das Blinken verlischt mit der nächsten Kursorbewegung.

2.3.2.2.

Übertragungsfehler

Fehler während der Übertragung vom/zum übergeordneten Rechner werden auf der letzten Zeile des Bildschirms angezeigt:

ERROR/DT: <SEB/S > : STATUS:

Angezeigt wird, ob es ein SENDE- oder EMPFANGS-FEHLER ist, der zugehörige SEB- und S-Registerinhalt entsprechend Systemhandbuch, Teil II, S. 46-47/1, und bei den beiden markantesten Fehlern der STATUS (EOT bzw. TIME OUT).

Mit dem nächsten Kommando vom Rechner wird die Fehleranzeige gelöscht und der alte, gerettete Inhalt der letzten Bildschirmzeile wieder angezeigt.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

2.3.2.3.

Printer-Fehler bei der Übertragung

Printer-Fehler bei Ausgaben des Rechners auf den Printer werden in der ersten Bildschirmzeile angezeigt:

```
ERROR PRINTER ==> PRINT YES: CNCL/ET2 -- PRINT NO:  
ENTER/ET1.
```

Durch Bedienen CNCL/ET2 kann versucht werden, den Druck noch einmal zu wiederholen.

Nach Betätigen ENTER/ET1 wird nachfolgend ohne Ausgabe auf Printer weitergearbeitet.

Nach Betätigen der entsprechenden Starttaste wird die Fehleranzeige gelöscht und der alte Bildschirminhalt wieder angezeigt.

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

2.4.

Zusammenfassung der Bedienung

Programmschrift		Anzeige	Eingabe		Fortsetzung
Nr.	Funktion		Zeichen	Starttaste	
0	<u>Programmladen</u>	M_	CAL_ EM62	ENTER/ET1 ENTER/ET1	1
1	<u>Startmenü</u>	ADR1:	20-7F	ENTER/ET1 CNCL/ET2	2 0
2		ADR2- DISPLAY	30-5F	ENTER/ET1 CNCL/ET2	3 1
3		ADR2- PRINTER	20-2F und 40-5F	ENTER/ET1 CNCL/ET2	4 2
4		KEY-BOARD KYR. AND LAT.: N	Y	ENTER/ET1 ENTER/ET1 CNCL/ET2	5 5 3
5		START: Y		ENTER/ET1 CNCL/ET2	6 4
			N	ENTER/ET1	1
6	<u>Dialogarbeit</u>	Eingegebener bzw. empfangener Text	# Text!	ENTER/ET1	7

Anleitung für den Bediener

Programm: EM62 1520 (SIEX)

Programmschrift		Anzeige	Eingabe		Fortsetzung
Nr.	Funktion		Zeichen	Starttaste	
	Löschen Display			PF9/S9	6
	Löschen ungeschützt			PF5/S5	6
	Programm- ende			PF1/S1	MONITOR
	Protokoll- druck			PF7/S7	6
7	Eingabe- fehler	Elinken Kursor			6
	Aufheben Sendebe- reitschaft			RESET/CI	6
	Text gesendet				6

Anleitung für den Bediener

Programm: CODK 1520 (SIEX)

Kopieren von Dateien Diskette --> Kassette
oder Kassette --> Diskette

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Anwendungs- und Startbedingungen
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.2.1. Kopiereinrichtung Diskette --> Kassette
 - 2.2.2. Kopiereinrichtung Kassette --> Diskette

1. Zweckbestimmung des Programms

CODK hat die Aufgabe, von 8"-Diskette mit normaler oder doppelter Aufzeichnungsdichte oder 5,25"-Minidiskette Dateien nach Kassette zu kopieren oder Kassettendateien nach 8"-Diskette mit normaler oder doppelter Aufzeichnungsdichte oder 5,25"-Minidiskette zu kopieren.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Anwendungs- und Startbedingungen

Diskette: Sektorlänge 128 oder 256 Byte
logische Satzlänge \leq 256 Byte

Kassette: Dateiformat SIMPLE 1 Datei/Kassettenseite
Dateiformat BASIC 1 Datei/Kassettenseite
Dateiformat COMPACT n Dateien/Kassettenseite

Kopierrichtung Diskette --> Kassette:

Es können geblockte und ungeblockte Diskettendateien kopiert werden. Log. gelöschte Sätze werden mit übernommen.

Kopierrichtung Kassette --> Diskette:

Auf Diskette lassen sich nur ungeblockte Dateien erzeugen.

Anleitung für den Bediener
Programm: CODK 1520 (SIEX)

Minimale Geräteausstattung:

- 1 FD-Laufwerk
- 1 KMBG-Laufwerk
- Bildschirm mit 1024 oder 1920 Zeichen
- Arbeitsspeicher \geq 9 K

2.2. Bedienung des Programms

Das Programm wird geladen mit CAL ET1 CODK ET1.

Es meldet sich auf dem Bildschirm mit seinem Startmenü (siehe Anlage 1.). Vor der Auswahl der Kopierrichtung müssen Diskette in das logische Gerät Ø4 oder Ø5, Kassette in das logische Gerät ØD oder ØE eingelegt, verriegelt und durch Kommando 2 und 3 zugewiesen werden. Soll das Kopieren der Dateien protokolliert werden, so kann durch Kommando 2 und 3 zugewiesen werden. Soll das Kopieren der Dateien protokolliert werden, so kann durch Kommando 1 ein Drucker zugewiesen werden. Mit Kommando 4 können alle gültigen Dateikennsätze der Verwaltungsspur der Diskette angezeigt werden. Eingabeab-schluß mit ET1 bedeutet immer einen Schritt vorwärts im Programm. Mit ET2 wird schrittweise zurückgesprungen.

2.2.1. Kopierrichtung Diskette --> Kassette

Mit Kommando 5 wird die Kopierrichtung von Diskette nach Kassette gewählt. Auf dem Bildschirm erscheint dazu das entsprechende Eingabemenü (sh. Anlage 1.2.). Es wird die Eingabe gefordert zu:

CASS - POSITION: B

Es ist einzugeben: B für Dateiformat SIMPLE und BASIC
oder: E für Dateiformat COMPACT.

Da für Kassettendateien im Format SIMPLE oder BASIC nur eine Datei pro Kassettenseite zulässig ist, darf diese nur an den Bandanfang (B) positioniert werden. Beim Kopieren von COMPACT-Dateien kann an das Ende eventuell schon vorhandener

Anleitung für den Bediener

Programm: CODK 1520 (SIEX)

Dateien positioniert werden (E). Wird B eingegeben, werden die Daten vom Bandanfang her überschrieben.

Es wird fortgesetzt mit:

COPY Z, [NNN,] NAME [,NAME] ...

Es ist das gewünschte Dateiformat der Kassettendatei einzugeben:

Für Z steht:

- S für Format SIMPLE
- B für Format BASIC
- C für Format COMPACT

Danach kann wahlweise die Aufzeichnungsblocklänge der Kassettendatei eingegeben werden. NNN muß dreistellig, u.U. mit Vornullen, eingegeben werden.

Es gilt:

256 ≥ NNN ≥ logische Satzlänge Diskettendatei

Ist die Satzlänge auf der Diskette größer als 256 Byte, so kann diese Datei nicht kopiert werden.

Ist im Dateikennsatz der Übergehungsanzeiger gesetzt, wird der Kopiervorgang zurückgewiesen. Dies wird dem Bediener durch entsprechende Fehlermeldungen zur Kenntnis gebracht. Wird keine Blocklänge NNN für die Kassettendatei eingegeben, erfolgt das Kopieren in der logischen Satzlänge der Diskettendatei.

Es erfolgt die Eingabe des Dateinamens. Für die Erzeugung von COMPACT-Bändern ist die gleichzeitige Anweisung von 19 Dateinamen möglich, sofern die Namen in der Eingabezeile Platz finden.

Die Eingaben Dateiformat, wahlweise Blocklänge und Dateinamen sind durch "," (Komma) zu trennen.

Anleitung für den Bediener

Programm: CODK 1520 (SIEX)

Bei Abschluß dieser Eingaben mit ET2 kann ins Startmenü zurückgesprungen werden. Wird mit ET1 abgeschlossen, erfolgt die Prüfung aller Eingaben auf Richtigkeit. Danach wird die Kassette auf Bereitschaft überprüft, verriegelt und an den Bandanfang positioniert. Dies ist ersichtlich durch die Anzeige "REWIND" in der letzten Zeile des Bildschirmes (Statuszeile). Soll eine Kassettendatei im Format COMPACT an das Datenende des Volumens kopiert werden, erfolgt die entsprechende Positionierung. Sie wird dem Bediener durch die Anzeige von "SEARCH POSITION" in der Statuszeile zur Kenntnis gebracht. Ist die gewünschte Kassettenposition erreicht, wird der eingegebene Dateiname auf der Diskette gesucht. Verläuft die Suche erfolgreich, so wird der Dateiname in der Statuszeile des Bildschirmes angezeigt und es beginnt die eigentliche Kopieroutine. Das ist durch Hochzählen des Blockzählers auf der Statuszeile zu erkennen. Nach erfolgreichem Kopiervorgang, springt das Programm zurück ins Startmenü. Das KMBG-Laufwerk wird entriegelt und Kassette und Diskette können entnommen werden.

Im Kommando 5 werden folgende Fehler vom Programm erkannt und durch Fehlernummer, Fehlertext und blinkender Fehlerlampe angezeigt:

Fehleranzeige	Ursache
ERR 02 INVALID PARAMETER	z.B. eingegebene Blocklänge nicht im Bereich $2 \leq \text{NNN} \leq 256$ oder falsche Zeichen in Dateinamen usw.
ERR 21 INVALID NAME OF VOLUME	andere als die durch Kommando 2 zugewiesene Diskette im Laufwerk

Anleitung für den Bediener
Programm: CODK 1520 (SIEX)

<u>Fehleranzeige</u>	<u>Ursache</u>
ERR 2D READ/WRITE DISK	Lese/Schreibfehler am zugewiesenen Laufwerk
ERR 3A HARDWARE DISK	Hardwarefehler am zugewiesenen Laufwerk
ERR 3E DISK NOT FOUND	Diskette nicht im Laufwerk, Laufwerk nicht verriegelt
ERR 3E FILE NOT FOUND	Datei existiert nicht auf Quelldatenträger
ERR 61 CASSETTE NOT FOUND	Kassette nicht im Laufwerk, Laufwerk nicht verriegelt
ERR 63 CASSETTE WRITE PROTECTED	Kassette hat Schreibschutz
ERR 65 READ/WRITE CASSETTE	Lese/Schreibfehler am zugewiesenen Laufwerk
ERR 6B HARDWARE CASSETTE	Hardwarefehler am zugewiesenen Laufwerk
ERR 6D EOD/END OF CASSETTE	physisches Ende der Kassette erreicht
ERR 75 FILE ALREADY EXISTS	Datei existiert bereits auf Kassette
ERR 81 PRINTER NEEDS PAPER	kein Papier auf Drucker
ERR 82 HARDWARE PRINTER	Hardwarefehler am Drucker
ERR 90 ASSIGN DISK IS MISSING	Diskette nicht zugewiesen
ERR 91 ASSIGN CASSETTE IS MISSING	Kassette nicht zugewiesen

Anleitung für den Bediener
Programm: CODK 1520 (SIEX)

<u>Fehleranzeige</u>	<u>Ursache</u>
ERR 94 RECORDLENGTH>256 ON DISK	zu kopierende Disketten- datei hat eine Satzlänge größer 256 Byte
ERR 96 NNN<RECORDLENGTH	gewählte Satzlänge für Zieldatei ist kleiner als die Satzlänge der Quell- datei
ERR 97 BLOCKLENGTH>CAPACITY MEMORY	Blocklänge der geblockten Diskettendatei ist größer als der zur Verfügung ste- hende Speicherbereich
ERR 98 BYPASS SET	im Kennsatz der Datei ist der Obergehungsanzeiger gesetzt
ERR 9A COMPACT-FILE	auf der Kassette befindet sich keine COMPACT-Datei

Das Blinken der Fehlerlampe ist durch Drücken der CI-Ta-
ste zu quittieren. Das Programm verzweigt dann in ent-
sprechende Fehlerbehandlungsroutinen.

2.2.2. Kopierrichtung Kassette --> Diskette

Mit Kommando 6 wird die Kopierrichtung von Kassette nach
Diskette gewählt. Auf dem Bildschirm erscheint dazu das
entsprechende Eingabemenü (sh. Anlage 1.3.). Es wird
die Eingabe gefordert zu:
FILE LEVEL

Es ist einzugeben:

- S für Format SIMPLE

Anleitung für den Bediener

Programm: CODK 1520 (SIEX)

- B für Format BASIC
- C für Format COMPACT

Die Übereinstimmung des angewiesenen Dateiformates mit dem tatsächlich auf der Kassette vorhandenen kann nicht geprüft werden. Sie ist vom Bediener abzusichern.

Bei Eingabe C wird fortgesetzt mit

COPY C [NNN] NAME [NAME] ...

Wahlweise kann die für die Diskettendatei gewünschte logische Satzlänge NNN eingegeben werden. Sie muß dreistellig, u.a. mit Vornullen eingegeben werden. Es gilt:

256 ≥ NNN ≥ Blocklänge der Kassettendatei

Wird NNN nicht eingegeben, so wird in der Blocklänge 256 Byte nach Diskette kopiert.

Für das Dateiformat COMPACT sind gleichzeitig maximal 19 Dateinamen anweisbar. Logische Satzlänge und Dateinamen sind durch ",", (Komma) voneinander zu trennen.

Bei Eingabe von S oder B wird fortgesetzt mit

COPY S/B [NNN] NAME

Die hier geforderten Eingaben sind die gleichen wie unter COPY C mit der Einschränkung, daß nur ein Dateiname, unter dem die zu kopierende Kassettendatei auf Diskette abgespeichert werden soll, anweisbar ist.

Nach Abschluß der Eingaben wird die Kassette auf Bereitschaft überprüft, verriegelt und an den Bandanfang positioniert. Das wird durch die Anzeige "REWIND" in der Statuszeile des Bildschirms sichtbar. Beim Kopieren im Format SIMPLE werden die Daten ab BOT bis zu einer Bandmarke als Datei interpretiert und unter dem angegebenen Namen auf Diskette abgelegt. Beim Kopieren im Format BASIC werden die Daten zwischen Bandmarken nach BOT als Datei interpretiert und unter dem angegebenen Namen

Anleitung für den Bediener
Programm: CODK 1520 (SIEX)

auf Diskette abgelegt. Soll im Format **COMPACT** kopiert werden, wird die Datei auf dem Magnetband gesucht. Auf der Statuszeile des Bildschirms ist das durch die Anzeige "SEARCH POSITION" ersichtlich. Wurden mehrere Dateinamen angewiesen, wird das KMBG-Laufwerk nach jeder kopierten Datei entriegelt und an die Kassette für die Suche der nächsten Datei an den Bandanfang zurückpositioniert. Dabei bleibt auch während des Rückspulens die Anzeige "SEARCH POSITION" erhalten. Wird die Datei gefunden, erscheint ihr Name in der Statuszeile und durch Hochzählen des Blockzählers ist ersichtlich, daß der Kopiervorgang beginnt. Nach erfolgreichem Abschluß springt das Programm zurück ins Startmenü. Das KMBG-Laufwerk ist entriegelt und die Datenträger können entnommen werden. Im Kommando 6 werden folgende Fehler vom Programm erkannt und durch Fehlernummer, Fehlertext und blinkender Fehlerlampe angezeigt:

<u>Fehleranzeige</u>	<u>Ursache</u>
ERR 02 INVALID PARAMETER	siehe 2.2.1.
ERR 21 INVALID NAME OF VOLUME	"
ERR 29 DICTIONARY DISK IS FULL	Die Verzeichnisspur der Diskette ist bereits mit 19 gültigen Kennsätzen gefüllt.
ERR 2D READ/WRITE DISK	siehe 2.2.1.
ERR 3A HARDWARE DISK	"
ERR 3E DISK NOT FOUND	"
ERR 3E FILE NOT FOUND	"
ERR 54 FILE ALREADY EXISTS	Datei existiert bereits auf Diskette

Anleitung für den Bediener
Programm: CODK 1520 (SIEX)

Fehleranzeige	Ursache
ERR 61 CASSETTE NOT FOUND	siehe 2.2.1.
ERR 65 READ/WRITE CASSETTE	"
ERR 6B HARDWARE CASSETTE	"
ERR 81 PRINTER NEEDS PAPER	"
ERR 82 HARDWARE PRINTER	"
ERR 90 ASSIGN DISK IS MISSING	"
ERR 91 ASSIGN CASSETTE IS MISSING	"
ERR 92 END OF DISK	physisches Ende der Diskette erreicht, Diskette ist voll;
ERR 96 NNN RECORDLENGTH	siehe 2.2.1.

Das Blinken der Fehlerlampe ist durch Drücken der CI-Taste zu quittieren. Das Programm verzweigt dann in entsprechende Fehlerbehandlungsroutinen. Tritt während des Programmlaufes ein Systemfehler auf, der einen Abbruch des Programmes nach sich zieht, so springt das Programm über den absoluten Programm-anfang in das Startmenü zurück.

Sämtliche Eingaben und Zuweisungen sind gelöscht bzw. rückgesetzt. Das wird durch Löschung der Statuszeile auf dem Bildschirm erkenntlich gemacht.

Anleitung für den Bediener
Programm: CODK 1520 (SIBX)

Anlage 1.

Startmenü

CODK 1520 (SIBX) V.X.Y.

MENUE _

- 1 ASSIGN PRINTER Y/N
 - 2 ASSIGN DISK VOL-NAME [Z] (Z=4,5)
 - 3 ASSIGN CASSETTE [Z] (Z=D,E)
 - 4 DISPLAY DICTIONARY DISK
 - 5 DIRECTION DISK → CASSETTE
 - 6 DIRECTION DISK ← CASSETTE
-
-

Anlage 1.2.

Eingabemenü für Kopierrichtung Diskette → Kassette

CODK 1520 (SIBX) V.X.Y.

CASS-POSITION B

DISK → CASSETTE

CASS-POSITION: B/E
COPY : Z [NNN] ,NAME [NAME]
NAME : FILE NAME
Z : FILE LEVEL S/B/C
NNN : REC-LENGTH CASS

====PRI====ROBINI,4====CASS,D=====

Anleitung für den Bediener
Programm: CODK 1520 (SIEX)

Anlage 1.3.

Eingabemenü für Kopierrichtung Kassette → Diskette

CODK 1520 (SIEX)V.X.Y.

FILE LEVEL _

CASSETTE → DISK

FILE LEVEL: S/B/C

COPY S/B : [NNN,] NAME

COPY C : [NNN,]NAME [,NAME]

NAME : FILE NAME

NNN : REC-LENGTH DISK

====PRI====ROBINI,5====CASS,E====

Anleitung für den Bediener

Programm: DPTP 1520 (SIEX)

Anzeige/Druck Lochband / satzweise

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
- 2.2. Bedienung des Programms

Vergleiche auch Programm DPTA!

1. Zweckbestimmung des Programms

DPTP ermöglicht es, den Inhalt eines Lochbandes satzweise anzuzeigen, bei Bedarf zu drucken.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

- Satzlänge ≤ 255 Zeichen,
- Code und Kanal beliebig,
- Datensätze und "geirrtete" Sätze beendet mit Satzmarke (SM),
- Lochbandrolle beendet mit Endemarke (EM = phys. Endekennzeichen);

Festlegungen sind zu treffen zu:

- Lochbandcode
- Paritätskontrolle
- Prüfbitausblendung
- Einlesen von NUL/DEL
- Markencode für IM, SM, EM

Anlagenkonfiguration

- $\geq 8K$ Arbeitsspeicher,
- 1 Floppy- oder MBK-Laufwerk,
- 1 Bildschirm mit 1024 oder 1920 Byte,

Anleitung für den Bediener
Programm: DPTP 1520 (SIEX)

- 1 Lochbandleser
- (- 1 Drucker)

Startbedingungen

- Programmaufruf mit CAL DPTP bzw. LOD DPTP (adr.)
- Einlegen der Lochbandrolle in den Lochbandleser
- Programm meldet sich auf dem Bildschirm mit dem Start-Menü:

DPTP 1520 (SIEX) V.1.0.

=====

CODE	:	ET 1, ET 2,(MON)
------	---	------------------

=====

CODE	:	I/F/G/R/-
PARITY	:	P/U/-
BIT OF PAR.	:	7/6/5/-
CAN CHAR.	:	xx/-
EOB CHAR.	:	xx
EOV CHAR.	:	xx
READ NUL/DEL	:	Y/N

2.2. Bedienung des Programms

Die Eingaben müssen im Kommunikationsfenster (innerhalb der Strichfelder) in vorgeschriebener Reihenfolge vorgenommen werden. Dazu erscheint der entsprechende Text. Die Eingaben sind mit einer der rechts angezeigten Starttasten zu beenden (ET 1 = Fortsetzung, ET 2 = Korrektur ab vorhergehender Eingabe, "A" ET 2 = Korrektur aller eingegebenen Werte).

Anleitung für den Bediener

Programm: DPTP 1520 (SIEX)

Manüeingaben:

- CODE : Codeangabe der auf Lochband gespeicherten Daten
I = ISO-7-Bit-Code (lat.),
F = Fernschreibcode,
G = GOST-Code,
R = R 300-Code,
- = sonstiger Code;

- PARITY : Angaben zur Paritätskontrolle
P = paarig,
U = unpaarig,
- = keine Paritätskontrolle gefordert;

- BIT OF PAR. : Angabe zur Prüfbiterkennung
7 = BIT 7,
6 = BIT 6,
5 = BIT 5,
- = keine Prüfbitbehandlung (bei PARITY = "-");

- CAN CHAR. : Markencode für Irrung
xx : 2 Zeichen hexadezimal
- : keine Irrung

- BOR CHAR. : Markencode für Satzendeerkennung
xx : 2 Zeichen hexadezimal

- BOV CHAR. : Markencode für Bandendeerkennung
xx : 2 Zeichen hexadezimal

Anleitung für den Bediener

Programm: DPTP 1520 (SIEX)

- READ NUL/DEL : Angabe zur Übernahme von "NUL" und "DEL"
Y = ja; "NUL" und "DEL" sollen mit ein-
gelesen werden
N = nein; "NUL" und "DEL" sollen über-
lesen werden

- CHECK : Kontrollstopp zur Überprüfung aller
Menüeingaben

Im Anschluß an diese Eingaben folgt das Einlesen eines Lochbandsatzes, der am Bildschirm angezeigt wird. Das Programm stoppt an einem Haltepunkt, und es kann mit ET 1 der nächste Satz angezeigt werden. Den Ausdruck des Satzes erzielt man mit "P" ET 1 nach jeder Anzeige. Die Rückkehr zur Menüanzeige erfolgt mit ET 2.

Fehlermeldungen:

Bei auftretenden Fehlern bezüglich der Lochbandarbeit wird auf der letzten Bildschirmzeile eine entsprechende Anzeige gebracht.

(siehe Kommunikation zum Unterprogramm XVALB)

CAL DPTP

Schritt	Anzeige	Bedienung/ Eingabe	Funktions- tasten	Bedienung/ Funktion	Fortsetzung
1	CODE	I/F/G/R/...	ET 1 ET 2		2 Monitor
2	PARITY	P/U/-	ET 1 ET 2		3 1
3	BIT OF PAR	7/6/5/-	ET 1 ET 2		4 2
4	CAN CHAR	xx/-	ET 1 ET 2		5 3
5	EOR CHAR	xx	ET 1 ET 2		6 4
6	EOV CHAR	xx	ET 1 ET 2		7 5
7	READ NUL/DEL	Y/N	ET 1 ET 2		8 6
8	CHECK		ET 1 ET 2 "A" ET 2	Wdh.ab Code <u>Kontroll-</u> <u>stoppe</u>	9 7 1
9	77PT-STA- TION:TAPE IN	Einlegen LE	ET 1 ET 2		10 11

B344

Anleitung für den Bediener
Programm: DPTP 1520 (STEP)

Schritt	Anzeige	Bedienung/ Eingabe	Funktions- tasten	Bedienung/ Funktion	Fortsetzung
10	LB-Satz				11
11			ET 1 ET 2	<u>Haltepunkt</u> z.LB-Eingabe z.Menü-Ein- gabe	9 1
			"P" ET 1	z.Druck	12
12				Druck LB-Satz	11

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Emulation Abonnentenpunkt EC 7925

Kurzbezeichnung: EMBS 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehler und Fehlerbehandlung
 - 2.4. Zusammenfassung der Bedienung

1. Zweckbestimmung des Programms

Das Programm EMBS hat die Aufgabe, das Anschluß - und Geräteverhalten der im Datenfernübertragungssystem mit BSC III - Prozedur (synchrone Prozedur) arbeitenden Bildschirmgeräte EC 7925 so nachzubilden, daß die robotron Bürocomputer A 5120/A 5130 in der Version als Terminal K 8931 (EC 8565/8577) in den Zugriffsmethoden des ESER-Betriebssystems wie das Bildschirmsystem EC 7925 unterstützt werden und damit die Dialogarbeit mit ESER - Rechnern realisiert wird.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

Speicherbedarf: \geq 10 K Byte einschl. Zwischenspeicher

Externe Geräte: Bildschirm 1920 Byte 24 x 80 Zeichen,

\geq 1 FD-, MFD- oder MBK-Laufwerk (zum Programm laden)

wahlweise Drucker (log. ADR ØB),

synchroner DFO-Anschluß (V 24)

Anleitung für den Bediener
Program: EMBS 1520 (SIEX)

2.2. Bedienung des Programms

Das Emulationsprogramm steht ladbar auf der PL (PHASELB) zur Verfügung.

Im Grundzustand des Kommunikationssystems (M) wird es durch: CAL_EMBS in den Arbeitsspeicher geladen und gestartet.

Anschließend meldet sich das Programm mit dem Startmenü.

2.2.1. Startmenü

Das Startmenü dient zur Eingabe der für die synchrone Datenfernübertragung nach BSC III - Prozedur benötigten Parameter, die vorher mit dem übergeordneten Rechner abgestimmt wurden. Das Startmenü ist dialogorientiert und arbeitet mit den Komponenten:

- Tastatur
- Bildschirm

2.2.1.1. Tastatur

Die Eingabe erfolgt mit der alphanumerischen Tastatur. Schreibweise beliebig: Groß- und Kleinbuchstaben. Als Textendetasten werden die Tasten ENTER bzw. ET1 und CNCL bzw. ET2 verwendet.

2.2.1.2. Bildschirm

2.2.1.2.1. Allgemeines

Die Bildschirmeinheit wird zur Bedienerführung eingesetzt.

Anleitung für den Bediener
Programm: EMBS 1520 (SIEX)

- Es werden folgende Komponenten angezeigt:
 - Kopfzeile
 - Zusammenstellung aller Eingaben
-

EMULATOR EC 7925 FUER UBT V 0.1 / 1
POLLING - DEVICE ADDRESS (1 CHARACTER):
SELECTING - DEVICE ADDRESS (1 CHARACTER):

2.2.1.2.2. Zusammenstellung aller Eingaben

Mit dem Abschluß der Eingabe der einzelnen Parameter durch ENTER/ET1 werden diese in die Zusammenstellung übernommen und können vor Eröffnen der Datenfernübertragung noch einmal kontrolliert werden.

2.2.1.2.3. Bedienhinweise

Als Polling bzw. Selecting Device Address kann ein beliebiges Textzeichen, welches vorher mit dem Rechnerprogramm vereinbart wurde, eingegeben werden. Abschluß der Eingabe erfolgt mit jeder beliebigen Starttaste.

2.2.2. Dialogarbeit mit übergeordneten Rechner

Nach Herstellen der Verbindung zum übergeordneten Rechner steht der gesamte Bildschirm zum Textempfang vom Rechner bzw. zur Eingabe von Sendetext zur Verfügung. Der Cursor wird dabei sowohl beim Textempfang wie auch bei der Eingabe mitgeführt und steht damit immer auf der nächsten freien, ungeschützten Position.

Anleitung für den Bediener

Kurzbezeichnung: EMBS 1520 (SIEX)

2.2.2.1. Texteingabe

Die Texteingaben erfolgen mit der alphanumerischen bzw. numerischen Tastatur und werden auf dem Display ab aktueller Cursorposition angezeigt.

2.2.2.2. Beendigung der Eingabe

Die Eingabe kann mit jeder beliebigen Starttaste beendet werden. Das Blinken der Fehlerlampe zeigt die Sperre der Tastatur und die Sendebereitschaft an. Weitere Eingaben sind erst möglich, wenn der Text vom übergeordneten Rechner gelesen oder die Sendebereitschaft durch Betätigung der Taste RESET/CI aufgehoben wurde. Dadurch wird gleichzeitig die Fehlerlampe gelöscht. Während der Nachrichtenübertragung zum Rechner ist die Taste RESET/CI wirkungslos.

2.2.2.3. Zusatzfunktionen

2.2.2.3.1. Löschen Display

Durch Betätigen der Taste CLEAR wird der Bildschirm gelöscht und der Cursor auf die erste Position des Bildschirms positioniert.

2.2.2.3.2. Löschen ungeschützter Bereiche

Nach Betätigen der Taste ERASE INPUT werden alle ungeschützten Bereiche auf dem Bildschirm gelöscht und der Cursor auf die erste ungeschützte Position des Bildschirms positioniert. Geschützte Bereiche bleiben erhalten.

Anleitung für den Bediener

Kurzbezeichnung: EMBS 1520 (SIEX)

Anmerkung: Wird die Dialogarbeit durch die Monitortaste (OFF/M) unterbrochen, ist Weiterarbeit erst nach Neustart des Programms möglich!

2.3. Fehler und Fehlerbehandlung

2.3.1. Fehler bei der Dialogarbeit

2.3.1.1. Eingabefehler

Wird versucht in ein geschütztes Feld Zeichen einzutragen, so wird durch Blinken der Fehler angezeigt. Durch Bestätigung der Taste RESET/CI wird die Lampe gelöscht und es kann fortgefahren werden.

2.3.1.2. Übertragungsfehler

Fehler während der Übertragung vom / zum übergeordneten Rechner wird der Bildschirm gelöscht und auf der ersten Zeile eine Fehlermitteilung angezeigt. Angezeigt wird, ob es ein SENDE- oder EMPFANGS-Fehler ist. Nach Quittung des Fehlers kann fortgefahren werden.

2.3.1.3. Printer-Fehler bei der Übertragung

Printer-Fehler bei Ausgaben des Rechners auf den Printer wird an den Terminalbediener keine Nachricht ausgegeben. An den Rechner wird eine Statusnachricht gesandt.

Anleitung für den Bediener

Programm: SGEN 1520 (SIEK)

Generieren von Systemladern und Nachladern

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms

1. Zweckbestimmung des Programms

SGEN ist ein Programm zum (selektiven) Kopieren des Betriebssystems SIOS 1520 in Form von Lade- oder Nachladevariante auf den Datenträgern 8"- Floppy- Disk, 5,25"- Floppy- Disk oder Magnetbandkassette.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

Zum Erstellen von Datenträgern mit dem Betriebssystem (Form: Lade- oder Nachladevariante) ist neben dem Programm SGEN eine "Moduldatei" erforderlich. Diese Moduldatei enthält alle zu einer Betriebssystemversion gehörenden Betriebssystemmoduln in der zulässigen Reihenfolge. Über Bildschirmdialog werden aus der Gesamtmenge der Moduln die gewünschten Moduln ausgewählt und als Datei auf den gewählten Datenträger ausgegeben. Über den Umfang des so generierten Betriebssystems und über den Namen und die Lage der erzeugten Betriebssystemdatei kann ein Druckprotokoll erzeugt werden.

Erforderliche Geräteausstattung

- . Gerät mit Betriebssystem \geq V 04
- . Speicherbedarf 9 KByte

Anleitung für den Bediener

Programm: SGEN 1520 (SLEX)

- Bildschirm 1024 oder 1920 Zeichen
- Drucker 1152 oder 1157 (wahlweise)
- als Quelle 1 Gerät 8"- Floppy- Disk, 5,25"- Floppy- Disk oder Magnetbandkassette
- dazu als "Ziel" 1 Gerät 8"- Floppy- Disk, 5,25"- Floppy- Disk oder Magnetbandkassette

Datenträger

- 8"- Floppy- Disk, 5,25"- Floppy- Disk oder Magnetbandkassette mit Programm SGEN und einer Moduldatei SYSORG
- Ausgabe- Datenträger 8"- Floppy- Disk, 5,25"- Floppy- Disk oder Magnetbandkassette
- Druckpapier 68 Positionen breit (ab linkem Rand) in Leporello 1 oder auf linker Walze

Startbedingungen

Aufruf aus Phasenbibliothek durch

CAL_SGEN

2.2. Bedienung des Programms

Nach Laden meldet sich das Programm mit Menü 1

Eingaben erfolgen in das Eingabefenster (Zeile 2) an Cursorstelle.

Die letzte Zeile dient zur Status- und logischen Fehleranzeige.

Fehler, die den logischen Programmablauf betreffen, werden textlich in der Statuszeile angezeigt. Formale Eingabefehler führen ohne Fehleranzeige erst dann zu Weiterarbeit, wenn die richtige Eingabe wiederholt wurde.

Eingabeüberschreitungen und Datenträgerfehler werden im Systemhandbuch mit Fehlerlampe und in der Systemzeile angezeigt. Letztere führen bei Quittieren an sinnvolle Weiterarbeitsstellen zurück.

Anleitung für den Bediener

Programm: SGEN 1520 (SIEX)

- ET 1: "vorwärts" im Programm
- ET 2: "rückwärts" im Programm
- CI : Fehlerlöschen, Weiterarbeit an sinnvoller Stelle
- CE : letzte Eingabe löschen

SGEN 1520 (SIEX) V 0.5

GENERATE OPERATING SYSTEM VERSION: 04

Die angebotene, zu generierende Betriebssystemversion kann durch ET1 bestätigt oder vorher ggf. geändert werden. Danach erscheint Menü 2 mit entsprechender Betriebssystemversionsangabe in Zeile 15

Menü 2

SGEN 1520 (SIEX) V 0.5

1

-
- 1 SYSTEM LOADER
 - 2 SYS-COM-LOAD.
 - 3 COPY SGEN AND FILE SYSORG TO CASSETTE
 - ET 1 → GO ON
 - ET 2 → MONITOR

-----OS V 04-----

Anleitung für den Bediener
Programm: SGEN 1520 (SLEX)

Es ist durch Eingabe der Steuerziffern 1 ... 3 die Funktion auszuwählen und mit ET1 zu starten.

- 1 Generieren von Systemladern
- 2 Generieren von Nachladern
- 3 Kopieren des Programms SGEN und einer Moduldatei SYS-ORG auf MBK

Bei Ziffer 0 und > 3 wird an der Eingabe verblieben.
Mit ET2 erfolgt Sprung zum MONITOR.

- Bei Steuerziffer 1 und 2 wird in Zeile 15 zusätzlich eingetragen SYSTEM LOADER bzw. SYS-COM-LOAD. und es erscheint Menü 3.
- Bei Steuerziffer 3 erscheint in Zeile 13: COPY IS WORKING, nachdem vorher im MBK-Laufwerk 0D eine MBK eingelegt wurde.
 - Wird das Programm SGEN nicht gefunden, erfolgt ebenfalls in Zeile 13 die Fehlermeldung: ERROR: SGEN NOT FOUND IN PL und die Fehlerlampe blinkt. Nach Bedienen der Taste CI wird in Zeile 13 gemeldet: CHANGE DISK → ET1 / MENUE → ET2
Nach Wechseln der Diskette und ET1 wird ein weiterer Kopierversuch gestartet. Mit ET2 wird bei Menü 2 fortgesetzt.
 - Wird keine Phasenbibliothek (PL) gefunden, meldet SGEN in Zeile 13: ERROR: PL NOT FOUND und die Fehlerlampe blinkt.
Die weitere Bedienung wie bei ERROR: SGEN NOT FOUND IN PL

Ist das Kopieren beendet, erscheint in Zeile 13 :

COPY IS FINISHED: REPEAT → ET1 / MENUE → ET2

Nach Wechseln der Magnetbandkassette im LW 0D kann durch ET1 das Kopieren wiederholt werden. Mit ET2 wird zum Menü 2 zurückgekehrt.

Anleitung für den Bediener
Programm: SGEN 1520 (SIEX)

Menü 3:

```

                SGEN 1520 (SIEX) V 0.5
=====
05
=====
                DA/OUTPUT-DEVICE
                ET1 → GO ON
                ET2 → MONITOR

--SYSTEM LOADER-----OS V 04--
```

Die Zeile 15 ist entsprechend Menü 1 und 2 modifiziert. Das angebotene Ausgabegerät kann durch ET1 bestätigt oder ggf. vorher verändert werden. (MBK-Geräte 0D oder 0d/0E oder 0e). Das gewählte Ausgabegerät wird in Zeile 15 angezeigt.

Nach ET 1 erscheint Menü 4 als Verzeichnis der Betriebssystemmoduln.

Anleitung für den Bediener
 Programm: SGEN 1520 (SIEX)

SGEN 1520 (SIEX) V 0.5							
GRUND	Ø7	TAST	Ø2	BIN ARI	Ø1	DEZ ARI	Ø1
BCD ARI	Ø2	SD 1152	Ø3	SD 1156	Ø2	SD 56-L	Ø2
SD 1157	Ø3	PHY FD	Ø4	LOG FD	Ø4	PHY KM	Ø4
LOG KM	Ø4	BAB	Ø4	DFUE-A	Ø3	DFUE-I	Ø3
BSC-P1	Ø4	BSC-I1	Ø1	V.24	Ø1	LBE	Ø1
SD1-I	Ø3						

LISTING

SIGN YOUR WISHES

ET1 → OUTPUT ET2 → TO START

==SYSTEM LOADER=DA/OUT Ø5=====OS V Ø4==

Die Kurzbezeichnung der Module, dahinter jeweils die Segmentzahl, wird zum "Ankreuzen" mit einem Zeichen (vorn, ungleich " ") angeboten, ebenso die Druck-Protokollierung (LISTING).

Achtung: Spätestens vor ET1 ist das Ausgabemedium einzulegen!

Fehler: "LOAD OUT-FD:26 SEC/128 BYTE PER TRACK"

(Ausgabediskette gegen geeignet initialisierte austauschen und CI drücken)

"OUT-FD IS FULL → NEW FD OR '1'=ET1

(Ausgabediskette enthält Datei, die im SYSARExx-bereich beginnt.

- Durch entsprechend freie Diskette ersetzen, ET1
- oder Eingabe '1', ET1 und überschreiben einer oder mehrerer Dateien, die im Bereich SYSARExx liegt.

Anleitung für den Bediener
Programm: SGEN 1520 (SIEX)

Bei mehr als 43 Moduln in der Datei SYSORGxx werden zunächst 44 Moduln im Menü 4 angezeigt (ohne###LISTING###) und nach dem Ankreuzen und ET1 erfolgt Anzeige der restlichen (max. 41) Moduln in Menü 4 (a).

Mit ET2 ist Rücksprung zu Menü 2 möglich, ohne daß die Ausgabe gestartet wird.

Nach ET1 erscheint in Zeile 13: SGEN IS WORKING.

Während der Modulausgabe erfolgt der Druck des Generierungsprotokolls.

Befindet sich die Datei SYSORG nicht vollständig auf einer Diskette und ist deshalb als Multivolume-Datei angelegt, dann kann während der Modulausgabe oder bei Wiederholung von Generierungsläufen folgende Betriebssystemmeldung in der Systemzeile (letzte Bildschirmzeile) erfolgen, falls auf Moduln zugegriffen wird, die sich im anderen Dateiteil befinden:

ERR FD 6 SEQU SYSORGxx aaaa Dbb

xx : Betriebssystemversion
aaaa : Speicheradresse
bb : log. Geräteadresse

Die Fehlerlampe blinkt.

In diesem Fall ist die Diskette mit dem anderen Dateiteil einzulegen und danach durch Bedienen der Taste CI die Meldung und die Fehlerlampe zu löschen. Das Programm wird fortgesetzt.

Nach erfolgter Ausgabe meldet SGEN in den Zeilen 13/14:

SGEN FINISHED

ET1 → REPEATING

ET2 → TO START

Der System- und Nachlade-Datenträger kann entnommen werden.

Mit ET1 ist eine (in der Modulauswahl gleiche oder geänderte) Wiederholung des gleichen Ladertyps auf das gleiche Ausgangsmedium möglich.

Mit ET2 ist völlige Neubescheidung oder (mit nochmaliger EPC) Monitorrückmeldung möglich.

Anleitung für den Bediener

Programm: MACK 1520 SIEX

Manipulierendes Kopieren von Kassettendateien

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehlerbehandlung

1. Zweckbestimmung des Programms

Das Dienstprogramm "Manipulierendes Kopieren von Kassettendateien" unterstützt den Anwender beim Kopieren und Verändern von Dateien.

Mit dem Programm MACK ist es möglich:

- Sätze einer Datei auf dem Bildschirm anzuzeigen
- an eine Datei nachträglich einen Satz oder mehrere Sätze anzufügen bzw. einzufügen
- Sätze einer Datei verändert oder unverändert zu kopieren
- die kopierten Sätze entweder an eine bestehende Datei anzufügen oder eine neue Datei einzurichten.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Anwendungsbedingungen/Startbedingungen

Es werden SIMPLE-, BASIC- oder COMPACT-Dateien verwendet die teilweise kopiert bzw. verändert werden sollen.

Technische Mittel

- 2 Magnetbandkassettengeräte
- Bildschirm 1K oder 2K Byte
- = 6K Arbeitsspeicher

Startbedingungen

- Quellkassette, Zielkassette
- Laden des Programms mit CAL ET1 MACK ET1
 oder LOD ET1 MACK ET1, ET1

2.2. Bedienung des Programms

Nach dem Laden und Starten des Programms erscheint auf dem Bildschirm das Arbeitsmenü.

der Bediener gibt das Laufwerk der Quellkassette, das Laufwerk der Zielkassette, den Dateinamen, die Satz-Nr. und die Anzeigeform ein.

Der entsprechende Satz wird auf dem Bildschirm angezeigt. Mit der Eingabe des Kommandos wird der jeweilige Programmzweig angesprungen.

Kommando:

- | | | |
|---|-----|--|
| 0 | ET1 | - Anzeige nächster Satz |
| 1 | ET1 | - Korrektur des angezeigten Satzes |
| 2 | ET1 | - Kopieren des angezeigten Satzes |
| 3 | ET1 | - Anfügen bzw. Einfügen neuer Sätze |
| 4 | ET1 | - Schreiben Bandmarke (TM) nach angezeigten Satz auf Quellkassette |

Alle Eingaben werden mit der ET1-Taste abgeschlossen.
Durch Bedienen der ET2-Taste kann ab vorhergehender Eingabe fortgesetzt werden.

Bedienungsanleitung:

Schritt	Bedienung	Stellen- anzahl	Funkt.- tasten	Bedingung/Funktion	z. Schritt
1	Programm laden			Anzeige: Arbeitsmenü	2
2	Eingabe: FROM DEVICE (D o. E)	1	ET1 ET2	Abbruch, Monitor	3
3	Eingabe: NAME OF FILE	8	ET1 ET2	Eingabe S, B oder 8-stell. Name z. Korr. ab FROM DEVICE	4 2
4	Eingabe: TODVICE (D o. E)	1	ET1 ET2	z. Korr. ab NAME OF FILE	5 3
5	Eingabe: RECORD NUMBER (1-65533)	5	ET1	99999 = letzter Satz d. Datei	6
6	Eingabe: FROM OF DISPLAY - H - A	1	ET2 ET1 ET1 ET2	z. Korr. ab TODVICE Anzeige d. Satzes (HEXa) Anzeige des Satzes (Alpha) z. Korr. ab RECORD NUMBER	4 7 7 5
7	Eingabe: COMMAND-0 1 2 3 4	1	ET1 ET1 ET1 ET1 ET1 ET2	Anzeige nächster Satz Korr. d. angezeigten Satzes Kopieren d. angezeigten Satzes Anfügen neuer Satz Schreiben BM nach angezeigtem Satz z. Korr. ab RECORD NUMBER	7 8 9 10 11 5

0980

Schritt	Bedienung	Stellen- anzahl	Funkt.- tasten	Bedienung/Funktion	z. Schritt
Korr. 8	■. Cursor ist an die zuändernde Stelle zu positionieren, Änderung eintasten Eingabe: CHECK		ET1	geänderter Satz steht auf Bildschirm	12
12			ET1 ET2	- geänd. Satz wird kop. - Korr. d. Satzes kann wiederholt werden	9 8
COPY 9	Eingabe: NAME OF FILE	8	ET1	Eingabe S, B oder 8-stell. Name	13
13	Eingabe: COPY - F - E - A	1	ET2 ET1 ET1 ET1	z. Korr. ab COMMAND Kopieren des Satzes	7 2
Anfüg.10	Eingabe: TODVICE (D o.E)	1	ET2 ET1	z. Korr. ab NAME OF FILE	9 14
14	Eingabe: NAME OF FILE	8	ET1	z. Korr. ab COMMAND Eingabe S, B oder 8-stell. Name	7 15
15	Eingabe: COPY NEXT RECORD - YES - NO		ET2 ET1 ET2	z. Korr. ab TODVICE Anzeige nächster Satz	10 9 2

B361

Schritt	Bedienung	Stellen- zahl	Funkt.- tasten	Bedingung/Funktion	z. Schritt
WRITE TM					
11	Haltepunkt		ET1	- Schreiben BM nach angezeigtem Satz	2
			ET2	- Eingabe kann korri- giert werden	2

8362

2.3. Fehlermeldung

Die Fehlerbehandlung erfolgt entsprechend der Grund-
satzfestlegung.

Anleitung für den Bediener

Programm: COTP 1520 (SIEX) V.O.1.

Programm zum Kopieren von Lochbändern

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms

1. Zweckbestimmung des Programms

Mit dem Programm können beliebige Lochbänder physisch kopiert werden.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

Es können 5- und 8-Kanallochbänder kopiert werden.

Konfiguration:

- Bildschirm mit 1024 oder 1920 Byte,
- Lochbandeinheit K 6200,
- Disketten- oder Kassettenlaufwerk zum Laden des Programms.

2.2. Startbedingungen

Das Programm wird über Monitor geladen mit "CAL COTP" oder "LOD COTP".

Nach dem Start erscheint auf dem Bildschirm das Arbeitsmenü.

COTP 1520 (SIEX) V.0.1.

ET1/ET2

- | | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| | A | PARITY CONTROL |
| 1 | COPY DATA TAPE | B SET PARITY BIT 5/6/7 |
| 2 | COPY CONTROL TAPE | C RESET PARITY BIT 5/6/7 |
| 3 | MONITOR | D NUL/DEL |
| | | E 5-CHANNEL TAPE |

C

-----1-----A=P-----B=5/ P-----D-----CODE=TAPE-END==XX/D==
 -----2-----U-----6/ U-----7/

2.1.1. Anweisungen

Die Bedienung erfolgt über die alphanumerische Tastatur. Jede Anweisung wird durch Eingabe eines Steuerzeichens (1 - 3; A - E) angewählt.

Alle Eingaben können wahlweise als Groß- oder Kleinbuchstaben vorgenommen werden, diese werden mit ET1-Taste abgeschlossen. Durch Bedienen der ET2-Taste kann ab vorhergehender Eingabe korrigiert werden. Wird durch den Anwender ein Steuerzeichen ≠ der im Arbeitsmenü angebotenen Zeichen eingegeben, erfolgt keine Fehlermeldung, der Nutzer hat sofort die Eingabe in der Kommunikationszeile zu wiederholen.

Die Kommunikation bzw. Fehlerbehandlung bei der Arbeit mit dem Lochband erfolgt in der Kommunikationszeile (siehe 2.2.4. Anweisungen zur Arbeit mit dem Lochband).

2.2. Bedienung des Programms

2.2.1. Bildschirm

Die Bildschirmereinheit wird zur Bedienerführung eingesetzt.

Anleitung für den Bediener
Programm: COTP 1520 (SIEX) V.0.1

Folgende Komponenten werden angezeigt:

- Eingabezeile,
- Zusammenstellung aller Anweisungen,
- Statuszeile.

Im mittleren Bildschirmteil werden die möglichen Anweisungen angezeigt. Im linken mittleren Bildschirmteil werden die Definitionsanweisungen angezeigt, rechts davon sind alle Servicefunktionen aufgeführt.

Alle vom Nutzer angewiesenen Funktionen werden in der statuszeile (unten) dargestellt.

2.2.2. Definitionsanweisungen

1 - Kopieren Datenlochband (COPY DATA TAPE)

Die Endbehandlung beim Kopieren von Lochbändern erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien, deshalb die Unterscheidung zwischen Datenlochband (1) und Steuerlochband (2). Nachdem die Steuerziffer '1' über Tastatur eingegeben wurde, kann vom Nutzer die für ihn notwendigen Servicefunktionen (A - E) eingegeben werden bzw. durch Drücken der Taste ET1 (leere Eingabe) das Kopierprogramm gestartet werden.

2 - Kopieren Steuerlochband (COPY CONTROL TAPE)

Die Servicefunktion 'E' ist in dieser Anweisung bereits enthalten; es bedarf also keiner zusätzlichen Eingabe. Die Codierungen H'00' und H'FF' werden automatisch vom Quelllochband auf das Ziellochband kopiert. Durch Drücken der Taste ET1 (leere Eingabe) wird das Programm gestartet.

3 - Monitor

Bei Eingabe dieser Funktion erfolgt sofort der Sprung in Monitor.

Anleitung für den Bediener

Programm: COTP 1520 (SIEX) V.0.1

2.2.3. Serviceanweisungen

Die Serviceanweisungen A-C bedingen zusätzliche Eingaben. Diese werden über die Kommunikationszeile angefordert:

A - Paritätskontrolle (PARITY CONTROL)

Soll das zu kopierende Lochband auf Parität kontrolliert werden, erscheint im Eingabefenster:

CODE (P/U):

mögliche Eingaben: P - das zu kopierende LB ist paarig
 U - das zu kopierende LB ist unpaarig
Bei "gemischten" Code kann diese Servicefunktion nicht in Anspruch genommen werden. Eingaben ≠ "P" oder "U" werden ignoriert; der Cursor wird solange positioniert, bis die Eingabe richtig erfolgt.

B - Setzen des Paritätsbit's in der zu erzeugenden Kopie (SET PARITY BIT 5/6/7)

Eingabefenster: - PARITY BIT:

mögliche Eingaben: 5 - Prüfbit 5
 6 - Prüfbit 6
 7 - Prüfbit 7

- CODE (P/U):

mögliche Eingaben: P - paarig
 U - unpaarig

C - Löschen des Paritätbit's in der zu erzeugenden Kopie (RESET PARITY BIT 5/6/7)

Eingabefenster: s. Servicefunktion "B"

D - Übernahme von NUL/DEL (NUL/DEL)

Bei der Anwahl der Funktion "D" wird bei dem Kopieren von Datenlochbändern H'ØØ' und H'FF' mit dupliziert. Steuerlochbänder (CONTROL TAPE) werden generell mit "NUL"

Anleitung für den Bediener

Programm: COTP 1520 (SIEX) V.0.1

und "DEL" kopiert, ohne daß diese Funktion gewählt zu werden braucht.

Ein Kopieren von Datenlochbändern ohne Übernahme von "NUL" und "DEL" bewirkt zusätzliche Ausschriften:

Eingabefenster: CODE TAPE END:

Das physische Datenkennzeichen des zu kopierenden Datenlochbandes muß eingegeben werden.

Stelligkeit: 2

Eingabefenster: DELETE TAPE END Y/ET1 - N/ET2

Soll das physische Datenendekennzeichen nicht mit kopiert werden, ist mit der ET1-Taste zu quittieren. Das Betätigen der ET2-Taste bewirkt die Übernahme des Kennzeichens.

E - 5-Kanallochband (5 CHANNEL TAPE)

Die Anwahl dieser Servicefunktion bewirkt das Löschen der Spuren 5, 6 und 7. Diese Funktion ist nur für die Arbeit mit 5-Kanallochband zutreffend.

2.2.2.4. Anweisungen zur Arbeit mit dem Lochband

Verschiedene Funktionen des Lesens und Stanzens von Lochbändern erfordern eine aktive Entscheidung des Bedieners; z.B.:

- Einlegen des zu kopierenden Lochbandes, Herstellen der Startbereitschaft der Lochbandeinheit
- Mitteilung über das Ende einer Lochbandrolle, über Bandriß, Bandende oder andere auftretende Fehler;

Es erscheinen folgende Meldungen, die die genannten Reaktionen des Bedieners erfordern:

Anleitung für den Bediener

Programm: COTP 1520 (SIEX) V.O.1

(1) 77 TAPE IN (ET1-Go, ET2-CANC)

ET1: Mit dieser Meldung wird der Bediener aufgefordert, das zu kopierende Lochband in den Leser einzulegen und dessen Bereitschaft herzustellen (3).

ET2: Abbruch des Einlesens (2).

(2) 78 FINISH FOR WORK (ET1-RET,ET2-RET)

ET1: Rücksprung in das Anfangsmenü des Programms

ET2:

(3) 79 PREPARE PAPER TAPE UNIT (ET1-Go, ET2-CANC)

ET1: Mit dieser Meldung wird der Bediener aufgefordert, die Bereitschaft der Lochbandstanzeinheit herzustellen. Nach Quittieren durch die Taste ET1 wird ein 150 Zeichen langer Vorspann gestanzt, dann der zu kopierende Ausgabestrom.

ET2: Nach Meldung (2) Rücksprung in das Anfangsmenü des Programms

Meldungen zum Status H'88' (Lesen):

Die Fehler Bandriß, keine Bereitschaft, Hardwarefehler und Bandende werden nur durch einen Status definiert. Deshalb muß der Bediener selbst entscheiden, welcher Zustand vorliegt.

(4) 75 TAPE END (ET1-YES, ET2-CANC)

ET1: Der bereits eingelesene Datenstrom wird gestanzt.

ET2:

Anleitung für den Bediener
Programm: COTP 1520 (SIEX) V.0.1

(5) 71 HARDWARE ERROR (ET1-Go, ET2-CANC)

ET1: Die Verarbeitung wird fortgesetzt, wenn kein Gerätefehler vorliegt

ET2:

(6) 73 INT REQ OF (ET1-go, ET2-CANC)

ET1: Nach Herstellen der Bereitschaft des Lochbandes wird die Verarbeitung fortgesetzt.

ET2:

(7) 74 MISSING TAPE (ET1-Go, ET2-CANC)

ET1: } Nach Meldung (2)

ET2: } Rücksprung in das Anfangsmenü des Programms

(8) 72 NO TAPMARK (ET1-Go, ET2-CANC)

Diese Meldung erscheint beim Kopieren von Datenlochbändern, wenn das angegebene physische Datenendekennzeichen im Quellochband nicht angegeben ist bzw. während des Einlesens nicht erkannt wird.

ET1: Wird das physische Datenendekennzeichen nicht erkannt, kann das Kopieren trotzdem erfolgen.

ET2: Nach Meldung (2) Rücksprung in das Anfangsmenü des Programms.

(9) 7A HARDWARE ERROR TAPE UNIT (ET1-Go, Et2-CANC)

ET1: Die Verarbeitung wird fortgesetzt, wenn kein Ausrüstungsfehler vorliegt (Sprung zur nächsten Abfrage (10)).

Anleitung für den Bediener

Programm: COTP 1520 (SIEX) V.0.1

ET2: Nach Meldung (2) Rücksprung in das Anfangsmenü des Programms.

(10) 7B PAPER TAPE NOT ABLE FOR WORK (ET1-Go, ET2-CA)

ET2: Wenn die Bereitschaft des Lochbandstanzers vorliegt - Sprung zur nächsten Abfrage.

ET1: Fortsetzung des Programms

(11) 7C TORN TAPE (ET1-Go, ET2-CANC)

ET1: Nach Beheben des Bandrisses durch den Bediener werden die auszugebenden Daten in der vollen Länge gestanzt, der PUTC-Befehl also vollständig wiederholt.

ET2: Nach Meldung (2) Rücksprung in das Anfangsmenü des Programms.

Meldung zur Bandendevorwarnung

(12) 7E NEW TAPE FOR PUNCH UNIT (ET1-Go, ET2-CANC)

ET1: Aufforderung zum Lochbandwechsel Stanzer. Nach Drücken der Taste ET1 nochmalige Abfrage nach der Bereitschaft der Lochbandstanzeinheit. (1)

ET2: Nach Meldung (2) Rücksprung in das Anfangsmenü des Programms.

Meldung bei Auftreten eines Stanzfehlers

(13) 7D ERROR PUNCH UNIT (ET1-CANC, ET2-CANC)

ET1: } Nach Meldung (2) Rücksprung in das Anfangsmenü
ET2: } des Programms

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Manipulieren Disketteninhalt/
Bibliotheken im SIOS- Format/
Texte im SIOS- TEXT- Format

Kurzbezeichnung: DIMO 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Startbedingungen
- 2.2. Bedienung des Programms

1. Zweckbestimmung des Programms

DIMO soll dazu dienen,

- Disketteninhalte physisch anzuzeigen;
- den Dateninhalt von Disketten physisch zu verändern (Manipulieren);
- in auf Diskette gespeicherten SIOS- Quellbüchern, Modulen und Phasen physisch zu ändern (z. B. in Quellen: Adress- Überkettung defekter Sektoren, künstliches Verkürzen von Büchern u. ä.);
- auf Diskette gespeicherte SIOS- TEXTE zu manipulieren.

Hinweis: Die Arbeit mit DIMO setzt exakte Kenntnisse der physischen und logischen Diskettenorganisation und des Bibliotheksaufbaus/der Textorganisation voraus!

Die Nutzung von DIMO ist i. a. dem erfahrenen Programmierer vorbehalten!

Nicht sachgemäße Arbeit kann zu Daten- bzw. Datei- oder Bibliotheksverfälschung führen!

Die Bedienerführung erfolgt abweichend zu den Standardfestlegungen (Tasten S1 ... S6!).

Anleitung für den Bediener
Programm: DIMO 1520 (SIBX)

2. Bedienungsanleitung

2.1. Startbedingungen

Laden des Programms mit:

CAL_ET1 _ DIMO_ET1

oder

LOD_ET1 _ DIMO_ET1 - Startadresse_ET1 und

NEW_ET1 _ Startadresse_ET1

Das Programm meldet sich mit (zentraler Punkt, CP):

```
          DIMO 1520 (SIBX) Vx.y
```

```
=====
FILE TYP:
=====
```

ET1	PHYSICAL
S ET1	SOURCE
R ET1	RELOC.
P ET1	PHASE
T ET1	TEXT
ET2	MONITOR

Es ist die gewünschte Art der Daten (physisch, Buchtyp S, P, R oder Text) auszuwählen

Anleitung für den Bediener
Programm: DIMO 1520 (SIEX)

2.2. Bedienung des Programms

Das "Arbeitsmenü" des Programms sieht wie folgt aus:

DIMO 1520 (SIEX)				
SECTORADR.:	TR.:	SECTOR:	RA:	(LN)
Sektorinhalt -hexadezimal-		Sektorinhalt -Zeichen im ISC-7-Bit-Code-		
CP: ET2	I: ET1	CHA./HEX.: S	BACKWRITE: S6	
		CHA./ISO : S2		

In Abhängigkeit vom gewählten Format sind zu realisieren:

- Daten physisch:

- einzugeben sind unter TR.: die gewünschte Spur,
unter SECTOR: der gewünschte Sektor
- es erfolgt die Anzeige der Daten und unter RA die
hexadezimale Sektornummer
- Fortzusetzen ist analog der unten angegebenen Möglich-
keiten:
CP: ET2 zum "zentralen Punkt", anschließend Eingabe
neue DATEIART
I : ET1 Anzeige des nächsten oder neu adressierten
Sektors, keine Ausgabe auf Diskette

Anleitung für den Bediener
Programm: DIMO 1520 (SIEY)

CHA.: Ändern des Sektors hexadezimal (HEX, S) oder
zeichenweise (ISO, S2)
Eingabe mit ET1 abschließen!

BACKWRITE: S6 Ausgabe des (geänderten) Satzes;
Nicht sinnvoll bei unverändertem Satz.

- Bibliotheken im SIOS- Format:

Quellbibliothek:

Einzugeben ist unter SECTORADR. die Viertelsektornummer
laut Editor- oder Assemblerprotokoll
Angezeigt wird der gesamte Sektor, in dem sich der ge-
wünschte Viertelsektor befindet.
Unter RA wird der erste Viertelsektor im Sektor angezeigt.
Weitere Bedienung analog zu "Daten physisch"

Modul-, Phasenbibliothek

Einzugeben ist unter SECTORADR. die hexadezimale Sektor-
nummer (RA).
Wie "Daten physisch", keine Viertelsektoren!
Ändern im Modus CHA./ISO ist gesperrt!

- Texte im SIOS- Format

Einzugeben ist die dezimale Zeilennummer (=dezimale
Halbsektornummer); angezeigt wird der Sektor, in dem
sich die gewünschte Zeile befindet.
Angezeigt wird zusätzlich die dezimale Zeilennummer (LN)
der ersten Zeile im Sektor (Halbsektor).

2.3. Programmende

Mittels ET2 (zum CP) und anschließend nochmals ET2 wird
das Programm beendet.

2.4. Fehlerbehandlung

Keine programmspezifische Fehlerbehandlung;
Fehler werden im Modus des Betriebssystems angezeigt.

Anleitung für den Bediener

Programm: DPTA 1520 (SIEX)

Ausgabe/Druck Lochband physisch

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
- 2.2. Bedienung des Programms

1. Zweckbestimmung des Programms

DPTA ermöglicht es, den Inhalt eines Lochbandes zu je 255 Byte anzuzeigen, bei Bedarf zu drucken.

Vergleiche auch Programm DPTP!

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

- Code und Kanal beliebig,
- Lochbandrolle beendet mit mindestens 5 Zeichen "00".

Festlegungen sind zu treffen zu:

- Lochbandcode
- Paritätskontrolle
- Prüfbitausblendung
- Spurenausblendung
- Einlesen von NUL/DEL

Anlagenkonfiguration

- ≥ 8 K Arbeitsspeicher,
- 1 Floppy- oder MBK-Laufwerk,
- 1 Bildschirm mit 1024 oder 1920 Byte,
- 1 Lochbandleser,
- (- 1 Drucker).

Anleitung für den Bediener
Programm: DPTA 1520 (SIEK)

Startbedingungen

- Programmaufruf mit CAL DPTA bzw. LCD DPTA (adr.)
- Einlegen der Lochbandrolle in den Lochbandleser
- Programm meldet sich auf dem Bildschirm mit dem Start-Menü:

DPTA 1520 (SIEK) V.1.0.

=====

CODE	:	ET 1, ET 2,(MON)
------	---	------------------

=====

CODE	:	I/F/G/R/-
PARITY	:	P/U/-
BIT OF PAR.	:	7/6/5/-
CANAL	:	8/5
READ NUL/DEL	:	Y/N

2.2. Bedienung des Programms

Die Eingaben müssen im Kommunikationsfenster (innerhalb der Strichfelder) in vorgeschriebener Reihenfolge vorgenommen werden. Dazu erscheint der entsprechende Text. Die Eingaben sind mit einer der rechts angezeigten Starttasten zu beenden. (ET 1 = Fortsetzung, ET 2 = Korrektur ab vorhergehender Eingabe, "A" ET 2 = Korrektur aller eingegebenen Werte)

Menüeingaben:

- CODE : Codeangabe der auf Lochband gespeicherten Daten
 - I = ISO-7-Bit-Code (lat.),
 - F = Fernschreibcode,
 - G = GOST-Code,

Anleitung für den Bediener
Programm: DPTA 1520 (SIREX)

- R = R 300-Code,
- = sonstiger Code;
- PARITY : Angaben zur Paritätskontrolle
P = paarig,
U = unpaarig,
- = keine Paarigkeitskontrolle gefordert;
- BIT OF PAR. : Angabe zur Prüfbiterkennung
7 = Bit 7
6 = Bit 6
5 = Bit 5
- = keine Prüfbitbehandlung (bei PARITY
= "-")
- CANAL : Anzahl der Kanäle
8 = 8-Kanal-Lochband
5 = 5-Kanal-Lochband (Fernschreibcode)
- READ NUL/DEL : Angabe zur Übernahme von "NUL" und "DEL"
Y = ja; "NUL" und "DEL" sollen mit eingelesen werden
N = nein; "NUL" und "DEL" sollen überlesen werden
- CHECK : Kontrollstopp zur Überprüfung aller Menüeingaben

Im Anschluß an diese Eingaben folgt das Einlesen von je 255 Byte, die am Bildschirm angezeigt werden.

Das Programm stöppt an einem Haltepunkt, und es kann mit ET 1 das nächste Bild angezeigt werden. Den Ausdruck des Lochbandinhaltes erzielt man mit "F" ET 1 nach jeder Anzeige. Die Rückkehr zur Menüanzeige erfolgt mit ET 2.

Fehlermeldungen

Bei auftretenden Fehlern bezüglich der Lochbandarbeit wird auf der letzten Bildschirmzeile eine entsprechende Anzeige gebracht.

(siehe Kommunikation zum Unterprogramm XVACO)

CAL DFTA

Schritt	Anzeige	Bedienung/ Eingabe	Funktionstasten	Bedingung/ Funktion	Fortsetzung
1	CODE	I/F/G/R/-	ET 1 ET 2		2 Monitor
2	PARITY	P/U/-	ET 1 ET 2		3 1
3	BIT OF PAR.	7/6/5/-	ET 1 ET 2		4 2
4	CANAL	8/5	ET 1 ET 2		5 3
5	READ NUL/DEL	Y/N	ET 1 ET 2		6 4
6	CHECK		ET 1 ET 2 "A" ET 2	<u>Kontroll-</u> step Wdh. ab Code	7 5 1
7	77PT-STATION: TAPE IN	Hinlegen LB	ET 1 ET 2		8 9
8	LB-Inhalt				9

Anleitung für den Bediener
 Programm: DFTA 1520 (SIBX)

8318

Schritt	Anzeige	Bedienung/ Eingabe	Funktionstasten	Bedingung/ Funktion	Fortsetzung
9			ET 1	Haltepunkt z. LB-Ein- gabe	7
			ET 2	z. Menü-Ein- gabe	1
			"P" ET 1	z. Druck	10
10				Druck LB- Inhalt	9

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Transformation relativer Phasen in
absolute Phasen vereinfachter Struktur

Kursbezeichnung: AFHT

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungsbedingungen und Startbedingungen)
 - 2.2. Bedienung des Programms
 - 2.3. Fehlermeldungen

1. Zweckbestimmung des Programms

Die mittels CASS, MBAS oder LINK erzeugten relativen Phasen werden in absolute Phasen vereinfachter Struktur überführt und in der gleichen oder einer anderen Phasenbibliothek abgelegt.

Die so erzeugten relativen Phasen lassen sich mit Hilfe der Unterprogramme XLDA und XLDB extrem schnell laden. Damit sind Überlagerungsstrukturen realisierbar, die mit sehr geringen Nachladezeiten auskommen. Die Ladezeiten betragen nur ca. 15% der Ladezeiten mittels Befehl CALP bzw. Unterprogramm XLOD.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

Es sind relative Phasen beliebiger Länge transformierbar.
Es werden absolute Phasen folgender Struktur erzeugt:

Anleitung für den Bediener

Programme APHT



H'22' Ladeadr. H'0A' absolute H'80' Länge abs.Ph. H'04'
Startadr. d. abs. (reiner
Phase Masch.-code)

Diese Phasen sind mittels Unterprogramm XLDA und XLDB sehr schnell ladbar. Sie lassen sich aber auch mit den Monitorcommandos CAL und LOD oder durch den Befehl CALP bzw. das Unterprogramm XLOD laden.

Technische Mittel

- Speicherbedarf : 16K Byte
- Externe Geräte : Bildschirm 1024 oder 1920 Byte
1 bzw. 2 Floppy-Laufwerke
- Generierungsvariante: V 0.1

Startbedingungen

Programmaufruf aus der Phasenbibliothek durch
CAL APHT .

2.2. Bedienung des Programms

Nach dem Programm laden meldet sich das Programm mit folgendem Grundmenü:

Anleitung für den Bediener

Programm: APHT

APHT 1520 (SIEX) V 0.1

MENUS:

S T A T E M E N T S

- 1 ASSGN1 VOL-NAME1 [,Z] (Z=4-7)
- 2 ASSGN2 VOL-NAME2 [-,Z] (Z=4-7)
- 3 NAME1 BOOK-NAME1
- 4 NAME2 BOOK-NAME2
- 5 ADR ADDRESS (ABS) HLLL
- 6 TRANS TRANSFORMATE
- 7 END

Schritt	Funktion/Eingaben	Fehler	Taste	weiter
1	Einlegen Diskette(n)	-	-	2
2	Anzeige Grundmenü Auswahl des einzugebenden Parameters durch Eingeben der entsprechenden Steuerziffern:			
	1			3
	2			6
	3		ENT	8
	4			10
	5			12

Anleitung für den Bediener

Programm: APHT

Schritt	Funktion/Eingaben	Fehler	Taste	weiter
	6 <hr/> 7 +1-7			14
				Ende
				2
3	Zeile 2: ASSGN1 Eingabe Datenträgername Quell- diskette, max. 6 Zeichen (be- ginnend mit Buchstaben, gefolgt von Buchstaben oder Ziffern) Eingabe Laufwerksnummer, falls abweichend von Laufwerk 4, ge- trennt durch Komma NNNNNN [,Z] (Z=4-7)	-	ET1	4
			ET2	5
4	Kontrolle Parameter Eintragen in Statuszeile, wenn richtig	-	-	2
	falsch	15	CI	3
		2	CI	3
		3	CI	3
5	Löschen Parameter in Statuszeile	-	-	2

Anleitung für den Bediener

Programm: APHT

Schritt	Funktion/Eingaben	Fehler	Taste	weiter
6	Zeile 2: ASSGN2 Eingabe Datenträgername Ziel- diskette analog Schritt 3		ET1	7
			ET2	5
7	Kontrolle Parameter Eintragen in Statuszeile, wenn richtig	-	-	2
		2	CI	6
	falsch	3	CI	6
		15	CI	6
8	Zeile 2: NAME1 Eingabe Name der verschieblichen Phase	-	ET1	9
			ET2	5
9	Kontrolle des Namens Eintragen in Statuszeile, wenn richtig	-	-	2
10	Zeile 2: NAME2 Eingabe Name der absoluten Phase	-	ET1	11
			ET2	5

Anleitung für den Bediener

Programm: APHT

Schritt	Funktion/Eingaben	Fehler	Taste	weiter	
11	Kontrolle des Namens Eintragen in Statuszeile, wenn richtig	-	-	2	
	falsch	2	CI	10	
12	Zeile 2: ADR 0000 Eingabe der Ladeadresse für die absolute Phase		ET1	13	
			ET2	5	
13	Kontrolle der Adress-Eingabe Eintragen in Statuszeile, wenn richtig	-	-	2	
	falsch	2	CI	12	
14	Zeile 2: TRANSFORM Umformen verschiebliche in abso- lute Phase mit entsprechenden Kontrollen richtig	-	-	2	
		falsch	13	CI	2
			4	CI	2
			5	CI	2
			6	CI	2
			7	CI	2

Anleitung für den Bediener

Programm: APHT

Schritt	Funktion/Eingaben	Fehler	Taste	weiter
		8	CI	2
		9	CI	2
		10	CI	2
		11	CI	2
		12	CI	2
		14	CI	2

2.3. Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen erscheinen als Text in Zeile 3 und werden zusätzlich durch Blinken der Fehlerlampe signalisiert. In bestimmten Fällen werden in Zeile 14 außerdem noch Bedienhinweise gegeben.

Nr.	Text der Fehlermeldung
1	ERR 01 INVALID COMMAND Unzulässige Steuerziffer
2	ERR 02 INVALID PARAMETER Fehlerhafter Parameter
3	ERR 21 INVALID NAME OF VOLUME, DRIVE 4 oder ERR 22 INVALID NAME OF VOLUME, DRIVE 5 oder ERR 23 INVALID NAME OF VOLUME, DRIVE 6

Anleitung für den Bediener

Programm: APHT

Nr.	Text der Fehlermeldung
	oder ERR 24 INVALID NAME OF VOLUME, DRIVE 7 Falscher Datenträgername, Laufwerk 4 (bzw. 5,6,7)
4	ERR 16 NO FOUND LIBRARY (PL), DRIVE 4 (5,6,7) Keine PHASELB auf Diskette im Laufwerk 4 (5,6,7) gefunden.
5	ERR 15 LIBRARY LABEL IS INVALID, DRIVE 4 (5,6,7) Fehlerhafte Eintragung im Bibliothekskennsatz im Laufwerk 4 (bzw. 5,6,7)
6	ERR 11 BOOK NOT IN LIBRARY, DRIVE 4 (5,6,7) Buchname fehlt auf Quelldiskette Laufwerk 4 (5,6,7)
7	ERR 32 READ DISK, DRIVE 4 oder ERR 33 READ DISK, DRIVE 5 oder ERR 34 READ DISK, DRIVE 6 oder ERR 35 READ DISK, DRIVE 7 Lesefehler, Laufwerk 4 (bzw. 5,6,7)
8	ERR 12 BOOK ALREADY IN LIBRARY, DRIVE 4 (5,6,7) Buchname auf Zieldiskette schon vorhanden, Laufwerk 4 (bzw. 5,6,7)

Anleitung für den Bediener

Programm: APHT

Nr.	Text der Fehlermeldung
9	ERR 13 DICTIONARY IS FULL Bibliotheksverzeichnis der Zieldiskette enthält schon 255 Eintragungen
10	ERR 14 LIBRARY IS FULL Datenteil der Zieldiskette ist gefüllt
11	ERR 3A HARDWARE DISK, DRIVE 4 oder ERR 3B HARDWARE DISK, DRIVE 5 oder ERR 3C HARDWARE DISK, DRIVE 6 oder ERR 3D HARDWARE DISK, DRIVE 7 Hardware-Fehler, Laufwerk 4 (bzw. 5,6,7)
12	ERR 36 WRITE DISK, DRIVE 4 oder ERR 37 WRITE DISK, DRIVE 5 oder ERR 38 WRITE DISK, DRIVE 6 oder ERR 39 WRITE DISK, DRIVE 7 Schreibfehler, Laufwerk 4 (bzw. 5,6,7)
13	ERR 91 MISSING PARAMETERS Fehlende Parameter, nicht alle Parameter eingegeben

Anleitung für den Bediener

Programm: APHT

Nr.	Text der Fehlermeldung
14	ERR 92 INVALID BYTE IN PL Unzulässiges Phasenkenbyte, Phase nicht verwendbar zur Überführung in eine absolute Phase
15	ERR 93 READ VOLUME, DRIVE 4 (5,6,7) Lesefehler Datenträgerkennsatz, Laufwerk 4 (5,6,7)

Erläuterung der Bedienhinweise

Nr.	Text
B1	CHANGE DISK, DRIVE 4 (5,6,7) Wechseln Diskette, Laufwerk 4 (bzw. 5,6,7)
B2	CHANGE DISK, DRIVE 4 (5,6,7) OR CHANGE BOOK-NAME Wechseln Diskette, Laufwerk 4 (bzw. 5,6,7) oder Wechseln Buchname

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Kompromieren von Modul- bzw. Phasenbibliotheken

Kurzbezeichnung: KORP 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Verwendete technische Mittel
- 2.2. Startbedingungen
- 2.3. Bedienung des Programms

1. Zweckbestimmung des Programms

Mit dem Programm sollen vorhandene Modul- bzw. Phasenbibliotheken komprimiert werden. Dadurch wird eine bessere Diskettenausnutzung erreicht. Die Binde- und Ladezeiten werden verkürzt. Die Bibliothek wird reorganisiert.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Verwendete technische Hilfsmittel

- 1/2 Floppy-Disk-Laufwerke, log.Geräteadressen 04, 05
- Bildschirm 1 oder 2 kBytes
- Arbeitsspeicher min 15 kBytes

2.2. Startbedingungen

- Laden des Programms mit Hilfe des Kommandos CAL KORP von Programmdiskette
- Einlegen Quell- und Zieldiskette, verriegeln der Laufwerke

2.3. Bedienung des Programms

Das Programm meldet sich mit

```

KORP 1520 (SIEX)  V 1.0

STATEMENTS

1  ASSGN1VOL-NAME (,Z) (Z=4-7) A KOMP ALL
2  ASSGN2VOL-NAME (,Z) (Z=4-7) B KOMP NAME
3  LB TYP R
4  LB TYP P
5  END

=== 1 ===== 2 ===== LB TYP =====
=====
```

1-5 sind die Zuweisungen
A, B sind die Arbeitsauswahl
Das Programm steht im zentralen Haltepunkt

Starttaste ET2 bewirkt den Rücksprung zum zentralen Haltepunkt

- A. - 1 Starttaste (Zuweisung Quelldiskette)
- A.1 - Eingabe Volume-Name, logische Geräte-Nr. Starttaste
Bei Erkennen von Fehlern, erfolgt Fehlermeldung
sonst Anzeige der Zuweisung in der Fußzeile und Halt
im zentralen Punkt
- B. - 2 Starttaste (Zuweisung Zieldiskette)
- B.1 - Eingabe Volume-Name, logische Geräte-Nr. Starttaste
Bei Erkennen von Fehlern, erfolgt Fehlermeldung
sonst Anzeige der Zuweisung in der Fußzeile und Halt
im zentralen Punkt
- C. - 3 bzw. 4 Starttaste 3 = Modulbibliothek, 4 = Phasenbibliothek. Ausgewählter Bibliothekstyp wird in der Fußzeile angezeigt. Programm steht im zentralen Haltepunkt
- D. - 5 Starttaste Programm hält im Monitorstatus
- E. - A Starttaste die Komprimierung gesamte Bibliothek beginnt. In der Fußzeile wird das anliegende Programm angezeigt R = Lesen, W = Schreiben, DIC = Bibliothekverzeichnis
Das Programm hält im zentralen Haltepunkt. Bei Erkennen von Fehlern erfolgt eine Fehlermeldung
- F. - B Starttaste (Komprimierung nur 1 Buch)
- F.1 - Eingabe Buchname Starttaste
Es erfolgt das Komprimieren des Buches bzw. es erfolgt eine Fehlermeldung.
Das Programm hält im zentralen Haltepunkt

Behandlung Fehlermeldung

Bedienen CI-Taste, Programm hält im zentralen Haltepunkt

Fehlermeldungen:

- ERR 01 Kommando falsch
- ERR 02 log.Geräte-Nr. falsch, VOL-Name falsch
- ERR 21, 22, 23, 24 VOL-Name auf Diskette ≠ eingegebener VOL-Name
- ERR 3E, 3F, 41, 42 keine Diskette im Laufwerk, Datei nicht gefunden
- ERR 17 Bibliothekstyp nicht zugewiesen
- ERR 18 Quelldiskette nicht zugewiesen
- ERR 19 Zieldiskette nicht zugewiesen
- ERR 20, 2E, 2F, 31 Lese-Schreibfehler Ziel/Quelle
- ERR 11 Buchname auf Quellbibliothek nicht gefunden
- ERR 12 Buchname auf Zieldiskette schon vorhanden

Anleitung für den Bediener
Programm: Physisches Kopieren Kasette/Kassette
Kurzbezeichnung: COCP 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
 - 2.1 Bedingungen zur Programmausführung
 - 2.2 Bedienung des Programms
 - 2.3 Fehlerbehandlung

1. Zweckbestimmung des Programms

Mit dem Programm COCP kann der Inhalt einer Datenkassette (SIMPLE-, BASIC- oder COMPACT-Dateien) bzw. auch der Inhalt einer Programmkassette kopiert werden.

2. Bedienungsanleitung

2.1 Bedingungen zur Programmausführung

Voraussetzung sind eine Quellkassette mit SIMPLE-, BASIC- oder COMPACT-Dateien und eine Zielkassette.

Anlagenkonfiguration:

- 2 Magnetbandkassettengeräte
- Bildschirm 1kByte oder 2kByte
- 6k Arbeitsspeicher

Startbedingungen:

- Laden des Programms mit CAL ET1 COCP ET1
oder LOD ET1 COCP ET1, ET1
- Einlegen der Quellkassette und der Zielkassette

2.2 Bedienung des Programms

Das Programm meldet sich mit:

```
COCP 1520 (SIEX) V 1.0
=====
ASSIGN SOURCE:      D, E, ET1, ET2
=====
DESTINATION :
```

Der Bediener gibt das Laufwerk an, in welchem die Quellkassette eingelegt wurde (D oder E). Das Laufwerk der Zielkassette wird auf dem Bildschirm angezeigt. Danach wird die Eingabe gefordert zu:

COPY START: ET1, ET2

Nach Bedienen der ET1-Taste erfolgt das Kopieren.

Anleitung für den Bediener
Programm: Physisches Kopieren Kassette/Kassette
Kurzbezeichnung: COCP 1520 (SIEX)

Mit Bedienen der ET2-Taste kann die Eingabe des Laufwerkes wiederholt werden bzw. meldet sich das Programm mit dem Monitor.
Während des Kopierens wird die aktuelle Satz-Nummer angezeigt.

2.3 Fehlerbehandlung

Die Fehler werden nach dem Standard der "Fehlerbehandlung" angezeigt und sind entsprechend zu behandeln.

Anleitung für den Bediener
Programm: DPCC 1520 (SIEX)
Schreiben und Lesen von Plastkarten mit
Magnetstreifen

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programmes
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
- 2.2. Bedienung des Programmes
3. Fehleranzeigen und Bedienerreaktion

1. Zweckbestimmung des Programmes
-

Mit dem Programm DPCC (SIEX) kann der Magnetstreifen einer Plastkarte beschrieben, gelesen, der Inhalt auf dem Bildschirm angezeigt und gedruckt werden.

Anleitung für den Bediener

Programm: DPCC 1520 (SIEX)

Schreiben und Lesen von Plastkarten mit
Magnetstreifen

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

- Speicherbedarf: ~ 2,5 K Bytes
- Bildschirm: 1024 oder 1920 Zeichen
- Floppy Disk oder
Magnetbandkassette: zum Programm laden
- wahlweise Drucker
- Schreib-Leseinheit (SLE) oder
Automatische Leseinheit (ALE) oder
Einfache Leseinheit (HLE)

(Als Standardausstattung wurde eine SLE bzw. ALE mit einem 3-Spur-Kopf angenommen, Abweichungen wie 2-Spur-Kopf und HLE sind im Startmenü einzugeben).

2.2. Bedienung des Programmes

Schritt

0. Laden und Starten des Programmes aus der Phasenbibliothek mit

CAL ET1 DPCC ET1

1. Anzeige des Auswahlmenüs
 - 1 2-TRACK-HEAD
 - 2 MANUAL READ UNIT (HLE)
 - 3 DISPLAY-INPUT-WRITE
 - 4 PRINT-INPUT-WRITE
 - 5 END

Anleitung für den Bediener

Programm: DPCC 1520 (SIEX)

Schreiben und Lesen von Plastkarten mit
Magnetstreifen

Der Bediener wird aufgefordert, durch Eingabe einer Ziffer und ET1 die verschiedenen Funktionen für die Programmabarbeitung auszuwählen. Nicht zulässige Ziffern werden ignoriert.

Die Plastkarte ist in die SLE (ALE) einzustecken. Bei Ausstattung mit einer manuellen Leseeinheit (HLE) ist die Karte nach der Funktionsauswahl manuell in der Kartenbahn am Lesekopf vorbeizuführen.

Eingabe	Funktion	Fortsetzung
1 ET1	Ausstattung der SLE/ALE mit einem 2-Spur-Kopf, gelesen/ beschrieben werden die Spuren 2 und 3	1.
2 ET1	Lesen von Plastkarten auf einer Einfachen Leseeinheit mit manuellen Kartendurchzug (HLE), gelesen wird die Spur 2	1.
3 ET1	Lesen der 3 (bzw. 2) Spuren der Plastkarte, Anzeige des Inhaltes auf dem Bildschirm	2.
4 ET1	Lesen der 3 (bzw. 2) Spuren Anzeige des Inhaltes auf dem Bildschirm und Druck	2.

Anleitung für den Bediener

Programm: DPCC 1520 (SIEX)

Schreiben und Lesen von Plastkarten mit
Magnetstreifen

Schritt

Eingabe	Funktion	Fortsetzung
---------	----------	-------------

5 ET1	Sprung in den Monitor	
-------	-----------------------	--

keine Ziffer ET2	Programmanfang	1.
------------------------	----------------	----

2. Anzeige des Inhaltes der Spur(en) auf dem
Bildschirm

Eingabe	Funktion	Fortsetzung
---------	----------	-------------

I ET1 (In- put)	Eingabe/Ändern der Spuren 1 (bzw. 2) bis 3	3.
-----------------------	---	----

W ET1 (Write)	Schreiben der Spuren 1 (bzw. 2) bis 3 Ausstoßen der Karte	1.
------------------	---	----

ET2	Ausstoßen der Karte	1.
-----	---------------------	----

3. Eingabe/Ändern der Spuren 1 (bzw. 2) bis 3

Eingabe	Fortsetzung
---------	-------------

Spur 1:

76 alphanumerische Zeichen	ET1	Spur 2
	ET2	Schritt 2.

Spur 2:

37 numerische Zeichen	ET1	Spur 3
	ET2	Schritt 2.

Spur 3:

104 numerische Zeichen	ET1	Schritt 2.
------------------------	-----	------------

Anleitung für den Bediener

Programm: DPCC 1520 (SIEX)

Schreiben und Lesen von Plastkarten mit
Magnetstreifen

3. Fehleranzeigen und Bedienerreaktion

Anzeige	Fehlerinhalt	Bedienerreaktion
ERR 91	Plastkarte nicht richtig eingesteckt	CI, Karte richtig einstecken ET1 → Lesewiederholung
ERR 92	Hardwarefehler SLE/HLE/ALE	CI, ET1 → Programmanfang
ERR 93	Lesefehler	CI, ET1 → Lesewiederholung ET2 → Abbruch, weiter am nächsten Befehl
ERR 94	Schreibfehler	CI, ET1 → Schreibwiederholung ET2 → Abbruch, weiter am nächsten Befehl
ERR 95	Lesen: falsches Aufzeichnungsformat; kein Startzeichen; Spur gelöscht	CI, ET1 → Lesewiederholung ET2 → Abbruch, weiter am nächsten Befehl
ERR 96	Lesen: Überlauf Eingabebereich; kein Stopzeichen	CI, ET1 → Lesewiederholung ET2 → Abbruch, weiter am nächsten Befehl

Anleitung für den Bediener

Programm: DPC 1520 (SIEK)

Schreiben und Lesen von Plastkarten mit
Magnetstreifen

Anzeige	Fehlerinhalt	Bedienerreaktion
ERR 97	Schreiben: Start- oder Stopzeichen bzw. Daten falsches Datenformat	CI, ET1 → Eingabewieder- holung ET2 → Abbruch, weiter am nächsten Be- fehl
ERR 98	C-Fehlermeldung	CI, ET1
xxxx	xxxx=ADR, bei dem der Fehler auftrat	Abbruch → Monitorstatus Programm neu laden
ERR 81	Druckerfehler → kein Papier	CI, ET1 → weiter am nächsten Befehl ET2 → Programmstart
ERR 82	Hardwarefehler Drucker, Drucker nicht bereit	CI, ET1 → weiter am nächsten Befehl ET2 → Programmstart

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: ASYNCHRONE DATEIÜBERTRAGUNG von/nach
ESER-EDVA - Bürocomputer / Terminal,
Datenträger 5,25" oder 8"-Diskette

Kurzbezeichnung: DD62 152Ø (SIEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programmes
2. Bedienungsanleitung
- 2.1. Bedingungen zur Programmausführung
(Anwendungs- und Startbedingungen)
- 2.2. Bedienung des Programmes

1. Zweckbestimmung des Programmes

Das Programm DD62 hat die Aufgabe, auf Basis der asynchronen Datenfernübertragungsprozedur AP62/64 Dateien vom Datenträger Diskette zum übergeordneten ESER-Rechner zu senden bzw. empfangende Dateien auf 5,25" oder 8"-Diskette abzuspeichern. Das Programm arbeitet mit einem speziell geschaffenen "Gegenprogramm" auf der ESER-EDVA.

2. Bedienungsanleitung

Lfd.Nr.	Anzeige	Eingabe	Fortsetzung
Ø	M	CAL DD62	1
1	STATEMENTS	1, 2 3, 4 5, 6 A, B, C, D, E F	2 3 4 1 6
2	ADR 1 ADR 2 -	2Ø - 7 F	1
3	ASSGN DATEI FOR DT ASSGN DATEI FROM DT	NAME [, Z] [, RA] NAME [, Z]	1
4	ASSGN P1,72 ASSGN P2,72	LL	1
5	xxx Fehlertext xxx	CI	1, 2, 3, 4
6	M	NEW (AAWA)	1

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

2.1.1. Dialogarbeit

2.1.1.1. Allgemeines

Die Arbeit des DD62 erfolgt dialogorientiert. Dabei werden folgende Komponenten einbezogen:

- Tastatur,
- Bildschirm,
- wahlweise Drucker,

2.1.1.2. Tastatur

Die Bedienung erfolgt über die alphanumerische Tastatur. Jede Anweisung wird durch Eingabe eines Steuerzeichens (1-6; A-F) angewählt.

Schreibweise beliebig: Groß/ oder Kleinbuchstaben, **lateinische** Tastatur.

Als Textendetasten werden die Tasten ET1 und ET2 verwendet. Mit ET2 wird die angewählte Anweisung gelöscht.

2.1.1.3. Bildschirm

Die Bildschirmereinheit wird zur Bedienungsführung eingesetzt. Es werden folgende Komponenten angezeigt.

- Eingabezeile,
- Zusammenstellung aller Anweisungen,
- Statuszeile,

Es können die Bildschirmereinheiten mit 1024 oder 1920 Byte verwendet werden, wobei beim "großen" Bildschirm der Inhalt des 16 x 64-Schirmes mittig angezeigt wird.

2.1.1.3.1. Eingabezeile

Die Eingabezeile wird zur Anzeige der vom Bediener über Tastatur eingegebenen Anweisungen verwendet. Sie ist durch Begrenzungsstriche im oberen Bildschirmteil markiert. Darüberhinaus werden hier Eingabefehler gekennzeichnet. Im Fehlerfall bleibt der Zeileninhalt erhalten. Die Berichtigung der Eingabe erfolgt durch Überschreiben in der Eingabezeile (vgl. 2.1.1.3.4.).

2.1.1.3.2. Zusammenstellung aller Anweisungen

Im unteren Bildschirmteil werden die möglichen Anweisungen angezeigt. Dabei werden im linken Bildschirmteil die Definitionsanweisungen dargestellt, auf der rechten Bildschirmzeile alle Serviceanweisungen und die Endanweisungen.

Ausnahme:

Die Anweisungen "DISPLAY DATEI" überschreiben das untere Bildschirmfeld mit den übertragenen Dateisätzen. Nach Beendigung der Dateiübertragung bzw. mit dem Löschen der Funktion "DISPLAY DATEI" durch Bedienen ET2 wird der ursprüngliche Bildschirminhalt wieder hergestellt (vgl. 2.1.2.3.1.)

2.1.1.3.3. Statuszeile

Auf der vorletzten Bildschirmzeile werden alle angewiesenen Definitionen:

- Definitionen der Datenfernübertragungs-Adressen (DT-Adressen)
- Druckerzuweisung
- Dateizuweisung
- Serviceanweisungen

und während der Dateiübertragung zusätzlich der aktuelle Stand der "DT" angezeigt:

- Dateiname,
 - aktuelle Satz-Nr.
- (siehe Anlagen).

2.1.1.3.4. Fehleranzeige

Bei der Abarbeitung einzelner Anweisungen bzw. bei der Dateiübertragung auftretende Fehler werden im Errorfeld unterhalb der Eingabezeile und durch die Fehlerlampe bekanntgegeben.

Nach Bedienerquittung mittels CI-Taste kann eine neue Anweisung angewählt werden.

Enthält die fehlerhafte Anweisung einen Variablenteil, so besteht die Möglichkeit der Korrektur bzw. des Löschens der Anweisung durch Drücken der Taste Et2.

Auftretende DFO-Fehler werden vom Programm automatisch behandelt.

2.1.1.4. Drucker

Während der Arbeit mit DD62 besteht die Möglichkeit, zu beliebigen Zeitpunkten den Drucker oder Zusatzdrucker zuzuweisen (vgl. 2.1.2.2.2.).

Ist der Drucker bei Beginn bzw. Ende der Dateiübertragung zugeordnet, werden ein Kopf- bzw. Fußsatz zur genauen Definition der Datei gedruckt. Außerdem werden alle während der Übertragung auftretenden Fehler protokolliert. Wird nach der Druckerzuweisung die Funktion "PRINT DATEI" (vgl. 2.1.2.3.2.) angewählt, erfolgt die Protokollierung der übertragenen Dateisätze.

Anmerkung:

Der Drucker ist der Dateiübertragung untergeordnet. Infolge der geringen Druckgeschwindigkeit kann das abhängig von Übertragungsgeschwindigkeit und Satzlänge dazu führen, daß nicht jeder übertragene Satz protokolliert wird!

2.1.2. Anweisungen

2.1.2.1. Anweisungsgruppen

Die Funktionen des DD62 werden durch folgende Anweisungsgruppen realisiert:

- Definitions-Anweisungen,
- Service-Anweisungen,
- End-Anweisungen,

Die **Definitions** - Anweisungen

dienen der logischen Zuordnung der peripheren Geräte und sind den Service-Anweisungen zeitlich vorgelagert. Nach Eingabe der Steuerziffer wird die zugehörige Anweisung in der Eingabezeile angezeigt. Umfaßt der Variablen-Teil mehrere Operanden (Steuerzeichen 3,4,), sind diese durch Komma von einander zu trennen. Es wird kein Endezeichen für diese Anweisung eingegeben. Die Abarbeitung erfolgt so, daß nach vollständiger Eingabe der Anweisung und Betätigen der Taste ET1 die Anweisung ausgeführt wird. Während der Abarbeitung bleibt die Eingabezeile erhalten. Nach Ausführung der Anweisung erlischt die Eingabe, eine neue Anweisung ist möglich. Bei Betätigen der Taste ET2 wird die ausgewählte Anweisung gelöscht.

Die **Service** - Anweisungen

sind vom Benutzer frei wählbar und ermöglichen die Protokollierung der übertragenen Datensätze auf Bildschirm und/oder Drucker. Sie werden durch Eingabe des entsprechenden Steuerzeichens (A, B, C, D) voreingestellt und während der Dateiübertragung ausgeführt. Wird die Eingabe des Steuerzeichens mit ET2 abgeschlossen, wird die entsprechende Service-Anweisung gelöscht.

Die **End** - Anweisungen

dienen dem Abschluß einer Datei nach Übertragungsfehlern bzw. zum Beenden des Programmes. Die Endanweisungen werden nach Eingabe des Steuerzeichens (E,F) und Betätigen der Taste ET1 sofort ausgeführt, wirken aber nur nach aufgetretenen Übertragungsfehlern bzw. wenn keine Übertragung läuft.

2.1.2.2. Definitions-Anweisungen

2.1.2.2.1. Zuweisung Datenfernübertragungs-Adressen (DT-Adressen)

Mit dem Anweisungen ADR1, ADR2 - Floppy werden die für die asynchrone Datenübertragungsprozedur AP62/64 notwendigen Geräteadressen eingestellt. Beide Adressen müssen mit dem Masterprogramm abgestimmt sein. Bei Nutzung des ESER-Programmes "DFVASI30" werden im Standardfall genutzt.

ADR1 : '7E'H,
ADR2 : '36'H.

Nach Eingabe beider Adressen (Reihenfolge beliebig) wird der Bürocomputer in den "ON-LINE"-Zustand geschaltet. Erst dann ist er für den Master-Rechner "vorhanden". Der "ON-LINE"-Zustand wird in der Statuszeile durch die Zeichen "DT" angezeigt. Während einer Datenübertragung ist die Anwahl der zugehörigen Steuerziffern 1,2 wirkungslos.

2.1.2.2.2. ASSGN-Anweisungen

Mit der ASSGN-Anweisung wird die logische Gerätezuordnung für Drucker und Floppy-Disk-Laufwerke eingestellt.

Die Anweisung ASSGN P1,LL

spezifiziert den 1. Drucker,

ASSGN P2, LL

spezifiziert den Zusatzdrucker.

Die Zuweisung bleibt bis zur nächsten Anweisung ASSGN P1 bzw. ASSGN P2 erhalten.

Mit LL wird die Anzahl der auf dem verwendeten Leporellopapier druckbaren Zeilen je Seite angegeben.

Es gilt: $6 \leq LL < 73$

Wenn LL nicht eingegeben, so wird die Standardzeilenzahl 72 eingestellt.

Vor der Druckerzuweisung muß das Leporello durch den Bediener in Grundstellung gebracht werden.

Wurde eine dieser Anweisungen ausgeführt, werden während der Dateiübertragung Kopf- und/oder Fußsetz und alle Übertragungsfehler protokolliert. Sie ist unbedingt erforderlich, um die Funktion PRINT auszuführen. Tritt während der Ausführung des Druckers ein Fehler auf, so werden die Zuweisung des Druckers bzw. Zusatzdruckers und die Anweisung "PRINT" aufgehoben.

Mit LL=00 oder durch Betätigen der Taste ET2 kann die Zuweisung aufgehoben werden.

Hinweise: Diese Anweisungen wird der mit der Monitorfunktion AMH eingestellten Geräteverteilung untergeordnet.

Mit den Anweisungen ASSGN I FOR DT NAME [, z] [RA]
ASSGN B FROM DT NAME [, z]

werden die Floppy-Disk-Laufwerke und die Dateien zugeordnet.

dabei bedeuten:

- 1. FOR DT = zum Master zu Übertragende Datei (Sonderdatei).
- 2. FROM DT = Ihre Datei zum Anlegen einer vom Master Übertragenen Datei (Empfangsdatei).

Zugewiesen werden können alle Dateien:

- mit direkt angegebenen Dateinamen (max. 8 Byte),
- mit maximaler log. Satz- bzw. Blocklänge von 1024 Byte,
- die sich vollständig auf 1 Diskette befinden.

(Befindet sich eine Datei auf mehreren Disketten, können die einzelnen Disketten als jeweils eine Datei nacheinander übertragen werden.)

Die Zusammenfassung der so entstandenen "Einzeldateien" muß vom Anwender vorgenommen werden.)

Mit NAME wird der Dateiname spezifiziert, es wird kontrolliert, ob sich diese Datei auf dem eingelegten Datenträger befindet. Gleichzeitig wird bei Sendedateien überprüft, daß es keine Leerdatei ist. Bei Empfangsdateien wird kontrolliert, daß es eine Leerdatei ist. Durch die Angabe z (4-7) kann eine Zuordnung von Sende- und Empfangsdatei zu den Floppy-Disk-Laufwerken erfolgen (logische Geräteadressen).

Fehlt diese Angabe, so erfolgt die Standardzuweisung:

Sendedatei: LW = log. Geräteadresse 4;

Empfangsdatei: LW = log. Geräteadresse 5.

Die Laufwerksanwahl ist ebenfalls der über die Monitorfunktion ASN festgelegten Geräteverteilung untergeordnet!

Jede Anweisung bleibt solange erhalten, bis eine neue ASSGN-Anweisung erfolgt.

- Anmerkung:**
- Die zugewiesene Sendedatei wird vom Anfang, wenn keine Satznummer eingegeben wird, oder ob der eingegebenen Satznummer (RA) bis zum Dateiende übertragen.
 - Bei Eingabe einer Satznummer, die außerhalb der Datei liegt, erfolgt Fehlermeldung.
 - Die Zuweisung der Sende- bzw. Empfangsdatei wird am Ende der Übertragung der Datei aufgehoben. In der Stauszeile wird die zugehörige Anweisung unterstrichen.

- Beachte:**
- Während der Dateiübertragung kann nur die Zuweisung des Druckers aufgehoben oder geändert werden. Die DT-Adressen und die Zuweisung der Dateien können nicht geändert oder aufgehoben werden!
 - Nach Übertragungsfehlern kann die Zuweisung der Datei mit ET2 aufgehoben bzw. bei Empfang die Datei mit der Endanweisung "CLOSE DATEI" abgeschlossen werden.
 - Wird die Zuweisung einer Empfangsdatei aufgehoben, bleibt es eine Leerdatei; wird sie mit der Endanweisung "CLOSE DATEI" abgeschlossen, wird der neue Dateikennsatz aufgebracht, so daß die bis zum Übertragungsfehler übertragenen Sätze entsprechend verarbeitet werden können.

Die fehlenden Sätze der Datei können als eine weitere Datei übertragen werden.

Die Zusammenfassung der v. übertragenden "Einzeldateien" muß durch den Anwender erfolgen.

2.1.2.2. Display-Anweisungen

Die Display-Anweisungen können während der gesamten Programmabarbeitung zugewiesen bzw. gelöscht werden.

Sie werden nur bei der Übertragung von Dateien wirksam.

2.1.2.2.1. DISPLAY-Anweisung

Mit den Anweisungen `DISPLAY FOR DT`
 `DISPLAY FROM DT`

wird die Anzeige der übertragenen Datensätze auf dem Bildschirm realisiert.

Dabei werden:

- die Zusammenstellung aller Anweisungen gelöscht und in diesen Bildschirmbereich
- die Datensätze untereinander (Rollfunktion) angezeigt;
- jeder Datensatz beginnt auf einer neuen Zeile.

Beachte: Da nur ein Anzeigebereich von 16x64 Zeichen zur Verfügung steht, werden größere Datensätze insgesamt gerollt!

Die DISPLAY-Anweisung kann durch Eingabe des entsprechenden Steuerzeichens mit der Taste ET2 oder nur durch Drücken von ET2 gelöscht werden.

Es werden wieder die Statements angezeigt.

Außerdem wird am Ende der Übertragung einer Datei die Anzeige gelöscht und es erscheinen die STATEMENTS. Die Anweisung bleibt aber erhalten und wird beim Übertragen der nächsten Datei wieder wirksam.

2.1.2.2.2. PRINT-Anweisung

Mit der Anweisung `PRINT FOR DT`
 `PRINT FROM DT`

wird der Druck der übertragenen Datensätze möglich.

(Datensätze \leq 128 Byte in 1 Zeile, größere mehrzeilig zu je 64 Zeichen/Zeile (vgl. 2.1.1.4. bzw. 2.1.2.2.2.))

Der Drucker muß vorher durch Definitionsanweisung festgelegt worden sein

2.1.2.4. END-Anweisungen

2.1.2.4.1. CLOSE-Anweisung

Mit der Anweisung

CLOSE DATEI FROM DT

kann nach Übertragungsfehlern die Empfangsdatei abgeschlossen werden. Dabei wird der entsprechend der empfangenen Datei ermittelte neue Dateikennsatz aufgebracht und die Zuweisung aufgehoben.

Die Anweisung wirkt nur nach Übertragungsfehlern.

Anmerkung: Wird nach Übertragungsfehlern die Zuweisung durch die ASSG-Anweisung mit ET2 aufgehoben, bleibt die Empfangsdatei eine Leerdatei.

2.1.2.4.2. MONITOR-Anweisung

Zur Beendigung des Programms wird die Anweisung

MONITOR

benutzt.

Sie wirkt nur, wenn keine Übertragung läuft bzw. nach Übertragungsfehlern.

2.1.3. Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung und Fehlermeldung werden durch das Programm DD62 weitgehend selbst übernommen.

Das betrifft insbesondere:

- Syntaktische Analyse der Anweisungen,
- Prüfung der Operanden auf Zulässigkeit,
- Druckanweisungen,
- READ/WRITE Floppy-Disk,
- Dateiübertragung von/nach Master-Rechner.

Es werden 3 Fehlergruppen unterschieden:

- Fehler, die bei Ausführung der Anweisungen erkannt werden;
- Fehler, die während der Dateiübertragung auftreten;
- ERROR-Meldungen mit Master (vgl. 2.2.).

Im Fehlerfall wird die jeweilige Fehlerart (Text) im Errorfeld (vgl. 2.1.1.3.4.) angezeigt.

Bei Operanden-Fehlern wird die auszuführende Anweisung so markiert, daß der Bezug zur Fehlerursache leicht herzustellen ist.

Datenübertragungs-Fehler werden vom Programm automatisch behandelt. Außerdem können Fehlermeldungen vom Master-Rechner übertragen werden. Diese Fehlermeldungen werden in der Statuszeile angezeigt und ebenfalls automatisch behandelt. (sh. 2.2.)

Anlage 1

DD62 1520 (SIEX) V 0.2

STATEMENTS

```
1 ADR 1 (20-7F) A PRINT DATEI FOR DT
2 ADR 2 - FLOPPY (20-7F) B DATEI FROM DT
3 ASSGN FOR DT: NAME [,Z] (Z=4-7) C DSPLY DATEI FOR DT
4 FROM DT: NAME [,Z] (Z=4-7) D DATEI FROM DT
5 P1,LL (LL<73) E CLOSE DATEI FROM DT
6 P2,LL (LL<73) F MONITOR
```

Anlage 2

DD62 1520 (SIEX) V 0.2

ASSGN DATEI FROM DT: te_st
*** INVALID PARAMETER ***

STATEMENTS

```
1 ADR 1 (20-7F) A PRINT DATEI FOR DT
2 ADR 2 - FLOPPY (20-7F) B DATEI FROM DT
3 ASSGN FOR DT: NAME [,Z] (Z=4-7) C DSPLY DATEI FOR DT
4 FROM DT: NAME [,Z] (Z=4-7) D DATEI FROM DT
5 P1,LL (LL<73) E CLOSE DATEI FROM DT
6 P2,LL (LL<73) F MONITOR
```

*****1,7D=2,30=P1,72=DB*****DT***3,4=AC*****

Anlage 3

DD62 1520 (SIEX) V 0.2

STATEMENTS

```
1 ADR 1 (20-7F) A PRINT DATEI FOR DT
2 ADR 2 - FLOPPY (20-7F) B DATEI FROM DT
3 ASSGN FOR DT: NAME [,Z] (Z=4-7) C DSPLY DATEI FOR DT
4 FROM DT: NAME [,Z] (Z=4-7) D DATEI FROM DT
5 P1,LL (LL<73) E CLOSE DATEI FROM DT
6 P2,LL (LL<73) F MONITOR
```

DFUTEXT==1,7D=2,30*****DT<==3,4== 3== 4=

Anlage 4

DD62 1520 (SIEX) V 0.2

STATEMENTS

```
1 ADR 1 (20-7F) A PRINT DATEI FOR DT
2 ADR 2 - FLOPPY (20-7F) B DATEI FROM DT
3 ASSGN FOR DT: NAME [Z] (Z=4-7) C DSPLY DATEI FOR DT
4 FROM DT: NAME [Z] (Z=4-7) D DATEI FROM DT
5 P1,LL (LL<73) E CLOSE DATEI FROM DT
6 P2,LL (LL<73) F MONITOR
```

DFUTEXT ==1,7D=2,30=====DT==3,4=====EOF == 9=

Anlage 5

DD62 1520 (SIEX) V 0.2

STATEMENTS

```
1 ADR 1 (20-7F) A PRINT DATEI FOR DT
2 ADR 2 - FLOPPY (20-7F) B DATEI FROM DT
3 ASSGN FOR DT: NAME [Z] (Z=4-7) C DSPLY DATEI FOR DT
4 FROM DT: NAME [Z] (Z=4-7) D DATEI FROM DT
5 P1,LL (LL<73) E CLOSE DATEI FROM DT
6 P2,LL (LL<73) F MONITOR
```

DFUTEXT ==1,7D=2,30=====DT==3,4=====ERROR00= 9=

2.2. Bedienung des Programmes

2.2.1. Eingabe Anweisungen

Fehlertext	Ursache	Maßnahmen
INVALID COMMAND	falsches Steuerzeichen	CI, Neueingabe
INVALID PARAMETER	Operandenfehler	CI, Korrektur
PRINTER SPEZIFIKATION IS MISSING	kein Drucker vereinbart	CI, ET2, Anweisung ASSGN P(1/2) ausführen
ERROR PRINTER	Hardwarefehler PRINTER	Kontrolle PRINTER (z.B. aus- geschaltet), Anweisung ASSGN P (1/2) ausführen
PRINTER NOT AVIALABLB	MODUL-PRINTER nicht ge- laden	CI, ET2, Beenden Programm, Nachladen Modul, Neustart Programm oder Weiterarbeit ohne Printer
PRINTER NEEDS PAPER	Paplerende	Neueingabe ASSGN P (1/2)
ERROR POS PRINTER	Fehlerhafte Positio- nierung Druckkopf	- Neueingabe ASSGN P (1/2)
Hardware DISK, DRIVE OZ	Hardwarefehler, Floppy- Disk-Laufwerk OZ (Z:4-7)	- Anderes Laufwerk zuweisen, sonst Techniker holen
FILE IS LOCKED, DRIVE OZ	Zugriff auf Datei ist ge- schützt. (Schreibschutz)	neue Datei zuweisen
DISK/FILE NOT FOUND, DRIVE OZ	Diskette nicht eingelegt Datei nicht vorhanden	- richtige Diskette einlegen und neu zuweisen
READ DISK, DRIVE OZ	Lesefehler Diskette	- evtl. Duplikatsdiskette einlegen und Anweisung ASSGN FOR/FROM DT wieder- holen
INVALID HEADER,	Blocklänge bzw. Satzlänge 1024	CI, Neuzuweisung Datei

Fehlertext	Ursache	Maßnahmen
EOD/END OF DISK, DRIVE WZ	Zugewiesener Datensatz liegt außerhalb des Datenbereiches: - Empfangsdatei ist keine Leerdatei - Sendedatei ist Leerdatei	CI, Neuweisung Datei
	- eingegebene Satz-Nr. RA liegt außerhalb der Datei	CI, Korrektur RA
=====		
DT-MODUL NÖT AVTALABLE	kein DFO-Modul geladen	CI, Nachladen DFO-Modul Neustart Programm
CI F-LINE	Übertragungsstrecke unterbrochen	CI-Kontrolle MODEM bzw. Übertragungsstrecke, Neu- zuweisung
ERR DT → ADR2	ungültige ADR2 empfangen	Kontrolle ADR2, Rückfrage Master-Rechner
DATEI FROM DT IS MISSING	Empfangsaufforderung, aber keine Empfangs- datei zugewiesen	CI, ET1, Anweisung ASSGN FROM DT ausführen
DATEI FOR DT IS MISSING	Sendeaufforderung, aber keine Endedatei zugewiesen	CI, ET1, Anweisung ASSGN FOR DT ausführen

2.2.2. Dateiübertragung

Der Beginn der Dateiübertragung wird in der Statuszeile durch

- Eintragen des Dateinamens
- des Richtungskennzeichens < <
- der Satz-Nummer

(vgl. Anlage 3)

angezeigt.

Fehlertext	Ursache	Maßnahmen
ERROR DT → EOT	EOT als Quittung erhalten	<ul style="list-style-type: none"> - nächstes Kommando vom Master erwarten oder - CI, Anweisung CLOSE DATEI bzw. ASSGN DATEI ausführen
ERROR DT → Zeit	Störung in Programmabarbeitung (Drucker, Floppy) führten zur Überschreitung der Quittungszeit von 2s	nächstes Kommando vom Master erwarten
ERROR DT → TIME OUT	keine Quittung erhalten	wie bei ERROR DT → EOT
ERROR DT → NAK	Störungen auf Übertragungsstrecke	wie bei ERROR DT → EOT
ERROR DT → TEXT	Master hat bei Übertragung einer Datei vom BC → Master selbst Text gesendet	wie bei ERROR DT → EOT
ERROR DT → SIZE	Master hat eine Nachricht gesendet, die >1024 Byte oder bei Übertragungsrichtung BC → Master größer 7 war	wie bei ERROR DT → EOT
OFF-LINE	Übertragungsstrecke unterbrochen	<ul style="list-style-type: none"> - nächstes Kommando vom Master erwarten oder - wie bei ERROR DT → EOT oder - CI, Kontrolle der Übertragungsstrecke (evtl. Techniker erforderlich), Neustart Programm
ERROR DISK → READ/ WRITE	Lese-/Schreibfehler Diskette	<ul style="list-style-type: none"> - Dateiübertragung wird automatisch beendet und durch entsprechende "ERROR-Meldung" dem Master mitgeteilt - Neuzuweisung Duplikatsdatei (wenn Sendefdatei), wobei durch Eingabe der Satz-Nr. RA die Fortsetzung der Übertragung gesichert wird, bzw. - Neuzuweisung einer neuen Empfangsdatei

Fehlertext	Ursache	Maßnahmen
END OF PROGRAMM	Während Dateiübertragung ist Hardwarefehler Floppy-Disk aufgetreten	- "ERROR-Meldung" zum Master ges. - nach C, ET1 wird das Programm automatisch beendet - Techniker erforderlich
ERROR NEW NAME	Der im Vorsatz empfangene Dateinamen entspricht nicht den Bedingungen, der alte Dateinamen bleibt erhalten	Mit FGEN eventuell richtigen Dateinamen nach Beendigung der DATEI-Übertragung generieren
NEW NAME ALREADY	Empfangener Dateiname ist auf der Diskette schon vorhanden; der alte Dateiname bleibt erhalten	sh. ERROR NEW NAME
END OF DATEI	Empfangsdatei ist voll	nach "CI" neue Empfangsdatei zuweisen

2.2.3. ERROR-Meldung mit MASTER

Fehlertext	Ursache	Maßnahmen
ERROR ØØ	Übertragung einer Datei wurde fehlerfrei beendet	Nächste Datei zuweisen oder Programm beenden
ERROR Ø1	Master hat keine entsprechende Leerdatei für Empfang bereitgestellt oder Fehler bei Datenträgerein- / bzw. ausgabe	Nach Absprache mit Master - Übertragung mit Duplikats- bzw. neuer Empfangsdatei fortsetzen, - andere Datei übertragen oder - Programm beenden
ERROR Ø2	SOLL/IST/Vergleich negativ, d.h. es fehlen Datensätze oder es wurden Datensätze doppelt übertragen	Datei muß eventuell noch einmal übertragen werden
ERROR Ø3	Hardwarefehler, Ende des Programmes	Bei Empfang Programm durch Endanweisung "MONITOR" beenden, bei Senden CI, ET1
ERROR Ø4	Empfangsdatei voll	Neue Leerdatei für Empfang zuweisen

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Ermitteln des Inhaltes und der physischen Lage der Moduln zur Betriebssystemgenerierung in der Datei SYSORGxx

Kurzbezeichnung : SOPH 1520 (SLEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung
- 2.1 Bedingungen zur Programmausführung
- 2.2 Bedienung des Programms

1. Zweckbestimmung des Programms

Das Programm ermittelt die physische Lage und Länge der in einer Datei SYSORGxx zusammengefaßten Betriebssystemmoduln und druckt sie mit Bezeichnung und EDC-Zeichen zusätzlich zum Diskettenamen, Dateinamen und Dateigrenzen aus.

2. Bedienungsanleitung

2.1 Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

Es wird die Modulliste einer auf Diskette oder Minidiskette stehenden Datei SYSORGxx gedruckt.

Technische Mittel

- Gerät mit
- Bildschirm 1024 oder 1920 Zeichen
 - mind. 5 K RAM Anwenderspeicher
 - 1 Laufwerk Floppy-Disk oder Mini-Floppy-Disk
 - 1 Drucker SD 1152 oder SD 1157

Startbedingungen

Programmaufruf aus der Phasenbibliothek durch

CAL_SOPH

2.2 Bedienung des Programms

Nach dem Laden meldet sich das Programm mit folgendem Grundmenü:

```
=====
SOPH 1520 (SLEX) V 1.0
OPERATING SYSTEM VERSION : 00
=====
          S T A T E M E N T S
          1  PRINT LIST
          2  END
=====
START LISTING → END / GO TO MONITOR → E22
=====
```

Nach der Eingabe der Versionsnummer wird in Zeile 2 angezeigt:

PRINTING LIST SYSORGxx IS WORKING

Der Druck der Modulliste beginnt.
Ist die Datei als Multivolume-Datei angelegt und wurde am Anfang fälschlicherweise die Diskette mit dem 2. Dateiteil eingelegt, so wird durch die Meldung

ERR FD 6 SEQU SYSORGxx aaaa Dbb

in der Systemzeile (letzte Bildschirmzeile) zum Diskettenwechsel aufgefordert. Dabei blinkt die Fehlerlampe. Nach erfolgtem Diskettenwechsel ist die Taste CI zu bedienen und der Druck wird gestartet.

Die gleiche Meldung erfolgt bei Multivolume-Dateien, wenn bei Druck der Modulliste das Ende eines Dateiteiles erreicht wurde. Es ist in gleicher Weise wie oben beschrieben zu verfahren.

Beispiel einer Liste

Datei SYSORG06 als Multivolume-Datei angelegt

```

=====
SOPH 1520 (SIEX) V 1.0      MODUL-List SYSORG06      00.00.00
=====
VOL-NAME:KPH005           BOE:01001           BOE:16026
      MODUL-  RA  TR  SE  SEC  XXXXXXXXXXXXXXX E D C'S XXXXXXXXXXXXXXX
      NAME                               NO.
=====
GRUND      005   2   7   48  311E  OF74  4661  E530  187D  D74C
T-K7606   011   4   3   24  B87B  7FE2  4A50
T-K7636   014   5   1   24  EA5D  6B01  50AC
BAB        017   5  25  32  02C6  6F14  097A  D960
BIN ARI   021   7   5   8   15BA
DEZ ARI   022   7  13   8   142D
BCD ARI   023   7  21  16  0426  713A
SP 1-P    025   8  11  24  27EA  6702  A74F
SD 1156   028   9   9  16  3A96  DD52
SD 56-L   030   9  25  16  B707  6701
SD 2-P    032  10  15  24  C67B  F911  A13B
SD 1-IZ   039  12  19  32  45EC  02B7  7126  F186
SD 2-IZ   046  14  23  24  97D8  A52D  67A9
SD 1-I    035  11  13  32  DA95  7868  EAD2  60D7
SD 2-I    043  13  25  24  3E0F  B6B7  1F46
PH-FD320  049  15  21  32  5361  5261  52AE  CFA9  EC63
=====
VOL-NAME:KPH007           BOE:17001           BOE:34026

```

MODUL- NAME	RA	TR	SE	SEC NO.	XXXXXXXXXX	E D C'S	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PH-FD640	053	17	1	40	1CA6	3115	2B39 5FC6 F1B9
PH-FDIS0	058	18	15	32	9BDE	5565	OCE2 OB25
LOG FD1	062	19	21	32	C9FB	DA72	DC82 8AD2
LOG FD2	087	27	13	40	96E0	9487	3E3F 7ECE E9C8
PHY KM	066	21	1	32	7ODF	3EB5	E331 EE22
LOG KM	070	22	7	32	1621	D9FC	C364 A19E
DFUE A	074	23	13	24	A5B1	1FA6	6485
DFUE I	077	24	11	24	O14B	7427	8A6B
BSC7LZ	080	25	9	40	OBB2	14E7	75D1 C6D5 B2FB
V.24	085	26	23	8	F423		
LBE	086	27	5	8	A227		
SLE	096	30	7	32	765E	CP2E	14F1 C78A
NMT	092	29	1	24	AF55	EC15	CAA7
NMT/KUT	092	29	1	32	AF55	EC15	CAA7 173A

Anleitung für den Bediener

Programmbezeichnung: Ermitteln der Zusammensetzung eines generierten Betriebssystem-Laders oder -Nachladers auf Diskette/Mini-diskette (Systemdiskette)

Kurzbezeichnung: SYSD 1520 (SIEX)

Inhaltsverzeichnis:

1. Zweckbestimmung des Programms
2. Bedienungsanleitung

1. Zweckbestimmung des Programms

Das Programm ermittelt die Zusammensetzung eines Betriebssystem-Laders oder -Nachladers und zeigt das Ergebnis auf Bildschirm an bzw. druckt wahlweise zusätzlich eine Liste aus.

2. Bedienungsanleitung

2.1. Bedingungen zur Programmausführung

Anwendungsbedingungen

Der Systemlader oder Nachlader muß auf Diskette oder Mini-diskette vorliegen.

Technische Mittel

- Gerät mit
- Bildschirm 1024 oder 1920 Zeichen
 - mind. 5 K RAM Arbeitsspeicher
 - 1 Laufwerk Floppy-Disk oder Mini-Floppy-Disk
 - wahlweise 1 Drucker SD 1152 oder SD 1157

Startbedingungen

Programmaufruf aus der Phasenbibliothek durch

CAL SYSD

2.2. Bedienung des Programms

Nach dem Laden meldet sich das Programm mit folgendem Grundmenü:

SYSD 1520 (SIEX) V 1.0

=====
LOAD SYSTEM-DISK DRIVE 04
=====

=====
START → ET1 / MONITOR → ET2
=====

Anleitung für den Bediener

Programm: SYSD 1520 (SIEX)

Die Fehlerlampe blinkt und es wird zum Einlegen der zu untersuchenden Systemdiskette im Laufwerk 4 aufgefordert. Durch Bedienen der Taste CI gelangt man zum Haltepunkt für das Einlegen der Diskette.

Nach Bedienen der Taste ET1 erscheint in Zeile 2:

PRINT Y/N

Bei Eingabe von 'Y' bzw. 'y' wird zusätzlich zur Anzeige, die in den Bildschirmzeilen 4-13 erfolgt, eine Liste gedruckt. Wurde eine Diskette eingelegt, die keinen Systemlader oder Nachlader enthält, wird in Bildschirmzeile 4 bzw. 14 angezeigt:

Zeile 4:

NO SYSTEM-LOADER OR SYSTEM-COMP-LOAD. ON THIS DISK

Zeile 14:

CHANGE DISK → ET1 / MONITOR → ET2

Das Programm steht an einem Haltepunkt zum Diskettenwechsel oder zum Sprung zum MONITOR-Programm.

Beispiel einer Liste:

```
SYSD 1520 (SIEX) V 1.0                      00.00.00
=====
VOL-NAME:ROBINI                            BOE:01001          BOE:09026
OPERATING SYSTEM VERSION 06                SYSTEM-LOADER
=====
```

```
XX  MODUL  XXX          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  E D C  S  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

GRUND	311E	0F74	4661	E530	187D	D74C
T-K7606	B87B	7FE2	4A50			
BAB	02C6	6F14	097A	D960		
BIN ARI	1B5A					
DEZ ARI	142D					
SD2-I	3E0F	B6B7	1F46			
PH-FD320	5361	52AE	CFS9	EC63		

XXXX 26 K-BYTE XXXX